

Uchwyt montażowy

Instrukcja

PL

©2013 Sony Corporation



GMD-D100

Polski

Uwaga dla klientów: poniższe informacje odnoszą się tylko do wyposażenia sprzedawanego w krajach stosujących dyrektywę UE

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Zgodność produktu z wymaganiami UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy

Lista części 1

Zatrzymaj klucze zwalniające ②, ponieważ są one niezbędne do wyjęcia urządzenia z samochodu.

Ostrzeżenie

Podczas zakładania uchwytu ① uważaj, aby nie przytrzasnąć sobie palców.

Montaż uchwytu i urządzenia 2

Montaż w desce rozdzielczej:

- 1 Wsuń uchwyt ① do wnętrza deski rozdzielczej.
- 2 Odegnij zaczepy na zewnątrz, zapewniając dokładne dopasowanie.
- 3 Zamontuj urządzenie w uchwycie ①.

Uwagi

- Przed montażem upewnij się, czy zaczepy po obu stronach uchwytu ① są odgięte do wewnątrz na głębokość co najmniej 3,5 mm. Jeśli zaczepy są wyprostowane albo wygięte na zewnątrz, urządzenie nie będzie właściwie przymocowane i może się wysunąć (2-1).
- W razie potrzeby odegnij zaczepy na zewnątrz, zapewniając dokładne dopasowanie (2-2).

Wymowanie urządzenia 3

- 1 Wsuń równocześnie oba klucze zwalniające ②, aż usłyszysz kliknięcie.
- 2 Pociągnij za klucze zwalniające, aby odblokować urządzenie.
- 3 Wsuń urządzenie z uchwytu.

Dane techniczne

Wymiary: Około 182 mm × 111 mm × 101 mm (szer./wys./gł.)

Waga: Około 260 g

Zawartość opakowania:

- Uchwyt montażowy (1)
- Klucze zwalniające (2)
- Instrukcja (niniejsza instrukcja obsługi) (1)

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

