


Greito pasirengimo darbui vadovas (šis vadovas)

Paaiškinamos procedūros, kaip nustatyti įrenginį, kad automatiškai kopijuotų muziką į kompiuterį ir ją atkurtų. Galite lengvai nukopijuoti muzikos failus į įrenginį atlikdami 1–3 veiksmus.



Žinynas (internetinis vadovas)

Pateikiama informacijos, kaip naudoti įrenginį.

- Pateikiama išsami informacija, kaip naudoti tokias funkcijas kaip DSEE.
- Greitai pasieksite naujausią ir kitą pageidaujamą informaciją, tereikės atidaryti skyrių „Trikčių šalinimas“ arba ieškoti naudojant raktažodį.

HAP-Z1ES:

http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/

HAP Music Transfer/HDD Audio Remote:

<http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/>



Nurodymų vadovas

Pateikiama informacija apie specifikacijas ir pastabas, kaip naudoti įrenginį.

SONY[®]

Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudoti įrenginį, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje:

http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/




* 4 4 7 2 8 4 7 1 4 * (1)

Greito pasirengimo darbui vadovas

HDD AUDIO PLAYER
HAP-Z1ES

1 Prijunkite įrenginį prie stiprintuvo




Sujungę įrenginį ir garsiakalbius, įjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) į sieninį elektros lizdą.

Patarimas

Be to, galite prijungti įrenginį prie stiprintuvo XLR kabeliu (netiekiamas).


2 Prijunkite įrenginį ir kompiuterį prie to paties tinklo




Įjunkite įrenginio maitinimą ir nustatykite įrenginį pagal ekrano instrukcijas. Galite prijungti įrenginį prie tinklo naudodami belaidį arba laidinį LAN ryšį.

Didelio turinio kiekio perkėlimas į įrenginį

LAN kabelis leidžia sparčiau perduoti. Pirmiausia prijunkite LAN kabelį, kaip parodyta dešinėje esančiame paveikslėlyje, tada įjunkite įrenginį.





3 Perkelkite muzikos failus iš kompiuterio į įrenginį



1 Įdiekite „HAP Music Transfer“ savo kompiuteryje. „HAP Music Transfer“ yra programinė įranga, skirta garso failams perkelti iš kompiuterio į įrenginį.




Jei rodoma piktograma  įrenginys ir kompiuteris yra sėkmingai prijungti prie tinklo.

2 Paleiskite „HAP Music Transfer“, tada perkeltite muzikos failus į įrenginį. Didelio kiekio failų perkėlimas į įrenginį arba apdorojimas įrenginyje gali užimti papildomo laiko. Apdorojant duomenis rodoma .

Apsilankykite nurodytoje svetainėje ir įveskite HAP-Z1ES: www.sony.eu/support

Muzikos atkūrimas




Atidarykite pagrindinį meniu ir atkurkite muzikos failą. Piktograma  rodoma, kai kopijuojami ir perkeliama failai. Galite pradėti atkurti muziką naudodami į įrenginį perkeltus ir užregistruotus failus.

Lengvas muzikos atkūrimas naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį įrenginį



Atsisiųskite „HDD Audio Remote“ į savo mobilųjį įrenginį.



Daugiau informacijos apie įrenginį ir tai, kaip išnaudoti visas jo galimybes, rasite toliau nurodytoje svetainėje:

http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/