

SONY®

Стерео слушалки

BG Ръководство за експлоатация

MDR-310LP/MDR-410LP

© 2005 Sony Corporation




Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Прегпазни мерки

- Слушането с висока сила на звука може да е причина за затруднения при чуването на странични шумове. За безопасност, не използвайте слушалките докато шофирате или карате велосипед.
- Не прилагайте натиск или излишна сила докато ползвате слушалките, тъй като това може да причини неизправност или да деформира слушалките.
- Възможно е тапаните за уши да дефектират в следствие на продължителна употреба или съхранение.
- Внимавайте да не прещинете пръста си докато държите слушалките.

A

Не отваряйте по този начин

Спецификации

(MDR-310LP)

Виг: отворен, динамичен

Драйвер устройство: 30 mm, куполен тип (CCA^W)

Капацитет на захранването: 1000 mW (IEC*)

Импеданс: 24Ω при 1 kHz

Чувствителност: 100 dB/mW

Честотен отговор: 18 - 20, 000 Hz

Кабел: Прибл. 1.2 m

Щекер: Стеро мини щекер с L-форма

Тегло: Прибл. 49g без кабел

(MDR-410LP)

Виг: отворен, динамичен

Драйвер устройство: 30 mm, куполен тип (CCA^W)

Капацитет на захранването: 1000 mW (IEC*)

Импеданс: 24Ω при 1 kHz

Чувствителност: 105 dB/mW

Честотен отговор: 14 - 22, 000 Hz

Кабел: Прибл. 1.2 m, OFC Litz кабел

Щекер: Позлатен стерео мини щекер с L-форма

Тегло: Прибл. 52g без кабел

*IEC = Международна комисия на електротехниците

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Как да използвате

Носене на слушалките (вижте фиг. **A**)

Носете слушалките, като съобразите факта, че тапата, маркирана с **(B)**, е за дясното ви ухо, а тази, маркирана с **(L)** - за лявото ухо.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>