

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τον τρόπο αναπαραγωγής μουσικής μετά τη σύνδεση αυτής της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας.

Το δίκτυο Wi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε εύκολα τη μουσική που είναι αποθηκευμένη σε ασύρματες οικιακές συσκευές, όπως έναν υπολογιστή ή smartphone/iPhone. Για άλλες μεθόδους σύνδεσης ή ακρόασης μουσικής, ανατρέξτε στον Οδηγό Βοήθειας (επισημαίνεται στα δεξιά).

Ατομικό ηχοσύστημα


Οδηγός έναρξης Wi-Fi

Ακρόαση μουσικής μέσω του δικτύου Wi-Fi σας

SRS-X77



Αρχικά Ρυθμίστε τη μονάδα ως εξής.



Επιλέξτε μια σύνδεση Wi-Fi ανάλογα με τη συσκευή σας και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα «1 Σύνδεση της μονάδας σε δίκτυο Wi-Fi» παρακάτω.

- Xperia**: Χρησιμοποιήστε το SongPal (δωρεάν εφαρμογή) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi της μονάδας.
- iPhone**: Χρησιμοποιήστε ένα iPhone/iPad/iPod touch στο οποίο έχει εγκατασταθεί το SongPal (δωρεάν εφαρμογή) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi της μονάδας.
- WPS**: Χρησιμοποιήστε έναν ασύρματο δρομολογητή με κουμπί WPS (AOSS) για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi της μονάδας με το πάτημα του κουμπιού.
- Υπολογιστής**: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης υπολογιστή. Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης στο ξεχωριστό έγγραφο, στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής μέσω ενός δικτύου Wi-Fi».

Επιλέξτε τη συσκευή σας ή το λογισμικό για αναπαραγωγή της μουσικής και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην επόμενη σελίδα της ενότητας «2 Ακρόαση μουσικής με τη μονάδα».

- Υπολογιστής (Media Go)**: Ορίστε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας για κοινή χρήση, χρησιμοποιώντας το Media Go και χειριστείτε τη χρησιμοποιώντας το SongPal* που είναι εγκατεστημένο στο smartphone σας.
- Υπολογιστής (iTunes)**
- Υπολογιστής (Windows Media Player)**
- Smartphone (εφαρμογή SongPal)**: Ακούστε μουσική στο smartphone/iPhone/iPad/iPod touch χρησιμοποιώντας το SongPal.
- Xperia (εφαρμογή WALKMAN®)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

*1 Εάν χρησιμοποιείτε το Media Go στον υπολογιστή σας απευθείας χωρίς smartphone, απαιτείται μια μέθοδος σύνδεσης εκτός δικτύου (π.χ. σύνδεση BLUETOOTH).

Παρεχόμενα έγγραφα

- Οδηγός έναρξης Wi-Fi (το παρόν έγγραφο)**: Παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή μέσω του δικτύου σας Wi-Fi.
- Οδηγίες χρήσης (ξεχωριστό έγγραφο)**: Επεξηγεί σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας, τη μέθοδο σύνδεσης BLUETOOTH, αντιμετώπιση προβλημάτων, κ.τ.λ.
- Οδηγός βοήθειας (έγγραφο web για υπολογιστή/smartphone)**: Παρέχει αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη μονάδα, τη μέθοδο σύνδεσης δικτύου και BLUETOOTH με διάφορες συσκευές, κ.τ.λ.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



1 Σύνδεση της μονάδας σε δίκτυο Wi-Fi

Xperia

Απαιτούμενα στοιχεία: Xperia™ ή άλλο smartphone Android, ασύρματος δρομολογητής

1 Προκαταρκτικά βήματα:

- Συνδέστε το smartphone στο δίκτυο Wi-Fi σας.
- Καταγράψτε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή σας στον οποίο συνδέεται το smartphone σας στα ακόλουθα κενά. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης στο δρομολογητή σας.

SSID: _____
Κωδικός πρόσβασης: _____

③ Εγκαταστήστε το SongPal στο smartphone σας.

Αναζητήστε το **SongPal** στο Google Play™

2 Πιέστε το πλήκτρο I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει αργά

Η ένδειξη I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή) ανάβει με πράσινο χρώμα. Συνεχίστε το επόμενο βήμα όταν η ένδειξη LINK ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά (μία φορά ανά 3 δευτερόλεπτα. Ξεκινά να αναβοσβήνει αργά σε περίπου 2 λεπτά.

3 Δημιουργήστε μια σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ της μονάδας και του smartphone.

Εάν το smartphone σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία NFC, δείτε ① στην ενότητα ④ στα δεξιά.

① Πατήστε για να εκκινήσετε το [SongPal] στο smartphone σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

② Αγγίξτε την ένδειξη N-Mark στη μονάδα με το smartphone.

Αγγίξτε παρατεταμένα έως ότου αποκριθεί το smartphone.

Η ένδειξη BLUETOOTH ξεκινά να αναβοσβήνει γρήγορα.*2

Smartphone μη συμβατό με NFC

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH του smartphone.
- Πατήστε για να εκκινήσετε το SongPal και, στη συνέχεια, πατήστε [Open the Bluetooth setting screen].
- Πατήστε μία φορά το πλήκτρο BLUETOOTH → PAIRING της μονάδας.

④ Πατήστε [SRS-X77] στο smartphone.

*2 Την πρώτη φορά που πατάτε το πλήκτρο BLUETOOTH → PAIRING μετά την αγορά αυτής της μονάδας, η ένδειξη BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα. Για να κάνετε σύζευξη με μια άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο BLUETOOTH → PAIRING έως ότου ακουστεί το ηχητικό σήμα.

4 Ελέγξτε ότι ανάβει η ένδειξη BLUETOOTH.

Αναβοσβήνει Αναμμένη

Όταν εδραωθεί η σύνδεση BLUETOOTH η ένδειξη BLUETOOTH σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.

5 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες του SongPal.

Εάν απαιτείται καταχώριση κωδικού πρόσβασης στην οθόνη, επιλέξτε το SSID και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που καταγράψατε στο βήμα 1-②.

Εμφανίζεται η οθόνη στα δεξιά.

6 Βεβαιωθείτε ότι ανάβει η ένδειξη LINK με πορτοκαλί χρώμα.

Αναβοσβήνει Αναμμένη

Όταν εδραωθεί η σύνδεση Wi-Fi η ένδειξη παραμένει αναμμένη. Αυτό μπορεί να διαρκέσει πάνω από 1 λεπτό, ανάλογα με το περιβάλλον.

Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα της ενότητας για αναπαραγωγή

iPhone

Απαιτούμενα στοιχεία: iPhone/iPad/iPod touch, ασύρματος δρομολογητής

1 Προκαταρκτικά βήματα:

- Βεβαιωθείτε ότι το iPhone είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi σας.

② Εγκαταστήστε το SongPal στο iPhone σας.

Αναζητήστε το **SongPal** στο App Store.

2 Πιέστε το πλήκτρο I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει αργά

Η ένδειξη I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή) ανάβει με πράσινο χρώμα. Συνεχίστε το επόμενο βήμα όταν η ένδειξη LINK ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά (μία φορά ανά 3 δευτερόλεπτα. Ξεκινά να αναβοσβήνει αργά σε περίπου 2 λεπτά.

3 Δημιουργήστε μια σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ της μονάδας και του iPhone.

① Πατήστε μία φορά το πλήκτρο BLUETOOTH → PAIRING της μονάδας.

② Εκτελέστε αναζήτηση για τη μονάδα στο iPhone.

Πιέστε [Settings] → [Bluetooth].

Ενεργοποιήστε το BLUETOOTH.

Πατήστε [SRS-X77].

Η ένδειξη BLUETOOTH ξεκινά να αναβοσβήνει γρήγορα.*3

*3 Την πρώτη φορά που πατάτε το πλήκτρο BLUETOOTH → PAIRING μετά την αγορά αυτής της μονάδας, η ένδειξη BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα. Για να κάνετε σύζευξη με μια άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο BLUETOOTH → PAIRING έως ότου ακουστεί το ηχητικό σήμα.

4 Ελέγξτε ότι ανάβει η ένδειξη BLUETOOTH.

Αναβοσβήνει Αναμμένη

Όταν εδραωθεί η σύνδεση BLUETOOTH η ένδειξη BLUETOOTH σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη.

5 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi ακολουθώντας τις οδηγίες του SongPal.

① Πατήστε για να εκκινήσετε το [SongPal] στο iPhone σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

② Όταν εμφανιστεί η οθόνη στα δεξιά, πατήστε [OK].

④ Εάν εμφανιστεί η επιλογή [Share Wi-Fi settings?], πατήστε [Allow].

Εμφανίζεται η οθόνη στα δεξιά.

6 Βεβαιωθείτε ότι ανάβει η ένδειξη LINK με πορτοκαλί χρώμα.

Αναβοσβήνει Αναμμένη

Όταν εδραωθεί η σύνδεση Wi-Fi η ένδειξη παραμένει αναμμένη. Αυτό μπορεί να διαρκέσει πάνω από 1 λεπτό, ανάλογα με το περιβάλλον.

Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα της ενότητας για αναπαραγωγή

WPS

Απαιτούμενο στοιχείο: Ασύρματος δρομολογητής με πλήκτρο WPS (AOSS)

1 Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά στον ασύρματο δρομολογητή σας.

2 Πιέστε το πλήκτρο I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή) για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει αργά

Η ένδειξη I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή) ανάβει με πράσινο χρώμα. Συνεχίστε το επόμενο βήμα όταν η ένδειξη LINK ξεκινήσει να αναβοσβήνει αργά (μία φορά ανά 3 δευτερόλεπτα. Ξεκινά να αναβοσβήνει αργά σε περίπου 2 λεπτά.

3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο WPS της μονάδας έως ότου ακουστεί το ηχητικό σήμα (για περίπου 2 δευτερόλεπτα).

Το πλήκτρο WPS βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.

4 Σε 90 δευτερόλεπτα, πιέστε το πλήκτρο WPS*4 του δρομολογητή.

Ανάλογα με τον ασύρματο δρομολογητή, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο WPS για μερικά δευτερόλεπτα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης στο δρομολογητή σας.

*4 Το πλήκτρο WPS ενδέχεται να ονομάζεται «AOSS button» ανάλογα με τον ασύρματο δρομολογητή.

5 Βεβαιωθείτε ότι ανάβει η ένδειξη LINK με πορτοκαλί χρώμα.

Αναβοσβήνει Αναμμένη

Όταν εδραωθεί η σύνδεση Wi-Fi η ένδειξη παραμένει αναμμένη. Αυτό μπορεί να διαρκέσει πάνω από 1 λεπτό, ανάλογα με το περιβάλλον.

Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα της ενότητας για αναπαραγωγή

Εάν αποτύχει η σύνδεση Wi-Fi

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi της μονάδας. Συνδέστε τη μονάδα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δικτύου (LAN) που διατίθεται στο εμπόριο.

Sony Network Device Settings

LAN

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης, στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής μέσω ενός δικτύου Wi-Fi».

Συνέχεια: στην επόμενη σελίδα «2 Ακρόαση μουσικής με τη μονάδα»

2 Ακρόαση μουσικής με τη μονάδα



Μουσική αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας

Υπολογιστής (Media Go)

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας με τη μονάδα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Media Go. Το Media Go απαιτεί smartphone/iPhone, στο οποίο είναι εγκατεστημένο το SongPal (δωρεάν εφαρμογή), ως χειριστήριο.

- Μεταβείτε στη διεύθυνση URL και εγκαταστήστε το Media Go (δωρεάν λογισμικό) στον υπολογιστή σας εκ των προτέρων. Για τους πελάτες στην Ευρώπη: <http://www.sony.eu/support> Για τους πελάτες στην ΗΠΑ: <http://esupport.sony.com/US> Για τους πελάτες στον Καναδά: <http://esupport.sony.com/CA/> Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές: <http://www.sony-asia.com/section/support>



Απαιτούμενα στοιχεία: Media Go εγκατεστημένο σε υπολογιστή, SongPal εγκατεστημένο σε smartphone/iPhone/iPad/iPod touch

- 1** Συνδέστε τη μονάδα, τον υπολογιστή και το smartphone/iPhone στο δίκτυο Wi-Fi σας.
 

Συνδέστε τη μονάδα και όλες τις συσκευές στο ίδιο SSID με το δρομολογητή σας. Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα για τη σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LINK της μονάδας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
- 2** Πατήστε μία φορά το πλήκτρο NETWORK της μονάδας.
 


Η ένδειξη NETWORK ανάβει με λευκό χρώμα και ενεργοποιείται η λειτουργία NETWORK στη μονάδα.
- 3** Προετοιμάστε το Media Go.
 - 1 Εκκινήστε το [Media Go] στον υπολογιστή σας.
 - 2 Επιλέξτε [Preferences...] από το μενού [Tools].

Προτιμήσεις

4

Ορίστε το Media Go στον υπολογιστή σας ως διακομιστή.

- 1 Επιλέξτε [Media Sharing] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Library name]. Μπορείτε να αλλάξετε το [Library name] σε ένα αυθαίρετο όνομα.









Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη επιλογής είναι ενεργοποιημένη και στα τρία στοιχεία του [Media Sharing].

- 2 Μετά την επιβεβαίωση της οθόνης, επιλέξτε [OK].

5

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το smartphone/iPhone σας.

- 1 Εγκαταστήστε το SongPal στο smartphone/iPhone σας. Εάν το SongPal είναι ήδη εγκατεστημένο, παραλείψτε τη διαδικασία και μεταβείτε στο 2.
 

Εκτελέστε αναζήτηση για το SongPal στο Google Play ή το App Store.
- 2 Πατήστε και εκκινήστε το [SongPal]. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 
- 3 Όταν εμφανιστεί η οθόνη στα δεξιά, πατήστε [SRS-X77].
 
- 4 Επιλέξτε το [Library name] που ορίσατε στο βήμα 4 - 1.
 
- 5 Πατήστε [Music]. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο και φωτογραφίας.
 
- 6 Επιλέξτε ένα τραγούδι από τη λίστα και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας το SongPal.
 

Γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.


Υπολογιστής (iTunes)





Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που iTunes στον υπολογιστή σας με τη μονάδα, χρησιμοποιώντας το AirPlay.

- Ενημερώστε το iTunes στην τελευταία έκδοση εκ των προτέρων.



Απαιτούμενο στοιχείο: iTunes εγκατεστημένο σε υπολογιστή

- 1** Συνδέστε τη μονάδα και τον υπολογιστή στο δίκτυο Wi-Fi σας.
 


Συνδέστε τη μονάδα και τον υπολογιστή στο ίδιο SSID με το δρομολογητή σας. Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα για τη σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LINK της μονάδας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
- 2** Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το iTunes σας.
 - 1 Εκκινήστε το iTunes στον υπολογιστή σας.
 - 2 Επιλέξτε  (AirPlay) στο παράθυρο του iTunes.
- 3 Επιλέξτε [SRS-X77] στο μενού του AirPlay στο iTunes.
 
- 4 Επιλέξτε ένα τραγούδι για αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση.
 

Γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.

Υπολογιστής (Windows Media Player)

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική χρησιμοποιώντας το Windows Media Player στον υπολογιστή σας με τη μονάδα.


- Ανατρέξτε στον Οδηγό Βοήθειας για περισσότερες λεπτομέρειες. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/



SongPal Link:

Απολαύστε μουσική σε οποιοδήποτε δωμάτιο μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας ή σε κινητά τηλέφωνα και, επιπλέον, να ακούσετε μουσική από υπηρεσίες συνεχούς ροής, σε διαφορετικά δωμάτια με μοναδική ποιότητα ήχου.

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή SongPal που είναι εγκατεστημένη στο smartphone/iPhone σας για να ελέγξετε τη λειτουργία. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία SongPal Link, όλες οι συσκευές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Για περισσότερες ανατρέξτε στον Οδηγό Βοήθειας που παρατίθεται στα δεξιά ή στον Οδηγό έναρξης Wi-Fi που παρέχεται με κάθε συσκευή.



Μουσική αποθηκευμένη στο smartphone/iPhone σας

Smartphone (εφαρμογή SongPal)


Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στο smartphone/iPhone σας με το SongPal (δωρεάν εφαρμογή).

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το SongPal, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης «Σχετικά με το SongPal».





Απαιτούμενο στοιχείο: SongPal εγκατεστημένο σε smartphone/iPhone/iPad/iPod touch

- 1** Συνδέστε τη μονάδα και το smartphone/iPhone στο δίκτυο Wi-Fi σας.
 

Συνδέστε τη μονάδα και το smartphone/iPhone στο ίδιο SSID με το δρομολογητή σας. Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα για τη σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LINK της μονάδας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
- 2** Ρυθμίστε τη μονάδα στο SongPal.
 - 1 Εγκαταστήστε το SongPal στο smartphone/iPhone σας. Εάν το SongPal είναι ήδη εγκατεστημένο, παραλείψτε τη διαδικασία και μεταβείτε στο 2.
 

Εκτελέστε αναζήτηση για το SongPal στο Google Play ή το App Store.
 - 2 Πατήστε και εκκινήστε το [SongPal]. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - 3 Όταν εμφανιστεί η οθόνη στα δεξιά, πατήστε [SRS-X77].
 



- 3 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής στο smartphone/iPhone σας χρησιμοποιώντας το SongPal.
 - 1 Πατήστε το smartphone/iPhone σας.
 
 - 2 Επιλέξτε ένα τραγούδι για αναπαραγωγή και ρυθμίστε την ένταση.

Γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.

Xperia (εφαρμογή WALKMAN®)

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον Xperia σας με την προεγκατεστημένη εφαρμογή WALKMAN®.

- Ανάλογα με το μοντέλο του Xperia, η εφαρμογή WALKMAN® ενδέχεται να μην είναι προεγκατεστημένη. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η χρήση αυτής της λειτουργίας.
- Ενημερώστε το λογισμικό Android του Xperia σας στην τελευταία έκδοση εκ των προτέρων.
- Ενδεχομένως να πρέπει να απενεργοποιηθεί η επιλογή [Auto-select wireless option] στις ρυθμίσεις [Throw settings] του Xperia. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης του Xperia.



Απαιτούμενο στοιχείο: Xperia συμβατό με την εφαρμογή WALKMAN®

- 1** Συνδέστε τη μονάδα και το Xperia στο δίκτυο Wi-Fi σας.
 

Συνδέστε τη μονάδα και το Xperia στο ίδιο SSID με το δρομολογητή σας. Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα για τη σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LINK της μονάδας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
- 2** Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής στο Xperia σας χρησιμοποιώντας το WALKMAN®.
 - 1 Πατήστε και εκκινήστε το  ([WALKMAN®]) στο Xperia σας.
 
 - 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε [SRS-X77].
 
 - 3 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής και ρυθμίστε την ένταση.

Γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.


iPhone/iPad/iPod touch





Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στο iPhone/iPad/iPod touch χρησιμοποιώντας το AirPlay.

- Ενημερώστε το iPhone/iPad/iPod touch στην πιο πρόσφατη έκδοση εκ των προτέρων.
- Οι εικόνες οθονών αποτελούν παραδείγματα χρήσης του iOS 8.



Απαιτούμενο στοιχείο: iPhone/iPad/iPod touch


- 1** Συνδέστε τη μονάδα και το iPhone/iPad/iPod touch στο δίκτυο Wi-Fi σας.
 

Συνδέστε τη μονάδα και το iPhone/iPad/iPod touch στο ίδιο SSID με το δρομολογητή σας. Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα για τη σύνδεση της μονάδας στο δίκτυο Wi-Fi σας και βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LINK της μονάδας ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
- 2** Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής χρησιμοποιώντας iPhone/iPad/iPod touch.
 - 1 Σύρετε προς το επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί το Control Center.
 
 - 2 Πατήστε  (AirPlay).
 
 - 3 Πατήστε [SRS-X77].
 
 - 4 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή μουσικής και ρυθμίστε την ένταση.

Γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα, συμβουλευτείτε άλλα έγγραφα

Οδηγίες χρήσης (εξωχριστό έγγραφο)



- Πληροφορίες ασφαλείας
- Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου
- Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας υπολογιστή
- Μέθοδος σύνδεσης/αναπαραγωγής με BLUETOOTH ή άλλες συσκευές
- Σχετικά με τη λειτουργία NFC
- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Τεχνικά χαρακτηριστικά κ.τ.λ.



Οδηγός βοήθειας (έγγραφο web για υπολογιστή/smartphone)

- Λεπτομέρειες σύνδεσης δικτύου Wi-Fi
- Σύνδεση με την εφαρμογή SongPal
- Σύνδεση δικτύου και μέθοδος αναπαραγωγής με κάθε λειτουργικό σύστημα/συσκευή
- Μέθοδος σύνδεσης BLUETOOTH και αναπαραγωγής με διάφορες συσκευές
- Ενημέρωση λογισμικού κ.τ.λ.

Διεύθυνση URL Οδηγού βοήθειας: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

