

STR-DA5800ES


Pika-asetusopas

Tässä pika-asetusoppaassa kuvataan kaiuttimien, bassokaiuttimen, näytön ja Blu-ray Disc -soittimen kytkeminen, jotta voit nauttia monikanavaisesta tiläänestä. Lisätietoja on viritinvahvistimen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.



1 Kaiuttimien asentaminen

Vasemmanpuoleisessa kuvassa on esimerkki 9.1-kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä, jossa on 9 kaiutinta (etu-, etuylä-, taka- ja takakeskikaiuttimet sekä keskikaiutin) ja yksi bassokaiutin. Oikeanpuoleisessa kuvassa on esimerkki 7.1-kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä, jossa on 7 kaiutinta (etu-, taka- ja takakeskikaiuttimet sekä keskikaiutin) ja yksi bassokaiutin.



- A** Vasen etukaiutin
- B** Oikea etukaiutin
- C** Keskikaiutin
- D** Vasen takakaiutin
- E** Oikea takakaiutin
- F** Vasen takakeskikaiutin
- G** Oikea takakeskikaiutin
- H** Vasen yläkaiutin
- I** Oikea yläkaiutin
- J** Bassokaiutin

1 Kaiuttimien asentaminen

2 Kaiuttimien kytkeminen

3 Näytön kytkeminen


4 Blu-ray Disc -soittimen kytkeminen

5 Liitä kaikki virtajohdot viimeiseksi


6 Virran kytkeminen viritinvahvistimeen

7 Viritinvahvistimen asetusten määrittäminen

2 Kaiuttimien kytkeminen




3 Näytön kytkeminen




4 Blu-ray Disc -soittimen kytkeminen



5 Liitä kaikki virtajohdot viimeiseksi





6 Virran kytkeminen viritinvahvistimeen



7 Viritinvahvistimen asetusten määrittäminen

Vaihda TV:n tuloksi se tuloliitäntä, johon viritinvahvistin on liitetty. Kun viritinvahvistimeen kytketään virta ensimmäisen kerran, loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA) tulee näkyviin TV-ruutuun. Hyväksy EULA, jotta voit jatkaa Easy Setup -näyttöön. Määritä sitten viritinvahvistimen asetukset Easy Setup -näytössä annettujen ohjeiden mukaisesti.



Kun olet tehnyt vaiheet 1-7, käynnistä toisto Blu-ray Disc -soittimella.

Huomautuksia

- Kun aloitat viritinvahvistimen käytön, paina ensin kauko-ohjaimen AMP-painiketta. Muutoin käyttökomentoja ei välttämättä kohdisteta viritinvahvistimeen.
- Asenna Blu-ray Disc -soitin siten, että sillä voi toistaa monikanavaisia äänisignaaleja. Tarkista, että Sony Blu-ray Disc -soittimen Audio (HDMI)-, DSD Output Mode-, Dolby Digital/DTS-, Dolby Digital- ja DTS-asetuksiksi on määritetty Auto, On, Bitstream, Dolby Digital ja DTS tässä järjestyksessä (1. elokuuta 2012 lähtien).

Voit toistaa Internetissä olevaa videosisältöä kätevästi viritinvahvistimen avulla.



Kun kaikki edellä kuvatut kytkennät ja asetukset on tehty ja viritinvahvistin on liitetty reitittimeen lähiverkkokaapelilla, voit nauttia Internet-videoista valitsemalla toistettavan sisällön.

Lisätietoja lähiverkkokaapelin kytkemisestä on viritinvahvistimen mukana toimitetun käyttöohjeen kohdassa 5: Verkkoyhteyden muodostaminen. Lisätietoja toiminnon käyttämisestä on viritinvahvistimen mukana toimitetun käyttöohjeen Internet-videoiden toistamista käsittelevässä osiossa.