

Wide Conversion Lens


Širokoúhlý konvertor

Návod k použití

CZ

VCL-HG0758

Sony Corporation © 2000 Printed in Czech Republic



Před použitím konvertoru si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití.

Poznámky k použití

- Nezacházejte s kamerou hrubě a nevystavujte ji mechanickým šokům, zejména pokud je nasazen konvertor.
- Při skladování vždy nasadte na konvertor kryt.
- Neskladujte konvertor delší dobu ve vlhkém prostředí. Zabráníte tak vzniku plísně.
- Nepokládejte videokameru na stůl, pokud je připevněn konvertor. Videokamera je nestabilní a mohla by spadnout.

UPOZORNĚNÍ!

Při sundávání MC ochrany z konvertoru přes ní přehodte jemný hadřík a opatrně ji povolte.

Připojení širokoúhlého konvertoru

Širokoúhlý konvertor Sony VCL-HG0758 je určen pro použití s videokamerami Sony s průměrem filtru 58 mm.

- 1 Sundejte kryt na přední a zadní straně konvertoru.
- 2 Připevněte širokoúhlý konvertor pevně k objektivu videokamery (viz obrázek).

Čištění konvertoru

Prach z povrchu konvertoru odstraňte ofukovačem prachu nebo měkkým štětečkem. Otisky prstů nebo jiné skvrny odstraňte měkkým hadříkem navlhčeným v jemném čisticím prostředku.

Technická data

Zvětšení	0,7
Konstrukce konvertoru	3 skupiny, 3 prvky
Závit pro videokameru	M58 × 0,75
Rozměry	
maximální průměr:	Ø 93 mm
délka:	cca 48 mm
Hmotnost (bez krytu)	cca 418 g
Příložené příslušenství	kryt konvertoru (pro přední a zadní stranu konvertoru) (2), přenosný kryt (1), návod k použití (1)

Změny vzhledu a technických dat vyhrazeny.



Tato značka informuje, že daný výrobek je skutečné příslušenství pro video výrobky Sony. Při výběru video výrobků Sony doporučujeme nakupovat pouze příslušenství označené "GENUINE VIDEO ACCESSORIES".