

VCT-FXA je oslonac za rame posebno namijenjen za Sonyjevu digitalnu HD video kameru HDR-FX1/HVR-Z1.

Prije uporabe molimo u cijelosti pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.


Oslonac za rame

Upute za uporabu

VCT-FXA

© 2004 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>



Značajke

- Dužina oslonca se može podesiti da bi se osigurao optimalan položaj za snimanje.
- Kad je video kamera postavljena na oslonac za rame, također je moguća i uporaba tronošca.
- Kod uporabe oslonca za rame video kamera se manje tresce.

Dijelovi oslonca za rame

(pogledajte sliku **A**)

- Podešavanje dužine oslonca za rame
- Jastučić za rame
- Postolje za video kameru
- Vijak za učvršćenje video kamere
- Ručica za učvršćenje
- Otvor vijka za tronožac

Učvršćenje oslonca za rame

1. Poravnajte postolje za video kameru (**A-C**) s otvorom na video kameri.
2. Poravnajte otvor vijka za tronožac na video kameri s vijkom za učvršćenje video kamere na postolju (**A-D**) na postolju i zatim učvrstite vijak.

Način uporabe

(pogledajte sliku **B**)

– Snimanje pomoću oslonca za rame

1. Oslobodite ručicu za učvršćenje (**A-E**).
2. Razvucite oslonac i zakrenite jastučić za rame (**A-B**) u smjeru strelice (1).
3. Podesite dužinu oslonca (**A-A**) za optimalan položaj (pogledajte sliku **C**).
4. Učvrstite ručicu.

Koristite jastučić oslonca za rame u bilo kojem položaju, ovisno o tome da li snimate pomoću LCD zaslona ili tražila (primjer - slika **C D**).

– Spremanje oslonca za rame na video kameru

1. Vratite jastučić oslonca za rame u originalni položaj (2).
2. Oslobodite ručicu za učvršćenje.
3. Vratite oslonac za rame u originalni položaj (3).
4. Učvrstite ručicu.

Učvršćenje tronošca

Učvrstite postolje tronošca na vijak za učvršćenje tronošca (**A-F**) na osloncu za rame. Više informacija potražite u uputama za uporabu vašeg tronošca.

Napomena

Učvrstite oslonac za rame na tronožac pomoću vijka dužine 5,5 mm ili manje. Tronožac s dužim vijkom se ne može dobro učvrstiti na oslonac za rame i mogao bi oštetiti video kameru.

Mjere opreza

- Kod spremanja video kamere ili stavljanja na stol, uvijek najprije spremite oslonac za rame da ga ne bi oštetili.
- Obratite pozornost kod stavljanja/skidanja oslonca i jastučića za rame da ne bi ozlijedili prste.
- Nemojte nositi video kameru tako da držite oslonac za rame jer bi video kamera mogla ispasti i oštetiti se.

Tehnički podaci

Dimenzije	Približno 250 × 125 × 90 mm (Š × V × D)
Masa	Približno 400 g
Sadržaj isporuke	Oslonac za rame (1) Torbica za nošenje (1) Upute za uporabu (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.