


HT-XT100



Tilbehør som følger med




Merknader

- Ikke plasser noe på en måte slik at det kan komme i kontakt med undersiden av basshøytaleren.
- Plasser TV-bordet midt i systemet slik at ingen deler stikker utenfor.
- Ikke plasser noe på dette systemet som veier over 30 kg. En slik gjenstand kan skade systemet.
- Ikke plasser metallobjekter nærmere enn 5 cm på venstre side av systemet når du bruker BLUETOOTH-funksjonen. Dette kan føre til at lyden forsvinner.


1 Koble til et TV-apparat

Finnes det en optisk digital kontakt på TV-en din?

JA




NEI




Merknader

- Når du bruker en HDMI-kabel, kobler du TV-en til HDMI-kontakten merket med "ARC". Hvis ikke kommer det ikke lyd.
- Når du kobler TV-en til HDMI-kontakten merket med "ARC", velger du [AUDIO] (lyd) - [TV AU] (TV-lyd) - [HDMI] i menyen etter trinn 4 til høyre. (Se Bruke oppsettskjermen i bruksanvisningen.)

2 Klargjøre fjernkontrollen




3 Slå på systemet



- 1 Koble til strømledningen.
- 2 Trykk på I/ON-knappen (på/standby). Skjermen tennes.

4 Lytte til lyden



Trykk på INPUT-knappen gjentatte ganger til kontakten du koblet TV-en til i trinn 1, vises på skjermen. Trykk deretter på \triangleleft -knappen (volum) for å justere volumet.

Konfigurasjonen er ferdig!
Kos deg!

Se bruksanvisningen som følger med, for informasjon om BLUETOOTH-tilkoblingen, USB og andre funksjoner.

