


Dodané príslušenstvo



Poznámky

- Neumiestňujte žiadne predmety, ktoré by mohli prísť do kontaktu s hlbokotónovým reproduktorom na spodnej strane.
- Televízny stojan umiestnite do stredu systému tak, aby žiadna jeho časť neprečnievala za obvod systému.




- Na systém neumiestňujte nič, čo váži viac ako 30 kg. Ťažké predmety môžu systém poškodiť.
- Počas používania funkcie BLUETOOTH neumiestňujte do vzdialenosti 5 cm naľavo od systému žiadne kovové predmety. Mohlo by to spôsobiť poruchu zvuku.

# 1 Pripojenie televízora

Nachádza sa na televízore optický digitálny konektor?


ÁNO



Televízor, prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač

Optický digitálny kábel (je súčasťou dodávky)

NIE




Televízor, prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač

Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)


Poznámky

- Ak používate kábel HDMI, zapojte televízor do konektora HDMI, na ktorom je vytlačené označenie ARC. V opačnom prípade sa nebude reprodukovat zvuk.
- Po zapojení televízora do konektora HDMI, na ktorom je vytlačené označenie ARC, vyberte po kroku č. 4 vpravo v ponuke položku [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI]. (Pozrite si časť Používanie displeja nastavenia v návode na použitie.)

# 2 Nastavenie diaľkového ovládača




# 3 Zapnutie systému



- 1 Zapojte sieťovú šnúru (napájací kábel).
- 2 Stlačte tlačidlo I/Power (zapnúť/pohotovostný režim). Displej sa rozsvieti.

# 4 Počúvanie zvukového signálu



Opakovane stláčajte tlačidlo INPUT, až kým sa na displeji nezobrazí konektor, do ktorého ste v kroku č. 1 zapojili televízor. Stláčaním tlačidla (hlasitosť) potom upravte hlasitosť.

Nastavenie je dokončené. Prájemný zážitok.

Informácie o pripojení BLUETOOTH, o rozhraní USB a o ďalších funkciách nájdete v dodanom návode na použitie.

