

U ovom je dokumentu navedeno kako se reproducira glazba nakon povezivanja jedinice na Wi-Fi mrežu.

Wi-Fi mreža vam omogućuje jednostavno uživanje u glazbi pohranjenoj na bežičnim uređajima u vašem domu poput osobnih računala ili pametnog telefona/uređaja iPhone. Ostale načine povezivanja ili slušanja glazbe potražite u Vodiču za pomoć (navedeno s desne strane).

Osobni audio sustav
Vodič za početak za Wi-Fi

Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže

SRS-X88



Prvo Jedinicu pomoću adaptera za izmjeničnu struju i kabela za napajanje priključite izravno u strujnu utičnicu i postavite antenu u uspravan položaj.

4. Provjerite da LAN kabel nije priključen. Žičana i bežična veza ne mogu se upotrebljavati istodobno.

Odaberite način povezivanja na Wi-Fi mrežu sukladno uređaju pa u nastavku pročitajte odjeljak „1 Povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu“.

- Xperia** Upotrijebite pametni telefon sa sustavom Android s instaliranom aplikacijom SongPal (koja je besplatna) da biste konfigurirali Wi-Fi postavke jedinice.
- iPhone** Upotrijebite uređaj iPhone/iPad/iPod touch s instaliranom aplikacijom SongPal (koja je besplatna) da biste konfigurirali Wi-Fi postavke jedinice.
- WPS** Upotrijebite bežični usmjerivač s gumbom WPS (AOSS) da biste konfigurirali Wi-Fi postavke jedinice pritiskom gumba.
- Osobno računalo** Konfigurirajte Wi-Fi postavke putem preglednika na osobnom računalu. Pogledajte odjeljak „Slušanje glazbe putem Wi-Fi mreže“ u zasebnim Uputama za upotrebu.

Odaberite uređaj ili softver za reprodukciju glazbe i idite na odjeljak „2 Slušanje glazbe pomoću jedinice“ na sljedećoj stranici.

- Osobno računalo (Media Go)** Postavite glazbu pohranjenu na osobnom računalu za dijeljenje putem opcije Media Go i upravljajte značajkom putem aplikacije SongPal** instalirane na pametnom telefonu.
- Osobno računalo (iTunes)**
- Osobno računalo (Windows Media Player)**
- Pametni telefon (aplikacija SongPal)** Slušajte glazbu na pametnom telefonu/uređaju iPhone/iPad/iPod touch putem aplikacije SongPal.
- Xperia (aplikacija WALKMAN®)**
- Uređaj iPhone/iPad/iPod touch**

** Ako pokrenete funkciju Media Go izravno na osobnom računalu bez pametnog telefona, morat ćete se povezati na neki drugi način (npr. putem BLUETOOTH veze).

Priloženi dokumenti

- Vodič za početak za Wi-Fi (ovaj dokument) U njemu je objašnjeno kako se sluša glazba pohranjena na osobnom računalu ili drugom uređaju putem Wi-Fi mreže.
- Upute za upotrebu (zasebni dokument) U njemu su navedene važne sigurnosne informacije, postupak za BLUETOOTH povezivanje, informacije za rješavanje problema itd.
- Vodič za pomoć (web-dokument za osobno računalo/pametni telefon) U njemu su navedene pojedinih o jedinici, postupak za povezivanje s mrežom i BLUETOOTH uređajem za razne uređaje, način reprodukcije zvuka visoke rezolucije itd.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



1 Povezivanje uređaja na Wi-Fi mrežu

Xperia

Potrebne stavke: Xperia™ ili drugi pametni telefon sa sustavom Android, bežični usmjerivač

- Uvodni koraci:**
 - Povežite pametni telefon s Wi-Fi mrežom.
 - Upišite SSID i lozinku usmjerivača s kojim se vaš pametni telefon povezuje na sljedeća mjesta. Pojedinih potražite u uputama za upotrebu usmjerivača.
 - Instalirajte SongPal na pametni telefon. Potražite aplikaciju SongPal u trgovini Google Play™.
- Dodirnite gumb I/O (uključeno/pripravnost) da biste uključili jedinicu.**

Indikator I/O (uključeno/pripravnost) se uključuje i svijetli zeleno. Prijedite na sljedeći korak kada indikator LINK počne polako treperiti (jednom svake 3 sekunde). Sporo treperenje počinje za otprilike 2 minute.
- Uspostavite BLUETOOTH vezu između jedinice i pametnog telefona.**

Ako vaš pametni telefon ne podržava funkciju NFC, pogledajte 1 do 5 desne strane.

 - Dodirnite i pokrenite [SongPal] na pametnom telefonu. Slijedite upute na zaslonu.
 - Pametnim telefonom dodirnite oznaku N-Mark na jedinici. Pritisnite i držite dok pametni telefon ne reagira. Uparivanje traje otprilike 1 minutu.

Pametni telefoni koji nisu kompatibilni s funkcijom NFC

 - Uključite BLUETOOTH funkciju na pametnom telefonu.
 - Dodirnite i pokrenite SongPal pa zatim dodirnite [Open the Bluetooth setting screen].
 - Jednom dodirnite gumb (BLUETOOTH) → PAIRING na jedinici.
 - Dodirnite [SRS-X88] na pametnom telefonu.
 - Kada prvi put dodirnete gumb (BLUETOOTH) → PAIRING nakon kupnje ove jedinice, indikator (BLUETOOTH) brzo treperi. Za uparivanje s drugim uređajem dodirnite i držite gumb (BLUETOOTH) → PAIRING dok ne začujete zvučni signal bip.

Indikator (BLUETOOTH) počinje brzo treperiti.*2
- Provjerite svijetli li indikator (BLUETOOTH).**

Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, indikator (BLUETOOTH) prestaje treperiti i nastavlja svijetliti.
- Konfigurirajte Wi-Fi postavke pomoću uputa za aplikaciju SongPal.**

Ako na zaslonu morate unijeti lozinku, odaberite SSID i unesite lozinku zabilježenu u 1. koraku – 2. Prikazuje se zaslon s desne strane.
- Provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.**

Kada indikator nastavi svijetliti, Wi-Fi veza je uspostavljena. Ovisno o okolini, može potrajati do 1 minute.

Pojedinih o reprodukciji potražite na drugoj strani

iPhone

Potrebne stavke: iPhone/iPad/iPod touch, bežični usmjerivač

- Uvodni koraci:**
 - Provjerite je li vaš iPhone povezan s Wi-Fi mrežom.
 - Instalirajte SongPal na iPhone. Potražite aplikaciju SongPal u trgovini App Store.
- Dodirnite gumb I/O (uključeno/pripravnost) da biste uključili jedinicu.**

Indikator I/O (uključeno/pripravnost) se uključuje i svijetli zeleno. Prijedite na sljedeći korak kada indikator LINK počne polako treperiti (jednom svake 3 sekunde). Sporo treperenje počinje za otprilike 2 minute.
- Uspostavite BLUETOOTH vezu između jedinice i uređaja iPhone.**
 - Jednom dodirnite gumb (BLUETOOTH) → PAIRING na jedinici.
 - Indikator (BLUETOOTH) počinje brzo treperiti.*3
 - Kada prvi put dodirnete gumb (BLUETOOTH) → PAIRING nakon kupnje ove jedinice, indikator (BLUETOOTH) brzo treperi. Za uparivanje s drugim uređajem dodirnite i držite gumb (BLUETOOTH) → PAIRING dok ne začujete zvučni signal bip.
 - Potražite jedinicu na uređaju iPhone.
 - Dodirnite [Settings] → [Bluetooth].
 - Uključite BLUETOOTH.
 - Dodirnite [SRS-X88].

Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, indikator (BLUETOOTH) prestaje treperiti i nastavlja svijetliti.
- Provjerite svijetli li indikator (BLUETOOTH).**

Kada se uspostavi BLUETOOTH veza, indikator (BLUETOOTH) prestaje treperiti i nastavlja svijetliti.
- Konfigurirajte Wi-Fi postavke pomoću uputa za aplikaciju SongPal.**
 - Dodirnite i pokrenite [SongPal] na uređaju iPhone. Slijedite upute na zaslonu.
 - Kada se prikaže zaslon s desne strane, dodirnite [OK].
 - Ako se prikaže [Share Wi-Fi settings?], dodirnite [Allow]. Prikazuje se zaslon s desne strane.
- Provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.**

Kada indikator nastavi svijetliti, Wi-Fi veza je uspostavljena. Ovisno o okolini, može potrajati do 1 minute.

Pojedinih o reprodukciji potražite na drugoj strani

WPS

Potrebna stavka: bežični usmjerivač s gumbom WPS (AOSS)

- Postavite jedinicu u blizinu bežičnog usmjerivača.**
- Dodirnite gumb I/O (uključeno/pripravnost) da biste uključili jedinicu.**

Indikator I/O (uključeno/pripravnost) se uključuje i svijetli zeleno. Prijedite na sljedeći korak kada indikator LINK počne polako treperiti (jednom svake 3 sekunde). Sporo treperenje počinje za otprilike 2 minute.
- Pritisnite i držite gumb WPS jedinice dok ne začujete zvučni signal bip (otprilike 2 sekunde).**

Gumb WPS nalazi se na stražnjoj strani jedinice.
- U roku od 90 sekundi pritisnite gumb WPS** na usmjerivaču.**

Ovisno o bežičnom usmjerivaču, pritisnite i držite gumb WPS nekoliko sekundi. Pojedinih potražite u uputama za upotrebu usmjerivača.


** Gumb WPS može se zvati i „gumb AOSS“, ovisno o bežičnom usmjerivaču.
- Provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.**

Kada indikator nastavi svijetliti, Wi-Fi veza je uspostavljena. Ovisno o okolini, može potrajati do 1 minute.

Pojedinih o reprodukciji potražite na drugoj strani

Ako Wi-Fi veza nije uspješno uspostavljena

Možete upotrijebiti preglednik na osobnom računalu za konfiguriranje Wi-Fi postavki jedinice. Povežite jedinicu s osobnim računalom mrežnim (LAN) kablom dostupnim u prodaji.



Nastavak: „2 Slušanje glazbe pomoću jedinice“ na drugoj strani

2 Slušanje glazbe pomoću jedinice



Glazba pohranjena na osobnom računalu

Osobno računalo (Media Go)

Glazbu pohranjenu na osobnom računalu možete slušati pomoću jedinice upotrebom softvera Media Go. Aplikaciji Media Go potreban je pametni telefon/iPhone s instaliranom aplikacijom SongPal (koja je besplatna) koji će poslužiti kao kontroler.

- Idite na sljedeću URL adresu i instalirajte Media Go (besplatni softver) na osobno računalo. Za korisnike u Europi: <http://www.sony.eu/support>




Potrebne stavke: aplikacija Media Go instalirana na osobno računalo, aplikacija SongPal instalirana na pametni telefon/uređaj iPhone/iPad/iPod touch

- 1 Povežite jedinicu, osobno računalo i pametni telefon/iPhone s Wi-Fi mrežom.**
Spojite jedinicu i sve uređaje na isti SSID usmjerivač. Na drugoj strani potražite informacije o povezivanju jedinice s Wi-Fi mrežom i provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.
- 2 Dodirnite gumb NETWORK na jedinici.**
Indikator NETWORK zasvijetli bijelo i jedinica se prebacuje u način NETWORK.
- 3 Pripremite aplikaciju Media Go.**
 - 1 Pokrenite aplikaciju [Media Go] na osobnom računalu.
 - 2 Odaberite [Preferences...] u izborniku [Tools].

4 Postavite Media Go na osobno računalo kao poslužitelj.

- 1 Odaberite [Media Sharing] i zatim kliknite [Library name]. [Library name] možete izmijeniti prema vlastitim željama.



- 2 Provjerite jesu li označene sve tri stavke pod [Media Sharing].
- 3 Nakon potvrđivanja zaslona odaberite [OK].

5 Reproducirajte glazbu na osobnom računalu pomoću pametnog telefona/uređaja iPhone.

- 1 Instalirajte SongPal na pametni telefon/iPhone. Ako je aplikacija SongPal već instalirana, preskočite taj korak i idite na 2.
Potražite aplikaciju SongPal u trgovini Google Play ili App Store.
- 2 Dodirnite i pokrenite aplikaciju [SongPal]. Slijedite upute na zaslonu.
- 3 Kada se prikaže zaslon s desne strane, dodirnite [SRS-X88].
- 4 Dodirnite [Home Network].
- 5 Odaberite stavku [Library name] označenu u 4. koraku – 1.
- 6 Dodirnite [Music]. Reprodukcijski videozapisi i fotografija nije moguća.
- 7 Odaberite pjesmu s popisa i reproducirajte je. Prilagodite jačinu zvuka pomoću aplikacije SongPal.

Glazba se reproducira.

Osobno računalo (iTunes)

Glazbu iz aplikacije iTunes možete slušati na osobnom računalu pomoću jedinice i značajke AirPlay.

- Prije toga aplikaciju iTunes ažurirajte na najnoviju verziju.



Potrebna stavka: osobno računalo s instaliranom aplikacijom iTunes

- 1 Povežite jedinicu i osobno računalo s Wi-Fi mrežom.**
Spojite jedinicu i osobno računalo na isti SSID usmjerivač. Na drugoj strani potražite informacije o povezivanju jedinice s Wi-Fi mrežom i provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.
- 2 Reproducirajte glazbu pokretanjem aplikacije iTunes na osobnom računalu.**
 - 1 Pokrenite aplikaciju iTunes na osobnom računalu.
 - 2 Odaberite [AirPlay] u prozoru iTunes.
 - 3 Odaberite [SRS-X88] u izborniku AirPlay aplikacije iTunes.
 - 4 Odaberite pjesmu za reprodukciju i prilagodite jačinu zvuka.

Glazba se reproducira.

Osobno računalo (Windows Media Player)

Glazbu pomoću aplikacije Windows Media Player možete slušati na osobnom računalu pomoću jedinice.

- Refer to the Help Guide for more details. http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/



Windows Media Player



SongPal Link:

Uživajte u glazbi u svim prostorijama putem Wi-Fi mreže. Možete slušati omiljenu glazbu pohranjenu na osobnim računalima ili mobilnim telefonima te glazbu servisa za emitiranje u različitim prostorijama uz vrhunsku kvalitetu zvuka.

Za upravljanje funkcijom upotrijebite aplikaciju SongPal instaliranu na pametni telefon/iPhone. Ako upotrebljavate više uređaja kompatibilnih s funkcijom SongPal Link, svi uređaji moraju biti povezani s istom Wi-Fi mrežom. Pojednosti potražite u Vodiču za pomoć navedenom s desne strane ili Vodiču za početak za Wi-Fi priloženom uz svaki uređaj.



Glazba pohranjena na pametnom telefonu/uređaju iPhone

Pametni telefon (aplikacija SongPal)

Glazbu pohranjenu na pametnom telefonu/uređaju iPhone možete slušati pomoću aplikacije SongPal (koja je besplatna).

- Pojednosti o aplikaciji SongPal potražite u odjeljku „O aplikaciji SongPal“ u Uputama za upotrebu.



Potrebna stavka: aplikacija SongPal instalirana na pametni telefon/uređaj iPhone/iPad/iPod touch

- 1 Povežite jedinicu i pametni telefon/iPhone s Wi-Fi mrežom.**
Spojite jedinicu i pametni telefon/iPhone na isti SSID usmjerivač. Na drugoj strani potražite informacije o povezivanju jedinice s Wi-Fi mrežom i provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.
- 2 Postavite jedinicu na SongPal.**
 - 1 Instalirajte SongPal na pametni telefon/iPhone. Ako je aplikacija SongPal već instalirana, preskočite taj korak i idite na 2.
Potražite aplikaciju SongPal u trgovini Google Play ili App Store.
 - 2 Dodirnite i pokrenite aplikaciju [SongPal]. Slijedite upute na zaslonu.
 - 3 Kada se prikaže zaslon s desne strane, dodirnite [SRS-X88].
- 3 Reproducirajte glazbu na pametnom telefonu/uređaju iPhone pomoću aplikacije SongPal.**
 - 1 Dodirnite pametni telefon/iPhone.
 - 2 Odaberite pjesmu za reprodukciju i prilagodite jačinu zvuka.

Glazba se reproducira.

Xperia (aplikacija WALKMAN®)

Glazbu pohranjenu na uređaju Xperia možete slušati pomoću unaprijed instalirane aplikacije WALKMAN®.

- Ovisno o modelu uređaja Xperia, aplikacija WALKMAN® možda nije unaprijed instalirana. U tom se slučaju ta funkcija ne može upotrebljavati.
- Prije toga ažurirajte Android OS uređaja Xperia na najnoviju verziju.
- Možda ćete morati onemogućiti opciju [Auto-select wireless option] pod [Throw settings] na uređaju Xperia. Pojednosti potražite u korisničkom priručniku uređaja Xperia.



Potrebna stavka: aplikacija WALKMAN® i kompatibilan uređaj Xperia

- 1 Povežite jedinicu i uređaj Xperia s Wi-Fi mrežom.**
Spojite jedinicu i uređaj Xperia na isti SSID usmjerivač. Na drugoj strani potražite informacije o povezivanju jedinice s Wi-Fi mrežom i provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.
- 2 Reproducirajte glazbu na uređaju Xperia pomoću aplikacije WALKMAN®.**
 - 1 Dodirnite i pokrenite aplikaciju [WALKMAN®] na uređaju Xperia.
 - 2 Dodirnite [i] i zatim dodirnite [SRS-X88].
 - 3 Reproducirajte glazbu i prilagodite jačinu zvuka.

Glazba se reproducira.

iPhone/iPad/iPod touch

Glazbu pohranjenu na uređaju iPhone/iPad/iPod touch možete slušati pomoću značajke AirPlay.

- Prije toga ažurirajte softver uređaja iPhone/iPad/iPod touch na najnoviju verziju.
- Na zaslonu su prikazani primjeri upotrebe sustava iOS 8.




Potrebna stavka: iPhone/iPad/iPod touch

- 1 Povežite jedinicu i uređaj iPhone/iPod touch s Wi-Fi mrežom.**
Spojite jedinicu i uređaj iPhone/iPad/iPod touch na isti SSID usmjerivač. Na drugoj strani potražite informacije o povezivanju jedinice s Wi-Fi mrežom i provjerite svijetli li indikator LINK narančasto.
- 2 Reproducirajte glazbu pomoću uređaja iPhone/iPad/iPod touch.**
 - 1 Prevucite prstom od dna zaslona prema gore kako biste prikazali Kontrolni centar.
 - 2 Dodirnite [AirPlay].
 - 3 Dodirnite [SRS-X88].
 - 4 Reproducirajte glazbu i prilagodite jačinu zvuka.

Glazba se reproducira.

Pojednosti o jedinici potražite u ostalim dokumentima

Upute za upotrebu (zasebni dokument)



- Sigurnosne informacije
- Dijelovi i kontrole
- Povezivanje s Wi-Fi mrežom pomoću osobnog računala
- Način povezivanja/reprodukcije s BLUETOOTH, USB ili drugim uređajima
- O funkciji NFC
- Rješavanje problema
- Specifikacije itd.

Vodič za pomoć (web-dokument za osobno računalo/pametni telefon)



- Pojednosti o povezivanju s Wi-Fi mrežom
- Povezivanje s aplikacijom SongPal
- Način povezivanja s mrežom i reprodukcije za svaki operacijski sustav/uređaj
- BLUETOOTH veza i način reprodukcije s raznim uređajima
- Reprodukcijski datoteka u audio formatu visoke rezolucije
- Ažuriranje softvera itd.

URL adresa Vodiča za pomoć: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/

