

Lični audio sistem

Wi-Fi vodič za početak



Slušanje muzike putem Wi-Fi mreže

SRS-X99




U ovom dokumentu je navedeno kako da reprodukujete muziku nakon povezivanja ove jedinice na Wi-Fi mrežu.

Wi-Fi mreža omogućava da lakše uživate u muzici koja je uskladištena u bežičnim uređajima u vašem domu, kao što je PC računar ili pametni telefon/iPhone. Za druge načine povezivanja ili slušanja, pogledajte Vodič za pomoći (naveden sa desne strane).




Obezbeđeni dokumenti



1 Povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu

Xperia


Potrebne stavke: Xperia™ ili drugi pametni telefon sa Android operativnim sistemom, bežični ruter



Za reprodukciju pogledajte sledeću stranicu ➤

iPhone

Potrebne stavke: iPhone/iPad/iPod touch uređaj, bežični ruter



Za reprodukciju pogledajte sledeću stranicu ➤


WPS

Potrebna stavka: Bežični ruter koji ima dugme WPS (AOSS)



Ako se Wi-Fi veza ne uspostavi

Mozete da koristite pregledač na PC računaru da biste konfigurisali Wi-Fi podešavanja jedinice. Povežite jedinicu sa PC računom pomoći komercijalno dostupnog mrežnog (LAN) kabla.

Nastavak: „**2 Slušanje muzike pomoći uređaju**“ na sledećoj stranici ➤

2 Slušanje muzike pomoću uređaja

Moguća je naplata nadoknade za prenos podataka prilikom preuzimanja aplikacije ili pregledanja Vodiča za pomoć. Dizajn i prikaz aplikacije mogu da budu promjenjeni bez najave. ©2015 Sony Corporation



Muzika uskladištena na PC računaru

Potrebne stavke: PC računar na kom je instalirana aplikacija Media Go, pametni telefon/iPhone/iPad/iPod touch uređaj na kom je instalirana aplikacija SongPal

PC računar (Media Go)

Možete da slušate muziku uskladištenu na PC računaru pomoću jedinice korišćenjem programa Media Go. Program Media Go zahteva pametni telefon/iPhone uređaj na kom je instalirana aplikacija SongPal (besplatna aplikacija), kao kontrolni program.

- Pre toga idite na sledeću URL adresu i instalirajte program Media Go (besplatan program) na svom PC računaru.

Za korisnike u Evropi:
<http://www.sony.eu/support>

Za korisnike u SAD:
<http://esupport.sony.com/US>

Za korisnike u Kanadi:
<http://esupport.sony.com/CA>

Za korisnike u drugim zemljama/regionima:
<http://www.sony-asia.com/section/support>




- Povežite jedinicu, PC računar i pametni telefon/iPhone uređaj na Wi-Fi mrežu.



Povežite jedinicu i sve uređaje na isti SSID rutera. Pogledajte sledeću stranicu gde se nalaze uputstva za povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu i proverite da li indikator LINK na jedinici sveti narandžastom bojom.

- Dodirnite dugme NETWORK na jedinici.



Indikator NETWORK sveti belom bojom, a jedinica se prebacuje u režim NETWORK.

- Pripremite aplikaciju Media Go.
 - Pokrenite [Media Go] na PC računaru.
 - Izaberite [Preferences...] iz menija [Tools].




Postavke

4

Podesite aplikaciju Media Go na PC računaru kao server.

- Izaberite [Media Sharing], a zatim proverite [Library name]. Možete da promenite po želji.



Uverite se da su potvrđene sve tri stavke u okviru [Media Sharing].

- Nakon potvrđivanja ekranca, izaberite [OK].

5


Upravljući preko pametnog telefona/iPhona reprodukujte muziku na PC računaru.

- Instalirajte aplikaciju SongPal na pametnom telefonu/iPhone uređaju.
- Kada se prikaže ekran sa desne strane, dodirnite [SRS-X99].



- Potražite aplikaciju SongPal u prodavnici Google Play ili App Store.
- Dodirnite i pokrenite [SongPal]. Protite uputstvo na ekranu.

Dodirnite [Home Network].



④ Dodirnite [Music]. Nije moguće reprodukovati video snimke i fotografije.

⑤ Izaberite pesmu sa liste i reprodukujte je. Prilagodite jačinu zvuka koristeći aplikaciju SongPal.

Muzika se reproducira.

PC (iTunes)

Potrebna stavka: PC računar na kom je instalirana aplikacija iTunes.

- Povežite jedinicu i PC računar na Wi-Fi mrežu.




Povežite jedinicu i PC računar na isti SSID rutera. Pogledajte sledeću stranicu gde se nalaze uputstva za povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu i proverite da li indikator LINK na jedinici sveti narandžastom bojom.



- Povežite jedinicu i PC računar na Wi-Fi mrežu.
- Izaberite (AirPlay) u prozoru aplikacije iTunes.



- Izaberite [SRS-X99] u meniju AirPlay aplikacije iTunes.



- Izaberite pesmu za reprodukciju i podesite jačinu zvuka.

Muzika se reproducira.

PC (Windows Media Player)

Možete da slušate muziku na PC računaru pomoću programa Windows Media Player.

- Pogledajte Vodič za pomoć za više detalja.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99_h_zz/



Windows Media Player

SongPal Link:

Uživanje u muzici u bilo kojoj prostoriji putem Wi-Fi veze. Možete da slušate omiljenu muziku koja se nalazi na PC računaru ili mobilnim telefonima, kao i muziku sa servisa za striming muzike, u različitim prostorijama uz vrhunski kvalitet zvuka.

Koristite aplikaciju SongPal instaliranu na pametnom telefonu/iPhone uređaju, svi uređaji moraju biti povezani na istu Wi-Fi mrežu. Više detalja potražite u Vodiču za pomoć navedenom sa desne strane ili u Wi-Fi vodiču za početak isporučenom sa svakim uređajem.



Muzika uskladištena na pametnom telefonu/iPhone uređaju

Pametni telefon (SongPal aplikacija)

Možete da slušate muziku uskladištenu na pametnom telefonu/iPhone uređaju pomoću aplikacije SongPal (besplatna aplikacija).

- Više detalja o aplikaciji SongPal možete da vidite u Uputstvu za upotrebu, u odjelu „O aplikaciji SongPal“.

• Pre toga idite na sledeću URL adresu i instalirajte program Media Go (besplatan program) na svom PC računaru.

Za korisnike u Evropi:
<http://www.sony.eu/support>

Za korisnike u SAD:
<http://esupport.sony.com/US>

Za korisnike u Kanadi:
<http://esupport.sony.com/CA>

Za korisnike u drugim zemljama/regionima:
<http://www.sony-asia.com/section/support>

Potrebna stavka: Pametni telefon/iPhone/iPad/iPod touch uređaj na kom je instalirana aplikacija SongPal

- Povežite jedinicu i pametni telefon/ iPhone uređaj na Wi-Fi mrežu.



Povežite jedinicu i pametni telefon/ iPhone uređaj na isti SSID rutera. Pogledajte sledeću stranicu gde se nalaze uputstva za povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu i proverite da li indikator LINK na jedinici sveti narandžastom bojom.

- Podesite jedinicu na SongPal.

- Instalirajte aplikaciju SongPal na pametnom telefonu/ iPhone uređaju.
- Ako je ona već instalirana, preskočite ovaj postupak i idite na korak 2.

Potražite aplikaciju SongPal u prodavnici Google Play ili App Store.

- Dodirnite i pokrenite [SongPal]. Protite uputstvo na ekranu.
- Kada se prikaže ekran sa desne strane, dodirnite [SRS-X99].

- Upravljući preko aplikacije SongPal reprodukujte muziku na pametnom telefonu/ iPhone uređaju.

① Dodirnite pametni telefon/ iPhone uređaj.



② Dodirnite i pokrenite [SongPal]. Protite uputstvo na ekranu.

③ Kada se prikaže ekran sa desne strane, dodirnite [SRS-X99].

④ Izaberite pesmu za reprodukciju i podesite jačinu zvuka.



Muzika se reproducira.

Xperia (WALKMAN® aplikacija)


Potrebna stavka: Uredaj Xperia kompatibilan sa WALKMAN® aplikacijom

Možete da služate muziku uskladištenu na Xperia uređaju pomoću prethodno instalirane WALKMAN® aplikacije.

- U zavisnosti od modela Xperia uređaja, WALKMAN® aplikacija možda nije prethodno instalirana. U tom slučaju nećete moći da koristite ove funkcije.

- Pre toga ažurirajte Android operativni sistem Xperia uređaja na najnoviju verziju.
- Možda ćete morati da onemogućite opciju [Auto-select wireless option] pod [Throw settings] na Xperia uređaju. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu Xperia uređaja.

- Povežite jedinicu i Xperia uređaj na Wi-Fi mrežu.



Povežite jedinicu i Xperia uređaj na isti SSID rutera. Pogledajte sledeću stranicu gde se nalaze uputstva za povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu i proverite da li indikator LINK na jedinici sveti narandžastom bojom.

- Upravljući preko aplikacije WALKMAN® reprodukujte muziku na Xperia uređaju.

- Dodirnite i pokrenite (WALKMAN) na Xperia uređaju.

② Dodirnite a zatim dodirnite [SRS-X99].



Muzika se reproducira.

iPhone/iPad/iPod touch

Potrebna stavka: iPhone/iPad/iPod touch

Pomoću aplikacije AirPlay možete da služate muziku uskladištenu na iPhone/iPad/iPod touch uređaju.

- Pre toga ažurirajte iPhone/iPad/iPod touch uređaj na najnoviju verziju.

- Ilustracije na ekranu su primeri korišćenja operativnog sistema iOS 8.

- Povežite jedinicu i iPhone/iPad/iPod touch uređaj na Wi-Fi mrežu.



Povežite jedinicu i iPhone/iPad/iPod touch uređaj na isti SSID rutera. Pogledajte sledeću stranicu gde se nalaze uputstva za povezivanje jedinice na Wi-Fi mrežu i proverite da li indikator LINK na jedinici sveti narandžastom bojom.

- Upravljući preko iPhone/iPad/iPod touch uređaja reprodukujte muziku.

- Prevucite prstom ka vrhu ekrana da biste prikazali Kontrolni centar.

② Dodirnite (AirPlay).


- Dodirnite [SRS-X99].

④ Reprodukujte muziku i prilagodite jačinu zvuka.





Muzika se reproducira.

Više informacija o jedinici potražite u dokumentaciji Uputstvo za upotrebu (zaseban dokument).



- Informacije o bezbednosti
- Delovi i kontrole
- Povezivanje na Wi-Fi mrežu pomoću PC računara
- Metod povezivanja/reprodukcijske sa BLUETOOTH, USB ili drugim uređajima
- O funkciji NFC
- Rešavanje problema
- Specifikacije itd.



URL adresa za Vodič za pomoć:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99_h_zz/

