

Ohjelmisto-opas



Lue tämä ensin

Tiedoksi

Tämä tuote sisältää Sonyn omistamia ja kolmansien osapuolien lisensoimia ohjelmia. Näiden ohjelmien käyttö kuuluu tämän tuotteen mukana toimitettujen lisenssisopimusten termien ja ehtojen alaisuuteen. Ohjelmistojen määritykset voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne ole välttämättä identtisiä nykyisten myynnissä olevien versioiden kanssa. Ohjelmistojen päivityksistä ja lisäyksistä saatetaan periä lisämaksu. Palvelujen tilaaminen Online -palvelutuottajilta saattaa olla maksullista sekä luottokortin tietoja saatetaan tarvita. Finanssipalveluihin saatetaan tarvita osallistuvien rahoituslaitosten ennakkojärjestelyjä.

© 2003 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Toisintaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman valtuutusta.

End user software licence agreement -käyttöoikeussopimus löytyy **VAIO Info Centre** -tiedostosta.

ENERGY STAR®

Koska **Sony** on ENERGY STAR® -kumppanina määrittänyt, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR® energiatehokkuutta koskevat määritelmät. **International ENERGY STAR® Office Equipment Program** on kansainvälinen ohjelma, joka edistää energian säästämistä tietokoneiden ja niihin liittyvien toimistolaitteiden kautta. Ohjelma tukee tehokkaasti energian kulutusta vähentävien tuotteiden kehittämistä ja levitystä. Se on avoin järjestelmä, johon liikkeenharjoittajat voivat osallistua vapaaehtoisesti. Kohdetuotteet ovat toimistolaitteita, kuten tietokoneet, näytöt, tulostimet, faksit ja kopiokoneet. Standardit ja logot ovat yhdenmukaisia kaikissa osallistujamaissa.

ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity merkki.



Tavaramerkit

Sony, DVgate, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, Sony Notebook Setup, Sony Style Imaging, UI Design Selector, VAIO Action Setup, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO System Information, Memory Stick, Memory Stick logo, VAIO ja VAIO logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows Home Edition, Microsoft Works ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

i.LINK on Sonyn tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan ilmoittamaan, että tuote sisältää IEEE1394 -liitännän.

Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE ja Adobe Photoshop Elements ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.

QuickTime ja QuickTime logo ovat lisenssillä käytettäviä tavaramerkkejä. QuickTime on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

RealOne Player on RealNetworks Incorporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

MoodLogic on MoodLogic Incorporationin tavaramerkki.

PowerPanel on Phoenix Technologies Ltd:n tavaramerkki.

Norton Internet Security 2003 Symantec Corporationin tavaramerkki.

EverQuest on Sony Computer Entertainment America Incorporationin rekisteröity tavaramerkki.

Click to DVD on Sony Electronicsin tavaramerkki.

Drag'n Drop CD+DVD on Easy Systems Japan Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

WinDVD for VAIO on InterVideo Incorporationin tavaramerkki.

PowerDVD for VAIO on CyberLink Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. ™ tai ® -merkkejä ei ole käyttöoppaassa määritetty.

Määrittymiset saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä.

Mallissasi käytettävissä olevat ohjelmat löytyvät painetusta Specifications -asiakirjasta.



VAIOsi rekisteröiminen

Sony VAIO -tietokoneesi rekisteröiminen kestää vain hetken.

Rekisteröimällä tietokoneesi, voit hyödyntää Sonyn sitoutumista laadukkaaseen asiakaspalveluun ja saat seuraavat hyödyt:

- ❑ **Club VAIO** – Online -tuki, opetusohjelmia, neuvoja ja vinkkejä, uutisia, uutisfoorumeita, kilpailuja, ilmaisia latauksia ja ohjelmistojen päivityksiä.
- ❑ **VAIO-Link** – Jos sinulla on ongelmia tietokoneesi kanssa, voit etsiä VAIO-Link Internetsivulta mahdollisen ratkaisun: <http://www.vaio-link.com>.
- ❑ **Guarantee** – Suojaa sijoitustasi. Katso termit ja ehdot **Guarantee** -asiakirjasta ja lisätietoja **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc** -oppaasta.

Rekisteröi Sony VAIO -tietokoneesi seuraavalla tavalla:

- 1 Asenna Internet-yhteys (katso myös **Modeemin konfigurointi (sivu 31)**).
 - 2 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa **VAIO Online Registration**  -kuvaketta. Linkki löytyy myös **Start** -valikosta.
 - 3 Vaihda kieli tarvittaessa ja napsauta **Next**.
 - 4 Napsauta **Register Now** ja napsauta sitten **Next**. Näin siirryt web-sivulle <https://registration.sonymstyle-europe.com/vaio/registration.asp>.
 - 5 Anna etu- ja sukunimesi. Tietokoneesi sarjanumero syötetään automaattisesti.
 - 6 Napsauta **Submit**.
 - 7 Syötä vaaditut yksityiskohtaiset tiedot ja napsauta **Submit**. VAIO -tietokoneesi on rekisteröity ja näytölle ilmestyy kiitosviesti. Jos annoit sähköpostiosoitteen, Club VAIO lähettää sinulle vahvistusviestin sähköpostitse.
-  Kun olet rekisteröitynyt, pääset **VAIO Online Registration** -sivulle milloin tahansa ja voit päivittää tietojasi tarkistusta täyttämättä.

Tietokoneesi mukana toimitetuista ohjelmista

Tässä osassa annetaan yleiskatsaus siitä, mitä voit tehdä tietokoneessasi olevilla ohjelmilla.

Ohjelmistopakettiin kuuluu esiasennetut ohjelmat ja sovellukset, jotka asennat mukana toimitetulta **VAIO Recovery and Documentation Disc**.

- ! Jos sinulla on **VAIO Recovery and Documentation Disc** -levy: Jos palautat järjestelmäsi, joitakin sovelluksia ei enää esiasenneta. Katso lisätietoja **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc** -oppaasta.

Kaikkia alla lueteltuja sovelluksia ei toimiteta mallisi mukana. Katso painetusta **Specifications** -asiakirjasta, mitkä ohjelmat ovat käytettävissä mallissasi, ja asennustiedot **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc** -oppaasta.

Useimmat esiasennetut ohjelmat löytyvät valikosta **Start/All Programs**.

- Sony -ohjelmat (sivu 5)**
- Käyttöjärjestelmä ja muut ohjelmat (sivu 13)**

Sony -ohjelmat

Sovelluksen mukana toimitetuista online-ohjetiedostoista löydät tietoa sovelluksen toiminnasta. Ohjetiedoston saat usein esiin sovelluksen käynnistyksen jälkeen <F1> -näppäintä painamalla.



Click to DVD®

Sony Electronics

Click to DVD® -toiminnon avulla luot Hollywood-tyylisen DVD -merkkiteoksen vain yhdellä hiiren napsautuksella. Yksinkertaisesti kytkemällä Sony Digital Handycam® -kameran tähän Sony -tietokoneeseen i.LINK™-kaapelin kautta, voit tallentaa perhemuistosi DVD-levylle. Click to DVD® -toiminto ohjaa sinut yksinkertaisen 4-vaiheisen menetelmän läpi, jolla voit luoda aktiivisesti liikkuvilla kappalekuvakkeilla varustettuja DVD-valikoita.

Click to DVD® -toiminnolla voit kaapata videon analogisesta videolaitteesta, jos tietokoneessasi on Giga Pocket versio 5.5**. Katso lisätietoja Click to DVD® -toiminnon online-ohjetiedostosta.

* Soveltuu tietokoneisiin, joissa on DVD-RW-asema tai DVD-/RW-asema.

** Giga Pocket TV Setup -ohjelma on suoritettava ennen kuin analogisesta videolaitteesta voidaan tallentaa videokuvaa Click to DVD® -toiminnolla. Lue erillinen **Giga Pocket** -käyttöopas ja **Giga Pocket** online-ohjetiedostot, joissa on lisätietoja **TV Setup** -ominaisuuden käytöstä.



DVgate

Sony Electronics



DVgate on asennussarja, jossa on 3 lisäsovellusta: DVgate Motion, DVgate Still ja DVgate Assemble. Tämän sovelluskokoelman avulla on helppo valita ja muokata digitaalisia videoleikkeitä, ja yhdistää ne sen jälkeen ammattilaistason kotivideoksi. Kytke digitaalinen videokamerasi i.LINK™-kaapelilla, ja tietokone toimii editointipöytänä, joka voi tallentaa, esikatsella, leikata ja koota valintasi ja tallentaa sekvenssit AVI- tai MPEG 1 & 2 -tiedostoksi. DVgate Still näyttää digitaalisia videokuvia, jotka on lähetetty digitaalisesta videokasettinauhurista tai digitaalisesta videokameranauhurista (vain jos sinulla on kamerassasi DV In/Out tai vähintään DV Out DV Gate Still -ohjelmaa varten), ja tallentaa ne kuvatiedostoiksi kovalevyillesi.



DVgate Plus

Sony Electronics

DVgate Plus* on monikäyttösovellus, jolla tuodaan ja viedään VAIO -tietokoneellesi video- ja digitaalielokuvia. Käytä sitä videon kaappaamiseen ulkoisesta laitteesta, tee yksinkertaisia editointitoimintoja ja tulosta videotiedot, jotka voit sitten tallentaa videonauhalle tai tietokoneellesi. DVgate Plus -sovelluksessa on kaksi toimintatilaa: Kaappaus -tila ja Tulostus -tila. Valitse Kaappaus -tila videon kaappaamiseksi; valitse Tulostus -tila yksinkertaista editointia ja videotietojen tulostusta varten.

* Soveltuu kaikkiin sylimikroihiin.



EverQuest

Sony Computer Entertainment America Inc.

EverQuest on suosittu peliohjelma, jota useat ihmiset voivat pelata samanaikaisesti Internetissä. Windows® -työpöydällä oleva linkki vie sinut EverQuestin web-sivulle, josta löydät lisätietoja.

<http://everquest.station.sony.com>



Giga Pocket

Sony Electronics

Giga Pocket* -sovelluksella voit katsella televisiota ja tallentaa suosikkiohjelmasi tietokoneellesi.

Avaa Giga Pocket Demo -ohjelma työpöytäsi pikakuvakkeella, josta löydät lisätietoja.

Mallistasi riippuen: Katso lisätietoja ohjelmasta ja laitteistosta erillisestä online **Giga Pocket Guide** -ohjeesta sekä lisätietoja mukana tulevan kauko-ohjaimen käytöstä.

* Käytettävissä vain joissakin pöytäkonemalleissa.

HotKey Utility

HotKey Utility* -hyötyohjelmalla pääset nopeasti useisiin toimintoihin **Fn** -näppäitä käyttämällä, esim. tilavuuden kasvattamiseen. Katso lisätietoja **Laitteisto-opaan** kappaleesta **<Fn> -näppäimen yhdistelmät ja toiminnot**.


* Tämä toiminto on käytettävissä vain sylimikromalleissa.



ISP Selector

Sony Electronics

ISP Selector* -sovelluksella voit helposti asentaa haluamasi Internet-palveluntarjoajan. Valitse vain maa ja kieli pudostusvalikosta ja käytettävissä olevat palveluntarjoajat ilmestyvät näytölle. Napsauta ISP:n vieressä olevaa **Install** -painiketta ja asennus käynnistyy.

 Maan valitsemisen jälkeen voit asentaa ISP-palveluntarjoajan vain kyseiselle maalle.


* Mallistasi riippuen



Memory Stick Formatter

Sony Electronics

Memory Stick Formatter* on erikois-sovellus Memory Sticks™ -muistikorttien formatointiin. Käytä tätä ohjelmaa aina kun formatoit Memory Sticks™ -muistikortteja uudelleen. Voit lisäksi formatoida tämän ohjelman avulla uudelleen Memory Sticks™ -muistikortteja, joita Windows® ei tunnista.

 Kun formatoit Memory Sticks™ -muistikortteja tätä ohjelmaa käyttämällä, kaikki Memory Sticks™ -muistikortissa oleva tieto menetetään. Ota tiedoistasi tarvittaessa varmuuskopio ennen formatointia.

Älä formatoi Memory Sticks™ -muistikortteja Windowsin **Format** -komennolla.

* Käytettävissä ainoastaan sylimikroissa ja pöytäkoneissa, joissa on Memory Stick™ -korttipaikka.



PictureGear Studio

Sony Electronics

PictureGear Studio on helppokäyttöinen ohjelma, joka auttaa sinua saamaan suurimman nautinnon digitaalikameralla ottamistasi valokuvista. PictureGear Studio -ohjelmalla voit helposti ladata valokuvat tietokoneelle, luoda valokuva-albumeita ja tulostaa valokuvia.



PowerPanel

Phoenix Technologies

PowerPanel* -hyötyohjelma ohjaa tietokoneesi virranhallintaa ja antaa avaintietoja järjestelmän toiminnoista ja akun virtatilasta. Automaattinen virranhallinta valitsee sopivimman käyttöprofiilin, käyttämästäsi sovelluksesta ja käyttöolosuhteista riippuen.

Mallistasi riippuen: Katso Laitteisto-oppaan kappaleesta **Virranhallinta PowerPanel -ohjelmalla**.

* Käytettävissä vain joissakin sylimikromalleissa.



SonicStage

Sony Electronics

SonicStage on sovellusohjelma, joka käyttää OpenMG -teknologiaa. Tämä on Sony Corporationin kehittämä tekijänoikeudella suojattu teknologia ja se on suunniteltu digitaalisen musiikin tallentamiseen ja toistamiseen pc-tietokoneissa. Kun tieto on salakirjoitettu ja tallennettu kovalevyille, OpenMG -teknologia sallii sen toistamisen pc:ssä, mutta estää valtuuttamattoman levittämisen. OpenMG -teknologian tarkoitus on luoda ympäristö, jossa suuria määriä korkealaatuista musiikkia voidaan levittää ilman musiikkitiedostojen valtuuttamatonta levittämistä.

SonicStage -ohjelma salakirjoittaa ja hallitsee musiikkitiedostoja, jotka on ladattu pc:lle EMD-palvelujen kautta tai otettu (tai luotu) omalta CD-levyltäsi tai Internetistä.



SonicStage Mastering Studio

Sony Electronics

SonicStage Mastering Studio on sovellus, jonka avulla voit nauhoittaa musiikkikappaleita analogisilta nauhoilta tai kasettinauhoilta tietokoneellesi ja tulostaa ne CD-R- tai CD-RW-levyille tai audiotiedostoihin.



Sony Notebook Setup

Sony Electronics

Sony Notebook Setup* -sovelluksen kautta saat tietoja järjestelmästä, voit määrittää suosikkiasetukset järjestelmän käyttäytymistä varten ja määrittää Sony -tietokoneellesi salasanan virran päälle kytkemistä varten.

Mallistasi riippuen: Katso lisätietoja Laitteisto-oppaan kappaleesta **Tietokoneesi valmisteleminen käyttöä varten Sony Notebook Setup-ohjelmalla**.

* Käytettävissä vain joissakin sylimikromalleissa.



Sony Style Imaging (pikakuvake työpöydällä)

Sony Electronics

Sony Style Imaging on helppo tapa jakaa digitaaliset kuvasi ja videosi perheesi ja ystäviesi kanssa. Käytä Sony Style Imaging -ohjelmaa Network Smart Capture -sovelluksen kanssa saadaksesi parhaimman hyödyn kuvistasi ja elokuvistasi. Jos kirjaudut Sony Style Imaging -jäseneksi, voit tallentaa kuvasi ja jopa tilata tulosteita.

Voit liittyä jäseneksi ILMAISEKSI seuraavalla web-sivulla:

<http://www.sonystyle-imaging.com>



UI Design Selector

Sony Electronics

Voit muuttaa **Giga Pocket** -ikkunanäkymän UI Design Selector -ohjelman avulla.

Katso **Ikkunoiden ulkoasun muuttaminen UI Design Selector -ohjelmalla (sivu 33)**.



VAIO Action Setup

Sony Electronics

VAIO Action Setup* -sovelluksen avulla voit hallita sovellusohjelman asetuksia, joilla ohjataan tietokoneesi laitteiston toimintaa. Tällä ohjelmalla voit esimerkiksi käynnistää suosikkiohjelmasi pikanäppäimiä (S-näppäimiä) käyttäen. Sillä hallitaan pikanäppäinten asetuksia sekä muita toimintoja. Katso lisätietoja Laitteisto-oppaasta.

* Käytettävissä vain joissakin pöytäkonemalleissa.

VAIO Edit Components 2.1

Sony Electronics Inc.

VAIO Edit Components on suunniteltu Adobe® Premiere® -ohjelman lisäosaksi ja se sisältää erikoisominaisuuksia, jotka tulevat i.LINK™-DV-laitteitasi. Näin voit tuottaa laadukkaita kotielokuvia jopa editoinnin jälkeen. Nyt voit ohjata DV-laitetta tietokoneestasi käsin, tuoda ja editoida elokuvaa ja siirtää sen sitten takaisin DV-laitteelle.



VAIO Media 2.5

Sony Electronics Inc.

VAIO Media -ohjelma tuo multimedian verkkoosi, ja voit jakaa musiikki-, video- ja still-kuvia VAIO -tietokoneiden välillä. Voit asentaa yhden tai useamman tietokoneen "media-asiakkaaksi", joita voit sitten käyttää VAIO -tietokoneesi "mediapalvelimina", jotka tallentavat multimediatiedostosi ja antavat ne langallisen tai langattomat verkkosi muiden VAIO -tietokoneiden käyttöön.

Katso **VAIO Media 2.5 -ohjelman käyttäminen (sivu 22)**.



VAIO System Information

Sony Electronics

VAIO System Information* -sovelluksen avulla voit tarkistaa tietokoneesi **tuotetietoja** (mallin nimi, sarjanumero, BIOS-versio, käyttöjärjestelmän version ja sarjanumeron) sekä **järjestelmätietoja** (CPU, kellotaajuus, järjestelmän muisti ja välimuisti) milloin tahansa.

* Käytettävissä kaikissa pöytätietokoneissa.



VAIO Recovery and Documentation Disc

Sony Corporation

VAIO Recovery and Documentation Disc -levyltä voit asentaa järjestelmäsi ja tietokoneesi mukana tulevat ohjelmat uudelleen. Jos mukana toimitetut laiteajurit pilaantuvat tai ne poistetaan vahingossa, löydät ne kovalevyltä kansioista (**C:\Drivers**). Yksittäisen laiteajurin uudelleen asentaminen voi korjata tietokoneessasi ilmenevän ongelman, ilman että sinun on palautettava koko järjestelmä. Tältä levyltä löydät myös kaikki tarvitsemasi käyttöoppaat. Lisätietoja VAIO Recovery and Documentation Disc -levyn käyttämisestä löytyy painetusta **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc** -oppaasta.

- ! VAIO Recovery and Documentation Disc -levyä voi käyttää ainoastaan ostamassasi Sony -tietokoneessa, ei muissa Sonyn tai muiden valmistajien tietokoneissa.

Käyttöjärjestelmä ja muut ohjelmat



Windows® XP Professional ja Service Pack 1

Microsoft Corporation

Windows® XP Professional -käyttöjärjestelmä, joka on rakennettu testatulle Windows® 2000 -käyttöjärjestelmälle, antaa luotettavan alustan, johon voit luottaa ja joka pitää tietokoneesi toimintakykyisenä ja käynnissä, silloin kun sitä eniten tarvitset. Sen lisäksi, että käyttöjärjestelmä on luotettavampi, siinä on myös ominaisuuksia, jotka tekevät siitä nopeamman ja helpommin palautettavan järjestelmän ongelmien korjaamiseksi.

Windows® XP Professional -käyttöjärjestelmän tuore, uusi ulkoasu ja intuitiivisempi tehtäväpohjainen suunnittelu tekevät tietokonekokemuksestasi helpomman kuin koskaan aiemmin. Windows® XP Professional -käyttöjärjestelmässä on tuki viimeisimmille turvallisuus-standardeille sekä tehostettu palomuurisuojaus, joiden avulla tietosi pysyvät turvassa ja yksityisyytesi säilyy. Mallistasi riippuen: Kysymyksiä ja teknistä huoltoa varten siirry osoitteeseen:

<http://support.microsoft.com/directory>



Windows® XP Home Edition ja Service Pack 1

Microsoft Corporation

Microsoft® Windows® XP Home Editionin käyttäjänä saat nauttia uudesta luotettavuustasosta, jonka avulla tietokoneesi pysyy toimintakunnossa ja käynnissä. Jos jotain menee väärin, voit nopeasti palata tilaan, jossa järjestelmäsi oli ennen ongelman ilmautumista. Uuden, yksinkertaisemman visuaalisen käyttöliittymän avulla voit käyttää tietokonetta haluamallasi tavalla. Jos jaat tietokoneen toisten käyttäjien kanssa, voit nauttia omista suosikkiasetuksista, koska tällä Windows® -käyttöjärjestelmällä tietokoneesi hallitsee useita toimintoja samanaikaisesti. Windows® XP Home Edition suojaa tietokoneesi automaattisesti valtuuttamattomalta sisäänkäynniltä Internetissä ollessasi.

Mallistasi riippuen: Kysymyksiä ja teknistä huoltoa varten siirry osoitteeseen:

<http://support.microsoft.com/directory>



Internet Explorer 6.0

Microsoft Corporation

Internet Explorer on Microsoft Internet -selain, jolla voit surffata Internetissä. Setup Wizard konfiguroi tietokoneesi yhdistymään automaattisesti palveluntarjoajaasi. Täydellisen sähköpostiohjelmapaketin avulla voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja - liitetiedostot mukaan lukien - Internetissä. NetMeeting, Outlook Express ja Microsoft Chat ovat vain muutamia esimerkkejä Internet Explorer 6.0 mukana tulevista apuohjelmista. Internet Explorer 6.0 sisältää myös 128-bitin salausjärjestelmän, joka on kaikkein korkein suojaustaso kaikkia Internet-yhteyksiäsi varten, sisältäen luottokorttien käytön ja rahasiirrot. Täydellinen online-opetusohjelma auttaa uusia käyttäjiä käyttämään Internetiä sujuvasti.

Kysymyksiä ja teknistä huoltoa varten siirry osoitteeseen:

<http://support.microsoft.com/directory>



Adobe® Acrobat® Reader 5.1

Adobe Systems Incorporated

Acrobat® Reader -ohjelmalla voit katsella, selata ja tulostaa sähköisiä Adobe Portable Document Format (PDF) -asiakirjoja, joka on avoin tiedostoformaatti ja se on suunniteltu ylläpitämään kaikissa pääasiallisissa tietokonealustoissa luotujen asiakirjojen yhdenmukaisuutta. Acrobat® Reader -ohjelmalla voit avata ja katsella PDF-tiedostoja Web-selaimellasi napsauttamalla HTML-tiedostoon upotettua PDF-tiedostoa. Näet nopeasti ensimmäisen sivun, sillä aikaa kun koko asiakirjaa ladataan.

Kysymyksiä ja teknistä huoltoa varten siirry osoitteeseen:

<http://www.adobe.com>



Adobe® Reader 6.0

Adobe Systems Incorporated

Adobe® Reader® 6.0 on ilmaisohjelma, jolla voit katsella ja tulostaa Adobe Portable Document Format (PDF) -tiedostoja useilla eri laitteilla ja käyttöjärjestelmillä. Tässä tutun Adobe® Acrobat® Readerin uudessa versiossa on useita ominaisuuksia, joiden avulla voit:

- Lähettää Adobe PDF-lomakkeita, joihin on luotu täytettäviä lomakekenttiä Adobe® Acrobat® 6.0 Professional ja Adobe Form Designer -ohjelmilla.
- Toistaa useita upotettuja multimedialiitteitä, kuten QuickTime- ja MP3-tiedostoja.
- Lukea ja organisoida hi-fi eBook-tiedostoja.
- Aktivoida PDF-tiedostoihin sisäänrakennettuja haku- ja käsiteltävyysoimintoja.
- Näyttää Adobe® Photoshop® Album -diaesityksiä ja sähköisiä postikortteja sekä viedä kuvia online-kuvankäsittelyyn (online-kuvankäsittelypalvelut vaihtelevat aluekohtaisesti).

Kysymyksiä ja teknistä huoltoa varten siirry osoitteeseen:

<http://www.adobe.com>



Adobe® Photoshop® Elements 2.0

Adobe Systems Incorporated

Adobe® Photoshop® Elements esittelee kuvankäsittelyn uuden sukupolven, jonka tehokkaat uudet ominaisuudet tarjoavat jotakin kaikille käyttäjille. Photoshop® Elements sisältää laajimman ja tuottavimman, saatavissa olevan työkalusarjan, jonka avulla voit luotsata luovuuttasi, työskennellä huipputehokkaasti ja saavuttaa laadullisesti korkeimmat tulokset kaikkien kuvamedioiden ylitse.

Kysymyksiä ja teknistä huoltoa varten siirry osoitteeseen:

<http://www.adobe.com>



Adobe® Premiere® 6.0 LE

Adobe Systems Incorporated

DVgate Motion -sovelluksen täydennysosana Adobe® Premiere® -ohjelman avulla voit kaapata, nauhoittaa, luoda ja editoida elokuvia, joissa on videokuvaa, ääntä, animaatioita, valokuvia, piirroksia, tekstiä ja muuta materiaalia.

Tämä hämmästyttävän yksinkertainen ja tehokas ammattitason videoeditointityökalu sulkee mukavasti DV:n ja Webin välisen kuilun. Erilaisten työkalujen avulla, mukaan lukien erilaiset efektit ja siirtymät, voit valmistella kuvasi nauhalla tai CD-ROM -levyllä tapahtuvaa editointia varten.

Adobe® Premiere® yhdistää ammattimaiset videoeditointiominaisuudet ja korkealaatuisen tulosteen tuotteessa, jota on helppo käyttää ja joka on monipuolinen.

Kysymyksiä ja teknistä huoltoa varten siirry osoitteeseen:

<http://www.adobe.com>



Drag'n Drop CD+DVD

DigiOn / Easy Systems Japan

Drag'n Drop CD+DVD* on suunniteltu kaikkein yksinkertaisimmaksi ohjelmaksi, jolla voit tehdä omia DVD- tai CD-levyjä. Käyttäjä voit luoda oman audio CD- tai DVD-levyn, jota useimmat pc:t osaavat lukea. Sen avulla voit myös polttaa omia CD-levyjäsi. Toiminta on yksikertaista: valitse tiedostot, jotka haluat kirjoittaa, ja vedä ja pudota ne ruutuun, joka vastaa CD- tai DVD-formaattia. Kun olet pudottanut tiedostot napsauta yksinkertaisesti nuolta ja CD/DVD luodaan.

Kysymyksiä ja teknistä huoltoa varten siirry osoitteeseen:

<http://www.ddcd.jp/dd3e/sony/cd/>

* Käytettävissä vain joissakin sylimikro- ja pöytäkonemalleissa.



Microsoft® Works

Microsoft Corporation

Microsoft® Works antaa sinulle perustyökalut, joita tarvitset pc:llä työskennellessäsi. Käytä ohjelman eri osia jokapäiväiseen sähköpostien lähettämiseen, kirjanpitoon, organisointiin ja paljon muuhun. Ohjelmaan kuuluu online Getting Started -opas.

Lisätietoja ja tukipalvelua web-osoitteessa:

<http://www.works.msn.com>



MoodLogic

MoodLogic, Inc.

MoodLogic organisoii tallenteita tahdin, tyypin, artistin, vuoden, laulun nimen ja jopa mielialan, kuten iloinen, romanttinen tai hillitty, perusteella. Voit sitten luoda soittoluetteloita mielialan ja musiikkityylien perusteella.

Lisäksi:

- voit poimia laulun ja luoda Instant Mix -sekoituksen vastaavista kappaleista,
- automaattisesti organisoida tietokoneellasi olevan musiikin,
- lisätä automaattisesti ID3-nimikkeet,
- napsauttaa ja siirtää kappaleita ja miksauksia MP3-soittimelle tai CD*-levylle.
- kytkeytyä MoodLogic -tietokantaan ja hakea kaikkein selkeimpiä laulukappaleiden tietoja mitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tukipalvelua web-osoitteessa:

<http://www.moodlogic.com>

* Tarvitset CD-levyjä polttavan laitteen.



PowerDVD for VAIO

CyberLink Corporation

Tällä VAIOlle suunnitellulla CyberLink -ohjelmalla voit luoda, määrittää ja tallentaa omia DVD-videoprofiilejasi. PowerDVD XP for VAIO* perustuu PowerDVD XP Standardille ja sen avulla voit määrittää kuinka DVD-levysi soitetaan. Voit nauttia ominaisuuksista, kuten interaktiivisesta navigoinnista ja työkalupalkkien asetuksista sekä audio/video -ohjaimista, joilla saat korkealaatuisimman katselu- ja kuuntelukokemuksen.

Lisätietoja ja tukipalvelua web-osoitteessa:

<http://www.gocyberlink.com>

* Käytettävissä vain joissakin pöytäkoneille.



QuickTime 6.1

Apple

QuickTime on Apple-teknologiaa, jonka avulla video, ääni, musiikki, 3D- ja virtuaalinen todellisuus herää eloon Internet-selaimessasi ja Windows-järjestelmässä.

Lisätietoja löydät web-sivulta:

<http://www.apple.com/quicktime>



RealOne Player

RealNetworks

RealOne Player on RealNetworksin video- ja audiosoitin, jonka avulla voit hallita yhdessä ohjelmassa kaikkia pääasiallisia mediatyyppejä. Käytettävissäsi on useita ominaisuuksia, joiden avulla voit kytkeytyä yli 3000 musiikki-, uutis- ja urheiluradioasemalle; soittaa ja tallentaa audiotiedostoja ja luoda omia audio CD-levyjäsi; organisoida audio- ja videoleikkeitä paikallisesti ennen kuin siirrät ne kannettavaan tallennusvälineeseen. Lisätietoja löydät web-sivulta:

<http://www.real.com>



Norton Internet Security 2003

Symantec

Symantec's Norton Internet Security™ 2003 antaa olennaisen suojan viruksia, hakkereita ja yksityisyyden loukkauksia vastaan. Ohjelmistoon sisältyy Norton AntiVirus™ ja Norton™ Personal Firewall -ohjelmien täysversiot, jotka puolustavat pc:täsi tehokkaasti yleisimpiä Internet-vaaroja vastaan. Norton™ Spam Alert -apuohjelma torjuu ei-toivotut sähköpostit ja Norton™ Parental Control -apuohjelma suojelee lapsiasi online-tilassa. Ad Blocking™ -apuohjelma estää bannerit ja esiin ponnahtavat mainokset webissä selaillessasi.

Tähän ohjelmapakettiin kuuluu 90 päivän ilmainen virusten päivitys.

Lisätietoja löytyy online-ohjetiedoista ja web-sivulta:

<http://www.symantec.com/techsupp>



Windows Media Player 9

Microsoft Corporation

Windows® Media Player 9 parantaa dramaattisesti toistokokemusta instant-on / always-on -suoratoistolla, joka automaattisesti optimoidaan tarpeittesi mukaan. Käytettävissäsi on useita ominaisuuksia ja se on nopeampi ja helpompi kuin koskaan aiemmin, ja sinä hallitset mediaasi.

Lisätietoja löydät web-sivulta:

<http://support.microsoft.com/directory>



Windows Movie Maker 2

Microsoft Corporation

Windows® Movie Maker 2 tekee kotielokuvista hämmästyttävän hauskoja. Movie Maker 2 -ohjelmalla voit luoda, editoida ja jakaa kotielokuviasi suoraan tietokoneeltasi. Voit luoda elokuvia muutamalla yksikertaisella vedä ja pudota -toiminnolla. Voit poistaa huonoja otoksia ja sisällyttää elokuvaan vain parhaimmat otokset. Voit sitten jakaa elokuviasi Webin, sähköpostin tai CD-levyn kautta. Käyttämällä Drag'n Drop CD+DVD / WinDVD for VAIO* -ohjelmaa voit tehdä elokuvistasi jopa DVD-levyjä. Voit myös tallentaa elokuviasi takaisin kamerasi videonauhalle ja toistaa sen TV:ssä tai itse kamerassa.

Lisätietoja löydät web-sivulta:

<http://support.microsoft.com/directory>

* Mallistasi riippuen



WinDVD for VAIO

InterVideo, Inc.

InterVideo Corporationin WinDVD for VAIO* on helppokäyttöinen DVD-soitin. WinDVD for VAIO yhdistää kaikki ominaisuudet, jotka löytyvät normaalista kaupallisesta DVD-soittimesta, ja sen lisäksi joitakin hyvin edityksellisiä toimintoja, täyden tarkkuuden video-dekoodaus, erilaisia käyttöliittymiä ja videon näyttövaihtoehtoja. Voit soittaa DVD-elokuvia, interaktiivisia DVD-levyjä, MPEG-videoita, video- ja audio CD-levyjä. WinDVD for VAIO määrittää automaattisesti DVD-asetuksessa olevan levyn tyyppin ja käyttää oikeaa toistomenetelmää.

Kysymyksiä ja teknistä huoltoa varten siirry osoitteeseen:

<http://www.intervideo.com>

* Käytettävissä vain joissakin sylimikromalleissa.

VAIO Media 2.5 -ohjelman käyttäminen

Mikä on VAIO Media?

VAIO media on yhdyskäytävä, jonka avulla voit nauttia musiikista, videoista ja valokuvista kotiverkkoympäristön kautta. Voit avata VAIO -tietokoneeltasi viihdemateriaalia, kuten TV-ohjelmia, musiikkitiedostoja tai valokuvia, jotka on tallennettu palvelimeksi määritetyltä VAIO -tietokoneelta, joko kaapelin tai langattoman lähiverkko-yhteyden kautta.

! Reaaliaikaisen TV:n ja korkealaatuisten videoiden toisto ei toimi kunnolla Ethernet LAN 10 Mbps tai WLAN 802.11b -yhteydellä. Tarvitset Ethernet LAN 100 Mbps tai WLAN 802.11g -yhteyden.


Sen avulla voit:

- Kuunnella **SonicStage 1.5 tai 1.6** -soittoluetteloihin nauhoitettuja kappaleita,
- Katsella **PictureGear Studio PhotoCollection** tai **Photo Server Contents Manager** -apuohjelmalla palvelimelle tallennettuja valokuvia (kuvatiedostoja).
- Katsella **Giga Pocket 5.0 tai 5.5** -apuohjelmalla tallennettuja Video Capsule -nauhoitteita.
- Katsella televisiota (vain jos sinulla on **tietokone, jossa on Giga Pocket 5.5**).

VAIO Media 2.5 -apuohjelmaan sisältyy:

- **VAIO Media Setup 2.5 (sivu 23)**,
- **VAIO Media Platform 2.5 (sivu 23)**,
- **VAIO Media Redistribution 2.5 (sivu 25)**,
- **VAIO Media (VAIO Media - Music 2.5 (sivu 26) - VAIO Media - Photo 2.5 (sivu 26) - VAIO Media - Video 2.5 (sivu 27)* - VAIO Media - TV 2.5 (sivu 27)*).**

* Vain Giga Pocket -malleille

 Järjestelmävaatimukset: Windows® XP Home Edition tai Windows® XP Professional.

VAIO Media™ tukee seuraavia verkkorajapintoja:

- Ethernet (100 BASE-TX/10 BASE-T),
- Langattomat lähiverkkorajapinnat (IEEE 802.11b or IEEE 802.11g), jotka on rakennettu sisään VAIO -tietokoneisiin,
- VAIO -tietokoneeseen sisäänrakennettu Sonyn langaton lähiverkkokortti (IEEE 802.11b tai IEEE 802.11g).

! Katso online-ohjetiedoston **Troubleshooting** -osasta lisätietoja ongelmien ratkaisemisesta.

VAIO Media Setup 2.5

Ennen kuin voit käynnistää VAIO Media -ohjelman, toimi seuraavasti:

- 1 Käynnistä **VAIO Media Setup 2.5** työpöydältä käsin.
Näyttöön ilmestyy avustaja.
- 2 Tämän avustajan avulla voit käynnistää kaikki tietokoneellesi asennetut palvelimet.
Jos sylimikrossasi tai pöytäkoneessasi **ei ole Giga Pocket -ohjelmaa, Photo- ja Music-**palvelimet käynnistetään.
Jos pöytäkoneessasi **on Giga Pocket -ohjelma, Photo-, Music- ja Video-**palvelimet käynnistetään.
Kun asennus on päättynyt, työpöydällesi ilmestyy uusi kuvake.
- 3 Käynnistä VAIO Media tätä **VAIO Media** -kuvaketta kaksoinapsauttamalla.

VAIO Media Platform 2.5


VAIO Media Platform on ohjelmamoduuli, joka sisältää yksittäiset, tietyillä perustoiminnoilla varustetut palvelinohjelmistot. VAIO Media Platform -ohjelmaa tarvitaan palvelinohjelmien käyttämiseen.

VAIO Media Platform sisältää VAIO Media Console -apuohjelman, joka on keskeinen hallintaohjelma.

VAIO Media Console on ohjelmatyökalu, jonka avulla voit käynnistää ja pysäyttää yksittäisiä palvelinohjelmia ja rekisteröidä sekä poistaa laitteita, joilla on pääsy palvelimelle.

Ennen kuin yrität avata palvelinohjelmia VAIO Media -ohjelmasta, käynnistä yksittäiset palvelinohjelmat palvelintietokoneen VAIO Media Console -konsolin kautta.

Kun haluat rekisteröidä asiakkaan palvelimelle, katso ohjeita online-ohjetiedoston osasta **Preparing your Network for use with VAIO Media** Se kertoo sinulle askel askeleelta, kuinka asiakas rekisteröidään.

 On erittäin suositeltavaa, että käytät palvelinohjelmaa ainoastaan silloin, kun palvelintietokone ei ole kytketty Internetiin tai kun se on kytketty Internetiin reitittimen kautta.

Kun kytkeydyt Internetiin reitittimen kautta, konfiguroi reititin siten, että se estää valtuuttamattomat sisäänkäynnit paikallisen verkon ulkopuolelta. Katso lisätietoja reitittimen konfiguroinnista reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

Jos kytkeydyt Internetiin käyttämällä joitakin reitittimen määrittämiä, jotkut sovellusohjelmat, jotka tarvitsevat globaalin IP-osoitteen, eivät ehkä toimi kunnolla.

Jotkut Internet-palveluntarjoajat eivät ehkä salli reitittimien asennusta. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Palvelinohjelman eivät oletusarvoisesti salli pääsyä verkkosi muista laitteista. Verkkosi muista laitteista päästään palvelimelle sallimalla kyseisten laitteiden pääsy, ja tarvittaessa rekisteröimällä laitteet.

Jos Windows® XP:n **Internet Connection Firewall (ICF)** -ominaisuus on aktivoitu tai jos käytät muita ohjelmia, joissa on henkilökohtainen palomuurisuojaus, palvelinohjelmat eivät ehkä toimi kunnolla. Kytke niiden verkkoyhteyksien palomuurisuojaus pois päältä, jotka eivät yhdisty Internetiin suoraan.

ICF-ominaisuus aktivoidaan tai kytketään pois päältä seuraavalla tavalla:

1. Napsauta **Start** ja valitse **Control Panel**.
2. Kaksoisnapsauta **Network Connections** -kuvaketta.
3. Valitse Dial-up, LAN tai High-Speed Internet-yhteys, jonka haluat suojata, ja napsauta sen jälkeen **Network Tasks** -välilehden **Change settings of this connection** -painiketta.
4. **Internet Connection Firewall** -välilehdeltä **Advanced** valitse yksi seuraavista:
 - Aktivoi Internet Connection Firewall valitsemalla **Protect my computer and network by limiting or preventing access to this computer from the Internet**.
 - Kytke Internet Connection Firewall pois päältä poistamalla ruudun valinta.

Joissakin tapauksissa VAIO Media tai muut verkkosi laitteet eivät ehkä löydä palvelinta, vaikka yksittäiset palvelinohjelmat toimivat asianmukaisesti. Jos näin tapahtuu, käynnistä palvelinohjelma uudelleen VAIO Media Console -konsolin kautta. Jos ongelma ei poistu, käynnistä palvelintietokone uudelleen. Jos ongelma ilmenee edelleen, käynnistä asiakasohjelma tai tietokone uudelleen.

Windows® XP:n End-User License Agreement -käyttöoikeussopimuksen termien ja ehtojen mukaisesti voit kytkeä enintään viisi (5) tietokonetta (Windows® XP Home Edition) tai kymmenen (10) tietokonetta (Windows® XP Professional) tai muuta sähköistä laitetta tietokoneeseen käyttäksesi yksinomaan tuotteen tiedosto- ja tulostuspalveluja, Internet Information Service -palvelua ja etäkirjautumista (mukaan lukien yhteyden jakaminen ja puhelinpalvelut).

VAIO Media Redistribution 2.5

Voit katsella palvelintietokoneelle tallennettuja valokuvia ja videoita tai kuunnella musiikkia. Tätä varten sinun on asennettava asiakastietokoneelle VAIO Media Installer. Tämä on tarpeellista vain, jos VAIO -tietokoneeseesi ei ole esiasennettu VAIO Media 2.5 -ohjelmaa.

VAIO Media Installer asennetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
 - 2 Napsauta **Start, All Programs** ja valitse **VAIO Media**.
 - 3 Napsauta **Install VAIO Media to other VAIO PCs**.
 - 4 Napsauta sivun keskellä olevaa **Get Installer** -painiketta.
Näytölle ilmestyy valintaikkuna.
 - 5 Napsauta **Save** -painiketta.
Save As -ruutu ilmestyy näytölle.
 - 6 Määritä minne haluat tallentaa asennusohjelman.
 - 7 Napsauta **Save** -painiketta.
Asennusohjelma tallennetaan määritettyyn kohteeseen.
 - 8 Kopioi tallennettu asennusohjelma CD-R-levylle, Memory Stick™ -muistikortille tai muulle tallennusvälineelle.
 - 9 Asenna tallennettu asennusohjelma asiakastietokoneeseen kaksoisnapsauttamalla **VM25Inst.exe** -ohjelmaa.
 - 10 Ennen VAIO Median käynnistämistä ja musiikki-, valokuva- ja videonauhoitteiden avaamista muilta tietokoneilta, sinun on ensin rekisteröitävä kyseiset tietokoneet tietokoneelle, johon VAIO Media on asennettu.
- ! Kirjautu sisään käyttäjänä, jolla on järjestelmänhaltijan oikeudet.
 - ! Jos yrität käynnistää Installer -asennusohjelman ollessasi kirjautuneena rajoitetulla tilillä, saat virheilmoituksen eikä asennusta suoriteta loppuun. Tässä tapauksessa sinun on ensin kirjaututtava ulos ja sen jälkeen kirjaututtava sisään järjestelmänhaltijan oikeuksin ja suorittaa asennus uudelleen.
 - ! Älä käytä Installer -asennusohjelmaa verkon yli.

VAIO Media 2.5

VAIO Media - Music 2.5

Nauti kotonasi musiikista missä tahansa!

Voit nauttia SonicStage* -ohjelmalla hallittavia musiikkitiedostoja, jotka on tallennettu palvelimeksi määrittämällesi VAIO -tietokoneelle. Käytä VAIO -asiakastietokonettasi, kuten sylimikroa ja soita suosikkikappaleitasi! Voit myös ohittaa, kelata taaksepäin, nopeasti eteenpäin, toistaa ja sekoittaa musiikkiasi, aivan kuten vakioaudiojärjestelmälläkin.

* VAIO Media Music Server tukee ATRAC3, ATRAC3Plus, WAVE ja MP3-formaatteja.

Ennen kuin voit soittaa musiikkia VAIO Medialla sinun on:


- Asennettava SonicStage 1.6 palvelintietokoneelle.
- Luotava soittoluettelo SonicStagella: tallentaa kappaleet olemassa olevalta audio CD-levyltä tai siirrettävä kappaleet ulkoiselta laitteelta, kuten Network Walkmanilta.

 Lisätietoja **musiikin soittamisesta VAIO Medialla** löydät online-ohjetiedoista.

VAIO Media - Photo 2.5

VAIO -asiakastietokoneella, kuten sylimikrolla, voit nauttia Photo Server -palvelimelle rekisteröityjen valokuvien* katselemisesta. Valokuvien rekisteröintiohjeet löytyvät VAIO Media -ohjetiedostosta. Voit myös nauttia valokuvien diaesityksestä itsekseksi tai perheesi ja ystäviesi kanssa vain yhdellä napsautuksella. Voit jopa liittää taustamusiikkia käyttämällä VAIO Media Music Server -palvelimella luotuja soittoluetteloita.

* Yhteensopivat formaatit: JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG.

-  Lisätietoja **valokuvien katselemisesta VAIO Medialla** löydät online-ohjetiedoista. Voit katsella valokuvapalvelimelle VAIO Medialla tallennettuja valokuvia (kuvatiedostoja) **PictureGear Studio Photo Server Contents Manager** -apuohjelman avulla. Voit katsella jopa valokuvia, jotka on tallennettu toiseen tietokoneeseen verkon kautta. Ohjetiedosto avataan seuraavalla tavalla: Valitse **Start** -valikosta **All Programs, PictureGear Studio, Photo Server** ja napsauta sitten **Photo Server Contents Manager Help**.

VAIO Media - Video 2.5

VAIO Medialla voit katsella televisio-ohjelmia, jotka olet nauhoittanut palvelimeksi määritellylle VAIO -tietokoneelle sisäänrakennetulla Giga Pocket Personal Video Recorder* -nauhoittimella. Valitsemalla **VIDEO** -komennon VAIO -asiakastietokoneella, kuten sylimikrolla, VAIO Media näyttää luettelon kaikista palvelimelle tallennetuista tiedostoista. Yhdellä napsautuksella voit katsella kotonasi mitä haluat mistä tahansa.

* Käytettävissä joissakin VAIO -tietokonemalleissa, ei sylimikroissa.

-  Jotta voit soittaa MPEG2-videoita VAIO Medialla, VAIO -tietokoneellasi on oltava esiasennettuna MPEG2-dekooderiohjelma.

VAIO Media - TV 2.5

VAIO Median reaaliaikainen television katselutoiminto käyttää VAIO Media Video Server -palvelinta reaaliaikaisen televisiolähetysten suorasiirrosta Giga Pocket -tietokoneelta. Voit katsella televisio-ohjelmia omalla tietokoneellasi sekä myös toisella tietokoneella verkon yli. Online-ohjetiedostosta löydät lisätietoja televisio-ohjelmien katselemisesta.

-  **Low Load TV** -laatuasetusta ei tueta. Jos valitset tämän asetuksen, et voi kytkeytyä palvelimelle.

Tietokoneesi mukauttaminen

Seuraavissa osissa kerrotaan lyhyesti kuinka tietokoneesi pääasetuksia muutetaan. Opit muun muassa kuinka modeemi valmistellaan käyttöä varten, kuinka Sony -ohjelmistoa ja hyötyohjelmia käytetään, kuinka niiden uloasua muutetaan, jne.

- ❑ Kielen valinta Windows® XP Professional -käyttöjärjestelmän avulla ([sivu 29](#))
- ❑ Modeemin konfigurointi ([sivu 31](#))
- ❑ Ikkunoiden ulkoasun muuttaminen UI Design Selector -ohjelmalla ([sivu 33](#))
- ❑ Sony -taustakuvan asettaminen ([sivu 34](#))

Kielen valinta Windows® XP Professional -käyttöjärjestelmän avulla

Windows® XP Professional -tietokoneissa on **Multilingual User Interface (MUI)** -ominaisuus. Sen avulla voit muuttaa englanninkielisen käyttöjärjestelmän, joidenkin sovellusohjelmien ja näppäimistön kielen valitsemallesi kielelle: **français, Deutsch, Japanese, Nederlands, italiano, español, čeština, suomi, ελληνικά, portugués** ja **svenska**.

On tärkeää, että valitset oikeat näppäimistön asetukset Windowsin asennuksen aikana.

Valitse oikeat näppäimistön asetukset Windowsin asennuksen aikana seuraavalla tavalla:

- 1 Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä kaksoisnapsauta **Windows XP Setup Wizard** -ikkunassa **Next**. Näytölle ilmestyy **Select Your System Settings** -valintaikkuna.
- 2 Vastaa seuraaviin kolmeen kysymykseen:
 - I live the closest to this region. (Asun tämän alueen läheisyydessä.)
 - I type mostly in this language.(Kirjoitan yleensä tällä kielellä.)
 - I use this type of keyboard.(Käytän tämän tyyppistä näppäimistöä.)
- 3 Hyväksy **End User License Agreement** -käyttöoikeussopimus ja napsauta **Next**.
- 4 Suorita Windowsin asennus loppuun.

Voit myös muuttaa maa- ja kieliasetukset omalle kielellesi heti, kun Windows® on käynnistetty uudelleen tai käyttämällä **Language Selector** -toimintoa.

Maa- ja kieliasetuksia muutetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Start** ja sen jälkeen **Control Panel**.
- 2 Kaksoisnapsauta **Control Panel** -ikkunassa **Regional and Language Options** -kuvaketta. Jos tämä kuvake ei ole näkyvässä, napsauta vasemmalla puolella **Switch to Classic View**.
- 3 Valitse **Regional and Language Options** -ikkunan **Regional Options** -välilehdellä haluamasi kieli **Standards and formats** -pudotusvalikosta.

- 4 Valikoiden ja valintaikkunoiden kieli vaihdetaan valitsemalla **Regional and Language Options** -ikkunan **Languages** -välilehti.
- 5 Valitse **haluamasi kieli** pudotusvalikosta.
- 6 Napsauta **Apply**, jotta muutokset otetaan käyttöön.
Nyt sinua kehoitetaan kirjautumaan ulos ja sisään uudelleen. Vasta sen jälkeen uudet kieliasetukset otetaan käyttöön.
- 7 Napsauta **Start** ja valitse **Log Off**.
- 8 Napsauta **Log Off Windows**-ikkunassa **Log Off**.
Anna tarvittaessa salasanasasi uudelleenkirjautumista varten.
Kaikki valikot, ohjetiedostot ja kuvakkeet näytetään valitsemallasi kielellä. Jotkut osat pysyvät kuitenkin englanninkielisinä.

Modeemin konfigurointi

Ennen kuin voit käyttää sisäistä modeemia tai aina kun käytät modeemia matkustaessasi varmista, että **Phone and Modem Options** -valintaikkunassa määritetty maa vastaa maata, josta soitat.

Nykyisen modeemiajurien asetuksissa saattaa olla **Country Selector** -välilehti. Koska **Country Selector** -välilehti ei ole pysyvä ominaisuus, älä käytä tätä välilehteä maa-asetusten muuttamiseen. Vain seuraava menetelmä on luotettava.

Modeemin maa-asetuksia muutetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Start** ja sen jälkeen **Control Panel**.
- 2 Kaksoisnapsauta **Phone and Modem Options**.
Näytölle ilmestyy **Phone and Modem Options** -valintaikkuna.
Jos et näe **Phone and Modem Options** -valintaikkunaa, napsauta vasemmalla puolella **Switch to Classic View**.
- 3 Valitse sijaintisi **Dialing Rules** -välilehdellä.
- 4 Muuta nykyinen konfiguraatio napsauttamalla **Edit** -painiketta.
Näytölle ilmestyy **Edit Location** -valintaikkuna.
Tai
Konfiguroi modeemisi napsauttamalla **New** -painiketta.
Näytölle ilmestyy **New Location** -valintaikkuna.
- 5 Tarkista maa/alueasetukset ja varmista, että ne vastaavat sijaintia, josta soitat.
- 6 Jos olet muuttanut sijaintiasetuksia, napsauta **Apply** ja sen jälkeen **OK**.
Näytölle ilmestyy **Phone and Modem Options** -valintaikkuna.
- 7 Tarkista, että modeemisi löytyy **Modems** -välilehdeltä.
Jos modeemia ei löydy, napsauta **Add** ja seuraa avustajan ohjeita.
- 8 Napsauta **Apply/OK**.
Modeemisi on konfiguroitu.

 Ennen uusien maa-asetusten käyttöönottoa varmista, että puhelinlinja on kytketty irti VAIO -tietokoneestasi.

Modeemiajurin päivittäminen

Jos sinun on päivitettävä modeemiajuri, toimi seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Start** -painiketta ja avaa **Control Panel**. Näytölle ilmestyy **Control Panel** -ikkuna.
- 2 Napsauta **Printers and Other Hardware** -kuvaketta. Näytölle ilmestyy **Printers and Other Hardware** -ikkuna.
- 3 Napsauta **Phone and Modem Options** -kuvaketta. Näytölle ilmestyy **Phone and Modem Options** -valintaikkuna.
- 4 Hae esiin modeemisi ominaisuudet napsauttamalla **Modems** -välilehteä ja sen jälkeen **Properties**. Näytölle ilmestyy **Modem Properties** -valintaikkuna.
- 5 Napsauta **Driver** -välilehdellä **Update driver**. Näytölle ilmestyy **Hardware Update Wizard** -ikkuna. Noudata näytölle ilmestyviä ohjeita. Voit antaa Windows[®] -käyttöjärjestelmän etsiä ajuria tai ilmoittaa ajurin sijainnin itse.

Ikkunoiden ulkoasun muuttaminen UI Design Selector -ohjelmalla

Voit muuttaa **Giga Pocket** -ohjelman ikkunoiden ulkoasua.


Vaihda ikkunoiden ulkoasua UI Design Selector -ohjelmalla seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Start** ja sen jälkeen **Control Panel**.
Jos **UI Design Selector** ei ole näkyvässä, napsauta vasemmalla puolella **Switch to Classic View**.
TAI
Jos **UI Design Selector** ei ole näkyvässä, napsauta oikealla puolella **Other Control Panel Options**.
- 2 Kaksoisnapsauta **UI Design Selector**.
Näytölle ilmestyy **UI Design Selector** -valintaikkuna.
- 3 Napsauta << tai >> ja valitse haluamasi ulkoasu.
- 4 Napsauta **Apply**.
UI Design Selector -ikkunan ulkoasu muuttuu ulkoasuksi, jonka olet valinnut Sony -ohjelmistoa varten.
- 5 Jos haluat kokeille toista ulkoasua, napsauta << tai >>.
- 6 Napsauta **OK**, kun olet tyytyväinen valintaasi.
UI Design Selector -valintaikkuna sulkeutuu ja **Giga Pocket** -ohjelman ikkunoiden ulkoasu muuttuu.

Sony -taustakuvan asettaminen

Sony VAIO -tietokoneessa on, muiden ominaisuuksien lisäksi, laaja taustakuvien valikoima. Voit vaihtaa työpöytäsi taustakuvaa niin usein kuin haluat. Valittavissasi on useita eri VAIO -kohtaisia taustakuvia.

VAIO -taustakuva vaihdetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Siirry **Control Panel** -välilehdelle ja valitse **Switch to Classic View**.
Kaksoisnapsauta **Display** -kuvaketta.
Näytölle ilmestyy **Display Properties** -valintaikkuna.
 - 2 Napsauta **Desktop** -välilehteä.
Esiin tulee luettelo Windowsin® ja VAION taustakuvista.
 - 3 Valitse taustakuva **Background** -luettelosta.
Taustakuvan esikatselukuva näkyy **Background** -luettelon yläpuolella olevassa ruudussa.
 - 4 Sääda taustakuvan sijoitusta **Position** -pudotusvalikosta.
 - 5 Napsauta **Apply**, kun olet löytänyt sopivan taustakuvan.
 - 6 Sulje **Display Properties** -valintaikkuna napsauttamalla **OK**.
Taustakuva asetetaan tietokoneesi työpöydälle.
-  Korkeampi näytön resoluutio vähentää ruudulla olevien kohteiden kokoa ja kasvattaa työpöytäsi suhteellista tilaa. Näytön resoluutiota ei voi kasvattaa tietyn rajan yli. Esimerkiksi näyttösi ja video-adapterit määrittävät kuinka paljon voit muuttaa resoluutiota.

Sovellusohjelmien asentaminen ja päivittäminen

Tässä osassa kerrotaan kuinka ohjelma asennetaan, kuinka sitä käytetään tai kuinka se poistetaan. Lisäksi opit kuinka voit ladata viimeisimmät päivitykset web-sivustoltamme.

- ❑ Ohjelman asentaminen ([sivu 36](#))
- ❑ Ohjelman muuttaminen tai poistaminen ([sivu 38](#))
- ❑ Ohjelman lataaminen ([sivu 40](#))

Ohjelman asentaminen

Lue yksityiskohtaiset, **VAIO Recovery and Documentation Disc** -levyllä olevien ohjelmien asennusohjeet painetusta **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc** -oppaasta.


Muut ohjelmat asennetaan seuraavalla tavalla:

Ennen sovellusohjelmien asennusta:

- Asenna ja kytke laite tarvittaessa (katso osasta **Hallinta-ajurit (sivu 41)**);
- Sulje kaikki avoimet sovellukset.

Sovellusohjelma asennetaan seuraavalla tavalla:


- 1 Napsauta **Start** ja sen jälkeen **Control Panel**.
Näytölle ilmestyy **Control Panel** -ikkuna.
- 2 Kaksoisnapsauta **Add or Remove Programs**.
Näytölle ilmestyy **Add or Remove Programs** -valintaikkuna.
- 3 Napsauta **Add New Programs** ja sen jälkeen **CD tai Floppy**.
Näytölle ilmestyy **Install Program From Floppy Disk or CD-ROM** -ikkuna.
- 4 Aseta ensimmäinen asennuslevyke tai CD-ROM-levy ja napsauta **Next**.
Näytölle ilmestyy **Run Installation Program**.
- 5 Etsi asennusohjelma napsauttamalla **Browse...**.
Näytölle ilmestyy **Browse** -ikkuna.
- 6 Valitse asennusohjelma ja napsauta **Open**.
Asennusohjelman polku näkyy **Open:** -tekstilaatikossa.
- 7 Napsauta **Finish**.
Näytölle saattaa ilmestyä **Licence Agreement** -valintaikkuna.
- 8 Lue sopimus ja hyväksy napsauttamalla **Yes**.
Sinua pyydetään määrittämään asema, jonne haluat asentaa ohjelman.

- 9 Valitse kansio napsauttamalla **Browse** ja sen jälkeen **Next**.
Valitse tarvittaessa asennustyyppi ja napsauta **Next**.
Ohjelman asennus käynnistyy.
Varmista, että valitset **Yes, I want to restart my computer now**, jos sinulta kysytään sitä.
 - 10 Napsauta **Finish**.
Asennus on suoritettu loppuun ja tietokone käynnistyy uudelleen.
-  Kun käytät **Add or Remove Programs** -toimintoa, voit asentaa vain Windows® -käyttöjärjestelmille kirjoitettuja ohjelmia.

Ohjelman muuttaminen tai poistaminen

Voit poistaa tai muuttaa sovellusohjelman milloin tahansa. Sulje ensin sovellusohjelma, jonka haluat muuttaa/poistaa.

Ohjelma muutetaan tai poistetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Start** -valikossa **Control Panel**.
Näytölle ilmestyy **Control Panel** -ikkuna.
 - 2 Kaksoisnapsauta **Add or Remove Programs** -kuvaketta.
Näytölle ilmestyy **Add/Remove Programs** -valintaikkuna.
 - 3 Valitse ohjelma, jonka haluat muuttaa tai poistaa.
 - ❑ Ohjelma muutetaan napsauttamalla **Change/Remove** tai **Change** ja seuraamalla ruudulla annettuja ohjeita.
 - ❑ Poista ohjelma napsauttamalla **Change/Remove** tai **Remove**, sitten **Next** ja sen jälkeen **OK**.
Jos näytölle ilmestyy **Locked file detected** -valintaikkuna, napsauta **Reboot**. Tietokone käynnistyy uudelleen, kun ohjelman poistaminen on suoritettu loppuun ja kaikki aiemmin käytetyt tiedostot on poistettu.
Jos näytölle ilmestyy **Shared file detected** -valintaikkuna, on suositeltavampaa, että säilytät jaetut tiedostot napsauttamalla **No**.
Napsauta **Close**.
Ohjelma on poistettu.
- ! Kun napsautat Change or Remove, jotkut ohjelmat poistetaan ilman lisävaroitusta. **Päätä ennalta haluatko varmasti poistaa ohjelman.**
-  Voit lajitella ohjelmia eri lajittelukriteerien perusteella **Sort by** -toiminnolla.
- Add or Remove Programs** -toiminto poistaa vain Windows® -käyttöjärjestelmille kirjoitetut ohjelmat. Tarkista muiden ohjelmien kohdalla vastaavasta dokumentaatiosta, mikäli muita tiedostoja (kuten .ini-tiedostot) on poistettava.

Varoitus

Windows® Tiedostosuojaus

Ohjelman asennuksen yhteydessä saatetaan jaetut järjestelmätiedostot, kuten **dynaamiset linkkikirjastot** (DLL -tiedostot)* ja suoritettavat tiedostot (EXE-tiedostot) korvata. Jos järjestelmätiedostot korvataan, järjestelmän toiminta muuttuu epävakaaksi, ohjelmat toimivat väärin ja käyttöjärjestelmä saattaa kaatua.

Älä koskaan poista seuraavia tiedostoja: SYS, DLL, OCX, TTF tai FON.

Windows® XP:n **Windows File Protection** estää suojattujen järjestelmätiedostojen, kuten SYS, DLL, OCX, TTF, FON ja EXE-tiedostojen korvaamisen. **Windows File Protection** toimii taustalla ja se suojaa kaikki **Windows Setup** -ohjelmalla asennetut tiedostot.

Windows File Protection havaitsee muiden ohjelmien yritykset korvata tai siirtää suojattu järjestelmätiedosto. Se tarkistaa myös tiedoston digitaalisen allekirjoituksen.

* Tämä on käyttöjärjestelmän ominaisuus, jonka avulla suoritettavat rutiinitehtävät (yleensä käytettäessä tiettyä toimintoa tai toimintasarjaa) voidaan tallentaa erikseen DLL-tiedostoiksi. Nämä rutiinitehtävät ladataan ainoastaan silloin, kun kutsuva ohjelma tarvitsee niitä.

Tiedoston allekirjoituksen todentaminen


Kun asennat uuden sovellusohjelman tietokoneeseesi, järjestelmätiedostot ja laitteiden ajuritiedostot saatetaan korvata allekirjoittamattomilla tai yhteensopimattomilla versioilla, jonka seurauksena järjestelmästä tulee epävaka.

Windows® XP:n järjestelmätiedostoilla ja laiteajuritiedostoilla on Microsoftin® digitaalinen allekirjoitus, joka tarkoittaa, että kyseiset tiedostot ovat alkuperäisiä, muuttamattomia järjestelmätiedostoja tai että Microsoft® on hyväksynyt kyseiset tiedostot Windows® -käyttöjärjestelmässä käytettäviksi.

Ohjelman lataaminen

Voit ladata viimeisimmät tietokoneesi ohjelmien päivitykset web-sivuiltamme. Pääset sinne seuraavaa linkkiä napsauttamalla: www.vaio-link.com

Viimeisimmät päivitykset ladataan seuraavalla tavalla:

- 1 Siirry osoitteeseen www.vaio-link.com ja valitse kiellesi.
 - 2 Napsauta **VAIO User** -painiketta.
 - 3 Kirjautu sivustoon antamalla kaksi koodia.
 - 4 Valitse **Downloads** ja seuraa annettuja ohjeita.
Näytölle ilmestyy luettelo ladattavista ohjelmista.
 - 5 Valitse sopiva päivitysversio ja seuraa ruudulla annettuja latausohjeita.
-  Katso sovellusohjelmiasi asennusohjeet osasta **Ohjelman asentaminen (sivu 36)**.

Hallinta-ajurit

Ajuri on ohjelma, jonka avulla voit käyttää laitteita. Esimerkiksi, jotta voit käyttää tulostinta, sinun on ensin asennettava kyseisen tulostimen ajuri. Useat ajurit, kuten hiiren ajuri, toimitetaan käyttöjärjestelmän mukana.

Tässä osassa kerrotaan kuinka ajurit asennetaan, tarkistetaan, päivitetään tai poistetaan.

Myös Windows® XP:n Rollback -ominaisuus selitetään.

Lisäksi opit kuinka voit ladata viimeisimmät ajurit web-sivustoltamme.

- Ajurin asentaminen ([sivu 42](#))
- Ajurin asennuksen tarkistaminen ([sivu 43](#))
- Ajurin päivittäminen ([sivu 45](#))
- Ajurin poistaminen ([sivu 46](#))
- Ajurin palauttaminen ([sivu 47](#))
- Ajurien lataaminen ([sivu 49](#))

Ajurin asentaminen

Kun asennat (uudelleen) Sony -ajurin, katso yksityiskohtaiset ohjeet painetusta **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc** -oppaasta.

Jos ajurin mukana ei toimiteta erityisiä asennusohjeita, asenna se seuraavalla tavalla:

- 1 Aseta CD-ROM-asennuslevy tai laitteen mukana tuleva levy levykeasemaan.
- 2 Kytke ajuria tarvitseva laite tietokoneeseen.
Näytölle ilmestyy **Found New Hardware Wizard** -ruutu.
- 3 Valitse **Specify a location**, ja napsauta sitten **Next**.
- 4 Kun asennat ajurin mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä (tai levykkeeltä) tietokoneeseen kytketyltä CD-ROM-(tai levyke-) asemalta, valitse levyaseman **Drivers** -kansio.
- 5 Kun asennat ajurin sen jälkeen, kun olet kopioinnut mukana toimitetun CD-ROM-(tai levykkeen) kovalevyillesi, siirry alihakemistoon, jossa ajuri on. Alihakemisto löytyy CD-ROM-levyltä (tai levykkeeltä) kopioimastasi kansioista.
- 6 Käynnistä haku napsauttamalla **OK**.
- 7 Asenna ajuri napsauttamalla **Next**.
Kun ajuri on asennettu, näytölle ilmestyy uusi ikkuna.
- 8 Napsauta **Finish**.
Sinua saatetaan pyytää käynnistämään tietokone uudelleen.
- 9 Napsauta **Yes**.
Ajuri on nyt asennettu.



Kun asennat laitteesi ajurin, sinun on kirjauduttava tietokoneelle järjestelmänhaltijan oikeuksin.

Ajurin asennuksen tarkistaminen

Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen tarkista, että laite toimii oikein.

Tarkista ajurin asennus seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta **Start** -valikossa **Control Panel**.
Näytölle ilmestyy **Control Panel** -ikkuna.
- 2 Kaksoisnapsauta **System** -kuvaketta.
Näytölle ilmestyy **System** -valintaikkuna.
Jos **System** -kuvake ei ole näkyvässä, napsauta vasemmalla puolella **Switch to Classic View**.
- 3 Napsauta **Hardware** -välilehteä ja sen jälkeen **Device Manager**.
- 4 Kaksoisnapsauta asentamaasi laitetta vastaavaa vaihtoehtoa ja kaksoisnapsauta sitten laitetta.
Näytölle ilmestyy **Properties** -valintaikkuna.
- 5 Varmista, että **This device is working properly** -viesti näkyy **Device status** -välilehdellä.
- 6 Napsauta **OK**.
Sulje kaikki avatut ikkunat; laitteesi on nyt käyttövalmis.

Laite ei toimi oikein seuraavissa tapauksissa:

- Device Manager** -ikkunassa laitteesi kohdalla on keltainen kysymys- tai huutomerkki.
Napsauta laitetta hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Uninstall**. Toista sitten kohdan **Ajurin asentaminen (sivu 42)** vaiheet 2:sta eteenpäin.
- Kun kaksoisnapsautat laitehallintaluettelossa olevaa laitteesi kategoriaa, laitteesi ei näy luettelossa.
Sinun on poistettava laite. Katso poistamisohjeet kohdasta **Ajurin poistaminen (sivu 46)**. Toista sitten kohdan **Ajurin asentaminen (sivu 42)** vaiheet 2:sta eteenpäin.
- Saat laitteesi näkyviin kaksoisnapsauttamalla **Other devices**.
Napsauta laitetta hiiren oikealla painikkeella ja valitse **Uninstall**. Toista sitten kohdan **Ajurin asentaminen (sivu 42)** vaiheet 2:sta eteenpäin.

- ❑ Jos viestiä **This device is working properly** ei näy, kyseinen laite ei toimi kunnolla. Sulje **Properties** -valintaikkuna napsauttamalla **OK**, ja asenna sitten ajuri seuraavalla tavalla:
 - ❑ Napsauta hiiren oikealla painikkeella **Uninstall**.
 - ❑ Kun näytölle ilmestyy **Confirm Device Removal** -valintaikkuna, napsauta **OK**.
 - ❑ Napsauta **Yes** ja käynnistä tietokone uudelleen.
 - ❑ Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, toista kohdan **Ajurin asentaminen (sivu 42)** vaiheet vaiheesta 2 eteenpäin.
- ❑ Jos laitettasi ei näy **Properties** -valintaikkunassa, laite ei toimi oikein. Tarkista ajurin asennus toistamalla edellisten kohtien vaiheet 1-4. Napsauta laitetta, ja poista laite napsauttamalla **Uninstall**. Napsauta **Yes**, jolloin tietokone käynnistetään uudelleen. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, toista kohdan **Ajurin asentaminen (sivu 42)** vaiheet vaiheesta 2 eteenpäin.

Ajurin päivittäminen

Ajuri päivitetään seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta tehtäväpalkissa **Start**.
- 2 Napsauta **Control Panel**.
- 3 Napsauta **Printers and Other Hardware** -kuvaketta. Napsauta sitten laitetta, jonka haluat päivittää.
- 4 Napsauta **Hardware** -välilehdellä **Properties**.
- 5 Napsauta **Driver** -välilehdellä **Update driver**.
- 6 Noudata näytölle ilmestyviä ohjeita. Voit antaa Windows® -käyttöjärjestelmän etsiä ajuria tai ilmoittaa ajurin sijainnin itse.

Tai:

- 1 Napsauta tehtäväpalkissa **Start**.
 - 2 Napsauta valikossa **My computer**.
 - 3 Napsauta ikkunan vasemmalla puolella **View system information**.
 - 4 Napsauta **Hardware** -välilehteä ja sen jälkeen **Device Manager**.
 - 5 Kaksoisnapsauta asentamaasi laitetta vastaavaa vaihtoehtoa ja kaksoisnapsauta sitten laitetta. Näytölle ilmestyy **Properties** -valintaikkuna.
 - 6 Napsauta **Driver** -välilehteä.
 - 7 Napsauta **Update driver**.
- Ajuri on nyt päivitetty.



Kun asennat laitteesi ajurin, sinun on kirjauduttava tietokoneelle järjestelmänhaltijan oikeuksin.

Ajurin poistaminen

Anna laitteen olla kytkettynä tietokoneeseesi ajuria poistaessasi.

Ajuri poistetaan seuraavalla tavalla:

- 1 Napsauta tehtäväpalkissa **Start**.
- 2 Napsauta **Control Panel**.
- 3 Napsauta **Printers and Other Hardware** -kuvaketta.
Napsauta sitten laitetta, jonka haluat poistaa.
- 4 Napsauta **Hardware** -välilehdellä **Properties**.
- 5 Napsauta **Driver** -välilehdellä **Uninstall**.
- 6 Jos sinua pyydetään käynnistämään tietokone uudelleen, napsauta **Yes**.
Uninstall -painike ei ole käytettävissä, jos ajurin poistaminen tekee laitteestasi käyttökelvottoman.

Tai:

- 1 Napsauta tehtäväpalkissa **Start**.
- 2 Napsauta valikossa **My computer**.
- 3 Napsauta ikkunan vasemmalla puolella **View system information**.
- 4 Napsauta **Hardware** -välilehteä ja sen jälkeen **Device Manager**.
- 5 Kaksoisnapsauta asentamaasi laitetta vastaavaa vaihtoehtoa ja kaksoisnapsauta sitten laitetta.
Näytölle ilmestyy **Properties** -valintaikkuna.
- 6 Napsauta **Driver** -välilehteä.
- 7 Napsauta **Uninstall**.
Ajuri on nyt poistettu.



Kun poistat laitteesi ajurin, sinun on kirjauduttava tietokoneelle järjestelmänhaltijan oikeuksin.

Ajurin palauttaminen

System Restore on Microsoft® Windows® XP:n ominaisuus, joka palauttaa tietokoneesi ongelmaa edeltäneeseen tilaan, etkä menetä henkilökohtaisia tiedostoja.

System Restore tarkkailee järjestelmän muutoksia ja se luo automaattisesti helposti tunnistettavia palautuspisteitä. Näiden palautuspisteiden avulla järjestelmä voidaan palauttaa edelliseen tilaan. Ne luodaan päivittäin ja merkittävien järjestelmätapahtumien yhteydessä (kuten sovellusohjelmaa tai ajuria asennettaessa).

Voit palauttaa aiemman ajurin seuraavalla tavalla:

- 1 Avaa laite, joka ei toimi oikein **Control Panel** -välilehdellä.

Laite avataan:

- Napsauta tehtäväpalkissa **Start**.
- Napsauta **Control Panel**.
Näytölle ilmestyy **Control Panel** -ikkuna.
- Napsauta **Printers and Other Hardware** -kuvaketta.
- Napsauta sitten laitetta, jonka haluat palauttaa.


- 2 Napsauta **Hardware** -välilehdellä **Properties**.

- 3 Napsauta **Driver** -välilehteä.

- 4 Napsauta **Driver** -välilehdellä **Roll Back Driver**.

Tai:

- 1 Napsauta tehtäväpalkissa **Start**.
- 2 Napsauta valikossa **My computer**.
- 3 Napsauta ikkunan vasemmalla puolella **View system information**.
- 4 Napsauta **Hardware** -välilehteä ja sen jälkeen **Device Manager**.


- 5 Kaksoisnapsauta asentamaasi laitetta vastaavaa vaihtoehtoa ja kaksoisnapsauta sitten laitetta. Näytölle ilmestyy **Properties** -valintaikkuna.
 - 6 Napsauta **Driver** -välilehteä.
 - 7 Napsauta **Driver** -välilehdellä **Roll Back Driver**. Nyt aiempi ajuri on palautettu.
-  Sinun on oltava kirjautuneena tietokoneellesi järjestelmänhaltijan oikeuksin, jotta tämä toimenpide voidaan suorittaa loppuun. Tietokoneen palauttaminen ei vaikuta tai muuta henkilökohtaisia tiedostoja. Lisätietoja System Restore -ohjelmasta on Windowsin® **Help and Support Centre** -tiedostossa.

Ajurien lataaminen

Voit ladata viimeisimmät ajuriversiot tietokoneellesi web-sivuiltamme. Pääset sinne seuraavaa linkkiä napsauttamalla: www.vaio-link.com

Viimeisimmät ajurit ladataan seuraavalla tavalla:

- 1 Siirry osoitteeseen www.vaio-link.com ja valitse kielesi.
- 2 Napsauta **VAIO User** -painiketta.
- 3 Kirjautu sivustoon antamalla kaksi koodia.
- 4 Valitse **Downloads** ja seuraa annettuja ohjeita.
Näytölle ilmestyy luettelo ladattavista ohjelmista.
- 5 Valitse sopiva ajuri ja seuraa ruudulla annettuja latausohjeita.
Asenna ajuri laitteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti tai katso ohjeita painetusta **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc** -oppaasta.

 Älä lataa tai asenna muita kuin VAIO-Linkin toimittamia ajureita, koska ne saattavat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia.