

# Οδηγός λογισμικού



WIO

## Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω Δήλωση

Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει λογισμικό ιδιοκτησίας της Sony και η χρήση του από τρίτους επιτρέπεται κατόπιν αδειάς. Η χρήση τέτοιου λογισμικού υπόκειται στους όρους και τις συνθήκες των συμβάσεων άδειας χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν. Οι προδιαγραφές του λογισμικού ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς ειδοποίηση και δεν είναι απαραίτητα ταυτόσημες με τις εκδόσεις που διατίθενται στο εμπόριο αυτή τη στιγμή. Για τις αναβαθμίσεις και τις προσθήκες στο λογισμικό ενδέχεται να επιβληθεί πρόσθετη χρέωση. Για την εγγραφή σε παροχές υπηρεσιών διαδικτύου, ενδέχεται να επιβληθεί κάποια χρέωση και να σας ζητηθούν τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Για την παροχή χρηματοδοτικών υπηρεσιών, ενδέχεται να απαιτηθεί η προηγούμενη συμφωνία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

© 2003 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους του παρόντος εντύπου χωρίς προηγούμενη άδεια.

Μπορείτε να βρείτε τη σύμβαση άδειας χρήσης του λογισμικού από τον τελικό χρήστη **End user software licence agreement** στο κέντρο πληροφοριών **VAIO Info Centre**.

## ENERGY STAR®

Η **Sony** ως εταίρος του προγράμματος ENERGY STAR®, έχει διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο προϊόν πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες απόδοσης ενέργειας ENERGY STAR®. Το πρόγραμμα **International ENERGY STAR® Office Equipment Program** είναι ένα διεθνές πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών γραφείου. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη και διάδοση προϊόντων που διαθέτουν λειτουργίες οι οποίες μειώνουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας. Αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα στο οποίο οι ιδιοκτήτες των εταιρειών μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά. Τα προϊόντα που αποτελούν στόχο του προγράμματος είναι οι συσκευές γραφείου όπως οι υπολογιστές, οι οθόνες, οι εκτυπωτές, οι συσκευές φαξ και τα φωτοτυπικά μηχανήματα. Τα πρότυπα και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις συσκευές είναι ακριβώς τα ίδια για όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Το ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν στις Η.Π.Α.



## Εμπορικά σήματα

Τα Sony, DVgate, DVgate Plus, Giga Pocket, HotKey Utility, Memory Stick Formatter, PictureGear Studio, SonicStage, SonicStage Mastering Studio, Sony Notebook Setup, Sony Style Imaging, UI Design Selector, το VAIO Action Setup, VAIO Edit Components, VAIO Media, VAIO System Information, Memory Stick, το λογότυπο Memory Stick, VAIO και το λογότυπο VAIO αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρείας Sony Corporation.

Τα Microsoft, Internet Explorer, Windows Movie Maker, Windows Media Player, Windows XP Professional, Windows Home Edition, Microsoft Works και το λογότυπο Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Το i.LINK είναι εμπορικό σήμα της Sony, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να προσδιορίσει ότι κάποιο προϊόν διαθέτει σύνδεση IEEE1394.

Τα Adobe, Adobe Acrobat Reader, Adobe Reader, Adobe Premiere LE και Adobe Photoshop Elements είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Adobe Systems Incorporated.

Το QuickTime και το λογότυπο QuickTime είναι εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειάς. Το σήμα QuickTime έχει κατατεθεί στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Το RealOne Player είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της εταιρείας RealNetworks, Inc. στις Η.Π.Α., καθώς και σε άλλες χώρες.

Το MoodLogic είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας MoodLogic, Inc.

Το PowerPanel είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Phoenix Technologies Ltd.

Το Norton Internet Security 2003 είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Symantec Corporation.

Το EverQuest είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Sony Computer Entertainment America Inc.

Το Click to DVD είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Sony Electronics.

Το Drag'n Drop CD+DVD είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Easy Systems Japan Ltd.

Το WinDVD for VAIO είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας InterVideo, Inc.

Το PowerDVD for VAIO είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της εταιρείας CyberLink Corporation.

Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, τα σύμβολα ™ ή ® δεν χρησιμοποιούνται.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

**Ανατρέξτε στο έντυπο Specifications για να πληροφορηθείτε ποιο λογισμικό διατίθεται για το μοντέλο που κατέχετε.**


## Καταχώριση του υπολογιστή VAIΟ που κατέχετε


Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για να καταχωρίσετε τον υπολογιστή Sony VAIΟ είναι μόνο λίγα λεπτά.


Με την καταχώριση του υπολογιστή σας, μπορείτε να επωφεληθείτε της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Sony για την παροχή ποιοτικής υποστήριξης στους πελάτες της και να έχετε τα εξής προνόμια:

- ❑ **Club VAIΟ** – Ηλεκτρονική υποστήριξη, προγράμματα εκμάθησης, συμβουλές και κόλπα, ειδήσεις, φόρουμ ειδήσεων, διαγωνισμούς, δωρεάν μεταφόρτωση και αναβάθμιση λογισμικού.
- ❑ **VAIO-Link** – Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να αναζητήσετε κάποια λύση στην τοποθεσία VAIO-Link στον Παγκόσμιο Ιστό: <http://www.vaio-link.com>.
- ❑ **Guarantee** – Προστατέψτε την επένδυσή σας. Ανατρέξτε στο φύλλο **Guarantee** σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες και στο φυλλάδιο **Guide to Troubleshooting and Using the VAIΟ Recovery and Documentation Disc**, για περισσότερες πληροφορίες.

Για να καταχωρίσετε τον υπολογιστή Sony VAIΟ, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Συνδεθείτε με το Διαδίκτυο (δείτε επίσης την ενότητα **Ρύθμιση του μόντεμ (σελίδα 35)**).
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **VAIO Online Registration**  που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας. Μπορείτε επίσης να βρείτε το σύνδεσμο από το μενού **Start**.
- 3 Εάν χρειάζεται, αλλάξτε την επιλογή της γλώσσας και κάντε κλικ στο **Next**.
- 4 Κάντε κλικ στο **Register Now** και στη συνέχεια στο **Next**.  
Με τον τρόπο αυτό συνδέεστε με την τοποθεσία <https://registration.sonystyle-europe.com/vaio/registration.asp> στον παγκόσμιο ιστό.
- 5 Συμπληρώστε το όνομα και το επώνυμό σας.  
Ο σειριακός αριθμός του υπολογιστή σας καταχωρείται αυτόματα.
- 6 Κάντε κλικ στο **Submit**.



- 7 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας, όπως απαιτείται, και κάντε κλικ στο **Submit**.  
Ο υπολογιστής VAIΟ καταχωρείται και εμφανίζεται μια οθόνη με ένα ευχαριστήριο μήνυμα.  
Εάν συμπληρώσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα λάβετε από το Club VAIΟ ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την καταχώριση.
-  Από τη στιγμή που καταχωρίζετε τον υπολογιστή σας, έχετε πρόσβαση στην τοποθεσία **VAIO Online Registration** όπου επιθυμείτε προκειμένου να ενημερώσετε τα στοιχεία σας, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία της έρευνας.

## Σχετικά με το λογισμικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας

Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνεται μια επισκόπηση του τρόπου χρήσης του λογισμικού που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Στη συσκευασία του λογισμικού περιλαμβάνεται λογισμικό που βρίσκεται ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή, καθώς και εφαρμογές τις οποίες μπορείτε να εγκαταστήσετε από τον παρεχόμενο δίσκο **VAIO Recovery and Documentation**.

- ! Εάν διαθέτετε δίσκο **VAIO Recovery and Documentation**: Σε περίπτωση που εκτελέσετε αποκατάσταση του συστήματός σας, μερικές από τις εφαρμογές που ήταν ήδη εγκατεστημένες θα διαγραφούν. Διαβάστε το φυλλάδιο **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc**, για περισσότερες πληροφορίες.

Ανάλογα με το μοντέλο του υπολογιστή παρέχονται κάποιες από τις εφαρμογές που παρατίθενται παρακάτω. Ανατρέξτε στο έντυπο **Specifications** για να πληροφορηθείτε ποιο λογισμικό διατίθεται για το μοντέλο του υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ανατρέξτε στο φυλλάδιο **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc** για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση.

Το λογισμικό που υπάρχει ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας βρίσκεται ως επί το πλείστον στο μενού **Start/All Programs**.

- Λογισμικό Sony** (σελίδα 6)
- Λειτουργικό σύστημα και άλλο λογισμικό** (σελίδα 15)

## Λογισμικό Sony

Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς λειτουργεί πραγματικά κάποια εφαρμογή, ανατρέξτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας που συνοδεύουν την εφαρμογή. Όταν τρέχετε κάποια εφαρμογή, το αρχείο της βοήθειας εμφανίζεται συνήθως με το πάτημα του πλήκτρου <F1>.



### Click to DVD®

#### Sony Electronics

Μέσω της εφαρμογής Click to DVD®\*, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αριστουργηματικό DVD εφάμιλλο των παραγωγών του Hollywood, με ένα μόνον κλικ του ποντικιού. Συνδέοντας απλώς, μια ψηφιακή κάμερα Digital Handycam® της Sony σε αυτόν τον υπολογιστή Sony, μέσω ενός καλωδίου i.LINK™, μπορείτε να μεταφέρετε τις οικογενειακές σας αναμνήσεις σε ένα δίσκο DVD για να τις μοιράζεστε με όλους. Η εφαρμογή Click to DVD® θα σας καθοδηγήσει, μέσω μιας απλής διαδικασίας 4 βημάτων, προκειμένου να δημιουργήσετε μενού DVD με κινούμενα εικονίδια κεφαλαίων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Click to DVD® για τη σύλληψη εικόνων από αναλογικές συσκευές βίντεο, εάν στον υπολογιστή σας είναι εγκαταστημένη η εφαρμογή Giga Pocket, έκδοση 5.5\*\*. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο αρχείο ηλεκτρονικής βοήθειας της εφαρμογής Click to DVD®.

\* Ισχύει για υπολογιστές που διαθέτουν μονάδα DVD-RW ή DVD-/±RW.

\*\* Για τη σύλληψη εικόνας από αναλογική συσκευή βίντεο μέσω της εφαρμογής Click to DVD® πρέπει να έχει προηγηθεί η εγκατάσταση της δυνατότητας Giga Pocket TV. Διαβάστε το εγχειρίδιο **Giga Pocket** που διατίθεται ξεχωριστά, καθώς και τα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας της εφαρμογής **Giga Pocket** για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας **TV Setup**.



## DVgate

### Sony Electronics



Η εφαρμογή DVgate είναι μια ομάδα 3 συμπληρωματικών εφαρμογών: DVgate Motion, DVgate Still, και DVgate Assemble. Μέσω αυτής της συλλογής, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε και να τροποποιήσετε, με εύκολο τρόπο, ψηφιακά βίντεο κλιπ και, στη συνέχεια, να τα ενώσετε δημιουργώντας μια ταινία επαγγελματικού επιπέδου. Χρησιμοποιώντας καλώδιο i.LINK™ για να συνδέσετε την ψηφιακή σας βιντεοκάμερα, ο υπολογιστής θα λειτουργεί σαν συσκευή μοντάζ που θα μπορεί να εκτελεί σύλληψη, προεπισκόπηση, περικοπή και μοντάρισμα των εικόνων που έχετε επιλέξει, αποθηκεύοντας, στη συνέχεια, τα επεισόδια σε μορφή AVI ή MPEG 1 & 2. Η εφαρμογή DVgate Still προβάλλει ψηφιακές εικόνες βίντεο που έχουν αποσταλεί από κάποια ψηφιακή συσκευή βίντεο ή από κάποια ψηφιακή βιντεοκάμερα (αυτό είναι δυνατόν μόνον εάν η κάμερά σας έχει υποδοχή DV In/Out ή τουλάχιστον μια έξοδο DV Out για την εφαρμογή DV Gate Still), και τις αποθηκεύει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ως αρχεία γραφικών.



## DVgate Plus

### Sony Electronics

Η εφαρμογή DVgate Plus\* είναι μια εφαρμογή πολλαπλών χρήσεων για τη μεταφορά βίντεο και ψηφιακών ταινιών προς και από τον υπολογιστή VAIO. Χρησιμοποιήστε την για τη σύλληψη βίντεο από εξωτερικές συσκευές, για την εκτέλεση απλών λειτουργιών επεξεργασίας βίντεο και για την αποστολή δεδομένων βίντεο τα οποία στη συνέχεια μπορείτε να εγγράψετε σε βιντεοταινία ή να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας. Η εφαρμογή DVgate Plus διατίθεται με δύο ρυθμίσεις: Capture Mode και Output Mode. Επιλέξτε τη ρύθμιση Capture Mode για τη σύλληψη εικόνων και τη ρύθμιση Output Mode για την εκτέλεση απλών λειτουργιών επεξεργασίας εικόνας, καθώς και για την αποστολή δεδομένων εικόνας.

\* Ισχύει για όλους τους φορητούς υπολογιστές.





## EverQuest

*Sony Computer Entertainment America Inc.*

Το EverQuest είναι ένα δημοφιλές παιχνίδι, το οποίο μπορεί να παίζεται ταυτόχρονα από πολλά άτομα στο Διαδίκτυο. Ο σύνδεσμος που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των Windows® θα σας μεταφέρει στην τοποθεσία EverQuest στον παγκόσμιο ιστό, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

<http://everquest.station.sony.com>



## Giga Pocket

*Sony Electronics*

Η εφαρμογή Giga Pocket\* σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τηλεόραση και να γράφετε τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά προγράμματα στον υπολογιστή σας. Τρέξτε την εφαρμογή επίδειξης Giga Pocket Demo χρησιμοποιώντας τη συντόμευση που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, για να μάθετε περισσότερα.


Εάν ισχύει για το μοντέλο του υπολογιστή σας: Δείτε τον ηλεκτρονικό οδηγό **Giga Pocket Guide** που παρέχεται ξεχωριστά, για λεπτομέρειες σχετικά με το λογισμικό, το υλικό και τον τρόπο χρήσης του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου.

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα επιτραπέζιων υπολογιστών.

## HotKey Utility

Η εφαρμογή HotKey Utility\* σας παρέχει άμεση πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες με τη χρήση του πλήκτρου **Fn** όπως για παράδειγμα την αύξηση της έντασης του ήχου. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Συνδυασμοί και λειτουργίες μέσω του πλήκτρου <Fn>** στον **Οδηγό υλικού**, για περισσότερες πληροφορίες.


\* Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον στα μοντέλα φορητών υπολογιστών.



## ISP Selector

### Sony Electronics

Μέσω της εφαρμογής ISP Selector\* μπορείτε με εύκολο τρόπο να διαμορφώσετε τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) που επιθυμείτε. Απλά επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας από τους αναπτυσσόμενους καταλόγους και θα εμφανιστούν οι διαθέσιμοι παροχείς. Κάντε κλικ στο κουμπί **Install** που βρίσκεται δίπλα στον ISP για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

 Αφού επιλέξετε τη χώρα σας μπορείτε να εγκαταστήσετε παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη χώρα.


\* Ανάλογα το μοντέλο.



## Memory Stick Formatter

### Sony Electronics

Η εφαρμογή Memory Stick Formatter\* είναι μια ειδική εφαρμογή για τη διαμόρφωση των Memory Stick™. Χρησιμοποιήστε αυτό το λογισμικό όποτε επιθυμείτε να επαναδιαμορφώσετε κάποιο Memory Stick™. Επιπλέον, με τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής, έχετε τη δυνατότητα να επαναδιαμορφώσετε ένα Memory Stick™ το οποίο δεν αναγνωρίζεται από τα Windows®.

 Μετά τη διαμόρφωση των Memory Stick™, μέσω αυτής της εφαρμογής, τα δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα σε αυτά θα έχουν διαγραφεί. Εάν χρειάζεται, δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο των δεδομένων πριν τη διαμόρφωση. Μην διαμορφώνετε τα Memory Stick™ μέσω της εντολής **Format** των Windows.

\* Διατίθεται μόνον στους φορητούς και στους επιτραπέζιους υπολογιστές με υποδοχή για Memory Stick™.



## PictureGear Studio

### Sony Electronics

Η εφαρμογή PictureGear Studio είναι ένα εύχρηστο πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να απολαύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή. Μέσω του προγράμματος PictureGear Studio, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα φωτογραφίες στον υπολογιστή σας, να δημιουργήσετε φωτογραφικά άλμπουμ και να εκτυπώσετε φωτογραφίες.



## PowerPanel

### Phoenix Technologies

Το βοηθητικό πρόγραμμα PowerPanel\* ελέγχει τη διαχείριση της ενέργειας του υπολογιστή σας και παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του συστήματος και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μέσω της αυτόματης διαχείρισης της ενέργειας, επιλέγεται το πιο κατάλληλο προφίλ διαχείρισης, ανάλογα με την εφαρμογή με την οποία εργάζεστε και τις συνθήκες χρήσης.

Εάν ισχύει για το μοντέλο του υπολογιστή σας: Ανατρέξτε στην ενότητα **Διαχείριση ενέργειας μέσω του PowerPanel**, του οδηγού υλικού.

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα φορητών υπολογιστών.



## SonicStage

### Sony Electronics

Η εφαρμογή SonicStage είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία OpenMG, μια τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που αναπτύχθηκε από τη Sony Corporation και σχεδιάστηκε με σκοπό την εγγραφή και αναπαραγωγή μουσικών ψηφιακών δεδομένων σε προσωπικούς υπολογιστές. Από τη στιγμή που τα δεδομένα κωδικοποιούνται και εγγράφονται στον σκληρό δίσκο, η τεχνολογία OpenMG επιτρέπει την αναπαραγωγή τους από τον προσωπικό υπολογιστή, αλλά αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη διανομή τους. Ο σκοπός της τεχνολογίας OpenMG είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να διατίθενται μεγαλύτερες ποσότητες μουσικών κομματιών υψηλής ποιότητας, χωρίς την επακόλουθη μη εξουσιοδοτημένη διανομή τους.

Το πρόγραμμα SonicStage κωδικοποιεί και διαχειρίζεται μουσικά αρχεία που είτε έχουν μεταφορτωθεί σε έναν προσωπικό υπολογιστή με χρήση των υπηρεσιών EMD είτε έχουν μεταφερθεί (ή δημιουργηθεί) από δικού σας δίσκους CD ή από το Διαδίκτυο.



## SonicStage Mastering Studio

### Sony Electronics

Η εφαρμογή SonicStage Mastering Studio σας επιτρέπει να γράψετε στον υπολογιστή σας τραγούδια από αναλογικούς δίσκους ή κασέτες και να τα μεταφέρετε σε ψηφιακούς δίσκους CD-R ή CD-RW ή σε αρχεία ήχου.



## Sony Notebook Setup

### Sony Electronics

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Sony Notebook Setup\* για να αναζητήσετε πληροφορίες του συστήματος, να καθορίσετε τις προτιμήσεις σας για τη συμπεριφορά του συστήματος και να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης κατά την έναρξη λειτουργίας του υπολογιστή Sony.

Εάν ισχύει για το μοντέλο του υπολογιστή σας: Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Εγκατάσταση του φορητού υπολογιστή με την εφαρμογή Sony Notebook Setup** του οδηγού υλικού.

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα φορητών υπολογιστών.



## Sony Style Imaging (συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας)

### Sony Electronics

Η εφαρμογή Sony Style Imaging αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για να μοιράζεστε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες και βίντεο με την οικογένεια και τους φίλους σας. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Sony Style Imaging μαζί με το πρόγραμμα Network Smart Capture για να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τις φωτογραφίες και τις ταινίες σας. Όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία Sony Style Imaging, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις φωτογραφίες σας και να παραγγέλνετε εκτυπώσεις των φωτογραφιών αυτών. Μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό για να εγγραφείτε ΔΩΡΕΑΝ:

<http://www.sonystyle-imaging.com>



## UI Design Selector

### Sony Electronics

Μπορείτε να αλλάξετε το σχεδιασμό του παραθύρου της εφαρμογής **Giga Pocket** χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα UI Design Selector.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή του σχεδιασμού των παραθύρων μέσω του προγράμματος UI Design Selector (σελίδα 37)**.



## VAIO Action Setup

### Sony Electronics

Η εφαρμογή VAIO Action Setup\* σας βοηθά να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις εφαρμογών που ελέγχουν συμβάντα υλικού στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, μέσω αυτού του προγράμματος μπορείτε να τρέχετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα συντόμευσης (πλήκτρα S). Το πρόγραμμα διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις για τα πλήκτρα συντόμευσης και πολλά άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό υλικού.

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα επιτραπέζιων υπολογιστών.

## VAIO Edit Components 2.1

*Sony Electronics Inc.*

Η εφαρμογή VAIO Edit Components, που σχεδιάστηκε ως συμπληρωματικό πρόγραμμα (plug-in) για τα προγράμματα Adobe® Premiere®, περιλαμβάνει ειδικές λειτουργίες για την υποστήριξη των συσκευών i.LINK™-DV, δίνοντάς σας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να παράγετε οικιακές ταινίες υψηλής ποιότητας ακόμα και μετά από επεξεργασία. Μπορείτε πλέον να ελέγχετε τη συσκευή DV από τον υπολογιστή σας, να εισάγετε και να επεξεργάζεστε κάποια ταινία και στη συνέχεια να την μεταφέρετε πάλι στη συσκευή DV.



## VAIO Media 2.5

*Sony Electronics Inc.*

Το πρόγραμμα VAIO Media φέρνει τα πολυμέσα στο δίκτυο σας, δίνοντας σας τη δυνατότητα να μοιράζεστε μουσικά κομμάτια, βίντεο και εικόνες μεταξύ των υπολογιστών VAIO. Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ή περισσότερους υπολογιστές να λειτουργούν ως "media client" (πελάτης πολυμέσων) και τον υπολογιστή VAIO, όπου αποθηκεύετε τα αρχεία πολυμέσων, ως "media server" (διακομιστής πολυμέσων), καθιστώντας έτσι τα αρχεία διαθέσιμα στους υπόλοιπους υπολογιστές του ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της εφαρμογής VAIO Media 2.5** ([σελίδα 24](#)).



## VAIO System Information

*Sony Electronics*

Μέσω της εφαρμογής VAIO System Information\*, μπορείτε να ελέγξετε, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, τις **πληροφορίες προϊόντος** (ονομασία μοντέλου, σειριακό αριθμό, έκδοση BIOS, έκδοση OS και σειριακό αριθμό OS), καθώς και τις **πληροφορίες συστήματος** (CPU, συχνότητα ρολογιού, μνήμη συστήματος και κρυφή μνήμη) του υπολογιστή σας.

\* Διατίθεται σε όλους τους επιτραπέζιους υπολογιστές.



## VAIO Recovery and Documentation Disc

### Sony Corporation

Ο δίσκος αποκατάστασης και τεκμηρίωσης του συστήματος VAIO\* σας επιτρέπει να επανεγκαταστήσετε το σύστημα και το λογισμικό που συνοδεύουν τον υπολογιστή. Σε περίπτωση που τα συνοδευτικά προγράμματα οδήγησης της συσκευής καταστραφούν ή διαγραφούν κατά λάθος, μπορείτε να τα βρείτε στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας (**C:\Drivers**). Με την επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης μιας συγκεκριμένης συσκευής είναι πιθανό να διορθωθεί κάποιο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί στον υπολογιστή σας, χωρίς να χρειαστεί να αποκαταστήσετε ολόκληρο το σύστημα. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο δίσκο θα βρείτε όλα τα εγχειρίδια που θα χρειαστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρόπο χρήσης του δίσκου αποκατάστασης και τεκμηρίωσης του συστήματος VAIO, ανατρέξτε στο έντυπο **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc**.

- ! Τον δίσκο ανάκτησης και τεκμηρίωσης του συστήματος VAIO μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε μόνον στον υπολογιστή Sony που αγοράσατε και σε κανέναν άλλον προσωπικό υπολογιστή της Sony ή άλλου κατασκευαστή.

## Λειτουργικό σύστημα και άλλο λογισμικό



### Windows<sup>®</sup> XP Professional με Service Pack 1

#### Microsoft Corporation

Το λειτουργικό σύστημα Windows<sup>®</sup> XP Professional, το οποίο κατασκευάστηκε με βάση το δοκιμασμένο λειτουργικό Windows<sup>®</sup> 2000, αποτελεί μια αξιόπιστη βάση την οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε για να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας ακόμη και στην πιο σοβαρή ανάγκη. Εκτός από το ότι είναι πιο αξιόπιστο λειτουργικό, διαθέτει επίσης δυνατότητες με τις οποίες η αποκατάσταση των προβλημάτων συστήματος γίνεται ταχύτερη και ευκολότερη.

Ξεκινώντας από τη νέα εμφάνιση, έως το σχεδιασμό που έχει γίνει πιο διαισθητικός και βασισμένος στη διευκόλυνση των εργασιών, τα Windows<sup>®</sup> XP Professional θα κάνουν την ενασχόληση σας με τον υπολογιστή πιο εύκολη από ποτέ. Επίσης, καθώς υποστηρίζει τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφάλειας και με βελτιωμένη προστασία στεγανού (Firewall), τα Windows<sup>®</sup> XP Professional διασφαλίζουν τα δεδομένα σας και διαφυλάσσουν το απόρρητο των στοιχείων σας.

Εάν ισχύει για το μοντέλο του υπολογιστή σας: Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://support.microsoft.com/directory>





## Windows® XP Home Edition με Service Pack 1

Microsoft Corporation

Το λειτουργικό σύστημα Windows® XP Home Edition της Microsoft® παρέχει ένα νέο επίπεδο σταθερότητας, το οποίο βοηθά τον υπολογιστή σας να παραμένει σε πλήρη λειτουργία. Εάν κάτι δεν πάει καλά, έχετε τη δυνατότητα ταχείας επιστροφής στην κατάσταση όπου βρισκόταν το σύστημα όταν δεν υπήρχε πρόβλημα. Ο νέος, απλούστερος οπτικός σχεδιασμός, σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. Εάν μοιράζεστε κάποιον υπολογιστή με άλλους χρήστες, κάθε χρήστης μπορεί να απολαμβάνει τις προσωπικές του προτιμήσεις, διότι το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα των Windows® επιτρέπει στον υπολογιστή σας να χειρίζεται ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες. Το λειτουργικό Windows® XP Home Edition προστατεύει αυτόματα τον υπολογιστή σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώ βρίσκεστε στο Διαδίκτυο.

Εάν ισχύει για το μοντέλο του υπολογιστή σας: Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://support.microsoft.com/directory>



## Internet Explorer 6.0

Microsoft Corporation

Το πρόγραμμα Internet Explorer είναι το πρόγραμμα της Microsoft για την ανάγνωση ιστοσελίδων, το οποίο σας επιτρέπει την περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Ο οδηγός εγκατάστασης ρυθμίζει τον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε. Ένα πλήρες πακέτο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας επιτρέπει να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με προσαρτημένα αρχεία, μέσω του Διαδικτύου. Τα προγράμματα NetMeeting, Outlook Express και Microsoft Chat είναι λίγες μόνο από τις εφαρμογές που συνοδεύουν το Internet Explorer 6.0. Επίσης, το πρόγραμμα Internet Explorer 6.0 διαθέτει κωδικοποίηση 128 bit, τον υψηλότερο δυνατό βαθμό προστασίας που μπορεί να σας παρασχεθεί κατά την επικοινωνία στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης πιστωτικής κάρτας και της πραγματοποίησης οικονομικών συναλλαγών. Ένα πλήρες ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκμάθησης βοηθά τους νέους χρήστες να εξοικειωθούν με τη χρήση του Διαδικτύου. Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://support.microsoft.com/directory>



## Adobe® Acrobat® Reader 5.1

*Adobe Systems Incorporated*

Το πρόγραμμα Acrobat® Reader σας επιτρέπει να προβάλετε, να μετακινηθείτε και να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά έγγραφα σε μορφή Portable Document Format (PDF) της Adobe, η οποία είναι μια μορφή ανοικτού αρχείου που έχει σκοπό τη διατήρηση της ομοιομορφίας των εγγράφων που δημιουργήθηκαν σε όλους τους κύριους τύπους υπολογιστών. Με το πρόγραμμα Acrobat® Reader, μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλετε αρχεία PDF μέσα από το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων, κάνοντας κλικ σε ένα αρχείο PDF που είναι ενσωματωμένο σε κάποιο αρχείο HTML. Μπορείτε να δείτε άμεσα την πρώτη σελίδα, ενόσω μεταφορτώνεται το υπόλοιπο του εγγράφου.

Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.adobe.com>



## Adobe® Reader 6.0

*Adobe Systems Incorporated*

Το πρόγραμμα Adobe® Reader® 6.0 είναι ένα πρόγραμμα που διατίθεται δωρεάν το οποίο σας επιτρέπει να προβάλλετε και να εκτυπώνετε αρχεία Portable Document Format (PDF) της Adobe, σε διάφορους τύπους υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων. Αυτή η νέα έκδοση του γνωστού Adobe® Acrobat® Reader διαθέτει πολλές δυνατότητες οι οποίες σας επιτρέπουν:

- ❑ Να υποβάλλετε έντυπα Adobe PDF, τα οποία δημιουργούνται μέσω εφαρμογών είναι τα Adobe® Acrobat® 6.0 Professional και Adobe Form Designer και διαθέτουν πεδία που μπορείτε να συμπληρώσετε.
- ❑ Να αναπαράγετε διάφορους τύπους ενσωματωμένων πολυμέσων, όπως είναι τα αρχεία QuickTime και τα αρχεία MP3.
- ❑ Να διαβάσετε και να οργανώσετε ηλεκτρονικά βιβλία υψηλής πιστότητας.
- ❑ Να ενεργοποιήσετε δυνατότητες αναζήτησης και προσπέλασης που βρίσκονται ενσωματωμένες στα αρχεία PDF.
- ❑ Να προβάλλετε διαφάνειες και ηλεκτρονικές κάρτες μέσω του Adobe® Photoshop® Album, καθώς και να μεταφέρετε εικόνες για ηλεκτρονική φωτογραφική επεξεργασία (οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες φωτογραφίας διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή).

Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.adobe.com>



## Adobe® Photoshop® Elements 2.0

*Adobe Systems Incorporated*

Η εφαρμογή Adobe® Photoshop® Elements εισάγει την επόμενη γενιά επεξεργασίας εικόνας που διαθέτει νέες ισχυρές δυνατότητες οι οποίες έχουν κάτι να προσφέρουν σε κάθε χρήστη. Με το πληρέστερο και πιο παραγωγικό σετ εργαλείων, η εφαρμογή Photoshop® Elements σας βοηθά να ανακαλύψετε τη δημιουργικότητά σας, να εργαστείτε με τη μέγιστη αποδοτικότητα και να επιτύχετε αποτελέσματα με την υψηλότερη ποιότητα σε όλες τις μορφές εικόνων.

Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.adobe.com>



## Adobe® Premiere® 6.0 LE

*Adobe Systems Incorporated*

Η εφαρμογή Adobe® Premiere® συμπληρώνει το DVgate Motion και σας επιτρέπει να κάνετε σύλληψη, εγγραφή, δημιουργία και επεξεργασία ταινιών με βίντεο, ήχο, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα και άλλους τύπους υλικού.

Αυτό το εντυπωσιακά απλό αλλά ισχυρό επαγγελματικό εργαλείο επεξεργασίας βίντεο καλύπτει με ευχέρεια το κενό μεταξύ DV και Παγκόσμιου Ιστού. Διάφορα εργαλεία, που περιλαμβάνουν ποικιλόμορφα εφέ και είδη μεταβάσεων, σας επιτρέπουν να προετοιμάσετε τις εικόνες σας προκειμένου να τις επεξεργαστείτε σε βιντεοκασέτα ή CD-ROM.

Το πρόγραμμα Adobe® Premiere® συνδυάζει δυνατότητες επαγγελματικής επεξεργασίας βίντεο με αποτελέσματα υψηλής ποιότητας σε ένα εύχρηστο προϊόν με πολλές εφαρμογές.

Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.adobe.com>



## Drag'n Drop CD+DVD

*DigiOn / Easy Systems Japan*

Η εφαρμογή Drag'n Drop CD+DVD\* σχεδιάστηκε για να αποτελέσει το πιο απλό πρόγραμμα δημιουργίας δίσκων DVD ή CD. Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους μουσικά CD ή DVD, τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν από τους περισσότερους προσωπικούς υπολογιστές. Επίσης, η συγκεκριμένη εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα να γράψετε τους δικούς σας δίσκους CD. Η διαδικασία είναι απλή: επιλέξετε τα αρχεία που επιθυμείτε να γράψετε και στη συνέχεια μεταφέρετέ τα και αποθέστε τα σε ένα κατάλληλο πλαίσιο που αντιστοιχεί στο φoρμά CD ή DVD. Αφού τα αποθέσετε, κάντε απλώς κλικ στο βέλος και αρχίζει η δημιουργία του δίσκου CD/DVD.

Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.ddcd.jp/dd3e/sony/cd/>

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών.



## Microsoft® Works

*Microsoft Corporation*

Η εφαρμογή Microsoft® Works σας παρέχει τα βασικά εργαλεία που χρειάζεστε για να εργαστείτε στον προσωπικό υπολογιστή σας. Χρησιμοποιήστε τα διάφορα χαρακτηριστικά της προκειμένου να διαχειριστείτε τα καθημερινά σας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα αρχεία λογιστικής ή να οργανώσετε τις εργασίες σας και άλλα πολλά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ένα ηλεκτρονικό οδηγό για το ξεκίνημα (Getting Started).

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό:

<http://www.works.msn.com>



## MoodLogic

*MoodLogic, Inc.*

Η εφαρμογή MoodLogic οργανώνει τα μουσικά κομμάτια σύμφωνα με το ρυθμό, το είδος της μουσικής, τον καλλιτέχνη, το έτος, τον τίτλο του τραγουδιού ακόμα και σύμφωνα με την ατμόσφαιρα που δημιουργούν, όπως χαρούμενη, ρομαντική ή απαλή. Με τον τρόπο αυτόν μπορείτε να δημιουργήσετε καταλόγους μουσικών κομματιών με βάση την ατμόσφαιρα ή το είδος της μουσικής.

Επιπλέον μπορείτε:

- να επιλέξετε ένα τραγούδι και να δημιουργήσετε άμεσα μια συλλογή μίξης παρόμοιων τραγουδιών,
- να οργανώσετε αυτόματα τα μουσικά κομμάτια που υπάρχουν στον υπολογιστή σας,
- να προσθέσετε αυτόματα ετικέτες ID3,
- να κάνετε κλικ και να μεταφέρετε τραγούδια και συλλογές μίξης στη συσκευή αναπαραγωγής αρχείων MP3 ή σε ένα δίσκο CD\*,
- να μεταβείτε στη βάση δεδομένων MoodLogic για να βρείτε την πληρέστερη συλλογή στοιχείων τραγουδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό:

<http://www.moodlogic.com>

\* Απαιτείται πρόγραμμα εγγραφής δίσκων CD.



## PowerDVD for VAIO

*CyberLink Corporation*

Δημιουργήστε, σχεδιάστε και αποθηκεύστε τα δικά σας προφίλ για βίντεο DVD, χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα της CyberLink που σχεδιάστηκε για τους υπολογιστές VAIO. Βασισμένο στο πρόγραμμα PowerDVD XP Standard, το PowerDVD XP for VAIO\* σας βοηθά να διαμορφώσετε τον τρόπο αναπαραγωγής των δίσκων DVD. Με μια σειρά ρυθμίσεων που αφορούν την αλληλεπιδραστική περιήγηση και τη γραμμή εργαλείων, καθώς και κουμπιών ελέγχου εικόνας και ήχου, θα απολαύσετε την υψηλότερη ποιότητα ήχου και εικόνας.

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη, επισκεφθείτε την τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό:

<http://www.gocyberlink.com>

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα επιτραπέζιων υπολογιστών.



## QuickTime 6.1

*Apple*

Η εφαρμογή QuickTime αποτελεί την τεχνολογία της Apple με την οποία αναπαράγονται αρχεία βίντεο, ήχου, μουσικής, τρισδιάστατων γραφικών και εικονικής πραγματικότητας στο πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων και στα Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό:

<http://www.apple.com/quicktime>



## RealOne Player

*RealNetworks*

Η εφαρμογή RealOne Player αποτελεί το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο και ήχου της εταιρείας RealNetworks, το οποίο σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις σημαντικότερες μορφές αρχείων με ένα μόνο πρόγραμμα. Μέσω των πολλών δυνατοτήτων που διαθέτει, σας επιτρέπει να συντονιστείτε σε περισσότερους από 3.000 ραδιοφωνικούς σταθμούς που μεταδίδουν μουσική, ειδήσεις και αθλητικά γεγονότα, να αναπαράγετε και να αποθηκεύετε αρχεία ήχου δημιουργώντας τους δικούς σας δίσκους CD ήχου, καθώς και να οργανώσετε τα κλιπ ήχου και τα βίντεο κλιπ στον υπολογιστή σας προτού τα μεταφέρετε σε φορητές συσκευές αποθήκευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό στη διεύθυνση:

<http://www.real.com>



## Norton Internet Security 2003

*Symantec*

Η εφαρμογή Norton Internet Security™ 2003 της Symantec παρέχει απαραίτητη προστασία έναντι των ιών, των χάκερ και καταστάσεων όπου απειλείται το απόρρητο. Συμπεριλαμβάνονται πλήρεις εκδόσεις των εφαρμογών Norton AntiVirus™ και Norton™ Personal Firewall, τα οποία προστατεύουν αποτελεσματικά τον υπολογιστή σας από τους πιο κοινούς κινδύνους στο Διαδίκτυο. Επίσης, περιλαμβάνεται το πρόγραμμα Norton™ Spam Alert, το οποίο αποκλείει τη λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και το πρόγραμμα Norton™ Parental Control, για την προστασία των παιδιών όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Η εφαρμογή Ad Blocking™ αποκλείει την εμφάνιση πανό και αναδυόμενων διαφημίσεων κατά την περιήγησή σας στον Παγκόσμιο Ιστό.

Αυτό το πακέτο προγραμμάτων περιλαμβάνει μια δωρεάν συνδρομή 90 ημερών για την ενημέρωση του προγράμματος για τους νέους ιούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας και στην τοποθεσία του παγκόσμιου ιστού:

<http://www.symantec.com/techsupp>



## Windows Media Player 9

*Microsoft Corporation*

Η εφαρμογή Windows® Media Player 9 βελτιώνει με εντυπωσιακό τρόπο την αναπαραγωγή, παρέχοντας άμεση και πάντα ενεργοποιημένη συνεχή ροή, που προσαρμόζεται αυτόματα στις ανάγκες σας. Διαθέτει πάρα πολλές δυνατότητες και έχει γίνει ταχύτερη και πιο εύχρηστη από ποτέ, δίνοντας σας τον πλήρη έλεγχο των πολυμέσων που χρησιμοποιείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό στη διεύθυνση:

<http://support.microsoft.com/directory>



## Windows Movie Maker 2

*Microsoft Corporation*

Με την εφαρμογή Windows® Movie Maker 2 η δημιουργία ταινιών γίνεται απίστευτα διασκεδαστική. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε, επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε τις ταινίες κατευθείαν από τον υπολογιστή σας. Δημιουργήστε την ταινία σας με μερικές διαδικασίες μεταφοράς και απόθεσης. Διαγράψτε τις λήψεις που δεν είναι καλές και κρατήστε μόνον τις καλύτερες σκηνές. Μετά μπορείτε να μοιραστείτε την ταινία σας μέσω του Παγκόσμιου Ιστού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω δίσκου CD. Με τη χρήση των εφαρμογών Drag'n Drop CD+DVD / WinDVD for VAIO\* μπορείτε ακόμα και να μετατρέψετε σε DVD τις ταινίες που έχετε δημιουργήσει. Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε την ταινία ξανά στην βιντεοκασέτα της κάμεράς σας για να την αναπαράγετε στην τηλεόραση ή στην ίδια την κάμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό στη διεύθυνση:

<http://support.microsoft.com/directory>

\* Ανάλογα το μοντέλο.



## WinDVD for VAIO

*InterVideo, Inc.*

Η εφαρμογή WinDVD for VAIO\* της εταιρείας InterVideo Inc. αποτελεί ένα εύχρηστο πρόγραμμα αναπαραγωγής DVD. Η εφαρμογή WinDVD for VAIO συνδυάζει όλες τις δυνατότητες που θα περιμένατε να βρείτε σε μια κοινή συσκευή αναπαραγωγής DVD του εμπορίου, καθώς και μερικές πολύ προχωρημένες λειτουργίες, αποκωδικοποίηση βίντεο μεγάλης ακρίβειας, επιλογή περιβάλλοντος χρήσης και επιλογές του τρόπου προβολής του βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε ταινίες DVD, αλληλεπιδραστικούς τίτλους DVD, βίντεο μορφής MPEG, καθώς και δίσκους CD βίντεο και ήχου. Η εφαρμογή WinDVD for VAIO αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο του δίσκου που βρίσκεται στη μονάδα DVD και χρησιμοποιεί την κατάλληλη μέθοδο αναπαραγωγής.

Για τυχόν απορίες και τεχνική υποστήριξη, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.intervideo.com>

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα φορητών υπολογιστών.



## Χρήση της εφαρμογής VAIΟ Media 2.5

### Τι είναι η εφαρμογή VAIΟ Media;

Η εφαρμογή VAIΟ Media αποτελεί μια πύλη, η οποία σας επιτρέπει να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και την προβολή βίντεο και φωτογραφιών μέσω δικτύου σε οικιακό περιβάλλον. Από τον υπολογιστή VAIΟ μπορείτε να έχετε πρόσβαση, είτε μέσω καλωδίου είτε μέσω ασύρματης διασύνδεσης LAN, σε δεδομένα που αφορούν την ψυχαγωγία, όπως τηλεοπτικά προγράμματα, αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες, τα οποία βρίσκονται όλα αποθηκευμένα σε κάποιον υπολογιστή VAIΟ, τον οποίο έχετε ορίσει ως διακομιστή.

! Η προβολή τηλεοπτικών εκπομπών και η αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ποιότητας δεν θα λειτουργήσει σωστά εάν η διασύνδεση είναι Ethernet LAN 10 Mbps ή WLAN 802.11b. Χρειάζεται διασύνδεση Ethernet LAN 100 Mbps ή WLAN 802.11g.

Σας επιτρέπει:

- ❑ Να ακούτε τραγούδια που είναι καταχωρισμένα σε καταλόγους κομματιών της εφαρμογής **SonicStage 1.5 ή 1.6**,
- ❑ Να προβάλλετε φωτογραφίες (αρχεία εικόνων) που έχουν αποθηκευτεί στον διακομιστή μέσω της εφαρμογής **PictureGear Studio PhotoCollection** ή της εφαρμογής **Photo Server Contents Manager**.
- ❑ Να παρακολουθείτε Video Capsules που έχουν εγγραφεί με την εφαρμογή **Giga Pocket 5.0 ή 5.5**,
- ❑ Να παρακολουθείτε τηλεοπτικές εκπομπές σε απευθείας μετάδοση (αυτό είναι δυνατόν μόνον εάν στον υπολογιστή σας υπάρχει εγκατεστημένη η εφαρμογή **Giga Pocket 5.5**).

Το πρόγραμμα VAIΟ Media 2.5 αποτελείται από τις εφαρμογές:

- ❑ **VAIΟ Media Setup 2.5 (σελίδα 25)**,
- ❑ **VAIΟ Media Platform 2.5 (σελίδα 26)**,
- ❑ **Αναδιανομή της εφαρμογής VAIΟ Media 2.5 (σελίδα 28)**,
- ❑ **VAIΟ Media (VAIΟ Media - Music 2.5 (σελίδα 29) - VAIΟ Media - Photo 2.5 (σελίδα 30) - VAIΟ Media - Video 2.5 (σελίδα 31)\* - VAIΟ Media - TV 2.5 (σελίδα 31)\*).**

\* Μόνον για τα μοντέλα με Giga Pocket

 Απαιτήσεις συστήματος: Windows® XP Home Edition ή Windows® XP Professional.

Το πρόγραμμα VAIO Media™ υποστηρίζει τις εξής διασυνδέσεις δικτύου:

- Ethernet (100 BASE-TX/10 BASE-T),
- Ασύρματες διασυνδέσεις LAN (IEEE 802.11b ή IEEE 802.11g) που βρίσκονται ενσωματωμένες στους υπολογιστές VAIO,
- Ασύρματη κάρτα διασύνδεσης LAN της Sony (IEEE 802.11b ή IEEE 802.11g) ενσωματωμένη στον υπολογιστή VAIO.

! Διαβάστε την ενότητα **Troubleshooting** στο ηλεκτρονικό αρχείο βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης πιθανών προβλημάτων.

## VAIO Media Setup 2.5

Προτού τρέξετε το πρόγραμμα VAIO Media, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- 1 Τρέξτε την εφαρμογή **VAIO Media Setup 2.5** από την επιφάνεια εργασίας.  
Εμφανίζεται ένας οδηγός εγκατάστασης.
- 2 Μέσω αυτού του οδηγού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε όλους τους διακομιστές που υπάρχουν εγκατεστημένοι στον υπολογιστή σας.  
Εάν διαθέτετε φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή **χωρίς Giga Pocket**, ενεργοποιούνται οι διακομιστές **Photo** και **Music**.  
Εάν διαθέτετε φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή **με Giga Pocket**, ενεργοποιούνται οι διακομιστές **Photo**, **Music** και **Video**.  
Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται ένα νέο εικονίδιο.
- 3 Κάντε διπλό κλικ στο συγκεκριμένο εικονίδιο **VAIO Media** για να τρέξετε την εφαρμογή VAIO Media.

## VAIO Media Platform 2.5

Η εφαρμογή VAIO Media Platform είναι μια υπομονάδα λογισμικού που παρέχει στα μεμονωμένα προγράμματα διακομιστή ορισμένες βασικές λειτουργίες. Για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα διακομιστή απαιτείται η εφαρμογή VAIO Media Platform.

Στην εφαρμογή **VAIO Media Platform** περιλαμβάνεται και η εφαρμογή VAIO Media Console, που αποτελεί το πρόγραμμα κεντρικού ελέγχου.

Το πρόγραμμα **VAIO Media Console** είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να ανοίγετε και να κλείνετε τα μεμονωμένα προγράμματα διακομιστή, καθώς και να καταχωρίζετε και να διαγράφετε συσκευές, στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση στον διακομιστή.

Προτού επιχειρήσετε να προσπελάσετε προγράμματα διακομιστές, μέσω της εφαρμογής VAIO Media, ξεκινήστε τα μεμονωμένα προγράμματα διακομιστή, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Media Console από τον υπολογιστή που έχει οριστεί ως διακομιστής.

Εάν επιθυμείτε να καταχωρίσετε έναν πελάτη στον διακομιστή, ανατρέξτε στην ενότητα **Preparing your Network for use with VAIO Media** του αρχείου ηλεκτρονικής βοήθειας. Παρουσιάζεται βήμα προς βήμα ο τρόπος καταχώρισης πελάτη.

- 📖 Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση προγράμματος διακομιστή να γίνεται μόνον όταν ο υπολογιστής διακομιστής δεν είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο ή όταν είναι συνδεδεμένος μέσω δρομολογητή.  
Εάν συνδέεστε στο Διαδίκτυο μέσω δρομολογητή, ρυθμίστε το δρομολογητή ώστε να μην επιτρέπει μη εγκεκριμένη πρόσβαση από υπολογιστές εκτός του τοπικού δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον δρομολογητή.  
Εάν συνδέεστε στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες διαμορφώσεις δρομολογητή, κάποια προγράμματα τα οποία χρειάζονται γενικές διευθύνσεις IP ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.  
Η εγκατάσταση δρομολογητών ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένους παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον παροχέα σας.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση των προγραμμάτων διακομιστή είναι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση άλλων υπολογιστών στο δίκτυό σας. Για να προσπελάσετε τον διακομιστή μέσω άλλων συσκευών του δικτύου σας, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα πρόσβασης για αυτές τις συσκευές και, εάν είναι απαραίτητο, καταχωρίστε τις συσκευές.

Εάν η δυνατότητα **Internet Connection Firewall (ICF)** των Windows® XP είναι ενεργοποιημένη ή χρησιμοποιείτε άλλα προγράμματα που διαθέτουν δικές τους λειτουργίες στεγανού (firewall), τα προγράμματα διακομιστή ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες στεγανού για συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και οι οποίες δεν έχουν απευθείας σύνδεση με το Διαδίκτυο.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ICF, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Κάντε κλικ στο **Start** και επιλέξτε **Control Panel**.
2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Network Connections**.
3. Επιλέξτε τη σύνδεση Internet Dial-up, LAN ή High-Speed που επιθυμείτε να προστατέψετε και στη συνέχεια, από το **Network Tasks**, κάντε κλικ στο **Change settings of this connection**.
4. Από την καρτέλα **Advanced, της δυνατότητας Internet Connection Firewall**, επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω:
  - Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Internet Connection Firewall, σημειώστε την επιλογή **Protect my computer and network by limiting or preventing access to this computer from the Internet**.
  - Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Internet Connection Firewall, το πλαίσιο επιλογής δεν πρέπει να είναι σημειωμένο.

Σε μερικές περιπτώσεις, το πρόγραμμα VAIΟ Media ή άλλες συσκευές του δικτύου σας ενδέχεται να μην βρίσκουν τον διακομιστή, ακόμα και αν τα μεμονωμένα προγράμματα διακομιστή λειτουργούν κανονικά. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, επανεκκινήστε το πρόγραμμα διακομιστή μέσω της εφαρμογής VAIΟ Media Console. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή διακομιστή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επανεκκινήστε το πρόγραμμα πελάτη ή τον υπολογιστή πελάτη.

Σύμφωνα με τους όρους και τις συνθήκες της σύμβασης άδειας χρήσης του λειτουργικού συστήματος Windows® XP από τον τελικό χρήστη, έως και πέντε (5) υπολογιστές (για τα Windows® XP Home Edition) ή δέκα (10) (για τα Windows® XP Professional) ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να συνδεθούν στον υπολογιστή και να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του προϊόντος αποκλειστικά για αρχειοθέτηση ή εκτύπωση, για υπηρεσίες παροχής πληροφοριών στο Διαδίκτυο, καθώς και για πρόσβαση εξ αποστάσεως (συμπεριλαμβανομένης και της κοινής χρήσης συνδέσεων και των υπηρεσιών τηλεφωνίας).

## Αναδιανομή της εφαρμογής VAIΟ Media 2.5

Εάν επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε φωτογραφίες, να παρακολουθείτε βίντεο ή να ακούτε μουσικά κομμάτια που υπάρχουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή διακομιστή. Για να γίνει αυτό, πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή πελάτη το πρόγραμμα VAIΟ Media Installer. Η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη μόνον όταν στον υπολογιστή VAIΟ που διαθέτετε δεν υπάρχει ήδη εγκατεστημένη η εφαρμογή VAIΟ Media 2.5.

Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα VAIΟ Media Installer, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
- 2 Κάντε κλικ στο **Start, All Programs** και επιλέξτε το **VAIΟ Media**.
- 3 Κάντε κλικ στο **Install VAIΟ Media to other VAIΟ PCs**.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Get Installer** που βρίσκεται στο μέσον της σελίδας.  
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί **Save**.  
Εμφανίζεται η οθόνη **Save As**.
- 6 Καθορίστε τον φάκελο στον οποίο επιθυμείτε να αποθηκευτεί το πρόγραμμα εγκατάστασης.
- 7 Κάντε κλικ στο κουμπί **Save**.  
Το πρόγραμμα εγκατάστασης αποθηκεύεται στην καθορισμένη θέση.
- 8 Αντιγράψτε το αποθηκευμένο πρόγραμμα εγκατάστασης σε ένα δίσκο CD-R, σε Memory Stick™ ή σε κάποιο άλλο μέσο.
- 9 Εγκαταστήστε το αποθηκευμένο πρόγραμμα εγκατάστασης στον υπολογιστή πελάτη, κάνοντας διπλό κλικ στο **VM25Inst.exe**.
- 10 Προτού τρέξετε το πρόγραμμα VAIΟ Media και προσπελάσετε μουσικά κομμάτια, φωτογραφίες και βίντεο που βρίσκονται αποθηκευμένα σε άλλους υπολογιστές, πρέπει να πρώτα να καταχωρίσετε τους συγκεκριμένους υπολογιστές στον υπολογιστή όπου εγκαταστήσατε το VAIΟ Media.
  - ! Συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
  - ! Εάν επιχειρήσετε να τρέξετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ενώ είστε συνδεδεμένοι σε λογαριασμό με περιορισμένα δικαιώματα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος και η εγκατάσταση δεν θα ολοκληρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει πρώτα να αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια να επαναλάβετε την εγκατάσταση αφού συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
  - ! Μην τρέχετε το πρόγραμμα εγκατάσταση μέσω δικτύου.

## VAIO Media 2.5


### VAIO Media - Music 2.5

Απολαύστε τη μουσική, σε κάθε μέρος του σπιτιού σας!

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσικά αρχεία, μέσω της εφαρμογής SonicStage\*, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε οποιονδήποτε υπολογιστή VAIΟ τον οποίο έχετε ορίσει ως διακομιστή. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή VAIΟ που έχετε ορίσει ως πελάτη, π.χ. τον φορητό υπολογιστή σας, για να αναπαράγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια! Επίσης, κατά την αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες παράλειψη, γρήγορη κίνηση προς τα πίσω, γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός, επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή και τυχαία αναπαραγωγή, όπως ακριβώς θα κάνατε με ένα τυπικό ηχοσύστημα.

\* Η εφαρμογή VAIΟ Media Music Server υποστηρίζει τους τύπους αρχείων ATRAC3, ATRAC3Plus, WAVE και MP3.


Για να αναπαράγετε μουσικά κομμάτια με την εφαρμογή VAIΟ Media, πρέπει πρώτα:

- Να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή διακομιστή το πρόγραμμα SonicStage 1.6.
- Να δημιουργήσετε έναν κατάλογο κομματιών χρησιμοποιώντας το SonicStage: γράψτε τραγούδια από CD μουσικής ή μεταφέρετε τραγούδια από μια εξωτερική συσκευή, π.χ. ένα Network Walkman.
-  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την **αναπαραγωγή μουσικών κομματιών με το πρόγραμμα VAIΟ Media**, ανατρέξτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας.

## VAIO Media - Photo 2.5

Με έναν υπολογιστή VAIΟ που έχετε ορίσει ως πελάτη, όπως π.χ. έναν φορητό υπολογιστή, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες\* καταχωρισμένες στον Photo Server. Για να καταχωρίσετε τις φωτογραφίες σας, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας της εφαρμογής VAIΟ Media. Με ένα μόνο κλικ, μπορείτε επίσης να δείτε τις φωτογραφίες σας μαζί με την οικογένεια και φίλους, απολαμβάνοντας τη δυνατότητα προβολής διαφανειών. Μπορείτε ακόμα να ορίσετε τη μουσική επένδυση των διαφανειών, από τους καταλόγους κομματιών που έχετε δημιουργήσει στον διακομιστή μουσικής του VAIΟ Media.

\* Συμβατές μορφές αρχείων: JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την **προβολή φωτογραφιών με το πρόγραμμα VAIΟ Media**, ανατρέξτε στα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας.

Για να προβάλετε φωτογραφίες (αρχεία εικόνων) που έχουν αποθηκευτεί στον διακομιστή φωτογραφιών μέσω του προγράμματος VAIΟ Media, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **PictureGear Studio Photo Server Contents Manager**.


Ακόμα μπορείτε, μέσω ενός δικτύου, να προβάλετε φωτογραφίες που βρίσκονται αποθηκευμένες σε κάποιον άλλον υπολογιστή.

Για να ανοίξετε το αρχείο βοήθειας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία: Από το μενού **Start**, επιλέξτε **All Programs**, **PictureGear Studio**, **Photo Server** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Photo Server Contents Manager Help**.

## VAIO Media - Video 2.5


Η εφαρμογή VAIΟ Media σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις τηλεοπτικές εκπομπές που έχετε γράψει, χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα εγγραφής βίντεο Giga Pocket Personal Video Recorder\*, σε κάποιον υπολογιστή VAIΟ το οποίο έχετε ορίσει ως διακομιστή. Εάν επιλέξετε την εντολή **VIDEO** σε έναν υπολογιστή VAIΟ που έχετε ορίσει ως πελάτη, π.χ. έναν φορητό υπολογιστή, η εφαρμογή VAIΟ Media θα προβάλει έναν κατάλογο των αρχείων εγγραφής που υπάρχουν αποθηκευμένα στον διακομιστή. Με ένα κλικ θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε όποιο αρχείο επιθυμείτε, σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού σας.

\* Διατίθεται σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστών VAIΟ, όχι σε φορητούς υπολογιστές.

 Για να αναπαράγετε αρχεία βίντεο MPEG2 μέσω της εφαρμογής VAIΟ Media, πρέπει να έχετε ήδη εγκαταστημένο στον υπολογιστή σας, λογισμικό αποκωδικοποιητή MPEG2.

## VAIO Media - TV 2.5

Η λειτουργία ζωντανής τηλεόρασης, που διαθέτει η εφαρμογή VAIΟ Media, χρησιμοποιεί τον διακομιστή VAIΟ Media Video Server για να μεταδίδει ζωντανά, σε συνεχή ροή, τηλεοπτικό πρόγραμμα από έναν υπολογιστή που διαθέτει Giga Pocket. Μπορείτε όχι μόνο να παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα στον υπολογιστή σας, αλλά και σε άλλους υπολογιστές του δικτύου. Ανατρέξτε στο αρχείο ηλεκτρονικής βοήθειας για τον τρόπο παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων.

 Δεν υποστηρίζεται η ρύθμιση της ποιότητας του τηλεοπτικού σήματος **Low Load**. Εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε στον διακομιστή.



## Προσαρμογή των ρυθμίσεων του υπολογιστή σας

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται εν συντομία ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Μεταξύ των άλλων, θα μάθετε πώς να προετοιμάζετε το μόντεμ για χρήση, πώς να χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε τη μορφή των εφαρμογών και των βοηθητικών προγραμμάτων της Sony κ.ά.

- ❑ Ρύθμιση της γλώσσας στα Windows® XP Professional [\(σελίδα 33\)](#)
- ❑ Ρύθμιση του μόντεμ [\(σελίδα 35\)](#)
- ❑ Αλλαγή του σχεδιασμού των παραθύρων μέσω του προγράμματος UI Design Selector [\(σελίδα 37\)](#)
- ❑ Εγκατάσταση φόντου της Sony [\(σελίδα 38\)](#)

## Ρύθμιση της γλώσσας στα Windows® XP Professional

Τα Windows® XP Professional διαθέτουν τη δυνατότητα **Multilingual User Interface (MUI)**. Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος κάποιων εφαρμογών και τη διάταξη του πληκτρολογίου από τα Αγγλικά στη γλώσσα της επιλογής σας: **français, Deutsch, Japanese, Nederlands, italiano, español, čeština, suomi, ελληνικά, portugués** και **svenska**.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση για το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows.

Για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση για το πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κατά την πρώτη εκκίνηση του συστήματος, από το παράθυρο **Windows XP Setup Wizard** κάντε κλικ στο πρώτο και στο δεύτερο **Next** που εμφανίζονται.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Select Your System Settings**.
- 2 Απαντήστε στα εξής τρία θέματα:
  - I live the closest to this region (Ζω πλησιέστερα σε αυτή την περιοχή).
  - I type mostly in this language (Πληκτρολογώ περισσότερο σε αυτή τη γλώσσα).
  - I use this type of keyboard (Χρησιμοποιώ αυτόν τον τύπο πληκτρολογίου).
- 3 Αποδεχτείτε τη σύμβαση **End User License Agreement**, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Next**.
- 4 Συνεχίστε την εγκατάσταση των Windows έως ότου ολοκληρωθεί.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αφορούν τη χώρα και τη γλώσσα, ορίζοντας τη δική σας γλώσσα αμέσως μόλις γίνει επανεκκίνηση των Windows® ή χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου **Language Selector**.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας και της γλώσσας, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε κλικ στο **Start** και στη συνέχεια επιλέξτε **Control Panel**.
- 2 Στο παράθυρο **Control Panel** κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Regional and Language Options**. Εάν αυτό το εικονίδιο δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο **Switch to Classic View** που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.

- 3 Στην καρτέλα **Regional Options** του παραθύρου **Regional and Language Options** επιλέξτε τη γλώσσα σας από το αναπτυσσόμενο μενού **Standards and formats**.
- 4 Για να αλλάξετε τη γλώσσα των μενού και των πλαισίων διαλόγου, επιλέξτε την καρτέλα **Languages** του παραθύρου **Regional and Language Options**.
- 5 Επιλέξτε **τη γλώσσα σας** από τον αναπτυσσόμενο κατάλογο.
- 6 Κάντε κλικ στο **Apply** για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.  
Θα σας ζητηθεί να αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια να συνδεθείτε ξανά. Μόνον τότε θα ισχύσει η αλλαγή στη νέα γλώσσα.
- 7 Κάντε κλικ στο **Start** και επιλέξτε **Log Off**.
- 8 Κάντε κλικ στο **Log Off** στο παράθυρο **Log Off Windows**.  
Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας για να συνδεθείτε ξανά.  
Με τον τρόπο αυτόν, όλα τα μενού, τα αρχεία βοήθειας και τα εικονίδια θα εμφανίζονται στη γλώσσα που έχετε επιλέξει. Ωστόσο, ορισμένα τμήματα ενδέχεται να παραμείνουν στα αγγλικά.

## Ρύθμιση του μόντεμ

Προτού χρησιμοποιήσετε το εσωτερικό μόντεμ για πρώτη φορά και για να το χρησιμοποιήσετε ενώ ταξιδεύετε, βεβαιωθείτε ότι η χώρα που έχει οριστεί στο πλαίσιο διαλόγου **Phone and Modem Options** συμφωνεί με τη χώρα από την οποία καλείτε.


Πιθανόν να παρατηρήσετε ότι υπάρχει μια καρτέλα **Country Selector** κάτω από τις τρέχουσες επιλογές του προγράμματος οδήγησης του μόντεμ. Καθώς η καρτέλα **Country Selector** δεν αποτελεί ένα σταθερό χαρακτηριστικό, μην τη χρησιμοποιείτε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας. Αξιόπιστη είναι μόνον η παρακάτω διαδικασία.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας που αφορούν το μόντεμ, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε κλικ στο **Start** και στη συνέχεια επιλέξτε **Control Panel**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο **Phone and Modem Options**.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Phone and Modem Options**.  
Εάν το πλαίσιο διαλόγου **Phone and Modem Options** δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο **Switch to Classic View** που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
- 3 Επιλέξτε την περιοχή σας από την καρτέλα **Dialing Rules**.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί **Edit** για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Edit Location**.  
Ή  
Κάντε κλικ στο κουμπί **New** για να διαμορφώσετε το μόντεμ.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **New Location**.
- 5 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χώρας περιοχής και βεβαιωθείτε ότι συμφωνούν με την περιοχή από όπου καλείτε.
- 6 Εάν αλλάξατε τις ρυθμίσεις της τοποθεσίας, κάντε κλικ στο **Apply** και στη συνέχεια στο **OK**.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Phone and Modem Options**.
- 7 Ελέγξτε εάν το μόντεμ περιλαμβάνεται στον κατάλογο της καρτέλας **Modems**.  
Εάν το μόντεμ δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο, κάντε κλικ στο **Add** και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού εγκατάστασης.



8 Κάντε κλικ στο **Apply/OK**.  
Το μόντεμ έχει διαμορφωθεί.

 Προτού εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις χώρας, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας VAIΟ δεν είναι συνδεδεμένος στην τηλεφωνική γραμμή.

## Αναβάθμιση του προγράμματος οδήγησης του μόντεμ

Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα οδήγησης του μόντεμ, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** και επιλέξτε **Control Panel**.  
Εμφανίζεται το παράθυρο **Control Panel**.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Printers and Other Hardware**.  
Εμφανίζεται το παράθυρο **Printers and Other Hardware**.
- 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Phone and Modem Options**.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Phone and Modem Options**.
- 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Modems** και στη συνέχεια στο **Properties** για να δείτε τις ιδιότητες του μόντεμ που χρησιμοποιείτε.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Modem Properties**.
- 5 Από την καρτέλα **Driver** κάντε κλικ στο **Update driver**.  
Εμφανίζεται το παράθυρο **Hardware Update Wizard**.  
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση του προγράμματος οδήγησης μέσω των Windows® ή να ορίσετε ο ίδιος τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα.

## Αλλαγή του σχεδιασμού των παραθύρων μέσω του προγράμματος *UI Design Selector*

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το σχεδιασμό του παραθύρου της εφαρμογής **Giga Pocket**.


Για να αλλάξετε το σχεδιασμό του παραθύρου μέσω του προγράμματος *UI Design Selector*, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε κλικ στο **Start** και στη συνέχεια επιλέξτε **Control Panel**.  
Εάν το **UI Design Selector** δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο **Switch to Classic View** που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.  
Ή  
Εάν το **UI Design Selector** δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο **Other Control Panel Options** που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.
- 2 Κάντε κλικ στο **UI Design Selector**.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **UI Design Selector**.
- 3 Κάντε κλικ στο << ή στο >> και επιλέξτε τον σχεδιασμό της αρεσκείας σας.
- 4 Κάντε κλικ στο **Apply**.  
Ο σχεδιασμός του παραθύρου του προγράμματος **UI Design Selector** αλλάζει, δίνοντας σας μια προεπισκόπηση του σχεδιασμού που επιλέξατε για το λογισμικό της Sony.
- 5 Για να δείτε κάποιον άλλον σχεδιασμό, κάντε κλικ στο << ή στο >>.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK** όταν είστε ικανοποιημένοι με την επιλογή σας.  
Το πλαίσιο διαλόγου **UI Design Selector** εξαφανίζεται και ο σχεδιασμός του παραθύρου της εφαρμογής **Giga Pocket** αλλάζει.

## Εγκατάσταση φόντου της Sony

Μεταξύ πολλών άλλων χαρακτηριστικών ο υπολογιστής Sony VAIO, διαθέτει και μια ποικιλία από φόντα. Μπορείτε να αλλάξετε το φόντο, δηλαδή την εικόνα που εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας, όσες φορές επιθυμείτε. Υπάρχουν διάφορα φόντα ειδικά για το VAIO, από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Για να επιλέξετε ένα νέο φόντο για την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή VAIO, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Μεταβείτε στο **Control Panel** και επιλέξτε την επιλογή **Switch to Classic View**.  
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Display**.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Display Properties**.
  - 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Desktop**.  
Εμφανίζεται ένας κατάλογος με φόντα των Windows® και του VAIO.
  - 3 Επιλέξτε ένα φόντο από τον κατάλογο **Background**.  
Μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του συγκεκριμένου φόντου στην οθόνη που βρίσκεται επάνω από τον κατάλογο **Background**.
  - 4 Ρυθμίστε τη θέση του wallpaper μέσω του αναπτυσσόμενου καταλόγου **Position**.
  - 5 Όταν βρείτε το κατάλληλο φόντο, κάντε κλικ στο **Apply**.
  - 6 Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου **Display Properties**.  
Στον υπολογιστή σας εμφανίζεται το νέο φόντο.
-  Εάν επιλέξετε υψηλότερη ανάλυση οθόνης, θα μειωθεί το μέγεθος των στοιχείων που υπάρχουν στην οθόνη και θα αυξηθεί αναλογικά ο χώρος της επιφάνειας εργασίας.  
Ενδέχεται να μην μπορείτε να αυξήσετε την ανάλυση της οθόνης πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο. Η οθόνη και η κάρτα γραφικών, για παράδειγμα, καθορίζουν το βαθμό στον οποίο μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση.

## Εγκατάσταση και ενημέρωση εφαρμογών

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε, να τρέξετε ή να επανεγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα.

Επιπλέον, θα μάθετε πώς να μεταφορτώνετε τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων από την τοποθεσία της εταιρείας μας στον παγκόσμιο ιστό.

- ❑ Εγκατάσταση προγραμμάτων (σελίδα 40)
- ❑ Αλλαγή ή κατάργηση προγραμμάτων (σελίδα 42)
- ❑ Μεταφόρτωση προγραμμάτων (σελίδα 44)



## Εγκατάσταση προγραμμάτων

Για να εγκαταστήσετε τα συνοδευτικά προγράμματα από τον παρεχόμενο δίσκο **VAIO Recovery and Documentation Disc**, ανατρέξτε στο έντυπο **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc**.


Για να εγκαταστήσετε άλλα προγράμματα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.

Πριν από την εγκατάσταση των εφαρμογών:

- ❑ Εγκαταστήστε και συνδέστε κάποια συσκευή υλικού, εάν χρειάζεται (δείτε την ενότητα **Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης (σελίδα 45)**).
- ❑ Κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:


- 1 Κάντε κλικ στο **Start** και στη συνέχεια επιλέξτε **Control Panel**.  
Εμφανίζεται το παράθυρο **Control Panel**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο **Add or Remove Programs**.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Add or Remove Programs**.
- 3 Κάντε κλικ στο **Add New Programs** (Προσθήκη νέων προγραμμάτων) και στη συνέχεια στο **CD or Floppy**.  
Εμφανίζεται το παράθυρο **Install Program From Floppy Disk or CD-ROM**.
- 4 Τοποθετήστε την πρώτη δισκέτα ή τον δίσκο CD-ROM εγκατάστασης και κάντε κλικ στο **Next**.  
Εμφανίζεται το παράθυρο **Run Installation Program**.
- 5 Κάντε κλικ στο **Browse...** για να βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης.  
Εμφανίζεται το παράθυρο **Browse**.
- 6 Επιλέξτε το πρόγραμμα εγκατάστασης και κάντε κλικ στο **Open**.  
Η διαδρομή του προγράμματος εγκατάστασης εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου **Open:**.
- 7 Κάντε κλικ στο **Finish**.  
Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου **Licence Agreement**.
- 8 Διαβάστε τη σύμβαση και κάντε κλικ στο **Yes** για να την αποδεχτείτε.  
Θα σας ζητηθεί να ορίσετε τη θέση όπου επιθυμείτε να εγκατασταθεί το πρόγραμμα.

- 9 Κάντε κλικ στο **Browse** για να επιλέξετε τον φάκελο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Next**. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το είδος της εγκατάστασης που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο **Next**. Αρχίζει η εγκατάσταση του προγράμματος. Επιλέξτε οπωσδήποτε **Yes, I want to restart my computer now**, εάν σας ζητηθεί.
  - 10 Κάντε κλικ στο **Finish**.  
Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί και ο υπολογιστής επανεκκινείται.
-  Όταν χρησιμοποιείτε το **Add or Remove Programs** μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνον προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί για το λειτουργικό σύστημα των Windows®.

## Αλλαγή ή κατάργηση προγραμμάτων

Έχετε τη δυνατότητα να καταργήσετε ή να αλλάξετε κάποια εφαρμογή, όποτε επιθυμείτε. Πριν προχωρήσετε, κλείστε την εφαρμογή που επιθυμείτε να αλλάξετε/καταργήσετε.

Για να αλλάξετε ή να καταργήσετε προγράμματα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Από το μενού **Start** κάντε κλικ στο **Control Panel**.  
Εμφανίζεται το παράθυρο **Control Panel**.
  - 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **Add/Remove Programs**.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Add/Remove Programs**.
  - 3 Επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε.
    - Για να αλλάξετε ένα πρόγραμμα, κάντε κλικ στο **Change/Remove** ή στο **Change** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
    - Για να απεγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα, κάντε κλικ στο **Change/Remove** ή στο **Remove** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Next** και μετά στο **OK**.  
Εάν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Locked file detected**, κάντε κλικ στο **Reboot**. Ο υπολογιστής θα επανεκκινηθεί μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και διαγραφούν όλα τα αρχεία που χρησιμοποιούνταν από το πρόγραμμα.  
Εάν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Shared file detected**, συνιστάται να κάνετε κλικ στο **No** για να διατηρήσετε τα αρχεία κοινής χρήσης.  
Κάντε κλικ στο **Close**.  
Το πρόγραμμα έχει πλέον απεγκατασταθεί.
- !** Όταν κάνετε κλικ στο Change or Remove, ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να διαγραφούν χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. **Πρέπει να είστε από την αρχή απόλυτα βέβαιοι ότι επιθυμείτε να το απεγκαταστήσετε.**
-  Μπορείτε να ταξινομήσετε τα προγράμματα επιλέγοντας διάφορες ρυθμίσεις στο **Sort by**.  
Όταν χρησιμοποιείτε το **Add or Remove Programs**, θα απεγκαταστήσετε μόνον τα προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί για το λειτουργικό σύστημα των Windows®. Για άλλα προγράμματα, ελέγξτε την τεκμηρίωση για να διαπιστώσετε εάν θα πρέπει να διαγραφούν άλλα αρχεία (όπως τα αρχεία με προέκταση .ini).

## Προσοχή

### Προστασία αρχείων των Windows®

Η εγκατάσταση κάποιου προγράμματος ενδέχεται να αντικαταστήσει κοινά αρχεία συστήματος όπως είναι οι **βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης** (αρχεία DLL)\* και τα εκτελέσιμα αρχεία (αρχεία EXE). Εάν αντικατασταθούν αρχεία συστήματος, η λειτουργία του συστήματος γίνεται απρόβλεπτη, τα προγράμματα συμπεριφέρονται ακανόνιστα και το λειτουργικό σύστημα ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί.

Ποτέ μην διαγράφετε αρχεία με τις προεκτάσεις ονόματος: SYS, DLL, OCX, TTF ή FON.

Στα Windows® XP, το πρόγραμμα **Windows File Protection** δεν επιτρέπει την αντικατάσταση προστατευμένων αρχείων συστήματος όπως είναι τα αρχεία με προεκτάσεις ονόματος SYS, DLL, OCX, TTF, FON και EXE. Το πρόγραμμα **Windows File Protection** τρέχει στο παρασκήνιο και προστατεύει όλα τα αρχεία που έχουν εγκατασταθεί μέσω του προγράμματος **Windows Setup**.

**Το πρόγραμμα Windows File Protection** εντοπίζει τις απόπειρες άλλων προγραμμάτων να αντικαταστήσουν ή να μεταφέρουν κάποιο προστατευμένο αρχείο συστήματος. Επίσης, ελέγχει την ψηφιακή υπογραφή των αρχείων.

\* Αυτή είναι μια δυνατότητα του λειτουργικού συστήματος που επιτρέπει σε εκτελέσιμες ρουτίνες (που γενικά εξυπηρετούν μια ειδική λειτουργία ή μια ομάδα λειτουργιών) να αποθηκεύονται ξεχωριστά ως αρχεία με προεκτάσεις DLL. Οι ρουτίνες αυτές φορτώνονται μόνον όταν τις χρειάζεται το πρόγραμμα που τις καλεί.

### Εξακρίβωση της υπογραφής αρχείου

Κατά την εγκατάσταση μιας νέας εφαρμογής στον υπολογιστή σας, ενδέχεται κάποια αρχεία συστήματος και αρχεία προγραμμάτων οδήγησης συσκευών να αντικατασταθούν από εκδόσεις χωρίς υπογραφή ή εκδόσεις που δεν είναι συμβατές, γεγονός που προκαλεί αστάθεια στο σύστημα.


Τα αρχεία συστήματος και τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης συσκευών που διατίθενται μαζί με τα Windows® XP έχουν ψηφιακή υπογραφή της Microsoft® η οποία αποτελεί ένδειξη ότι τα αρχεία είναι αυθεντικά, αμετάβλητα αρχεία συστήματος ή ότι είναι εγκεκριμένα από τη Microsoft® για χρήση με τα Windows®.

## Μεταφόρτωση προγραμμάτων

Σημειώστε ότι μπορείτε να μεταφορτώσετε από την τοποθεσία της εταιρείας μας στον παγκόσμιο ιστό τις τελευταίες αναβαθμισμένες εκδόσεις προγραμμάτων για τον υπολογιστή σας.

Για να μεταβείτε στην τοποθεσία, κάντε απλώς κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)

Για να μεταφορτώσετε τις τελευταίες αναβαθμισμένες εκδόσεις, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com) και επιλέξτε τη γλώσσα σας.
  - 2 Κάντε κλικ στο κουμπί **VAIO User**.
  - 3 Συμπληρώστε τους δύο κωδικούς και μπειτε στην τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό.
  - 4 Επιλέξτε το **Downloads** και ακολουθήστε τη διαδικασία.  
Εμφανίζεται ένας κατάλογος με διαθέσιμα αρχεία προς μεταφόρτωση.
  - 5 Επιλέξτε την κατάλληλη αναβαθμισμένη έκδοση και ακολουθήστε τις ηλεκτρονικές οδηγίες για να τη μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας.
-  Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, δείτε την ενότητα **Εγκατάσταση προγραμμάτων (σελίδα 40)**.

## Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης

Πρόγραμμα οδήγησης είναι μια εφαρμογή λογισμικού που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συσκευές υλικού. Για παράδειγμα, για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάποιον εκτυπωτή, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησής του. Πολλά προγράμματα οδήγησης, όπως αυτό του ποντικιού, περιλαμβάνονται στο λειτουργικό σύστημα.

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να εγκαταστήσετε, να ελέγξετε, να αναβαθμίσετε ή να απεγκαταστήσετε κάποιο πρόγραμμα οδήγησης.

Επίσης, περιγράφεται η δυνατότητα Rollback των Windows® XP.


Τέλος, θα μάθετε πώς να μεταφορτώνετε τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης από την τοποθεσία της εταιρείας μας στον παγκόσμιο ιστό.

- ❑ Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης (σελίδα 46)
- ❑ Έλεγχος της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης (σελίδα 47)
- ❑ Αναβάθμιση ενός προγράμματος οδήγησης (σελίδα 49)
- ❑ Απεγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης (σελίδα 50)
- ❑ Επαναφορά ενός προγράμματος οδήγησης (σελίδα 51)
- ❑ Μεταφόρτωση προγραμμάτων οδήγησης (σελίδα 53)

## Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης

Για να (επαν)εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης της Sony, ανατρέξτε για λεπτομέρειες στο έντυπο **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc**.

Εάν το πρόγραμμα οδήγησης δεν απαιτεί κάποια ειδική διαδικασία εγκατάστασης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία για να το εγκαταστήσετε:

- 1 Τοποθετήστε στη μονάδα δίσκου το δίσκο CD-ROM ή τη δισκέτα εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή.
  - 2 Συνδέστε στον υπολογιστή σας τη συσκευή για την οποία απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης. Εμφανίζεται η οθόνη **Found New Hardware Wizard**.
  - 3 Επιλέξτε το **Specify a location** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Next**.
  - 4 Όταν εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα οδήγησης από τον παρεχόμενο δίσκο CD-ROM (ή τη δισκέτα) μέσω μιας μονάδας δίσκου CD-ROM (ή δισκέτας) συνδεδεμένης στον υπολογιστή σας, επιλέξτε τον φάκελο **Drivers** που υπάρχει στο δίσκο.
  - 5 Όταν εγκαθιστάτε ένα πρόγραμμα οδήγησης έχοντας αντιγράψει τα αρχεία που περιέχονται στον παρεχόμενο δίσκο CD-ROM (ή στη δισκέτα) στον σκληρό δίσκο, αναζητήστε τον κατάλληλο υποκατάλογο ο οποίος περιέχει το πρόγραμμα οδήγησης. Ο υποκατάλογος θα πρέπει να βρίσκεται στον φάκελο που αντιγράψατε από τον δίσκο CD-ROM (ή τη δισκέτα).
  - 6 Κάντε κλικ στο **OK** για να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης.
  - 7 Κάντε κλικ στο **Next** για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης. Όταν εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης, εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο.
  - 8 Κάντε κλικ στο **Finish**.  
Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επανεκινήσετε τον υπολογιστή σας.
  - 9 Κάντε κλικ στο **Yes**.  
Το πρόγραμμα οδήγησης έχει πλέον εγκατασταθεί.
-  Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης μιας συσκευής, πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.

## Έλεγχος της εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης

Όταν ο υπολογιστής επανεκκινήσει, ελέγξτε εάν η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

Για να ελέγξετε το πρόγραμμα οδήγησης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Από το μενού **Start** κάντε κλικ στο **Control Panel**.  
Εμφανίζεται το παράθυρο **Control Panel**.
- 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **System**.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **System**.  
Εάν αυτό το εικονίδιο **System** δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο **Switch to Classic View** που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά.
- 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Hardware** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Device Manager**.
- 4 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στη συσκευή που εγκαταστήσατε και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στη συγκεκριμένη συσκευή.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Properties**.
- 5 Βεβαιωθείτε ότι στην περιοχή **Device status** εμφανίζεται το μήνυμα **This device is working properly**.
- 6 Κάντε κλικ στο **OK**.  
Κλείστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα. Η συσκευή είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί.

Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά στις εξής περιπτώσεις:

- ❑ Η συσκευή εμφανίζεται στην καρτέλα **Device Manager** με ένα κίτρινο ερωτηματικό ή θαυμαστικό.  
Κάντε δεξί κλικ στη συσκευή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Uninstall**. Στη συνέχεια επιστρέψτε στο βήμα 2 της διαδικασίας **Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης (σελίδα 46)**.
- ❑ Εάν η συγκεκριμένη συσκευή δεν εμφανιστεί στον κατάλογο της καρτέλας διαχείρισης συσκευών όταν κάνετε διπλό κλικ στην κατηγορία που ανήκει η συσκευή.  
Πρέπει να αφαιρέσετε τη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Απεγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης (σελίδα 50)** για να την αφαιρέσετε. Στη συνέχεια επιστρέψτε στο βήμα 2 της διαδικασίας **Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης (σελίδα 46)**.
- ❑ Εάν εμφανιστεί η συγκεκριμένη συσκευή κάνοντας διπλό κλικ στην κατηγορία **Other devices**.  
Πρέπει να κάνετε δεξί κλικ στη συγκεκριμένη συσκευή και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο **Uninstall**.  
Συνεχίστε από το βήμα 2 της διαδικασίας **Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης (σελίδα 46)**.




- ❑ Εάν το μήνυμα **This device is working properly** δεν εμφανίζεται, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.  
Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου **Properties** και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης ως εξής:
  - ❑ Κάντε δεξί κλικ στο **Uninstall**.
  - ❑ Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Confirm Device Removal**, κάντε κλικ στο **OK**.
  - ❑ Κάντε κλικ στο **Yes** και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
  - ❑ Όταν ο υπολογιστής επανεκκινηθεί, συνεχίστε από το βήμα 2 της διαδικασίας **Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης (σελίδα 46)**.
- ❑ Εάν η συγκεκριμένη συσκευή δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου **Properties**, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά.  
Πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες για να ελέγξετε την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Κάντε κλικ στη συγκεκριμένη συσκευή και στη συνέχεια στο **Uninstall** για να καταργήσετε το πρόγραμμα οδήγησης. Κάντε κλικ στο **Yes** για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή. Όταν ο υπολογιστής επανεκκινηθεί, συνεχίστε από το βήμα 2 της διαδικασίας **Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης (σελίδα 46)**.

## Αναβάθμιση ενός προγράμματος οδήγησης

Για να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα οδήγησης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** της γραμμής εργασιών.
- 2 Κάντε κλικ στο **Control Panel**.
- 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Printers and Other Hardware**.  
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη συσκευή, το πρόγραμμα οδήγησης της οποίας επιθυμείτε να επαναφέρετε.
- 4 Από την καρτέλα **Hardware** κάντε κλικ στο **Properties**.
- 5 Από την καρτέλα **Driver**, κάντε κλικ στο **Update driver**.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση του προγράμματος οδήγησης μέσω των Windows® ή να ορίσετε ο ίδιος τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται το πρόγραμμα.

ή:

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** της γραμμής εργασιών.
  - 2 Από το μενού, κάντε κλικ στο **My computer**.
  - 3 Κάντε κλικ στο **View system information** στα αριστερά του παραθύρου.
  - 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Hardware** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Device Manager**.
  - 5 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στη συσκευή που εγκαταστήσατε και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στη συγκεκριμένη συσκευή.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Properties**.
  - 6 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Driver**.
  - 7 Κάντε κλικ στο **Update driver**.  
Το πρόγραμμα οδήγησης έχει αναβαθμιστεί.
-  Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης μιας συσκευής, πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.


## Απεγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης

Κατά την απεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, αφήστε τη συσκευή συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας.

Για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** της γραμμής εργασιών.
- 2 Κάντε κλικ στο **Control Panel**.
- 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Printers and Other Hardware**.  
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη συσκευή, το πρόγραμμα οδήγησης της οποίας επιθυμείτε να επαναφέρετε.
- 4 Από την καρτέλα **Hardware** κάντε κλικ στο **Properties**.
- 5 Από την καρτέλα **Driver** κάντε κλικ στο **Uninstall**.
- 6 Εάν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο **Yes**.  
Το κουμπί **Uninstall** δεν θα είναι διαθέσιμο εάν η κατάργηση του προγράμματος οδήγησης θα εμποδίζει τη χρήση της συσκευής.

Ή:

- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** της γραμμής εργασιών.
  - 2 Από το μενού, κάντε κλικ στο **My computer**.
  - 3 Κάντε κλικ στο **View system information** στα αριστερά του παραθύρου.
  - 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Hardware** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Device Manager**.
  - 5 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στη συσκευή που εγκαταστήσατε και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στη συγκεκριμένη συσκευή.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Properties**.
  - 6 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Driver**.
  - 7 Κάντε κλικ στο **Uninstall**.  
Το πρόγραμμα οδήγησης έχει πλέον απεγκατασταθεί.
-  Για να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης μιας συσκευής, πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή σας ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.

## Επαναφορά ενός προγράμματος οδήγησης

Η εφαρμογή System Restore αποτελεί μια δυνατότητα των® Windows® XP της Microsoft μέσω της οποίας ο υπολογιστής σας επαναφέρεται σε μια παλαιότερη κατάσταση, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα, χωρίς να χαθούν τα αρχεία με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η εφαρμογή System Restore παρακολουθεί τις αλλαγές που γίνονται στο σύστημα και αυτόματα δημιουργεί σημεία επαναφοράς, τα οποία αναγνωρίζονται εύκολα. Αυτά τα σημεία επαναφοράς σας επιτρέπουν να επαναφέρετε το σύστημα σε μια προηγούμενη κατάσταση. Δημιουργούνται καθημερινά κατά τη στιγμή που προκύπτουν σημαντικά συμβάντα (όπως όταν εγκαθίσταται μια εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης).


Για να επαναφέρετε το προηγούμενο πρόγραμμα οδήγησης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Από το **Control Panel**, ανοίξτε τη συσκευή που δεν λειτουργεί σωστά.  
Για να ανοίξετε τη συσκευή:
    - Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** της γραμμής εργασιών.
    - Κάντε κλικ στο **Control Panel**.  
Εμφανίζεται το παράθυρο **Control Panel**.
    - Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Printers and Other Hardware**.
    - Στη συνέχεια, ανοίξτε τη συσκευή, το πρόγραμμα οδήγησης της οποίας επιθυμείτε να επαναφέρετε.
  - 2 Από την καρτέλα **Hardware** κάντε κλικ στο **Properties**.
  - 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Driver**.
  - 4 Από την καρτέλα **Driver** κάντε κλικ στο **Roll Back Driver**.
- Ή:
- 1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Start** της γραμμής εργασιών.
  - 2 Από το μενού, κάντε κλικ στο **My computer**.
  - 3 Κάντε κλικ στο **View system information** στα αριστερά του παραθύρου.
  - 4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Hardware** και στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Device Manager**.
  - 5 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή που αντιστοιχεί στη συσκευή που εγκαταστήσατε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στη συγκεκριμένη συσκευή.  
Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου **Properties**.

6 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Driver**.

7 Από την καρτέλα **Driver** κάντε κλικ στο **Roll Back Driver**.

Με τον τρόπο αυτόν επανέρχεται το προηγούμενο πρόγραμμα οδήγησης.

 Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να είστε συνδεδεμένος στον υπολογιστή σας ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.

Η επαναφορά του υπολογιστή σε προηγούμενη κατάσταση δεν επηρεάζει ούτε μεταβάλλει τα αρχεία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή System Restore, ανατρέξτε στο **Help and Support Centre** των Windows®.


## Μεταφόρτωση προγραμμάτων οδήγησης

Σημειώστε ότι υπάρχει η δυνατότητα να μεταφορτώσετε από την τοποθεσία της εταιρείας μας στον παγκόσμιο ιστό τις τελευταίες εκδόσεις προγραμμάτων για τον υπολογιστή σας.

Για να μεταβείτε στην τοποθεσία, κάντε απλώς κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com)

Για να μεταφορτώσετε τις τελευταίες εκδόσεις προγραμμάτων οδήγησης, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.vaio-link.com](http://www.vaio-link.com) και επιλέξτε τη γλώσσα σας.
- 2 Κάντε κλικ στο κουμπί **VAIO User**.
- 3 Συμπληρώστε τους δύο κωδικούς και μπειτε στη τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό.
- 4 Επιλέξτε το **Downloads** και ακολουθήστε τη διαδικασία.  
Εμφανίζεται ένας κατάλογος με διαθέσιμα αρχεία προς μεταφόρτωση.
- 5 Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης και ακολουθήστε τις ηλεκτρονικές οδηγίες για να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας.  
Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή ή ανατρέξτε στο έντυπο **Guide to Troubleshooting and Using the VAIO Recovery and Documentation Disc**.

 Μην μεταφορτώνετε και μην εγκαθιστάτε προγράμματα οδήγησης που δεν παρέχονται από την τοποθεσία VAIO-Link στον Παγκόσμιο Ιστό, καθώς ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα συμβατότητας.