

**SONY**

## Безжични стерео слушалки

Упатство за употреба

MDR-10RBТ



© 2013 Sony Corporation 4-477-579-41(1)




\* 4 4 7 7 5 7 9 4 1 \* (1)

### Македонски

### Полнење на уредот

Поврзете го уредот и компјутерот да почнат со користење на испорачаниот микро-USB кабел.



Кога уредот и компјутерот се поврзани, полнењето почнува и индикаторот (црвен) светнува. Полнењето е комплетно за најмногу околу 2,5 часа и индикаторот (црвен) автоматски се исклучува.

Користете го испорачаниот микро-USB кабел. Може да се случи да не можете уредот да го полните со други кабли.

### One-touch поврзување со pameten телефон (NFC)

**Видете во делот “Спарување и поврзување со BLUETOOTH уред” да се поврзете со BLUETOOTH уред кој не е компатибилен со one-touch поврзување (NFC функција).**

NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична комуникација со краток опсег меѓу разни уреди, пр. мобилен телефон и IC тагови. Благодарение на NFC функцијата, комуникацијата на податоци може да се постигне лесно само со допирање на соодветен симбол или саканото место на NFC компатибилни уреди. Со користење на NFC функцијата, уредот автоматски се вклучува и потоа се спарува и поврзува со BLUETOOTH уред.

Компатибилни pametni телефони

- Pametni телефони со вградена NFC функција (oS: Android 2.3.3 или понов, oCвен Android 3.x)

#### Подготовка на pametniот телефон

**1 Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата “NFC Easy Connect” на pametniот телефон.**

Пристапете на следната веб страна:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easysconnect  
Купете двоимензионален код.  
Користете апликација читач на двоимензионален код.



#### Совет

Ако вашиот pameten телефон има NFC функција, пр. Android 4.1 or later, you may not need to install “NFC easy Connect” to connect the unit with your smartphone by one touch. In that case, you do not need to perform this step. The operation and specifications may be different from the description here. For details, refer to the manual supplied with your smartphone.

**2 Дотерајте го pametniот телефон да може да се користи NFC функцијата.**

За детали, видете во упатството на pametniот телефон.

За “NFC Easy Connect” апликација

“NFC easy Connect” е оригинална апликација на Sony за Android телефон достапна на Google Play Store. Да дознаете повеќе за функциите, побарajte “NFC easy Connect” и преземете ја бесплатната апликација. Апликацијата може да не е достапна во некои земји и/или региони.

### Поврзување со pameten телефон преку one-touch функцијата


Со допирање на уредот преку pametniот телефон, уредот автоматски се вклучува и потоа продолжува со спарување и BLUETOOTH конекција.

#### 1 Отклучување на екранот на pametniот телефон.

Ако апликацијата “NFC easy Connect” сте ја инсталирале на pametniот телефон, стартувајте ја апликацијата “NFC easy Connect”.

#### 2 Допрете на уредот преку pameten телефон.

Допрете на pametniот телефон на N ознаката на овој уред. Видете во упатството на pametniот телефон за одредената локација каде да допрете на pametniот телефон.



Следете ги инструкциите на екранот за комплетирање на поврзувањето.

Да го откачите, допрете повторно на pametniот телефон. Можете да изберее звук од друг NFC компатибилен BLUETOOTH уред. За детали, видете во Help Guide.


### Слушање музика и телефонски разговор

Работете со уредот откако ќе направите BLUETOOTH поврзување со вашиот BLUETOOTH уред.

### Слушање музика

Профил: A2DP, AVRCP

Почнете со репродукција на BLUETOOTH уред.



Репродукција/пауза: Допрете ►||  
Стоп: Држете надолу ►||  
Следно/претходно: Допрете ►||◀◀  
Брзо напред/брзо назад:  
Држете надолу ►►/◀◀

#### Забелешка

Достапните функции може да се разликуваат во зависност од BLUETOOTH уредот. Кога ракувате со копчето погоре илустрирано, може да работи различно или воопшто да не работи.

Квалитетот на звук е дотеран во стандарден режим (SBC режим за висок квалитет) пред даго купите. Кога ќе поврзете BLUETOOTH уред компатибилен со AAC или aptX, можете да го смените дотерувањето како што е опишано во Help Guide да уживате во репродукција на музика со повисоко ниво на квалитет на музика.


### Упатување повик/Прием на повик

Профил: HSP, HFP

Работете со мобилниот да остварите повик.

Допрете копчето на уредот кога ќе примите повик.

Работете на ист начин кога ќе примите повик додека слушате музика. Репродуцијата на музиката се пауира за време на разговорот и автоматски продолжува кога ќе завршите со разговорот.



#### Забелешка

Репродуцијата на музика може да не продолжи автоматски со некои BLUETOOTH уреди.

За прекинување повик допрете на копчето на уредот повторно.


Јачината на тон за повикот и слушањето музика може посебно да се прилагодат

### Спарување и поврзување со BLUETOOTH уред

Пред спарување, напоилете го уредот.

#### 1 BLUETOOTH уредот ставете го во рамките на 1 метар од уредот.

#### 2 Влезете во режим на спарување.




#### 3 Направете ја постапката за спарување на BLUETOOTH уредот за откривање на овој уред.

Кога ќе се прикаже листа со откриени BLUETOOTH уреди, изберете “MDR-10RBТ.” Ако треба да внесете лозинка за BLUETOOTH уредот, внесете “0000.”

#### 4 Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уредот.

### Поврзување со спарен уред


#### 1 Вклучете го уредот.



#### 2 Направете BLUETOOTH поврзување од BLUETOOTH уредот.

#### Користење на уредот со поврзување преку испорачаниот кабел

Овој уред може да го користите како обични слушалки со поврзување на испорачаниот кабел.



#### Забелешки

- BLUETOOTH функцијата е исклучена.
- VoiUMe +/-, и копчињата не може да се користат.

за подетално како да работите со уредот, прочитајте го Help Guide на компјутер или pameten телефон.  
<http://rd1.sony.net/help/mdr/10rbt/ce/>



- BLUETOOTH ознаката и логото се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било каква употреба на вакви ознаки од страна на Sony Corporation се под лиценца.
- N ознаката е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД и во други земји.
- Android е заштитен знак на Google Inc.
- Оваката aptX и aptX логото се заштитен знак на CSR plc или еден од нивните група на компании и може да се регистрирани во сила или повеќе земји.
- Други заштитни знаци и трговски имиња се сопственост на нивните претставници.