

SONY®



LVU0

Stereo austīņas Stereo kõrvaklapid Stereofoninēs ausinēs

Lietošanas pamācība

Kasutusjuhend

Naudojimo instrukcija

(LV) (EE) (LT)

4-469-547-41(1)

MDR-ZX110

Latviski

Stereo austīņas

Eestikeelne

Stereo kõrvaklapid

Tehniskie raksturlielumi

Tips: noslēgtas, dinamiskas/**Dzinis:** 30 mm, kupola tipa (CCAW skaņas spole)/**Pieļaujamā maksimālā jauda:**

1000 mW (IEC*)/**Pretestība:** 24 Ω pie 1 kHz/**Jutība:**

98 dB/mW/**Frekvenču diapazons:** 12 Hz – 22 000 Hz/

Vads: 1,2 m (Y tips)/**Spraudnis:** L formas stereo

minispraudnis/**Svars:** apmēram 120 g bez vada

* IEC = Starptautiskā elektrotehniskā komisija

Ierīces konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainiti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Brīdinājumi



Skaļa skaņa var kaitēt dzirdei. Drošības labad nelietojet austīnas, kamēr vadāt automašīnu vai braucat ar velosipēdu.

Rezerves austīņu polsterējumu varat pasūtīt pie tuvākā Sony dileru.

Tehnilised andmed

Tüüp: suletud, dünaamilised/**Draiver:** 30 mm, kupli tütüpi (CCAW helipooli)/**Maksimaalne lubatud võimsus:** 1000 mW (IEC*)/**Takistus:** 24 Ω 1 juures kHz/

Tundlikkus: 98 dB/mW/**Sagedusala:** 12 Hz – 22 000 Hz/

Juhe: 1,2 m (Y tüüp)/**Pistik:** L- kujuline stereo minipistik/

Kaal: umbes 120 g ilma juhtmeta

* IEC = Rahvusvaheline Elektrotehnika Komisjon


Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatusetaga.

Hoiatused



Valju heli võib kahjustada kuulmist. Ohutuse tagamiseks ärge kasutage kõrvaklappe auto juhtimise ajal või jalgrattaga sõites.

Kõrvaklapide varupolstreid saate tellida lähimalt Sony edasimüüjalt.

A**Lietuviškai****Stereofoninės ausinės****Techniniai duomenys**

Tipas: uždaros, dinamiškos/**Membrana:** 30 mm, kupolo tipo (CCAW garso ritė)/**Leistina maksimali galia:**

1000 mW (IEC*)/**Varža:** 24 Ω prie 1 kHz/**Jautrumas:**

98 dB/mW/**Dažinių diapazonas:** 12 Hz – 22 000 Hz/

Laidas: 1,2 m (Y tips)/**Kištukas:** L formos stereofoninis mini kištukas/**Svoris:** apytiksliai 120 g be laidų

* IEC = Tarptautinė elektrotechnikos komisija

[renginio konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.



Įspėjimai

Garsus garsas gali pakenkti klausai.
Saugumo sumetimais nenaudokite ausinių, kai vairuojate automobilį arba važiuojate dviračiu.

Atsarginės ausinių pagalvėles galite užsisakyti pas artimiausią Sony platintoją.

Kā izmantot / Kuidas kasutada / Kaip naudoti

- Vispirms ievelciet slidėnus un pārbaudiet ⑧ zīmi labajā pusē.
- Rikojieties tāpat ar kreiso pusī.
- Eelnevalt tömmake sisse liugurid ja kontrollige ⑧ märgist paremal pool.
- Samamoodi toimige vasakul pool.
- Iš pradžių pritvirtinkite šliaužiklius ir patikrinkite ⑧ ženklā dešinėje pusēje.
- Elkitės lygiai taip pat su kairiaja puse.

B

©2014 Sony Corporation