

Персонален аудио систем

Брз водич



SRS-X2 ©2014 Sony Corporation



Македонски

Испорачано упатство

Брз водич (овој документ)

Обезбедува инструкции како уредот да го поврзете со BLUETOOTH уреди и основни операции.

Упатство за употреба

Укажува на мерки на претпазливост и спецификации на производот.

Водич со помош (Help Guide)

Прочитајте го Help Guide на компјутер или pameten телефон кога сакате да знаете повеќе детали за да го користите уредот. Help Guide исто така содржи и водич за проблеми и можни решенија за решавање на проблеми со кои може да се соочите.


URL: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/
Дводимензионален код:



Полнење на уредот

Овој уред има вградено литумско-јонска батерија на полнење. Пред да почнете да го употребувате уредот наполнете ја батеријата.

Забелешка
• Прво прикачете приклучок кој одговара за вашата земја/регион во USB AC адаптер. Внимавајте приклучокот целосно да го ставите во USB AC адаптерот се додека не кликне.



Полнењето почнува кога уредот кој е исклучен е поврзен во штекер преку испорачаниот USB AC адаптер и CHARGE индикаторот светнува портокалово. Полнењето е готово за околу 3 часа и индикаторот се исклучува.

Совет
• Уредот може да се полни додека е поврзан во испорачаниот USB AC адаптер дури и кога уредот репродуцира музика. (CHARGE индикаторот не светнува.) Сепак, времето за полнење може да е подолго во зависност од условите на користење, ние препорачуваме уредот да се полни додека е исклучен.


Како да направите безжична конекција со BLUETOOTH уреди

Од наведените три типа на поврзувања изберете еден. BLUETOOTH уредите претходно треба да бидат "поврзани" едни со друг.

Спарување и поврзување со BLUETOOTH уред


Уредот може да биде поврзан најмногу до четири BLUETOOTH уреди. Кога поврзвате со два или повеќе BLUETOOTH уреди, направете ја следната поставка за поврзување за секој уред.

1 **Допрете го I/O (напојување) копчето да го вклучите уредот.** Индикаторот I/O (напојување) светнува зелено. **⓪** (BLUETOOTH) индикаторот почнува да трепка бело.



2 **Допрете и држете на ⓪ (BLUETOOTH) PAIRING копчето додека не се слушне бип звук и ⓪ (BLUETOOTH) индикаторот ќе почне брзо да трепка бело.** Уредот се префрла во режим за поврзување.

Совет
• Кога за прв пат ќе го вклучите уредот, тој автоматски се префрла во режим на спарување.



3 **Направете ја поставката за поврзување на BLUETOOTH уредот за пронаоѓање на овој уред.** Кога на екранот од BLUETOOTH уредот ќе се прикаже листа со пронајдени уреди, изберете "SONY-SRS-X2."

Ако на екранот од BLUETOOTH уредот се појави барање за лозинка, внесете ипрт "0000."

4 **Направете BLUETOOTH конекција од BLUETOOTH уред.** Кога е воспоставена BLUETOOTH конекција, **⓪** (BLUETOOTH) индикаторот на уредот останува да свети.

Конекција со поврзан BLUETOOTH уред

1 **Вклучете го овој уред.** Индикаторот **⓪** (BLUETOOTH) почнува да трепка бело.

2 **Направете BLUETOOTH конекције од BLUETOOTH уред.** Кога е воспоставена BLUETOOTH конекција, индикаторот **⓪** (BLUETOOTH) на уредот останува да свети.

Конекција со pameten телефон преку One-touch (NFC)

Со допирање на уредот преку pameten телефон, уредот продолжува со спарување и BLUETOOTH поврзување, потоа автоматски се вклучува откако ќе се направи поврзувањето.

Компатибилни pametni телефони

NFC-компатибилни pametni телефони со инсталиран Android 2.3.3 или новор.

NFC

NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична конекција со краток опсег меѓу разни уреди, пр. pameten телефон и IC ознаки. Благодарение на NFC функцијата, комуникацијата на податоци, на пр. BLUETOOTH поврзување – лесно може да се добие само со допирање на NFC компатибилни уреди (пр. N-ознаката е симбол или локација одредена за секој уред).

1 **Вклучете ја NFC функцијата на pametniот телефон.**

За детали, видете во упатство со инструкции испорачано со pametniот телефон.
• Ако ОС на Вашiot pameten телефон е Android 2.3.3 или новор и е постар од Android 4.1, продолжете до чекор 2.
• Ако ОС на Вашiot pameten телефон е Android 4.1 или новор, продолжете до чекор 4.

2 **Преземање и инсталирање на апликацијата "NFC Easy Connect."** "NFC Easy Connect" е бесплатна Android апликација која можете да ја преземете од Google Play. Преземете апликација со пребарување на "NFC Easy Connect" или пристапете кон неа со користење на следниот дводимензионален код. Може да се потребни такси за преземање на апликацијата.

За преземање со дводимензионалниот код, користете апликација читач за дводимензионален код.




Забелешка

• Во некои земји и/или региони апликацијата може да не е достапна.

3 **На pametniот телефон стартувајте "NFC Easy Connect".** Проверете дали е прикажан екран за апликацијата.

4 **Допрете на овој уред со pametniот телефон.**

Прво отклучете го екранот на pametniот телефон. Продолжете да допирате на pametniот телефон на N ознаката на уредот се додека pametniот телефон не почне да реагира. Кога уредот е исклучен и со pametniот телефон допрете на него, се воспоставува BLUETOOTH врска и потоа уредот се вклучува.



Следете ги инструкции на екранот да воспоставите конекција. Кога ќе се воспостави BLUETOOTH конекција, индикаторот **⓪** (BLUETOOTH) на уредот останува да свети.

Да го откачите, допрете повторно на уредот со pametniот телефон.

Совет

Ако не можете уредот да го поврзете, обидете се со следното.
• Активирајте апликација на pametniот телефон и полска придвижете го кон N означениот дел на уредот.
• Ако pametniот телефон е во футоза, извадете го од неа.
• Проверете дали екран за апликацијата е прикажан на pametniот телефон.


Слушање и воспоставување повик

Ракувајте со уредот откако ќе направите BLUETOOTH конекција преку BLUETOOTH уред.

Слушање музика


Профил: A2DP, AVRCP

Почнете со репродукција на BLUETOOTH уред и прилагодете го тонот. Тонот дотерајте го соодветно ниво на поврзаниот уред и прилагодете го со +/- копчињата на уредот.



Повикување/Примање повик

Профил: HSP, HFP



Ракувајте со pametniот телефон да направите повик.

Да прекинете повик, допрете на **⓪** копчето на уредот.

Допрете на **⓪** копчето на уредот при прием на повик.

Ракувајте на ист начин при дојдовен повик додека слушате музика.

Совет

• Кога ќе поврзете портатил аудио уред и т.н. во AUDIO IN приклучокот на уредот, уредот автоматски се префрла во AUDIO IN режим. Во овој случај, не се слуша звукот од BLUETOOTH уредот. Но интерфонот се уште е достапен.

• BLUETOOTH® знакот и логот се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било какво користење вакаа ознака од страна на Sony Corporation е со лиценца.

• N ознаката е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД и во други земји.

• Android™ и Google Play™ се заштитни знаци на Google Inc.

• Други заштитни знаци и трговски марки припаѓаат на нивните сопственици.

Персонален аудио систем

Брз водич



SRS-X2 ©2014 Sony Corporation



Македонски

Испорачано упатство

Брз водич (овој документ)

Обезбедува инструкции како уредот да го поврзете со BLUETOOTH уреди и основни операции.

Упатство за употреба

Укажува на мерки на претпазливост и спецификации на производот.

Водич со помош (Help Guide)

Прочитајте го Help Guide на компјутер или pameten телефон кога сакате да знаете повеќе детали за да го користите уредот. Help Guide исто така содржи и водич за проблеми и можни решенија за решавање на проблеми со кои може да се соочите.

URL: http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/
Дводимензионален код:




Полнење на уредот

Овој уред има вградено литумско-јонска батерија на полнење. Пред да почнете да го употребувате уредот наполнете ја батеријата.

Забелешка

• Прво прикачете приклучок кој одговара за вашата земја/регион во USB AC адаптер. Внимавајте приклучокот целосно да го ставите во USB AC адаптерот се додека не кликне.



Полнењето почнува кога уредот кој е исклучен е поврзен во штекер преку испорачаниот USB AC адаптер и CHARGE индикаторот светнува портокалово. Полнењето е готово за околу 3 часа и индикаторот се исклучува.

Совет

• Уредот може да се полни додека е поврзан во испорачаниот USB AC адаптер дури и кога уредот репродуцира музика. (CHARGE индикаторот не светнува.) Сепак, времето за полнење може да е подолго во зависност од условите на користење, ние препорачуваме уредот да се полни додека е исклучен.


Како да направите безжична конекција со BLUETOOTH уреди

Од наведените три типа на поврзувања изберете еден. BLUETOOTH уредите претходно треба да бидат "поврзани" едни со друг.

Спарување и поврзување со BLUETOOTH уред


Уредот може да биде поврзан најмногу до четири BLUETOOTH уреди. Кога поврзвате со два или повеќе BLUETOOTH уреди, направете ја следната поставка за поврзување за секој уред.

1 **Допрете го I/O (напојување) копчето да го вклучите уредот.** Индикаторот I/O (напојување) светнува зелено. **⓪** (BLUETOOTH) индикаторот почнува да трепка бело.



2 **Допрете и држете на ⓪ (BLUETOOTH) PAIRING копчето додека не се слушне бип звук и ⓪ (BLUETOOTH) индикаторот ќе почне брзо да трепка бело.** Уредот се префрла во режим за поврзување.

Совет
• Кога за прв пат ќе го вклучите уредот, тој автоматски се префрла во режим на спарување.



3 **Направете ја поставката за поврзување на BLUETOOTH уредот за пронаоѓање на овој уред.** Кога на екранот од BLUETOOTH уредот ќе се прикаже листа со пронајдени уреди, изберете "SONY-SRS-X2."

Ако на екранот од BLUETOOTH уредот се појави барање за лозинка, внесете ипрт "0000."

4 **Направете BLUETOOTH конекција од BLUETOOTH уред.** Кога е воспоставена BLUETOOTH конекција, **⓪** (BLUETOOTH) индикаторот на уредот останува да свети.

Конекција со поврзан BLUETOOTH уред

1 **Вклучете го овој уред.** Индикаторот **⓪** (BLUETOOTH) почнува да трепка бело.

2 **Направете BLUETOOTH конекције од BLUETOOTH уред.** Кога е воспоставена BLUETOOTH конекција, индикаторот **⓪** (BLUETOOTH) на уредот останува да свети.

Конекција со pameten телефон преку One-touch (NFC)

Со допирање на уредот преку pameten телефон, уредот продолжува со спарување и BLUETOOTH поврзување, потоа автоматски се вклучува откако ќе се направи поврзувањето.

Компатибилни pametni телефони

NFC-компатибилни pametni телефони со инсталиран Android 2.3.3 или новор.

NFC

NFC (Near Field Communication) е технологија која овозможува безжична конекција со краток опсег меѓу разни уреди, пр. pameten телефон и IC ознаки. Благодарение на NFC функцијата, комуникацијата на податоци, на пр. BLUETOOTH поврзување – лесно може да се добие само со допирање на NFC компатибилни уреди (пр. N-ознаката е симбол или локација одредена за секој уред).

1 **Вклучете ја NFC функцијата на pametniот телефон.**

За детали, видете во упатство со инструкции испорачано со pametniот телефон.
• Ако ОС на Вашiot pameten телефон е Android 2.3.3 или новор и е постар од Android 4.1, продолжете до чекор 2.
• Ако ОС на Вашiot pameten телефон е Android 4.1 или новор, продолжете до чекор 4.

2 **Преземање и инсталирање на апликацијата "NFC Easy Connect."** "NFC Easy Connect" е бесплатна Android апликација која можете да ја преземете од Google Play. Преземете апликација со пребарување на "NFC Easy Connect" или пристапете кон неа со користење на следниот дводимензионален код. Може да се потребни такси за преземање на апликацијата.

За преземање со дводимензионалниот код, користете апликација читач за дводимензионален код.




Забелешка

• Во некои земји и/или региони апликацијата може да не е достапна.

3 **На pametniот телефон стартувајте "NFC Easy Connect".** Проверете дали е прикажан екран за апликацијата.

4 **Допрете на овој уред со pametniот телефон.**

Прво отклучете го екранот на pametniот телефон. Продолжете да допирате на pametniот телефон на N ознаката на уредот се додека pametniот телефон не почне да реагира. Кога уредот е исклучен и со pametniот телефон допрете на него, се воспоставува BLUETOOTH врска и потоа уредот се вклучува.



Следете ги инструкции на екранот да воспоставите конекција. Кога ќе се воспостави BLUETOOTH конекција, индикаторот **⓪** (BLUETOOTH) на уредот останува да свети.

Да го откачите, допрете повторно на уредот со pametniот телефон.

Совет

Ако не можете уредот да го поврзете, обидете се со следното.
• Активирајте апликација на pametniот телефон и полска придвижете го кон N означениот дел на уредот.
• Ако pametniот телефон е во футоза, извадете го од неа.
• Проверете дали екран за апликацијата е прикажан на pametniот телефон.


Слушање и воспоставување повик

Ракувајте со уредот откако ќе направите BLUETOOTH конекција преку BLUETOOTH уред.

Слушање музика


Профил: A2DP, AVRCP

Почнете со репродукција на BLUETOOTH уред и прилагодете го тонот. Тонот дотерајте го соодветно ниво на поврзаниот уред и прилагодете го со +/- копчињата на уредот.



Повикување/Примање повик

Профил: HSP, HFP



Ракувајте со pametniот телефон да направите повик.

Да прекинете повик, допрете на **⓪** копчето на уредот.

Допрете на **⓪** копчето на уредот при прием на повик.

Ракувајте на ист начин при дојдовен повик додека слушате музика.

Совет

• Кога ќе поврзете портатил аудио уред и т.н. во AUDIO IN приклучокот на уредот, уредот автоматски се префрла во AUDIO IN режим. Во овој случај, не се слуша звукот од BLUETOOTH уредот. Но интерфонот се уште е достапен.

• BLUETOOTH® знакот и логот се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било какво користење вакаа ознака од страна на Sony Corporation е со лиценца.

• N ознаката е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД и во други земји.

• Android™ и Google Play™ се заштитни знаци на Google Inc.

• Други заштитни знаци и трговски марки припаѓаат на нивните сопственици.