

SONY**VAIO**

Betriebssystem mit Auswahlfunktion für zwei Sprachen

Ihr Sony VAIO-Computer ist mit einem Betriebssystem ausgerüstet, das über eine Auswahlfunktion für zwei Sprachen verfügt (**Dual Language Operating System Selection**). Das bedeutet, Sie können zwischen zwei Sprachen wählen.

Wenn Sie Ihren Sony VAIO-Computer das erste Mal starten ist diese Option für Sie verfügbar.

Sprache 1: Deutsch ist bereits auf dem Computer vorinstalliert und muss nur noch kurz aktiviert werden.

Sprache 2: Französisch muss mit der französischen VAIO Sicherheitskopie- und Dokumentationsdisc, die im Lieferumfang enthalten ist, komplett installiert werden.

Sie können die Sprachen frei wählen.

Denken Sie aber daran: Diese Entscheidung ist **einmalig und nicht umkehrbar**.

Wenn Sie die Sprache 1 wählen, können Sie nicht mehr in Sprache 2 umschalten oder umgekehrt.

Seien Sie sich also vor der Installation des Betriebssystems ganz sicher, welches Betriebssystem Sie auswählen.

So können Sie die Sprache auf Ihrem Computer auswählen:

- 1 Schalten Sie Ihren Sony VAIO-Computer ein.
- 2 Lesen Sie die Warnmeldung im Bildschirm und wählen Sie entweder Sprache 1 oder 2.
- 3 Lesen Sie die zweite Warnmeldung und bestätigen Sie Ihre Sprachauswahl.
- 4 Lesen Sie die Bestätigungsmittelung und bestätigen Sie Ihre Auswahl, wenn Sie sich wirklich sicher sind, dass Sie mit der Installation fortfahren möchten.
 - Wenn Sie Deutsch wählen, startet der Computer automatisch mit Deutsch als Systemspracheoder
 - Wenn Sie Französisch wählen, werden Sie aufgefordert, die richtige VAIO Sicherheitskopie- und Dokumentationsdisc einzulegen, um die Sprache zu installieren. Wenn die Systemwiederherstellung abgeschlossen ist, startet der Computer automatisch mit Französisch als Systemsprache.

Lesen Sie die Informationen, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen und mit der Konfiguration Ihres Computers fortzufahren.

 Der Installationsprozess für Französisch kann bis zu 60 Minuten dauern.