



Viiteopas

Network Media Player NSZ-GS7

VAROITUS

Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää.



Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, sillä siitä voi seurata tulipalo. Älä myöskään altista laitetta avotulen lähteille (kuten palaville kynttilöille).

Sähköiskujen välttämiseksi älä avaa koteloa. Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.

Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita, kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle.

Huomautus asiakkaille Britanniassa ja Irlannissa

Laitteeseen on asennettu turvallisuuden ja käyttömukavuuden takia standardin BS1363 mukainen muotoon valettu verkkopistoke.

Jos pistokkeessa oleva sulake on vaihdettava, uuden sulakkeen on oltava ASTA-järjestön tai BSI-BS1362-normien mukainen 5 ampeerin sulake (varustettu merkinnällä  tai .

Jos laitteen mukana toimitetussa verkkopistokkeessa on irrotettava sulakkeen suojakansi, aseta kansi takaisin paikalleen, kun olet vaihtanut sulakkeen. Älä koskaan käytä pistoketta ilman suojakantta. Jos suojakansi katoaa, ota yhteyttä lähimpään Sony-huoltoon.



Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätahuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Asiakkaat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Afrikassa

Edellä kuvattu symboli on sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät.

FI

Varotoimet

Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-direktiivin rajoitusten mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.

Sijoittaminen

- Jotta soitin ei kuumenisi liikaa, sijoita se paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
- Älä sijoita soitinta pehmeälle alustalle, kuten matolle, mikä voi tukkia tuuletusaukot.
- Älä sijoita soitinta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, missä on suoraa auringonvaloa, paljon pölyä tai mekaanisia tärähdyksiä.
- Älä sijoita soitinta ulkotiloihin, ajoneuvoihin, laivoihin tai muihin vesikulkuneuvoihin.
- Jos soitin tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, soittimen ulko- ja sisäpinoille voi kertyä kosteutta. Tällöin soitin ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, kytke soittimeen virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
- Älä sijoita soitinta kaltevalle alustalle. Laite on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa asennossa.
- Älä aseta metalliesineitä soittimen sivuille. Ne voivat rajoittaa radioaaltojen vastaanottoa.
- Älä sijoita soitinta paikkaan, jossa käytetään lääketieteellisiä laitteita. Lääketieteellisiin laitteisiin voi tulla toimintahäiriö.
- Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa lääkäriltä tai laitteen valmistajalta ennen langattoman lähiverkkotoiminnon käyttöä.
- Älä aseta painavia tai kiikkeriä esineitä soittimen päälle.
- Irrota virtajohto ja kaikki muut kaapelit soittimesta, kun siirät soitinta.

Virtalähteet

- Irrota soitin pistorasiasta, jos et käytä soitinta pitkään aikaan. Verkkovirtajohdon irrottamista varten pidä kiinni pistokkeesta äläkä koskaan vedä johdosta.
- Huomioi seuraavat asiat, jotta vältät verkkovirtajohdon vaurioitumisen. Älä käytä vaurioitunutta verkkovirtajohtoa, koska seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
 - Älä litistä verkkovirtajohtoa soittimen ja seinän, hyllyn tms. väliin.
 - Älä vedä mitään painavia esineitä verkkovirtajohdon yli.
 - Älä myöskään vedä verkkovirtajohdosta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin hiljaista tai äänetöntä levyä osaa. Muutoin kuulo ja kaiuttimet voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus kasvaa suuresti.

Puhdistaminen

Puhdista kotelo, paneelit ja ohjaimet pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, tahrannoistaineita tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.

Osien vaihtaminen


Jos soitinta korjataan, korjatut osat voidaan ottaa talteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.

HDMI-liitännän käyttäminen


Ota huomioon seuraavat asiat, sillä virheellinen käyttö saattaa vaurioittaa HDMI-liitäntää ja liitintä.

- Kohdistaa HDMI-liitin soittimen takana olevaan HDMI-liitäntään huolellisesti liitännän muodon mukaan. Varmista, ettei liitin ole ylösalaisin tai vinossa.

HDMI-liitäntä



HDMI-liitäntä



- Älä irrota HDMI-kaapelia soittimen siirtämisen aikana.



- Pidä HDMI-liitintä suorassa, kun liität tai irrotat HDMI-kaapelia. Älä kierrä tai työnnä HDMI-liitintä väkisin HDMI-liitäntään.

3D-videokuvan katselemiseen liittyviä seikkoja

Jotkut henkilöt voivat saada fyysisiä oireita (silmien rasittumista, väsymystä tai pahoinvointia) 3D-videokuvan katselusta.

Sony suosittelee, että kaikki katselijat pitävät säännöllisin välein taukoja katsellessaan 3D-videokuva. Taukojen pituuden ja taajuuden tarve vaihtelee henkilöittäin. Toimi itsellesi parhaalla tavalla. Jos koet epämiellyttäviä oireita, lopeta 3D-videokuvan katselu, kunnes oireet häviävät. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin. Tutustu myös (i) muiden tämän laitteen kanssa käytettävien laitteiden käyttöohjeisiin ja/tai varoituksiin sekä (ii) Internet-sivustoon*, jossa on uusimmat tiedot aiheesta. Pienten (erityisesti alle kuusivuotiaiden) lasten näköaisti on vielä kehitysvaiheessa. Kysy lisätietoja lääkäriltä (lastenlääkäriltä tai silmälääkäriltä), ennen kuin annat lasten katsoa 3D-videokuva. Aikuisten tulee tarkkailla lapsiaan ja varmistaa, että he noudattavat edellä mainittuja suosituksia.

* Asiakkaat Euroopassa ja Britanniassa

<http://www.sony-europe.com/myproduct/>

Asiakkaat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Afrikassa

<http://www.sony-asia.com/support/>

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Huomio: Tämä soitin voi pitää pysäytyskuvaa tai kuvaruutunäyttöä television kuvaruudussa rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi, kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi. Plasma- ja projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä tässä suhteessa.

Jos soittimen käytöstä on kysyttävää tai siinä esiintyy ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

Tulo-/lähtöliitännät	
HDMI IN	Vakiomallinen 19-nastainen HDMI-liitin <p>Video: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p*1, 1080/50i/60i*1, 1080/24p/50p/60p*1 Ääni: Lineaarinen PCM (enintään 8 kanavaa), Dolby Digital</p>
HDMI OUT	Vakiomallinen 19-nastainen HDMI-liitin <p>Video: 720/50p/60p*2, 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p*2 Ääni: Lineaarinen PCM (enintään 8 kanavaa), Dolby Digital, Dolby Digital Plus</p>
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Optinen lähtöliitântä / -18dBm (aallonpituus 660 nm) Lineaarinen PCM (2 kanavaa), Dolby Digital
LAN	100BASE-TX-liitântä
USB	USB-liitântä, tyyppi A*3
IR Blaster	Miniliitântä (IR Blaster -kaapelin kytkemiseen)
Virta- ja muut tiedot	
Tehontarve	220–240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus	21 W
Mitat (noin)	204 mm × 130 mm × 35 mm (leveys/syvyys/korkeus) <ul style="list-style-type: none">ulkonevat osat mukaan lukien
Paino (noin)	0,6 kg
Käyttölämpötila	5–35 °C
Käyttöympäristön kosteus	25–80 %
Langaton yhteys	
Langattoman lähiverkon standardi	IEEE 802.11b/g/n
Taajuusalue	2,4 GHz:n alue: kanavat 1–13
Modulaatio	DS-SS-modeemi ja OFDM-modeemi
Bluetooth	
Tietoliikennejärjestelmä	Bluetooth-määritysten versio 3.0
Taajuusalue	2,4 GHz:n alue: 79 kanavaa, 1 MHz BW
Modulaatio	FHSS
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit*4	HID (Human Interface Device Profile), SPP (Serial Port Profile)
Lisävarusteet	
Vakiovarusteet	Kaukosäädin NSG-MR5E (1) / R6 (AA-koko) -paristot*5 (2) / verkkovirtajohto (1) / IR Blaster -kaapeli (1) / Pika-aloitusopas (1) / Käytön aloittaminen (1) / Viiteopas (1) / Takuukortti (1)

*1 3D-tulosignaalin toistovalmius.

*2 3D-lähtösignaalin toistovalmius.

*3 Lisätietoja tähän soittimeen liitettävistä USB-laitteista on käyttöohjeissa (http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/).

*4 Bluetooth-profiilit on standardisoitu Bluetooth-laitteen käyttötarkoituksen mukaan.

*5 Alkaliparistot. Älä vaihda paristoja mangaani- tai litiumparistoihin.

Lisätietoja

Langattoman lähiverkon suojaus

Langattomassa lähiverkkoyhteydessä tietoja siirretään radioaalloilla. Niinpä langaton signaali voi olla mahdollista kaapata. Tämä soitin tukee erilaisia langatonta tiedonsiirtoa suojaavia toimintoja. Määritä suojausasetukset oikein käytössä olevan verkkoympäristön mukaisesti.

• Suojaamaton

Vaikka voit helposti määrittää asetuksia, kuka tahansa voi kaapata langattomalla yhteydellä lähetettäviä tietoja tai tunkeutua langattomaan verkkoosi ilman erityisiä työkaluja. Muista, että luvattoman käytön tai tietojen kaappauksen riski on mahdollinen.

• WEP

WEP-tekniikka suojaa tiedonsiirtoa estämällä ulkopuolisia kaappaamasta tietoja tai käyttämästä langatonta verkkoa luvatta. WEP on vanha suojaustekniikka, jolla voidaan yhdistää myös vanhat laitteet, jotka eivät tue TKIP/AES-salausta.

• WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP-suojaustekniikka on kehitetty WEP:ssä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. TKIP-tekniikalla tietoturva on parempi kuin WEP:llä.

• WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES-suojaustekniikka käyttää kehittynyttä suojausmenetelmää, joka on erilainen kuin WEP ja TKIP. AES-tekniikalla tietoturva on parempi kuin WEP:llä tai TKIP:llä.

Tavaramerkkitiedot

- MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.
- HDMI ja High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
- Bluetooth[®]-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssillä.
- WPA[™] ja WPA2[™] ovat Wi-Fi Alliancen merkkejä.
- Musiikin ja videoiden tunnistustekniikan ja liittyvät tiedot tarjoaa Gracenote[®]. Gracenote on musiikin tunnistustekniikan ja liittyvän sisällön toimituksen alan standardi. Lisätietoja on osoitteessa www.gracenote.com. CD-, DVD-, Blu-ray Disc- sekä musiikki- ja videotiedot toimittaa Gracenote, Inc., copyright © 2000–tämä päivä Gracenote. Gracenote-ohjelmisto, copyright © 2000–tämä päivä Gracenote. Tätä tuotetta ja palvelua koskee yksi tai useampi patentti, jonka omistaa Gracenote. Katso Gracenote-sivustosta alustava luettelo soveltuvista Gracenote-patenteista. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote-logo ja -logotyyppi sekä Powered by Gracenote -logo ovat Gracenoten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.

- Tuote sisältää Adobe Systems Incorporatedin Flash[®]-, Flash[®] Lite[®]- ja/tai Reader[®]-tekniikkaa. Tämä Sony-tuote sisältää Adobe[®] Flash[®] -soitinohjelmiston, jonka lisenssin on myöntänyt Adobe System Incorporated, Copyright © 1995-2010 Adobe Systems Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Adobe, Flash, Flash Lite ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Suunnittelussa on käytetty UEI Technology[™] -tekniikkaa, jonka lisenssin on myöntänyt Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 - 2012
- Muut järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa ei käytetä merkintöjä [™] ja [®].

HDMI **DOLBY DIGITAL PLUS**

gracenote.

Bluetooth[®] **Designed with UEI TECHNOLOGY.**