

Bezdrôtové stereo slúchadlá

Návod na použitie

MDR-IF0140

VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Blahoželáme!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre bezdrôtové stereo slúchadlá Sony MDR-IF0140. Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre použitie v budúcnosti.


MDR-IF0140 sú bezdrôtové stereo slúchadlá s infračerveným systémom. Môžete si vychutnávať voľnosť pohybu pri počúvaní bez obmedzenia káblom od slúchadiel.

- Bezdrôtové, infračervené slúchadlá odolné voči vonkajšiemu rušeniu atď.
- Samonastaviteľný pásik na hlavu eliminujúci potrebu nastavenia tohto pásika.
- Samostatný ovládač hlasitosti (VOL) pre obe, pravé aj ľavé slúchadlo.
- Používajte s monitorom do auta so vstavaným infračerveným vysielačom.


► Začíname

Vloženie monočlánku


- 1** Otvorte kryt priestoru pre monočlánok v ľavom slúchadle.



- 2** Vložte monočlánok veľkosti R03 do priestoru pre monočlánok. Pri vkladaní dodržte správnu polaritu.



- 3** Zatvorte kryt priestoru pre monočlánok.



Životnosť monočlánku

| Monočlánok | Cca hodín* ¹ |
|--|-------------------------|
| Alkalický monočlánok Sony LR03/AM-4 (N) | 60 hodín* ² |
| Mangánový monočlánok Sony R03/UM-4 (NU) | 28 hodín* ² |

*¹ Pri 1 kHz, výstup 1 mW+1 mW.

*² Vyššie uvedené časy sa môžu líšiť v závislosti od teploty alebo podmienok používania.

Poznámky k monočlánku

- Nepokúšajte sa monočlánok nabíjať.
- Neprenášajte monočlánok spolu s kovovými predmetmi alebo mincami. Ak sa kladné a záporné kontakty monočlánku dostanú do styku s kovovým predmetom, môže vzniknúť skrat.
- Ak sa nechystáte zariadenie dlhší čas používať, vyberte z neho monočlánok, aby ste predišli poškodeniu zariadenia jeho vytečením a následnou koróziou.

Kedy vymeniť monočlánok

Keď je monočlánok slabý, indikátor svieti slabo alebo zvuk bude rušený. Vymeňte monočlánok za nový čo najskôr.

► Používanie zariadenia

Počúvanie

Pred počúvaním

- Vysielač pre slúchadlá je na monitore.
- Aby ste predišli poškodeniu sluchu, najskôr znížte hlasitosť.

1 Zapnite monitor.

2 Zapnite slúchadlá.

Indikátor napájania v hornej časti pravého slúchadla sa rozsvieti načerveno.




3 Nasadte si slúchadlá.

Pravé slúchadlo (R) si nasadte na pravé ucho a ľavé slúchadlo (L) na ľavé ucho.

4 Spustite prehrávanie.

5 Nastavte hlasitosť.

Ak pri nastavovaní hlasitosti zakryjete infračervený senzor, aktivuje sa funkcia stíšenia a hlasitosť sa nemusí nastaviť. Pri nastavovaní hlasitosti sa presuňte bližšie k vysielaču alebo nasmerujte infračervený prijímač na ľavom slúchadle na vysielač.



Ak sa zvýši rušenie, automaticky sa aktivuje stíšenie

— Funkcia stíšenia

Ak sú infračervené lúče rušené alebo používate slúchadlá mimo ich dosahu, zvýši sa rušenie a zvuk bude ťažko počuteľný. Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu spôsobenému hlukom, táto funkcia stíši akýkoľvek zvuk v slúchadlách. Zvuk sa automaticky obnoví, ak sa presuniete bližšie k vysielaču alebo odstránite rušenie.


Po ukončení počúvania

Zložte si slúchadlá a potom ich vypnite.


Výmena podušiek

Podušky slúchadiel sú vymeniteľné. Ak sa zašpinia alebo zoderú, vymeňte ich tak, ako je to zobrazené na obrázku nižšie. Podušky nie sú komerčne dostupné. Výmenu si môžete objednať u najbližšieho predajcu Sony.

1 Zložte staré podušky.



2 Novú podušku založte okolo slúchadla.



► **Ďalšie informácie**

Bezpečnostné upozornenia

- Vodič nesmie používať slúchadlá. Môže to spôsobiť odvrátenie pozornosti od vedenia motorového vozidla a vznik dopravnej nehody.
- Ak sú slúchadlá počas používania vystavené priamemu slnečnému žiareniu, citlivosť infračerveného senzora sa môže zhoršiť a zapríčiniť tak zníženie kvality zvuku.
- Ak sa nechystáte slúchadlá dlhší čas používať, vyberte z nich monočlánok, aby ste predišli poškodeniu zariadenia jeho vytečením a následnou koróziou.
- Nenechávajte slúchadlá na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, teplu alebo vlhkosti. (Odporúčame používať slúchadlá pri teplote od 5 °C do 35 °C.)
- Zabráňte pádu slúchadiel na zem a nevystavujte ich žiadnym silným nárazom. Slúchadlá sa môžu poškodiť.

Poznámky k prevencii poškodenia sluchu

Nepoužívajte slúchadlá pri vysokej hlasitosti. Odborníci varujú pred nepretržitým, hlasným a dlhotrvajúcim počúvaním. Ak budete počuť "pískanie v ušiach", znížte hlasitosť alebo zariadenie vypnite.

Ohľaduplnosť

Počúvajte pri primeranej hlasitosti. Umožní vám to počuť aj vonkajšie zvuky a zároveň byť ohľaduplný k ľuďom okolo vás.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa týchto slúchadiel, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, obráťte sa najbližšieho predajcu Sony.

Riešenie problémov

Žiadny zvuk/stlmený zvuk

- ➔ Najskôr zapnite monitor a potom si nasadíte slúchadlá.
- ➔ Skontrolujte, či je monitor zapnutý.
- ➔ Je aktivovaná funkcia stíšenia zvuku.
 - Skontrolujte, či nie je medzi vysielačom a slúchadlami nejaký predmet.
 - Slúchadlá používajte v blízkosti vysielača.
- ➔ Indikátor napájania slúchadiel svieti slabo, bliká alebo nesvieti vôbec.
 - Vymeňte monočlánok za nový.

Zvuk je rušený

- ➔ Indikátor napájania slúchadiel svieti slabo, bliká alebo nesvieti vôbec.
 - Vymeňte monočlánok za nový.

Hlasný šum v pozadí

- ➔ Presuňte sa bližšie k vysielaču. (Ak sa budete vzdávať od vysielača, budete počuť viac šumu. Je to bežné pri prenose infračervených lúčov a nejedná sa o poruchu slúchadiel.)
- ➔ Skontrolujte, či nie je medzi vysielačom a slúchadlami nejaký predmet.
- ➔ Skontrolujte, či nie je infračervený senzor zakrytý vašou rukou alebo vlasmi.
- ➔ Používajte slúchadlá mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- ➔ Indikátor napájania slúchadiel svieti slabo, bliká alebo nesvieti vôbec.
 - Vymeňte monočlánok za nový.

Technické údaje

Všeobecne

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Systém modulácie | Frekvenčná modulácia |
| Nosná frekvencia | Pravý 2,8 MHz Ľavý 2,3 MHz |
| Frekvenčný rozsah | 18 – 20 000 Hz |
| Zdroj napájania | monočlánok DC 1,5 V (veľkosť R03) |
| Hmotnosť | Cca 125 g vrátane monočlánku |

Dodávané príslušenstvo

Návod na použitie (1)

Právo na zmeny vyhradené.