

**SONY**<sup>®</sup>

Звуковая панель

# Руководство пользователя



HT-ST9



## Настройка


|   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
| 1 | Комплектация                 | 4  |
| 2 | Установка                    | 5  |
| 3 | Подключение телевизора       | 6  |
| 4 | Подключение других устройств | 8  |
| 5 | Включение системы            | 9  |
| 6 | Простая установка            | 10 |
| 7 | Прослушивание звука          | 11 |

Дополнительные сведения о сетевом подключении, функции NFC и других возможностях см. в инструкциях по эксплуатации.




Инструкции по эксплуатации


# 1 Комплектация




Панель динамиков (1 шт.)



Защитная сетка (1 шт.)




Сабвуфер (1 шт.)




Пульт дистанционного управления (1 шт.)



Батареи R03 (размер AAA) (2 шт.)



Оптический цифровой кабель для телевизора (1 шт.)



Стойки\* (2 шт.) и винты\* (2 шт.)

\* Дополнительные сведения об использовании этого оборудования см. в инструкциях по эксплуатации.




Руководство пользователя (эта книга) (1 шт.)



Инструкции по эксплуатации (1 шт.)


## Настройка пульта дистанционного управления



## 2 Установка



**Примечание.** Установите панель динамиков, не касаясь динамика, расположенного спереди панели динамиков.



**Монтаж панели динамиков на стене**  
См. прилагаемые инструкции по эксплуатации.

**Установка защитной сетки**  
См. прилагаемые инструкции по эксплуатации.



### 3 Подключение телевизора

Имеется ли на входном разьеме HDMI вашего телевизора маркировка ARC?


НЕТ

ДА


Если на телевизоре нет маркировки ARC



Оптический цифровой кабель\*1





Кабель HDMI (высокоскоростной)\*2




\*1 Входит в комплект.

\*2 Не входит в комплект.

Если на телевизоре есть маркировка ARC



Кабель HDMI  
(высокоскоростной)\*2




\*2 Не входит в комплект.

**Совет** Для просмотра контента в формате 4K с защитой авторских прав подключите разъем HDMI, совместимый с HDCP 2.2. Дополнительные сведения см. в прилагаемых инструкциях по эксплуатации в разделе «Просмотр контента в формате 4K с защитой авторских прав».

## 4 Подключение других устройств

Подключение проигрывателя дисков Blu-ray, ресивера кабельного телевидения или спутникового тюнера и т. д.




При подключении к телевизору другого устройства отключите другое устройство от телевизора и затем подключите его к панели динамиков.

**Совет** Для просмотра контента в формате 4K с защитой авторских прав подключите разъем HDMI, совместимый с HDCP 2.2. Дополнительные сведения см. в прилагаемых инструкциях по эксплуатации в разделе «Просмотр контента в формате 4K с защитой авторских прав».




## 5 Включение системы



- 1 Подключите кабели питания.
- 2 Нажмите кнопку I/⏻ (включение / режим ожидания) на панели динамиков. Включается дисплей.
- 3 Убедитесь, что индикатор включения / режима ожидания на сабвуфере горит зеленым цветом. Если индикатор не включается, беспроводная связь не установлена. См. подраздел «Сабвуфер не издает звуки» в разделе «Устранение неполадок» прилагаемых инструкций по эксплуатации.
- 4 Включите подключенное устройство.


## 6 Простая установка



- 1 Включите телевизор.
- 2 Переключите вход телевизора на тот входной разъем HDMI, к которому был подключен кабель HDMI при подключении системы к телевизору.
- 3 Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления системы.
- 4 Нажмите кнопку  $\leftarrow/\rightarrow$ , чтобы выбрать пункт [OK], а затем нажмите  $\oplus$ , чтобы выполнить простую установку.
- 5 Нажмите  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ , чтобы выбрать элемент, затем нажмите  $\oplus$ , следуя инструкциям на телеэкране.
- 6 Когда на телеэкране появится сообщение [Easy Initial Settings are complete.], выберите пункт [Finish].  
Панель динамиков готова к использованию.

**Совет** Инструкции на экране отображаются на языке, выбранном на данном этапе.

## 7 Прослушивание звука



### Прослушивание аудио на телевизоре

- 1 Нажмите HOME.
- 2 Нажмите ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать пункт [TV], а затем нажмите ⊕.  
Вы также можете использовать кнопку INPUT.
- 3 Нажмите кнопку ▲ +/-, чтобы изменить громкость.

### Использование устройства ввода, отличного от ТВ

Нажмите ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать нужный вход.

Можно выбрать следующие входы.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/  
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

**Совет** Инструкции на экране отображаются на языке, выбранном на этапе «6 Простая установка».

**Настройка завершена! Приятного прослушивания!**



\* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 \* (1)