




Πριν τη σύνδεση ηχείων

- Ελέγξτε ότι η αντίσταση των ηχείων είναι εκτός του ονομαστικού εύρους αντίστασης που αναγράφεται στην πίσω πλευρά του δέκτη (ή ενισχυτή).
- Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) του δέκτη (ή ενισχυτή).




Μη συνδέετε δύο καλώδια ηχείων για επιμήκυνση.





Μη συνδέετε πολλαπλά ηχεία σε έναν ακροδέκτη ηχείων.


Σημείωση για τη σύνδεση των καλωδίων ηχείων

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ηχείων είναι σωστά συνδεδεμένα στους ακροδέκτες του ηχείου και του δέκτη (ή ενισχυτή). Διαφορετικά, ο δέκτης (ή ενισχυτής) μπορεί να καταστραφεί μία δια παντός.







Τα καλώδια ηχείων δεν είναι σφιχτά μπλεγμένα και τελείως εισηγμένα στους ακροδέκτες των ηχείων.



Τα καλώδια ηχείων έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, επειδή αφαιρέθηκε υπερβολικά μεγάλο τμήμα της μόνωσης.

Σημείωση για την τοποθέτηση δέκτη (ή ενισχυτή)

Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στην επάνω πλευρά του περιβλήματος, τα οποία ενδεχομένως παρεμποδίζουν τις σπές αερισμού, προκαλώντας δυσλειτουργίες.



Εάν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη «PROTECTOR» ή «PROTECT»

Η λειτουργία προστασίας ενεργοποιείται. Ο δέκτης (ή ενισχυτής) θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Για λεπτομέρειες για τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, ανατρέξτε στο «Μηνύματα σφάλματος» στην ενότητα «Αντιμέτωπιση προβλημάτων» στις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης.