

SONY[®]

Högtalarpanel

Snabbstartguide



HT-ST9

Inställning/konfiguration


1	Innehållet i förpackningen	4
2	Installation	5
3	Ansluta en tv	6
4	Ansluta andra enheter	8
5	Starta systemet	9
6	Utföra Easy Setup	10
7	Lyssna på ljud	11

Information om nätverksanslutning, NFC-funktionen och övriga funktioner finns i den medföljande bruksanvisningen.




Bruksanvisning


1 Innehållet i förpackningen




Högtalarpanel (1)



Högtalarfront (1)




Subwoofer (1)




Fjärrkontroll (1)



R03-batterier
(AAA-storlek) (2)



Optisk digitalkabel för tv (1)



Fötter* (2) och skruvar* (2)

* Anvisningar om hur du använder komponenterna finns i bruksanvisningen.




Snabbstartguide (denna bok) (1)



Bruksanvisning (1)


Förbereda fjärrkontrollen



2 Installation



Obs! Installera högtalarpanelen på ett sådant sätt att högtalarenheten framtill på panelen inte vidrörs.



Montera högtalarpanelen på en vägg
Se medföljande bruksanvisning.

Fästa högtalarfronten
Se medföljande bruksanvisning.



3 Ansluta en tv

Är HDMI-ingången på tv:n märkt "ARC"?


NEJ

JÄ


När tv:n inte är märkt "ARC"



Optisk digitalkabel*1





HDMI-kabel
(hög hastighetstyp)*2




*1 Medföljer.

*2 Medföljer inte.

När tv:n är märkt "ARC"



HDMI-kabel
(högstighetstyp)*2




*2 Medföljer inte.

Tips! Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll genom att ansluta den HDCP 2.2-kompatibla HDMI-kontakten. Mer information finns i "Titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll" i den medföljande bruksanvisningen.

4 Ansluta andra enheter

Ansluta Blu-ray Disc™-spelare, kabel-tv-box, satellitmottagare osv.




*2 Medföljer inte.

När en annan enhet är ansluten till tv:n, ska du koppla bort enheten och ansluta den till högtalarpanelen.


Tips! Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll genom att ansluta den HDCP 2.2-kompatibla HDMI-kontakten. Mer information finns i "Titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll" i den medföljande bruksanvisningen.

5 Starta systemet



- 1 Anslut nätströmskablarna.
- 2 Tryck på I / ⏻ (på/viloläge) på högtalarpanelen.
Teckenfönstret tänds.
- 3 Kontrollera att på/vilolägesindikatorn på subwoofern lyser grön.
Om den inte lyser, är trådlös anslutning inte aktiverad.
Se "Det hörs inget ljud från subwoofern" under "Felsökning" i den medföljande bruksanvisningen.
- 4 Sätt på den anslutna enheten.


6 Utföra Easy Setup



- 1 Sätt på tv:n.
- 2 Växla tv-ingången till den HDMI-ingång som HDMI-kabeln är ansluten till när du ansluter systemet till tv:n.
- 3 Tryck på HOME på fjärrkontrollen till systemet.
- 4 Tryck på \leftarrow/\rightarrow för att välja [OK], och tryck sedan på \oplus för att utföra Easy Setup.
- 5 Tryck på $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ för att välja ett alternativ, och tryck sedan på \oplus enligt anvisningen på tv-skärmen.
- 6 Tryck på [Finish] när [Easy Initial Settings are complete.] visas på tv-skärmen.
Högtalarpanelen är klar att användas.

Tips! Anvisningar på skärmen visas på språket du valde i det här steget.

7 Lyssna på ljud



Lyssna på ljud från tv:n

- 1 Tryck på HOME.
- 2 Tryck på $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ för att välja [TV], och tryck sedan på \oplus .
Du kan också trycka på INPUT.
- 3 Tryck på $\triangle +/-$ för att justera volymen.

Använda en annan insignalskälla än tv:n

Tryck på $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ för att välja önskad insignal.
Du kan välja bland följande insignaler:

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Tips! Anvisningar på skärmen visas på språket du valde i "6 Utföra Easy Setup".

Inställningen är klar. Mycket nöje!



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)