



HT-XT100



Pridėti priedai




Pastabos

- Jokių daiktų nedėkite taip, kad jie galėtų prisiliesti prie apačioje esančio žemųjų dažnių garsiakalbio.
- Pastatykite TV stovą sistemos centre taip, kad jokia jo dalis neišsikištų už sistemos perimetro.
- Nedėkite ant šios sistemos daiktų, sveriančių daugiau nei 30 kg. Jie gali pažeisti sistemą.
- Kai naudojate BLUETOOTH funkciją, 5 cm atstumu nuo kairės sistemos pusės nedėkite jokių metalinių objektų. Priešingu atveju gali trūkinėti garsas.


1 Prijungimas prie TV

Ar jūsų televizoriuje yra optinis skaitmeninis lizdas?

TAIP




NE




Pastabos

- Jei naudojate HDMI kabelį, TV prijunkite prie HDMI lizdo, ant kurio atspausdinta „ARC“. Kitu atveju nebus išvedamas garsas.
- Kai TV prijungiate prie HDMI lizdo, ant kurio atspausdinta „ARC“, atlikę dešinėje parodytą 4 veiksmą, meniu pasirinkite [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI]. (Žr. naudojimo instrukcijos skyrių „Šarankos ekrano naudojimas“.)

2 Nuotolinio valdymo pulto nustatymas




3 Sistemos įjungimas



- Prijunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą).
- Paspauskite mygtuką I/Power (įjungimas / budėjimo režimas). Įjungiamas ekranas.

4 Garso klausymasis



Keletą kartų paspauskite mygtuką INPUT, kol ekrane bus parodytas lizdas, prie kurio 1 etape prijungėte TV. Tada spauskite mygtuką (garsumas), kad sureguliuotumėte garsumą.

Nustatymas baigtas!
Mėgaukitės!

Apie BLUETOOTH ryšį, USB ir kitas funkcijas žr. pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

