

Bežične Stereo slušalice s mikrofonom

Bežične stereo slušalice sa mikrofonom


MDR-1ABT



© 2015 Sony Corporation
4-567-319-41(1)(HR-SR)



Punjene jedinice/Punjene jedinice



Povezite jedinicu sa pokrenutim računaram pomoću isporučenog mikro-USB kabla.

Kada su jedinica i računar povezani, punjenje počinje i indikator (crveno) zasvjeti. Punjenje je dovršeno za najviše 4 sata i indikator (crveno) se isključuje.

Napomene

- Upotrijebite isporučeni mikro-USB kabel. Možda nećete moći napuniti jedinicu drugim kabelima.
- Punjene će neće ispravno dovršiti ako računalno uđe u hibernaciju ili stanje pripravnosti dok je spojeno na jedinicu. Ako dode do toga, promijenite postavke računala i ponovno napunite jedinicu.
- Ova jedinica ne može se uključiti niti se može koristiti BLUETOOTH funkcija tijekom punjenja.
- iPhone, iPad, ili iPod touch (iOS 5.0 ili noviji) pokazat će ikonu koja pokazuje preostalu količinu baterije slušalica na zaslunu. Pojednost potražite u Vodiču za pomoć.


Priklučite jedinicu isporučenim mikro-USB kabelom s uključenim računalom.

Kada je jedinica spojena na računalo, započinje punjenje i indikator (crveno) zasvjeti. Punjenje je dovršeno za najviše 4 sata i indikator (crveno) se isključuje.

Napomene

- Koristite isporučeni mikro-USB kabel. Možda nećete moći napuniti jedinicu drugim kabelima.
- Punjene će neće biti pravilno dovršeno ako računar dospe u režim hibernacije ili mirovanja dok je povezan sa jedinicom. U tom slučaju, promenite podešavanja na računaru i ponovo napunite jedinicu.
- Ova jedinica ne može da se uključi, niti funkcija BLUETOOTH može da se koristi, u toku punjenja.
- iPhone, iPad ili iPod touch (iOS 5.0 ili noviji) na ekranu će prikazati ikonu koja označava preostalo punjenje baterije slušalica. Za više detalja, pogledajte Vodič za pomoć.

A | Povezivanje s pametnim telefonom pomoću funkcije One touch (NFC)/ Povezivanje sa pametnim telefonom jednim dodirom (NFC)



NFC Easy Connect
NFC Easy Connect

Dodirivanjem jedinice i pametnog telefona jedinica se automatski uključuje i zatim provodi uparivanje te uspostavlja BLUETOOTH vezu.

Kompatibilni pametni telefoni

Pametni telefoni kompatibilni s NFC tehnologijom s instaliranim operacijskim sustavom Android™ 2.3 ili novijim (osim sustava Android 3.x). Za informacije o uparivanju s ostalim BLUETOOTH uređajima pogledajte „B Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem.“

NFC

Tehnologija NFC (Near Field Communication) tehnologija je koja omogućuje bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, kao što su mobilni telefoni i IC oznake. Zahvaljujući funkciji NFC podatkovna se komunikacija – npr. BLUETOOTH uparivanje – može jednostavno uspostaviti međusobnim dodirivanjem uređaja koji su kompatibilni s tehnologijom NFC (tj. dodirivanjem oznaka N ili odgovarajućih mesta na svakom uređaju).

1 Uključite funkciju NFC na pametnom telefonu.

Detalje potražite u uputama za rad isporučenim s pametnim telefonom.

- Ako je operacijski sustav na vašem pametnom telefonu Android 2.3.3 ili noviji, a stariji od Android 4.1 (osim sustava Android 3.x): predite na 2. korak.
- Ako je operacijski sustav vašeg telefona Android 4.1 ili noviji: predite na 4. korak.

2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ besplatna je aplikacija za Android koju možete preuzeti s trgovine Google Play™.

Potražite „NFC Easy Connect“ i preuzmite aplikaciju ili joj pristupite pomoći sljedećeg dvodimenzionalnog koda. Moguća je naplata troškova za preuzimanje aplikacije.

Napomena

Aplikacija nije dostupna u svim državama i/ili regijama.

3 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.

Veza jedinom dodirom moguća je samo kada se zaslonski aplikacija prikaže na pametnom telefonu.

4 Dodirnite jedinicu pametnim telefonom.

Prvo otključajte zaslonski pametnog telefona. Dodirnite pametnim telefonom oznaku N na jedinici.



Nastavite dodirivati pametni telefon i oznaku N na jedinici dok pametni telefon ne reagira. Dovršite uparivanje i uspostavljanje veze preteći upute na zaslonsku.

Da biste prekinuli vezu, ponovno dodirnite jedinicu pametnim telefonom.

Zvuk može dobiti s ostalih BLUETOOTH uređaja kompatibilnih s NFC funkcijom. Pojednost potražite u Vodiču za pomoć.

Za povezivanje jedinice s uparenim pametnim telefonom izvršite 4. korak. (Kada koristite aplikaciju „NFC Easy Connect“, izvršite 3. i 4. korak.)

B | Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH uređajem/ Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem



1 Stavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost od 1 m od jedinice.

2 Prebacite jedinicu u način uparivanja.



Pritisnite i držite gumb POWER oko 7 sekundi. Provjerite treperi li indikator crveno i crvenom bojom nakon što otpustite gumb.

3 Izvršite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju kako biste otkrili jedinicu.

Kada se na zaslonsku BLUETOOTH uređaja pojavi popis otkrivenih uređaja, odaberite „MDR-1ABT“. Ako je na zaslonsku BLUETOOTH uređaja potrebno unijeti lozinku, unesite „0000“.

4 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređajem.

Povezivanje s uređajem uparenim u B/ Povezivanje sa uređajem uparenim u B





1 Uključite jedinicu.

Pritisnite i držite dugme POWER oko 2 sekunde dok se uređaj ne isključi. Provjerite treperi li indikator plavo nakon što otpustite gumb.

2 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.

Pritisnite i držite dugme POWER oko 2 sekunde dok je jedinica isključena. Uverite se da indikator treperi plavom bojom nakon što otpustite dugme.

Pogledajte Vodič za pomoć/Pogledajte Vodič za pomoć



http://rd1.sony.net/help/mdr/1abt/h_ce/




Pročitajte priručnik na računalu ili pametnom telefonu kada želite detaljnije saznati kako koristiti jedinicu.

Kada želite da do krajnjih detalja saznate kako da koristite jedinicu, čitajte Vodič za pomoć na računaru ili pametnom telefonu.

- LDAC™ naziv i logotip je zaštićeni znaci kompanije Sony Corporation.
- Riječ BLUETOOTH i njegov logotip registrirani su zaštićeni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i sva upotreba ovih znakova od strane tvrtke Sony Corporation licencirana je.
- N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- Oznaka aptX® i logotip aptX zaštitni su znaci tvrtke CSR plc ili neke od tvrtki unutar te grupacije i mogu biti registrirani u jednoj ili više država.
- Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi su u vlasništvu u svojim vlasnicima.

- LDAC™ naziv i logotip je zaštićeni znaci kompanije Sony Corporation.
- BLUETOOTH oznaka i logotipi su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc., a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom.
- N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znaci kompanije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim zemljama.
- Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- iPad, iPhone i iPod touch su zaštićeni znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- Oznaka aptX® i logotip aptX zaštitni su znaci tvrtke CSR plc ili neke od tvrtki unutar te grupacije i mogu biti registrirani u jednoj ili više država.
- Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi su u vlasništvu njihovih vlasnika.

Nošenje slušalica/Nošenje slušalica



Senzor za dodir (desni dio kućišta)
Senzor za dodir (desna slušalica)

Budite oprezni da ne dodirujete senzor za dodir kada nosite slušalice.
Pazite da ne dodirujete senzor za dodir dok nosite slušalice.

Slušanje glazbe/Slušanje muzike

1 Stavite slušalice.

2 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.

Profil: A2DP, AVRCP

3 Uključite slušalice dodirom senzora za dodir (desni dio kućišta).

Napomena

Kvalitet zvuka postavljen je na način „Kvaliteta zvuka prioritet“ (Automatski se odabire SBC visoke kvalitete, AAC, aptX ili LDAC) prije isporuke. Ako je veza nestabilna ili se proizvodi isprekidani zvuk, odaberite način „Stabilna veza prioritet“. Dodatne informacije potražite u Vodiču za pomoć.

1 Postavite slušalice.

2 Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.

Profil: A2DP, AVRCP

3 Rukujte slušalicama dodirivanjem senzora za dodir (desna slušalica).

Napomena

Kvalitet zvuka je pre isporuke podešen na režim "Priority on sound quality" (automatski se bira SBC visoki kvalitet, AAC, aptX ili LDAC). Ako je veza nestabilna, kao kad se javlja samo isprekidani zvuk, izaberite režim „Prioritet na stabilnoj vezi“. Detaljne informacije pogledajte u Vodiču za pomoć.

Uputivanje ili primanje poziva/Pozivanje ili primanje poziva



Primanje poziva

Dvaput lagano dodirnite (u intervalu od oko 0,4 s).

Primanje poziva

Lagano dodirnite dvaput (u intervalu od oko 0,4 sekunde).

Uspostavite poziv na pametnom telefonu.

Profil: HSP, HFP

Dvaput dodirnite senzor za dodir kada dobijete poziv.

Funkcionira na isti način kada dobijete poziv dok slušate glazbu.

Reprodukcijska pauza se tijekom poziva i automatski nastavlja kad je poziv završen.

Mikrofon radi u svim smjerovima. Ne morate brinuti o položaju mikrofona kada razgovarate.

Napomene

• Reprodukcija glazbe može se neće automatski nastaviti na nekim BLUETOOTH uređajima.

• Jačina zvuka poziva i slušanja glazbe može se zasebno prilagoditi.

Za prekid poziva ponovo dvaput dodirnite senzor za dodir.

Upravljanje pametnim telefonom da biste uputili poziv.

Profil: HSP, HFP

Kada nastupi dolazni poziv, dvaput dodirnite senzor za dodir.

Na isti način upravljajte kada dolazni poziv nastupi dok slušate muziku.

Reprodukcijska pauza se tijekom poziva i automatski se nastavlja kada se razgovor završi.

Mikrofon je neusmereni. Ne morate da vodite računa o položaju mikrofona kada govorite.

Napomene

• Reprodukcija muzike ne može da se automatski nastavi na nekim BLUETOOTH uređajima.

• Jačina zvuka za razgovor telefonom i slušanje muzike mogu da se prilagode nezavisno.

Da biste prekinuli poziv, ponovo dvaput dodirnite senzor za dodir.

Uključivanje slušalica/Upravljanje slušalicama

Reprodukcijska/pauza Dvaput lagano dodirnite (u intervalu od oko 0,4 s).

Reprodukcijska/Pauziranje Lagano dodirnite dvaput (u intervalu od oko 0,4 sekunde).

Sljedeća pjesma Prevucite naprijed.

Sledeća numera Prevucite prstom unapred.

Prethodna pjesma Prevucite natrag.

Prethodna numera Prevucite prstom unazad.


Upravljanje jačinom zvuka Prevucite prema gore za povećanje.

Kontrola jačine zvuka Prevucite prstom nagore da pojačate.

Prevucite dolje za smanjivanje.
Prevucite prstom nadole da utisnate.

Ako držite prst na senzoru za dodir nakon prevlačenja gore ili dolje, jačina zvuka nastavlja se mijenjati.
Ako zadržite prst na senzoru za dodir nakon prevlačenja nagore ili nadole, jačina zvuka nastavlja da se menja.

Korištenje isporučenog kabala za slušalice/ Korištenje isporučenog kabala za slušalice



Jedinicu možete koristiti kao uobičajene slušalice sa žicom, spajanjem s isporučenim kabelom za slušalice.

Budući da ne možete koristiti senzor za dodir, izvršite operacije reprodukcije (jačina zvuka, reprodukcija, pauziranje itd.) na spojenom uređaju za reprodukciju.

Napomene

• Pazite da utikač bude čvrsto priključen.

• Provjerite je li L utikač priključen u uređaj za reprodukciju.

• Jedinica se ne uključuje. Nećete moći koristiti senzor za dodir ni BLUETOOTH funkcije.

• Ako spojite kabel za slušalice dok je jedinica uključena, jedinica se automatski isključuje.

Jedinicu možete da koristite kao obične žičane slušalice tako što ćete povezati isporučeni kabl za slušalice.

Pošto ne možete da koristite senzor za dodir, radnje upravljanja u toku reprodukcije (jačina zvuka, pauziranje itd.) obavljajte na povezanom uređaju za reprodukciju.

Napomene

• Uverite se da je priključak čvrsto ubačen.

• Uverite se da je priključak u obliku slova L povezan sa uređajem za reprodukciju.

• Ne možete da uključite jedinicu. Nećete više moći da koristite senzor za dodir niti BLUETOOTH funkcije.

• Ako povežete kabl za slušalice dok je jedinica uključena, ona će se automatski isključiti.

Nakon uporabe/Nakon upotrebe

1 Prekinite BLUETOOTH vezu dodirivanjem pametnog telefona ili uključivanjem BLUETOOTH uređaja.

2 Pritisnite i držite gumb POWER oko 2 sekunde.

Indikator (plavo) se uključuje i jedinica se isključuje.

1 Prekinite BLUETOOTH vezu dodirivanjem pametnog telefona ili upravljavajući BLUETOOTH uređajem.

2 Pritisnite i držite dugme POWER oko 2 sekunde.

Indikator (plavi) prestaje da svetli i jedinica se isključuje.

Savjet

Ova jedinica podržava BLUETOOTH prijenos s 4 kodeka (LDAC/aptX/AAC/SBC). Jedinica automatski odabire kodек koji se odašilje iz uređaja na koji je povezana. Detalje o LDAC/aptX/AAC/SBC kodećima pogledajte u Vodiču za pomoć.

Savjet

Ova jedinica podržava BLUETOOTH prenos sa 4 kodeka (LDAC/aptX/AAC/SBC). Jedinica automatski birá kodék koji se prenosi iz uređaja sa kojim je povezana. Detalje o kodećima LDAC/aptX/AAC/SBC pogledajte u vodiču za pomoć.