

# Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises


Tabellene viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden når du tar bilder i [Normal] modus med nye batterier og omgivelsestemperaturen er 25 °C. Antallet bilder som kan tas opp eller vises forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes ved behov.

Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene.

- Antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden reduseres under følgende betingelser:
  - Lav omgivelsestemperatur.
  - Blitsen brukes ofte.
  - Kameraet er slått på og av mange ganger.
  - Zoomen brukes ofte.
  - [AF-modus] er satt til [Skjerm].
  - Det er lite strøm på batteriet.

## Når du tar stillbilder

Batteri	LCD-skjerm	Antall bilder (ca.)	Batteritid (min.) (ca.)
Alkaliske (inkludert)	På	130	65
	Av	170	85
NH-AA-DB (Ni-MH) (ikke inkludert)	På	460	230
	Av	580	290

- Opptak i følgende situasjoner:
  -  (Bildekval.) er satt til [Fin].
  - [AF-modus] er satt til [Enkel].
  - Ett opptak hvert 30 sekund.
  - Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
  - Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
  - Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
- Målemetoden er basert på CIPA-standard. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Antallet innspilte bilder/batteritiden endres ikke med bildestørrelsen.

## Når du viser stillbilder

Batteri	Antall bilder	Batteritid (min.)
Alkaliske (inkludert)	Ca. 7000	Ca. 350
NH-AA-DB (Ni-MH) (ikke inkludert)	Ca. 10600	Ca. 530

- Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre sekunders intervaller

## Når du tar opp film

Batteri	LCD-skjerm På	LCD-skjerm Av
Alkaliske (inkludert)	Ca. 120 min.	Ca. 170 min.
NH-AA-DB (Ni-MH) (ikke inkludert)	Ca. 250 min.	Ca. 350 min.

- Ta opp film kontinuerlig med en bildestørrelse på [160]