


SONY

Sustav satelitskih mikro zvučnika

SA-VE356T

4-255-820-21(1)



UPOZORENJE

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlaži. Za sprečavanje požara, nemojte prekrivati ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd.

Nemojte na uređaj stavljati upaljene svijeće. Da biste sprječili požar ili električki udar, nemojte na uređaj stavljati posude s vodom, primjerice vase s cvjećem. Nemojte otvarati kućište jer može doći do električkog udara. Popravke prepustite isključivo stručnom osoblju.

Nemojte postavljati uređaj u skućeni prostor, primjerice na policu s knjigama ili ugradni ormarić.

OPREZ

Upozoravamo Vas da bilo kakve promjene ili prilagodenja koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi komponenata.

O ovom priručniku

SA-VE356T je 6,1-kanalni sustav zvučnika koji se sastoji od dva prednja i dva surround zvučnika, središnjeg zvučnika te subwoofera. Podržava Sony Digital Cinema Sound, Dolby® Pro Logic, Dolby Digital itd., te Vam omogućuje više uživanja u filmovima.

* "Dolby" i simbol dvostrukog D su zaštićeni znaci tvrtke Dolby Laboratories.

Mjere opreza

O sigurnosti

- Prije rukovanja sustavom, provjerite odgovara li napon Vaše električne mreže radnom naponu sustava.
- Sustav je priključen na mrežno napajanje dokle god je utikač mrežnog kabela utaknut u zidnu utičnicu, čak i kada je isključen.
- Odskopite utikač mrežnog kabela sustava iz zidne utičnice ako nećete sustav koristiti dulje vrijeme. Pri tome uvijek uhvatite za utikač. Nemojte utikač nikada vaditi iz utičnice povlačenjem kabla.
- Ako u sustav dospije strani predmet ili tekućina, odskopite mrežni kabel i prije daljnje uporabe sustav odnesite na provjeru u ovlašteni servis.
- Popravljanje mrežnog kabela povjerite isključivo stručnom osoblju.

O rukovanju

- Nemojte sustav opterećivati dulje vrijeme snagom koja prelazi najveću ulaznu snagu sustava.
- Ako polariteti spojeva zvučnika nisu dobro izvedeni, basovi će biti preslabi i položaj raznih instrumenata nejasan.
- Medusoban kontakt neizoliranih dijelova žica zvučnika kod priključaka zvučnika može izazvati kratak spoj.
- Da biste sprječili oštećenje sustava zvučnika, prije spajanja isključite pojačalo.
- Nije moguće skinuti mrežicu sa zvučnika. Nemojte pokušati skinuti mrežicu jer biste mogli oštetiti zvučnik.
- Glasnoću ne smijete pojačavati do izobličenja.

Ako slika na TV ekranu ima smetnje

Iako je sustav magnetski oklopjen, slika na nekim TV prijemnicima može biti izobličena.

U slučaju smetnji slike...

- Isključite TV i uključite ga nakon 15 do 30 minuta.

Ako nema poboljšanja...

- Odmaknite sustav od TV prijemnika.

Ako dođe do zavijanja

Premjestite zvučnike ili smanjite jačinu zvuka na pojačalu.

O postavljanju

- Nemojte zvučnike postavljati u kosi položaj.
- Nemojte zvučnike stavljati na mesta koja su:
 - vrlo vruća ili hladna
 - prašnjava i prljava
 - vrlo vlažna
 - podložna vibracijama
 - izložena izravnom sunčevom svjetlu
- Budite oprezni prilikom postavljanja zvučnika na posebno obradene (voštane, premazane, polirane) površine jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.

O čišćenju

Kućišta zvučnika čistite mekanom krpom navlaženom u otopini blagog deterdženta ili vodi. Nemojte koristiti nikakve abrazivne spužvice, deterdžente u prahu ili otpala (alkohol, benzин).

Imate li pitanja ili problema koji nisu spomenuti u ovom priručniku, обратите se najblžem Sony prodavatelju.

Povezivanje sustava

Spojite sustav na izlazne priključke pojačala. (A)

Prije povezivanja provjerite je li isključeno napajanje svih komponenata (isključujući subwoofer).

Napomene (B)

- Provjerite odgovaraju li (+) i (-) priključci zvučnika (+) i (-) priključnicama na pojačalu.
- Zategnite vijke na priključcima zvučnika jer nezategnuti vijci mogu uzrokovati šum.
- Provjerite jesu li svi spojevi čvrsti. Kontakt između neizoliranih dijelova žica zvučnika na priključcima zvučnika može uzrokovati kratak spoj.
- Za detalje o povezivanju pojačala, pogledajte posebne upute za uporabu isporučene uz pojačalo.

Savjet

Crne žice ili žice s crnom prugom provode negativni (-) pol struje i potrebno ih je priključiti na negativne (-) priključke zvučnika.

Postavljanje zvučnika

Postavljanje svakog od zvučnika (C)

Svi zvučnici trebaju biti okrenuti prema mjestu slušanja. Najbolji surround efekt će biti ostvaren ako su svi zvučnici postavljeni na jednaku udaljenost od mjesta slušanja.

Stavite prednje zvučnike na odgovarajuću udaljenost s lijeve i desne strane TV prijemnika.

Stavite subwoofer s bilo koje strane TV prijemnika.

Stavite središnji zvučnik na sredinu TV prijemnika.

Položaj surround zvučnika uvelike ovisi o razmještanju u prostoriji. Surround zvučnici mogu se postaviti malo iza mjesta slušanja. Stražnji surround zvučnik postavite iz mjesta slušanja.

Podešavanje zvučnika

Da biste sprječili vibriranje i pomicanje zvučnika tijekom reprodukcije, na donje strane središnjeg, prednjih i surround zvučnika učvrstite isporučene nožice (D).

Podešavanje središnjeg zvučnika (E)

Namjestite središnji zvučnik čvrsto na TV uređaj, pazeći da ne bude nagnut.

Podešavanje ostalih zvučnika (F)

Radi lakšeg razmještanja zvučnika možete koristiti dodatne stalke(nisu priloženi): WS-FV11 ili WS-WV10D (raspoloživo samo u nekim zemljama).

Savjet

Visinu prednjih zvučnika potrebno je podešiti u ravninu sa središnjim dijelom TV uređaja (G).

Podešavanje pojačala

Kad sustav povezujete na pojačalo s ugradenim višekanalnim dekoderom (Dolby Digital, DTS**, itd.), potrebno je koristiti izbornike za podešavanje pojačala da biste odredili parametre Vašeg sustava zvučnika.

Za odgovarajuće podešavanje pogledajte donju tablicu. Za detalje o postupku podešavanja pogledajte posebne upute za uporabu isporučene s pojačalom.

Podešavanje zvučnika

Za	Podesite na
Prednje zvučnike	SMALL
Središnji zvučnik	SMALL
Surround zvučnike	SMALL
Subwoofer	ON (ili YES)

Koristite li pojačalo s mogućnošću podešavanja razdvojne frekvencije, odaberite 150 Hz (ili neku približnu vrijednost) kao razdvojnu frekvenciju za prednje, središnji i surround zvučnike.

Za odgovarajuće podešavanje pogledajte donju tablicu. Za detalje o postupku podešavanja pogledajte posebne upute za uporabu isporučene s pojačalom.

Podešavanje zvučnika

Za	Nazivna impedancija	Podaci o snazi	Najveća ulazna snaga	Razina osjetljivosti	Frekvenčni opseg	Dimenzije (š/v/d)	Masa
Vrsta kućišta							
Nazivna impedancija							
Podaci o snazi							
Najveća ulazna snaga							
Razina osjetljivosti							
Frekvenčni opseg							
Dimenzije (š/v/d)							
Masa							

SS-CN366T (središnji zvučnik)

Sustav zvučnika	Zvučnici	Vrsta kućišta	Nazivna impedancija	Podaci o snazi	Najveća ulazna snaga	Razina osjetljivosti	Frekvenčni opseg	Dimenzije (š/v/d)	Masa
dvosistemski, magnetski oklopjeni	niskotonac: 9 cm visokotonac: 1,3 cm								

SS-WMS356 (subwoofer)

Sustav zvučnika	Zvučnik	Tip kućišta	Opseg reproduktivske frekvencije	Pojačalo	Trajni RMS izlaz snage	Masa
dvosistemski, magnetski oklopjen						

Općenito

Napajanje	Potrošnja	Dimenzije (š/v/d)	Masa
230 – 240 V AC, 50/60 Hz	120 W		
	1 W (pripravno stanje)		
	otprilike 180 x 405 x 507 mm, uključujući prednju mrežicu		
	otprilike 12 kg		



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.