

Ominaisuudet



Musiikin automaattinen siirtäminen tietokoneesta

Voit siirtää musiikkitiedostot laitteeseen toimimalla tämän oppaan vaiheiden 1–3 mukaan. Tämän jälkeen voit toistaa ne myös silloin, kun laite ei ole yhteydessä verkkoon.



Laadukkaan äänen toistaminen

Laitteella voi toistaa High-Resolution Audio -tiedostoja, kuten 192 kHz:n ja 24 bitin äänitiedostoja sekä DSD-äänitiedostoja. Tämän lisäksi laite toistaa MP3-tiedostot ja muut äänilähteet niin, että korkeat äänet luovat tilan tunteen.



Entistä helpompi käyttää mobiililaitteiden kanssa

Saatavilla on erikoissovellus, joka helpottaa laitteen hallintaa. Lataa HDD Audio Remote käyttämäsi mobiililaitteeseen.

SONY®

Pika-aloitusopas

Lisätietoja laitteen käytöstä on seuraavassa verkkosivustossa:

http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/




© 2013 Sony Corporation

4-472-845-11(2) (FI)

HDD-ÄÄNISOITINJÄRJESTELMÄ

HAP-S1

1 Kytke kaiuttimet laitteeseen



Kytke verkkovirtajohto laitteen ja kaiuttimien kytkemisen jälkeen seinäpistorasiaan.


2 Yhdistä laite ja tietokone samaan verkkoon



Kytke laitteeseen virta ja määritä laitteen asetukset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Voit yhdistää laitteen verkkoon langattoman tai kiinteän lähiverkkoyhteyden välityksellä.

Suuren sisäntömäärän siirtäminen laitteeseen
Lähiverkkokaapelin käyttö nopeuttaa tiedonsiirtoa. Liitä ensin lähiverkkokaapeli oikealla olevan kuvan mukaisella tavalla ja kytke sitten laitteeseen virta.



3 Siirrä musiikkitiedostot tietokoneesta laitteeseen



1 Asenna HAP Music Transfer tietokoneeseen.
HAP Music Transfer on ohjelmisto, jonka avulla voit siirtää äänitiedostoja tietokoneesta laitteeseen.

2 Käynnistä HAP Music Transfer ja siirrä musiikkitiedostot laitteeseen.
Useiden tiedostojen siirtäminen laitteeseen tai tiedostojoukon käsitteleminen laitteessa voi viedä tavallista enemmän aikaa. Tietojen käsittelyn aikana näytössä näkyy.

Siirry seuraavaan verkkosivustoon ja kirjoita kenttään HAP-S1: <http://support.sony-europe.com/>

Musiikin toistaminen



Avaa päävalikko ja toista musiikkitiedosto.
Tiedostoja kopioitaessa ja siirrettäessä näytössä näkyy kuvake. Voit käynnistää laitteeseen siirretyissä ja rekisteröidyissä tiedostoissa olevan musiikin toiston.

Musiikin vaivaton toistaminen älypuhelimien tai tablet-laitteen avulla



Alla olevasta verkkosivustosta saat lisätietoja laitteesta ja sen hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla:

http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/