


SONY[®]

LCS-CSB

Návod k použití





Česky

Sony LCS-CSB je měkké ochranné pouzdro pro digitální fotoaparátů DSC-P8/P10/U60.

Návod k použití

- Digitální fotoaparát vložíte do měkkého ochranného pouzdra podle obrázku **A**.
- Poté pevně uzavřete měkké ochranné pouzdro pomocí přezky se suchým zipem **B**.
- Pásek na ruku protáhněte přes pouztko na zadní straně měkkého ochranného pouzdra **C**.
- Ramenní popruh může být také používán jako popruh na krk nebo jako řemen kolem pasu upravením jeho délky nebo změnou místa uchycení **D**.

Poznámky

- Před použitím tohoto měkkého pouzdra si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
- Nenechávejte toto pouzdro vystavené přímému slunečnímu záření v zaparkovaném automobilu nebo v blízkosti topného tělesa.
- Může dojít ke změně barvy pouzdra nebo k poruše funkce digitálního fotoaparátu uloženého v pouzdře.
- Pro čištění tohoto měkkého pouzdra nepoužívejte žádné rozpouštědla, jako například benzín. Mohlo by dojít k poškození povrchu této transportní brašny.
- Fotoaparát "Cyber-shot" pro tuto měkkou brašnu nejsou k dispozici ve všech zemích.