



За детали, погледнете во упатството за работа.

Водич за брзо поставување


DAV-TZ215/DAV-TZ715

1 Поврзување на звучниците



За DAV-TZ715, потребно е поврзување на звучниците. Погледнете во дадениот „Водич за монтирање на звучниците“.

Поврзување на каблите за звучникот со звучникот

Поврзете го кабелот така што бојата на приклучокот на кабелот ќе соодветствува со бојата на ознаката на задната страна на звучникот.



Поврзете ги каблите на звучникот да соодветствуваат со бојата на приклучоците за SPEAKERS на главниот уред.





DAV-TZ215 е моделот што се користи како пример.

2 Поврзување на телевизорот/дигиталниот приемник

Во зависност од влезовите на телевизорот или на дигиталниот приемник, изберете го начинот за поврзување на видео и аудио.



Поврзување на видеото на телевизорот



* Кабелот за HDMI со голема брзина се доставува само со одредени модели/во одредени области.

Поврзување на аудио од телевизорот/дигиталниот приемник

Ако не користите дигитален приемник, погледнете во „Поврзување на телевизорот/дигиталниот приемник“ во упатството за работа.




3 Изведување на брзото поставување

Забелешка


Не вметнувајте диск пред да го извршите брзото поставување.

1 Поврзете го кабелот за напојување со наизменична струја.

Обликот на штекерот се разликува во зависност од областа.




2 Вклучете го напојувањето за главниот уред и за телевизорот.



3 Префрлете го изборот за влез на телевизорот за да прикажува „SONY Home Theatre System“ (Систем за домашно кино на SONY).


4 Поставете ја секоја од следните ставки, користејќи ←/↑/↓/→ и ⊕.

Прикажаните ставки варираат во зависност од областа.




Слушање на звукот од телевизорот од сите звучници


1 Притиснете TV.




2 Притиснете SYSTEM MENU.





3 Притиснете ↑/↓ за да прикажете „SUR.SETTING“, а потоа притиснете ⊕.




4 Притиснете ↑/↓ за да прикажете „PRO LOGIC“, а потоа притиснете ⊕.




5 Притиснете SYSTEM MENU за да излезете од мениото.




Изберете јазик на екранот.



Изберете го соодносот на сликата на поврзаниот телевизор.



Изберете [ON] (ВКЛУЧЕНО) кога ќе го поврзете главниот уред со телевизорот со HDMI-кабел.



Изберете го поставувањето на звучниците.

