


## Ευρυγώνιος Φακός Μετατροπής

Οδηγίες Χρήσης

VCL-HG0737

<http://www.sony.net/>



Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το φακό, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

### Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

- Αποφύγετε την κακομεταχείριση και την καταπόνηση της φωτογραφικής μηχανής, ειδικά όταν είναι προσαρμοσμένος ο φακός.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα στο φακό όταν τον αποθηκεύετε.
- Μη φυλάτε το φακό σε πολύ υγρά μέρη για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής πάνω σε ένα γραφείο με τον ευρυγώνιο φακό προσαρμοσμένο, διότι μερικές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να είναι ασταθείς.
- Αφαιρέστε τον ευρυγώνιο φακό κατά τη μεταφορά.
- Μολονότι η περιφερειακή ανάλυση είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη σε σχέση με άλλους φακούς Sony έως τώρα, οι περιφερειακές επιδόσεις του φακού είναι ελαφρά χαμηλότερες από τις επιδόσεις του κέντρου του φακού.

### Περιορισμοί στη χρήση

- Όταν χρησιμοποιείτε το φλας, ενδέχεται να παρουσιάζεται μια έκλειψη (σκιά), ανάλογα με τη φωτογραφική μηχανή. Σε αυτή την περίπτωση, μη χρησιμοποιείτε το φλας.
- Σε μερικές φωτογραφικές μηχανές, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Laser Link και NightShot, το τηλεχειριστήριο, κλπ.

### Προσαρμογή του ευρυγώνιου φακού μετατροπής

Ο ευρυγώνιος φακός μετατροπής VCL-HG0737 της Sony είναι σχεδιασμένος για χρήση με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές / βιντεοκάμερες Sony των οποίων τα φίλτρα έχουν διάμετρο 37 mm.

- 1 Αφαιρέστε τα καλύμματα στο μπροστινό και πίσω μέρος του ευρυγώνιου φακού μετατροπής.
- 2 Προσαρμόστε τον ευρυγώνιο φακό μετατροπής σταθερά στο φακό της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής / βιντεοκάμερας (δείτε την εικόνα).

### Καθαρισμός του ευρυγώνιου φακού μετατροπής

Καθαρίστε τη σκόνη από την επιφάνεια του φακού με μια μαλακή βούρτσα, ή μια βούρτσα που φυσάει αέρα. Σκουπίστε τις δαχτυλιές ή τους άλλους λεκέδες με ένα απαλό ύφασμα ελαφρά εμποτισμένο με ένα ήπιο καθαριστικό.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς φακού	0.7
Δομή φακού	3 ομάδες, 4 στοιχεία
Βήμα βίδας για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές/βιντεοκάμερες	M37 x 0.75
Διαστάσεις	Μέγιστη διάμετρος: $\varnothing$ 77 mm Μήκος: Περίπου 51 mm
Βάρος (χωρίς τα καλύμματα)	Περίπου 268 γρ.
Παρεχόμενα αξεσουάρ	Καλύμματα φακού (2) (για το μπροστινό και πίσω μέρος του φακού) Θήκη μεταφοράς (1) Οδηγίες χρήσης (1)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Το σήμα αυτό δείχνει ότι αυτό το προϊόν είναι γνήσιο αξεσουάρ Sony για προϊόντα βίντεο. Η Sony συστήνει να αγοράζετε αξεσουάρ με αυτό το σήμα "GENUINE VIDEO ACCESSORIES".