


ACC-DVDP

H

**Magyar**

A lemeztartón egy zseb található, melyben 4 db 8 cm átmérőjű lemezt tárolhat. A lemezeket az **A** ábrának megfelelően helyezze a zsebbe. (Javasoljuk, hogy a Sony 8 cm-es lemezeit használja.)

Megjegyzés

- A lemezek ki- és behelyezésekor ügyeljen arra, hogy a felületük ne karcolódjon meg.
- A lemezt a széleinél fogva, a középső lyuknál megtámasztva tartsa. Ne érintse meg a lemez írható felületét (a nyomtatottal ellentétes oldalt). (Lásd a **B** ábrát.)
- Ne ragasszon semmit (pl. címkét) a lemez felületére, mert az egyenetlen forgási sebességet eredményez, amitől a kamkorder meghibásodhat. (Lásd a **C** ábrát.)
- Ne engedje, hogy a lemezt nedvesség, vagy közvetlen napfény érje.
- Tároláskor és szállításkor a lemezt mindig tartsa a lemeztartóban.
- A szennyezett, vagy ujjlenyomatot tartalmazó lemez ronthatja a kép és a hang minőségét.
- A lemezek tisztításához ne használjon oldószereket, pl. benzint, vagy analóg hanglemezekhez gyártott tisztítószer, illetve antisztatikus spray-t, mert ezek a lemez helytelen működéséhez vezethetnek.
- A lemezeknek csak a címke oldali felületére írjon. Feliratozáshoz mindig olajbázisú filctollat használjon és a teljes száradásig ne érintse meg a tintát. A lemezt ne tegye ki hő hatásának, illetve ne írjon rá hegyes végű íróeszközzel (pl. golyóstoll). Ne szárítsa a lemez felületét hővel.