

SONY[®]

Стерео усилвател

 Ръководство за експлоатация

XM-GTX6041

©2011 Sony Corporation

Функции

- Максималното изходно напрежение е 110 W на канал (4) (при 4 Ω).
- Това устройство може да бъде използвано като усилвател с максимална изходна мощност от 300 W.
- Вграден LP (нискочестомен) (80Hz, 18 dB/oct) филтър, HP (високочестомен) (80Hz, 12 dB/oct) филтър.
- Съществуват защитни верига и индикатори.
- Импулсно захранване* за стабилна и регулирана изходна мощност.


* Импулсно захранване

Това устройство притежава вграден захранващ регулатор, който преобразува захранването, подавано от 12V DC акумулатора на автомобила, във високоскоростни импулси, като използвате полупроводников ключ. Тези импулси се повишават от вградения импулсен трансформатор и се отделят както в положително, така и в отрицателно захранване, преди отново да се преобразуват в директен ток. Това регулира колебанията във волтажа на автомобилния акумулатор. Тази лека захранваща система предоставя високо-ефикасно захранване с изход с нисък импеданс.

Спецификации

Верига	OTL (изходна без трансформатор)
	Верига
	Импулсно захранване
Входове	RCA жакобе
	Бисоко ниво на входен конектор
	Обхват на настройка на входното ниво 0.3 - 6 V (RCA жакобе)
Изходи	Терминал на високоговорителите
	Импеданс на високоговорителите 2 - 8 Ω (стерео)
	4 - 8 Ω (което използвате като усилвател)
	Максимална изходна мощност
	4 високоговорителя: 110 W x 4 (при 4 Ω)
	3 високоговорителя: 150 W x 2 (при 2 Ω) + 300W x 1 (BTL, при 4 Ω)
	2 високоговорителя: 300 W x 2 (при 4 Ω)
	Номинална мощност (волтаж при 14.4 V, 20 Hz - 20 kHz, 1 % THD)
	4 високоговорителя: 60 W x 2 (при 4 Ω) 70 W x 4 (при 2 Ω)
	Честотен обхват 5 Hz - 50 kHz (+0 dB, -3 dB)
	Изкривяване на хармониите 0.05% или по-малко (при 1 kHz, 4 Ω)
	Нискочестомен филтър 80 Hz, 18 dB/oct
	Високочестомен филтър 80 Hz, 12 dB/oct
	Изисквания към захранването 12 V DC автомобилен акумулатор (отрицателно заземяване)
	Волтаж на захранването 10.5 - 16 V
	Електрически поток 31 A (4 Ω, 60 W x 4)
	Отдалечен вход: 1 mA
Размери	Прибл. 376 x 55 x 252 mm (ш/в/г) като не са включени изадението части и контролни бутони.
Тегло	Прибл. 3.0 kg без да са включени аксесоарите
	Приложени аксесоари Винтове за монтаж (4) Зашитно капаче (1)
	Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
	 CEA 2006 стандарт Изходна мощност: 60 Вата RMS x 4 при 4 ома < 1% THD+N Съотношение сигнал/шум: 93 dBA (справка: 1 Ват = 4 ома)

Размери



Отстраняване на проблеми

Следният списък ще ви помогне да се справите с проблемите, с които е възможно да се сблъскате покато работите с устройството.

Преди да прегледате списъка по-долу, проверете връзките и процедурите за работа.

Проблем	Причина/Решение
Индикаторът POWER/PROTECTOR не светва.	Бушонът е изгорял. → Сменете бушона с нов. Заземяващия кабел не е свързан здраво. → Свържете здраво заземяващия кабел към метална точка в автомобила.
	Волтажът, който преминава към терминалата за дистанционно управление, е твърде нисък. • Свързаната автомобилна аудио система не е включена. → Включете автомобилната аудио система. • Системата включва твърде много усилватели. → Използвайте реле. Проверете волтажа на автомобилния акумулатор (10.5 – 16 V).
Индикаторът POWER/PROTECTOR преминава от зелен в червен.	Изключете клоача на захранването. Изходите на високоговорителите са дали на късо. → Отстранете причината за окъсяването.
	Изключете захранващия клоач. Уверете се, че кабелът на високоговорителите и заземяващия кабел са здраво свързани.
Устройството се нагрява необичайно силно.	Устройството се нагрява прекалено. • Използвайте високоговорители с подходящ импеданс. → 2 – 8 Ω (стерео), 4 – 8 Ω (когато използвате като усилвател).
Звукът прекъсва.	• Уверете се, че сте поставили устройството на добре проветрено място. Термалният промектор се включва. → Намалете нивото на силата на звука.

Проблем	Причина/Решение
Чува се шум от алтернатора.	Кабелите на захранването са инсталирани твърде близо до RCA кабели. → Отдалечете захранващите кабели от RCA кабелите.
	Заземяващият кабел не е здраво свързан. → Стегнете заземяващия кабел здраво към метална точка на автомобила.
	Отрицателният кабел на високоговорителите се докосват до корпуса на автомобила. → Отдалечете кабелите от корпуса на автомобила.
Звукът е заглушен.	Ключът LPF е зададен в позиция "ON". → Когато свързвате високоговорители с пълен обхват, задайте позиция "OFF".
	Ключът за филтриране е зададен в позиция "LP". → Когато свързвате високоговорители с пълен обхват, задайте позиция "OFF" или "HP".
Звукът е твърде нисък.	Настстройката за LEVEL не е подходяща. Завъртете контрола за LEVEL по посока на часовниковата стрелка.

Местоположение и функция на контролните бутона

1 Индикатор POWER/PROTECTOR

Светва в зелено по време на операция.

Когато PROTECTOR е вклоччен, индикаторът се променя от зелен в червен.

Когато вклочите PROTECTOR се обрнете към Ръководство за отстраняване на проблеми.

2 Контрол за настройка на LEVEL

С този контролен бутон можете да регулирате входното ниво.


Когато изходното ниво на автомобилната аудио система е твърде ниско, завъртете бутона по посока на часовниковата стрелка.

3 Ключ за избор FILTER

Когато ключът е зададен в LP позиция, филърът се задава в положение нискочастотен филър (80 Hz). Когато ключът е зададен в HP позиция, филърът се задава в положение високочастотен филър (80 Hz).

4 Ключ LPF

Когато LPF ключът е зададен в позиция ON, нискочастотният филър (80 Hz) е активен.



Препазни мерки

- Това устройство е проектирано за работа само с отрицателно захранване 12 V DC.
- Използвайте високоговорители с импеданс от 2 до 8 Ω (4 до 8 Ω, когато използвате като усилвател).
- Не свързвайте активни високоговорители (с вграден усилвател) към терминалите за високоговорителите на устройството. Ако го направите, това може да повреди високоговорителите.
- Избягайте инсталирането на устройството на места, изложени на:
- високи температури, като например директна слънчева светлина или гореща въздушна струя от климатик,
 - дълъг или влагат
 - прах или мръсотия
- Ако вашият автомобил е паркиран на директна слънчева светлина и ако температурата във вътрешността на автомобила значително се повиши, оставете устройството да се охлади преди да започнете работа с него.
- Когато инсталирате устройството хоризонтално, уверете се че не сте покрили ребрата с подовата настилка и др.
- Ако устройството бъде поставено в близост до автомобилна аудио система или антена, възможно е да се получат смущения. В този случай поставете усилвателя по-далеч от аудио системата или антената.
- Ако към автомобилната аудио система не дистига захранване, проверете връзките.
- Този усилвател притежава защитна верига*, която защитава транзисторите и високоговорителите в случаи на повреда с усилвателя. Не се опитвайте да тестувате защитната верига, като покривате вентилационните отвори или като свързвате устройствата с неправилни заряди.
- Не използвайте това устройство със слабо захранване, защото оптималната му работа зависи от добром захранване.
- За ваша безопасност поддържайте нивото на силата на звука на автомобилната аудио система в средно ниво, така че да можете да чувате звуците около вас и автомобила.

Смяна на бушона


Ако бушонът изгори, проверете връзките на захранването и сменете и двата бушона. Ако бушонът отново изгори дори след като сте го сменили, възможно е във вътрешността на устройството да се е получила повреда. В този случай се консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.

Заделка за потребители от страните, които понагаат по директивите на Европейския съюз

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Япония. Оморизираният представител за този продукт за EMC и безопасност на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германия. Относно сервирането и при проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са указаны в отделните сервизни книжки и гаранционни карти.

Предупреждение

Когато сменяте бушона, уверете се, че използвате бушон, който отговаря на ампераажа, указан на оригиналния бушон. Никога не използвайте бушон с амперааж, по-голям от този на приложения бушон, защото това може да повреди устройството.



* Защитна верига

Този усилвател притежава защитна верига, която сработва в следните случаи:

- когато устройството прегрее.
- когато се генерира променлив ток.
- когато терминалите на високоговорителите окъсят.

Цветът на индикатора POWER/PROTECTOR ще се промени от зелен в червен и устройството ще изключи.

Ако това се случи, изключете свързаното оборудване, извадете касетата или гуска и определете причината за повредата. Ако усилвателят е прегрел, изчакайте докато устройството се охлади преди отново да го използвате.

Ако чуете въпроси или проблеми, свързани с устройството, които това ръководство не покрива, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използваващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се претира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие преотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, съвржете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Връзки Части за инсталация и връзки




Инсталация

Преди инсталация

- Монтирайте устройството или в багажника, или под седалката.
- Внимателно изберете местоположението за инсталация, така че устройството да не пречи на нормалното шофиране и да не бъде изложен на директна слънчева светлина или гореща въздушна струя от климатик.
- Не инсталирайте устройството под ноговата изолация, защото разсейването на топлина от устройството ще бъде съвместено намалено.

Първо поставете устройството на мястото, където смятате да го инсталирате, и след това маркирайте позицията на четирите дупки от винтовете върху монтажната плоскост (не е приложена в комплекта). После пробуйте 3 mm дупка за всяка маркировка и поставете устройството на плоскостта с приложението винтове. Винтовете за монтаж са дълги 15 mm, затова се уверете, че монтажната плоскост е по-дебела от 15 mm.

Монтирайте както е показано




Внимание

- Преди да извършите връзките, изключете заземящия терминал на автомобилния акумулатор, за да предотвратите късо съединение.
- Уверете се, че използвате високоговорители с адекватна мощност. Ако използвате високоговорители с малък капацитет, те могат да се повредят.
- Това е фазо-преобразуващ усилвател.
- Не свързвайте терминала Θ на системата високоговорители към корпуса на автомобила, и не свързвайте терминала Θ на десния високоговорител с този на левия високоговорител.
- Инсталирайте входните и изходните кабели по-далеч от захранването, защото прокарването им близо един до друг може да произведе смущения.

- Това устройство е мощен усилвател. То може да работи с пълния си капацитет, когато го използвате с кабели за високоговорители, приложени към автомобила.

- Ако вашият автомобил е снабден с компютърна система за навигация или друг вид, не премахвайте заземлящия кабел от автомобилния акумулатор. Ако изключите кабела, паметта на компютъра може да се изтрие. За да предотвратите късо съединение, когато извършвате връзки, изключете 12 V захранването, докато всички други кабели са свързани.

Извършете връзките към терминалите, както е показано на илюстрацията по-долу




Прекарайте кабелите през капачето, свържете кабелите, след това покрайте терминалите с капачето.

Забележка

Когато затягате винта, внимавайте да не прилагате твърде много сила, защото това може да повреди резбата на винта.

** Силата на затягане трябва да бъде не по-голяма от 1 N-mm.*

Захранващи кабели (не са приложени в комплекта)



*1 Ако сте с оригиналната аудио система или друга система без изход за отделен усилвател, свържете входния терминал (REMOTE) към захранването на аксесоара.

Забележки за захранването

- Свържете +12 V кабела на захранването само след като всички групи кабели са свързани.
- Уверете се, че здраво сте свързали заземяващия кабел на устройството към метална точка в автомобила. Неправилната връзка може да причини повреда в усилвателя.
- Уверете се, че сте свързали кабела за дистанционно управление на аудио системата към терминала за дистанционно управление.
- Когато използвате автомобилна аудио система без изход за усилвател, свържете входния терминал за дистанционно управление (REMOTE) към захранването на усилвателя.
- Използвайте кабела на захранването с прикрепен бушон (50 A).


• Всички кабели на захранването, свързани към положителния терминал на акумулатора, трябва да се захранят в разстояние от 450 mm от терминал на акумулатора, преди да преминат през какъвто и да е метал.

• Уверете се, че кабелите на устройството, свързани към тези на акумулатора са от клас и дебелина отговарящи поне на тези на кабелите свързващи основното захранване към усилвателя.


• По време на работа на автомобила, през система ще протича захранване с поне 30 A сила. Следователно, уверете се, че кабелите свързани към +12V и GND терминали на устройството са поне 14-Gauge (AWG-14) или имат секторна дебелина от поне 5 mm².

Входни Връзки

A Линейни Входни Връзки




B Линейни Входни Връзки




Връзки на Високоговорителите

Включете или изкачете LPF и HPF ключа от задната страна на устройството, както е показано на илюстрацията по-долу.

1 Система с 4 Високоговорителя



2 Система с 3 Високоговорителя




Забележки

- В тази система, нивото на силата на звука на субуфера ще се контролира от фейсъра на автомобилната аудио система.

- В тази система, изходните сигнали на субуфера ще бъдат комбинацията от REAR L & R INPUT жаковете.


3 Двуканална система



Забележка

- В тази система силата на звука на субуфера ще се контролира от фейсъра на автомобилната аудио система.

4 Система с 2 Високоговорителя



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използвращи системи за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощият представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обрънете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>