

Lietuviu



## Kaip nustatyti programą „SongPal”

„SongPal” yra nemokama išmaniesiems telefonams skirta programa, leidžianti naudoti muzikinj turinj turimoje sistemoje arba išmaniajame telefone belaidžiu BLUETOOTH® ryšiu.

Štai keletas programos funkcijų.

- Pasirinkite muziką ir valdykite jvairių muzikos šaltinių atkūrimą kartu su garso sistemos ir išmaniojo telefono, kuriame įdiegta „SongPal”, funkcijomis.
- Garso nustatymų, maitinimo bei kitų funkcijų valdymas yra paprastas ir intuityvus.
- Dėl naršant iškart atpažistamo turinio ir vizualiai lengvai naudojamų muzikos leidimo funkcijų navigacija išmaniajame telefone yra lengvesnė ir smagesnė.

Programą rasite ir „Google Play™”, ir „App Store”. Raskite „SongPal” ir ją atsiuntę sužinokite daugiau apie patogias funkcijas.



Šis sistema yra suderinama su „SongPal” 3.0 arba naujesnėmis versijomis.

### Naudodamasi sistemu




Junkite sistemą.  
Paspausdamis PAIRING pereikite į susiejimo režimą.  
Prieš tai būtinai nustatykite [Setup] > [Bluetooth Settings] > [Bluetooth Mode] > [Receiver].

### Naudodamasi „Android™” įrenginiu



### Naudodamasi „iPhone“ arba „iPod“



Latviski



## Kā iestatīt lietojumprogrammu SongPal

SongPal ir īpaša viedtālruniem paredzēta lietojumprogramma, kas ļauj izbaudīt muzikālu saturu jūsu sistēmā vai viedtālrunī, izmantojot BLUETOOTH® bezvadu savienojumu.

Tālāk nosauktas dažas lietojumprogrammas iespējas.


- Varat izvēlēties mūziku un vadīt atskānošanu dažādos mūzikas avotos, izmantojot jūsu audio sistēmas funkcijas un lietojumprogrammai SongPal piemērotu viedtālruni.
- Skaņas iestatījumu, ieslēgšanas/izslēgšanas vadība un citas funkcijas ir vienkāršas un intuitīvas.
- Mirkli atpazīstama satura pārlūkošana un vizuāli ērtas mūzikas atskānošanas funkcijas atvieglo navigāciju un padara to tīkamāku, izmantojot viedtālruni.

Lietojumprogramma ir pieejama vietnē Google Play™ un App Store. Meklējet „SongPal“ un lejupielādējet lietojumprogrammu, lai uzzinātu par tās ērtajām iespējām.

Šī sistēma ir saderīga ar SongPal versiju 3.0 vai jaunāku.


### Šajā sistēmā

#### Android™ ierīcē



Ieslēdziet sistēmu.  
Nospiediet PAIRING , lai pārietu pāri savienošanas režīmā.  
Pirms tam noteikti jāiestata [Setup] > [Bluetooth Settings] > [Bluetooth Mode] > [Receiver].

#### iPhone vai iPod ierīcē



BLUETOOTH® žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“ „Sony Corporation“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją.

„Android“ ir „Google Play“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.

„iPhone“ ir „iPod“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ paslaugos ženklas.

Visi kiti prekių ženklai priklauso jų savininkams.

BLUETOOTH® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Sony Corporation šīs zīmes izmanto saskaņā ar licenci.

Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.

iPhone un iPod ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme.

Visas pārējās preču zīmes ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes.



\* 4 5 7 1 0 3 9 2 1 \* (1)

4-571-039-21(1) (LT-LV-EE)

© 2015 Sony Corporation

Eesti keel



# Rakenduse SongPal häälestamise juhised


SongPal on nutitelefonidele mõeldud tasuta erirakendus, millega saate juhtmeta BLUETOOTH®-ühenduse kaudu nutitelefonist või süsteemist muusikat kuulata.

Rakendusel on järgmised funktsioonid.

- Võite valida muusikat ja juhtida taasesitust mitmest muusikaallikast ning kasutada nii helisüsteemi kui ka SongPali valmidusega nutitelefoni funktsioone.
- Heliseadistusi, võimsust ja muid funktsioone on lihtne juhtida.
- Lihtne ja arusaadav sisu sirvimine ning lihtsasti kasutatavad visuaalsed esitusfunktsioonid teevad nutitelefoniga navigeerimise hõlpsaks ja nauditavamaks.

Rakendus on saadaval nii Google Play™-s kui ka App Store's. Otsige SongPali ja laadige see alla, et avastada veel mugavaid funktsioone.

Süsteem ühildub SongPali versiooniga 3.0 või selle uuema versiooniga.



Märk BLUETOOTH® ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. regstreeritud kaubamärgid ning Sony Corporation kasutab neid itsentsi alusel.

Android ja Google Play on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

iPhone ja iPod on ettevõtte Apple Inc. regstreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk.

Muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.