

SONY®



IKH8


Stereo slušalice

Upute za uporabu



4-488-106-31(1)

MDR-EX450

A



B



Hrvatski Stereo slušalice

Tehnički podaci

Tip: Zatvoreni, dinamički / **Zvučnik:** 12 mm, kupolasti, (CCAW zvučna zavojnica) / **Snaga:** 100 mW (IEC*) / **Impedancija:** 40 Ω pri 1 kHz / **Osjetljivost:** 103 dB/mW / **Frekvencijski odziv:** 5 Hz – 25.000 Hz / **Kabel:** Oko 1,2 m, OFC Litz kabel, tipa Y / **Priključak:** Mini priključak u obliku slova L / **Masa:** Približno 6 g bez kabela

Isporučeni pribor:

Umeci od od hibridne silikonske gume: SS (crveni) (2), S (narančasti) (2), M (zeleni) (tvornički postavljeni u slušalice) (2), L (svijetloplavi) (2) / Regulator kabela (za namatanje kabela do 50 cm) (1) / Torbica (1)
* IEC = Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće. Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške u ovim uputama.

Dodatno nabavljivi zamjenski umeci slušalica mogu se naručiti kod najbližeg Sony prodavatelja.

Uklanjanje slušalica

Nakon uporabe polako uklonite slušalice.

Napomena

Slušalice su dizajnirane da prijanjaju uz uši. Pritisnete li ih snažno tijekom uporabe ili ih izvadite prebrzo, mogu uzrokovati ozljede. Pri nošenju slušalica može se čuti klikav zvuk membrane. Pojava ne predstavlja kvar.

Mjere opreza



Preglasan zvuk može vam oštetiti sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom ili biciklom.



Čvrsto stavite umetke. Ako se umetak slučajno odvoji i ostane u uhu, može uzrokovati ozljedu.



Držite umetke čistima. Umetke perite blagom otopinom deterdženta.

Napomene o statičkom elektricitetu

Statički elektricitet u slušalicama može izazvati lagano škakljanje u ušima.

Kako biste to spriječili, nosite odjeću od prirodnih materijala.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Postupci

- A** Uporaba
- B** Umeci