


Κιτ Κυκλικού Πολωτικού Φίλτρου (PL)

Οδηγίες Χρήσης

VF-30CPKX S

<http://www.sony.net/>



Αυτό το φίλτρο είναι σχεδιασμένο για μια βιντεοκάμερα (παρακάτω αναφέρεται ως "κάμερα") με φίλτρα διαμέτρου 30 mm. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το κιτ, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και χρησιμοποιήστε το για μελλοντική χρήση.

Προειδοποίηση

Προσέξτε κατά την απόσπαση του φίλτρου PL / προστατευτικού φίλτρου

Δείτε εικόνα **A**.

Όταν αφαιρείτε το φίλτρο PL / προστατευτικό φίλτρο από την κάμερα, αποφύγετε τον τραυματισμό τοποθετώντας ένα απαλό ύφασμα γύρω από το φίλτρο PL / προστατευτικό φίλτρο και ξεβιδώνοντάς το προσεκτικά.

Χαρακτηριστικά

- Αυτό το Κυκλικό Πολωτικό φίλτρο (PL) είναι αποτελεσματικό στην αφαίρεση των ανακλάσεων του φωτός από γυάλινες επιφάνειες και την επιφάνεια του νερού, καθώς και για την επίτευξη πιο φωτεινών αποχρώσεων και τη βελτίωση της αντίθεσης των χρωμάτων κατά τη λήψη εξωτερικών σκηνών.
- Το Προστατευτικό φίλτρο προστατεύει το φακό της κάμερας από τους λεκέδες και τη σκόνη.
- Το φίλτρο PL και το Προστατευτικό φίλτρο έχουν πολλαπλές επιστρώσεις (MC) και στις δύο πλευρές για τον περιορισμό του πλεονάζοντος φωτός και των ανακλάσεων.

Προσαρμογή του φίλτρου PL / του Προστατευτικού φίλτρου

Δείτε εικόνα **B**.

Προσαρμόστε και σφίξτε το φίλτρο PL ή το Προστατευτικό φίλτρο στις βόλτες του φακού της κάμερας.

* Η κάμερα στην οποία θα προσαρμόσετε το φίλτρο PL δε χρειάζεται να είναι η κάμερα που απεικονίζεται.

Σημείωση

Το φίλτρο PL και το Προστατευτικό φίλτρο αυτού του κιτ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλα φίλτρα ή φακούς μετατροπής.

Χρήση του φίλτρου PL

Ενώ κοιτάζετε μέσα από το σκόπευτρο (EVF) ή την οθόνη LCD της κάμερας, περιστρέψτε το δακτυλίδι του φίλτρου PL. Στο σημείο που υπάρχει η μικρότερη ανάκλαση του φωτός, ή στο σημείο που το μπλε του ουρανού γίνεται βαθύτερο και το τοπίο ξεχωρίζει πιο καθαρά, σταματήστε την περιστροφή του δακτυλίου και αρχίστε τη λήψη.

Σημειώσεις

- Η πιο αποτελεσματική γωνία για την απομάκρυνση των επιφανειακών ανακλάσεων είναι 30° έως 40° με προσαρμοσμένο το φίλτρο PL. Το αποτέλεσμα περιορίζεται στις άλλες γωνίες. (Για παράδειγμα, δεν έχει σχεδόν καθόλου αποτέλεσμα στις 90°, δηλαδή ακριβώς μπροστά από μια ανακλαστική επιφάνεια.) (Δείτε εικόνα **C**.)
- Για να κάνετε πιο μπλε τον ουρανό κατά τη λήψη τοπίων με προσαρμοσμένο το φίλτρο PL, είναι πιο αποτελεσματική η λήψη ενός θέματος με τον ήλιο πίσω σας. Όταν πραγματοποιείτε λήψη προς το μέρος του ήλιου, το αποτέλεσμα είναι λιγότερο εμφανές.
- Επειδή η έκθεση αυξάνεται τρεις με τέσσερις φορές με προσαρμοσμένο το φίλτρο PL, η εικόνα μπορεί να μην είναι πολύ καλά εστιασμένη. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε χειροκίνητα την εστίαση.

Σημειώσεις σχετικά με τον καθαρισμό / φύλαξη του φίλτρου PL / του Προστατευτικού φίλτρου

- Σκουπίστε τη σκόνη από την επιφάνεια του φακού με μια βούρτσα που φυσάει αέρα ή μια μαλακή βούρτσα. Σκουπίστε τις δαχτυλιές και τους άλλους λεκέδες με ένα απαλό ύφασμα ελαφρά εμποτισμένο με ένα ήπιο καθαριστικό.
- Το φίλτρο PL πρέπει να φυλάσσεται με προσοχή σε ένα μέρος που δεν υπόκειται σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 60° C) και σε άμεσο ηλιακό φως, διότι το φίλτρο PL είναι ευαίσθητο στη θερμότητα και στις υπερώδεις ακτίνες λόγω της διαδικασίας επιστρώσης του πολωτικού φιλμ ανάμεσα στα οπτικά κρύσταλλα.

Χρήση της παρεχόμενης θήκης μεταφοράς

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα ενώ πιέζετε το κεντρικό κυρτό τμήμα του καλύμματος στο μπροστινό μέρος. Αν ανοίξετε το κάλυμμα με τη βία, το φίλτρο PL και το Προστατευτικό φίλτρο MC μπορεί να πέσουν κάτω.
- 2 Όταν αποθηκεύετε το φίλτρο PL και το Προστατευτικό φίλτρο, αποθηκεύστε τα με τη βίδα προσαρμογής στην κάμερα να κοιτάζει προς τα κάτω.
- 3 Για να κλείσετε τη θήκη μεταφοράς, πιέστε τη προς τα κάτω ώστε να κάνουν κλικ η ασφάλεια στο μπροστινό μέρος και οι δύο πλαινές ασφάλειες.