


• 4 5 5 9 5 1 8 7 1 • (2)  
4-559-518-71(2) (LV)



Skaņas stienis

## Sākšanas norādījumi

HT-NT3





### Komplektācijā iekļautie piederumi




Stieņa skaļruna uzstādīšana pie sienas.  
Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas.

## 1 Savienošana ar TV

Vai jūsu TV iekārtas HDMI ieejas ligzdai ir atzīme ARC?


**NĒ****JĀ**

## 2 Savienošana ar citām ierīcēm




**Padoms:** Lai izbaudītu ar autortiesībām aizsargātu 4K saturu, veidojiet savienojumu ar HDMI ligzdu, kas saderīga ar HDCP 2.2. Detalizētu informāciju sk. sadājā "Ar autortiesībām aizsargāta 4K saturs skatīšanās" komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

## 3 Tālvadības pults iestatīšana



## 4 Sistēmas ieslēgšana



1 Pievienojet maiņstrāvas barošanas vadus (elektroenerģijas tīkla pievadus).

2 Nospiediet **I/Ø** (ieslēgt/gaidītāve). Tieši izgaisītoms priekšējais panelis.

Kad zemfrekvenču skaļruna ieslēgšanas/gaidītāves indikators iedegas zāļā krāsā, ir izveidots stieņa skaļruna un zemfrekvenču skaļruna bezvadu savienojums.

Ja tas neiedegas, bezvadu pārraide nav aktivizēta. Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas — sadājās "Problēmu novēršana" punktu "Zemfrekvenču skaļrunis neskan".


3 Ieslēdziet TV un pēc tam mainiet TV ieeju uz to ieeju, kurai ir pievienots stieņa skaļrunis.

4 Kad priekšējā paneļa displejā izdzīst uzraksts PLEASE WAIT, nospiediet pogu HOME.

5 Spiediet **↔/↑**, lai atlāstu [OK], pēc tam nospiediet **OK**, lai palaustu funkciju [Easy Setup].

Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai norādītu pamata iestatījumus, izmantojot **↔/↑/↓/←** un **OK**.

## 5 Video/skaņas baudīšana, izmantojot pievienotās ierīces



Vairākkārt spiediet INPUT +/-, līdz vajadzīgā ierīce ir norādīta priekšējā paneļa displejā. Pēc tam vairākkārt spiediet **↔/↑/↓/←**, lai regulētu skaņu.

Iestatīšana ir pabeigta.  
Patikamu klausīšanos!

Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas, lai saņemtu detalizētu informāciju par tīkla savienojumu, funkciju NFC u.c. funkcijs.



Lietošanas instrukcijas



SongPal

Gan vietnē Google Play™, gan vietnē App Store šim modelim ir pieejama īpaša lietojumprogramma.

Meklējiet "SongPal" un lejupielādējiet šo bezmaksas lietojumprogrammu, lai uzzinātu par tās ērtajām iespējām.