


Система от високоговорители

Инструкции за експлоатация



- Изходната мощност на приемника или усилвателя ви не трябва да надвишава максималната входна мощност на системата от високоговорители и трябва да се спазва подходящо ниво на силата на звука, за да предотвратите изкривяване на звука. Вижте „Спецификации“ за максималната входна мощност.



* 4 5 3 4 1 6 7 1 2 * (2)

SS-HW1

© 2014 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Български

Моля, прочетете това ръководство внимателно и го запазете за бъдещо използване.

Съобщение за клиентите: Информацията по-долу е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония. Запитванията относно съответствието на продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.

Табелката с данни се намира на задната страна на устройството.



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването

на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.


Валидността на обозначението CE е ограничена само до тези държави, където се прилага законово, основно държавите в ЕИП (Европейското икономическо пространство).

Характеристики

Супер-високофреkwотните високоговорители WD (Wide Dispersion) в предната и горната част предоставят многопосочен звук. По този начин можете да се насладите на висококачествен звук от звукоизточници или компактдиск в по-широка зона спрямо обикновените високоговорители.

Прикрепване на подложките за високоговорителите

Прикрепете включените в комплекта подложки към долната част на високоговорителите, за да предотвратите хлъзгането им.



Връзки

- Преди свързване изключете усилвателя, за да избегнете повреда на системата от високоговорители.
- Когато включвате или изключвате усилвателя или източника на програма, намалете силата на звука на усилвателя до минимална.
- Когато басовият звук липсва или позицията на изведен звук на музикалните инструменти не може да се определи, проверете дали изводите +/- на кабелите за високоговорители са свързани правилно.

Предпазни мерки

- Избягвайте продължителното използване на системата от високоговорители на мощности, които надвишават максималната входна мощност за всеки високоговорител.
- Не поставяйте нищо върху високоговорителите.
- Не опитвайте да отворите корпуса или да отстранявате високоговорителите. Във вътрешността няма части, които могат да се обслужват от потребители.
- Пазете надалеч записани ленти, часовници, лични кредитни карти или твърди дискове с магнитно покритие от системата от високоговорители.
- Системата от високоговорители е настроена без решетка. Отстранете решетката, преди да използвате системата от високоговорители.

Почистване и поддръжка

- За да избегнете повреда на корпуса, не използвайте никакъв разрежител, алкохол, бензин и др.
- За да запазите блясъка на корпуса, почиствайте от прах първо с мека кърпа, четка или четка с пера, след което полирайте с помощта на суха кърпа за почистване (никога не използвайте стържеща четка или гъба).
- Бършете внимателно повърхността. При отпечатъци от пръсти или мазни петна и др., издишайте върху повърхността и я избършете с кърпа за почистване.
- Ако корпусът се замърси прекомерно, го бършете с мека кърпа, леко навлажнена с водно-сапунен разтвор.
- Внимавайте да не надраскате повърхността на корпуса.
- Бършете праха и други замърсявания от супер-високочестотния високоговорител WD (Wide Dispersion) (горния панел) с помощта на издухваща четка или мека четка.

Поставяне на високоговорителите

- Моля, обърнете внимание, че акустиката на помещението често може да създаде голяма разлика в звука при малка промяна в поставянето на високоговорителя.
 - Поставете системата от високоговорители с гръб срещу твърда стена на около 20 см от нея.
 - Поставете левия и десния високоговорители в близка акустична среда.
- Не поставяйте системата от високоговорители на следните места:
 - където е прекалено горещо или под директна слънчева светлина;
 - където е прашно;
 - където е изключително влажно;
 - близо до плейър;
 - в шкаф, особено такъв над зрителната линия.

Информация за 13-сантиметровия конус на нискочестотния високоговорител

Черните петна по повърхността на конуса на нискочестотния високоговорител се появяват естествено в слюдата, използвана в материала на конуса. Те не се отразяват на звука/характеристиките на високоговорителя.

Спецификации

Система от високоговорители	3-посочна 4-лентова система от високоговорители
Високоговорители	Високочестотен: 13 см, тип конус (1) Високочестотен: 2,5 см, тип мек купол (1) Супер-високочестотен: 1,9 см, тип мек купол (2)
Тип корпус	Басрефлексен
Номинален импеданс	4 ома
Максимална входна мощност	100 вата
Ниво на чувствителност	83 dB (2,83 V, 1 м)
Ефективен честотен диапазон	50 Hz – 50 kHz
Размери (ш/в/д):	Прибл. 171 мм × 309 мм × 273 мм
Тегло	Прибл. 5,1 кг
Принадлежности от комплекта	Кабели на високоговорителите (2) Подложки за високоговорителите (8)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.