




## Výměna lithiové baterie



### Poznámka k životnosti lithiové baterie

Baterie vydrží přibližně jeden rok normálního provozu bez nutnosti výměny. Pokud je slabá, dosah dálkového ovládače se výrazně zkrátí. V takovém případě lithiovou baterii vyměňte co nejdříve za novou typu CR2025.

### Poznámky k lithiové baterii

- Nenechávejte ji v dosahu dětí. Pokud dojde k jejímu spolknutí, ihned kontaktujte lékaře.
- Očištěním baterie jemnou látkou zajistíte její dobré připojení.
- Při vkládání baterie dbejte na její správnou polaritu.
- Baterii nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dojít ke zkratu.


#### VAROVÁNÍ

V případě nevhodného používání může baterie explodovat. Nedobíjejte ji, nerozebírejte a ani nevhazujte do ohně.



## Infračervený diaľkový ovládač Výměna lítiovej batérie

Kladným pólem nahoru  
Kladným pólom (+) smerom nahor



### Životnosť batérie

Batéria má za normálnej prevádzky životnosť asi 1 rok. Keď už batéria nebude mať dostatočnú kapacitu, nebudete môcť ovládať zariadenie pomocou diaľkového ovládača. Starú batériu vymeňte čo najskôr za novú lítiovú batériu CR2025.

### Zaobchádzanie s lítiovou batériou

- Lítiovú batériu uložte mimo dosahu detí. Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batériu vyutierajte suchou handričkou, aby ste zaistili dobrý kontakt.
- Pri výmene batérie dávajte pozor na dodržanie správnej polarity.
- Nemanipulujte s batériou pomocou kovovej pinzety, môže sa stať, že ju skratujete.

#### POZOR

Batéria môže pri nesprávnom zaobchádzaní explodovať ! Batériu nenabíjajte, nerozoberajte ani ju nehádzte do ohňa!



## Uchycení dálkového ovladače

Pomocí přiložených pruhů suchého zipu upevněte dálkový ovladač na vhodné místo.

### Upozornění

- Před upevněním suchého zipu očistěte povrch.
- Neupevňujte ani nenechávejte dálkový ovladač v blízkosti zdrojů tepla nebo na přímém slunci (obzvláště v létě na přístrojové desce, apod.). Přístroj by se mohl teplem zdeformovat.
- Pokud necháte automobil zaparkovaný na přímém slunci, odpojte ovladač a položte jej na místo, které není vystaveno extrémním teplotám (např. schránka na dokady, apod.).

### VAROVÁNÍ

Dálkový ovladač připevněte tak, aby nebránil správné funkci airbagu. V opačném případě bude správná funkce airbagu narušena a může dojít tak ke zranění.



## Upevnenie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač upevnite na vhodné miesto pomocou dodaných suchých zipsov.

### Upozornenie

- Pred priložením pásika suchého zipsu očistite povrch.
- Diaľkový ovládač nemontujte ani nenechávajte v blízkosti akýchkoľvek tepelných zdrojov alebo na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu (najmä na prístrojovej doske automobilu v lete atď.). Diaľkový ovládač by sa mohol pôsobením tepla zdeformovať.
- V prípade, že parkujete na mieste, ktoré je vystavené priamo slnečným lúčom, zoberte diaľkový ovládač a dajte ho na také miesto, kde nebude vystavený priamemu pôsobeniu slnečného tepla.

### POZOR

Diaľkový ovládač namontujte tak, aby nebránil správnej funkčnosti airbagu (vzduchový vankúš). Keby ste ho namontovali na miesto, kde by bránil funkčnosti airbagu, mohol by spôsobiť zranenie.