

## Wymienny obiektyw

## Środki ostrożności przed użyciem



Mocowanie A

Mocowanie E

©2016 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>


4535696110

Punkt „Środki ostrożności przed użyciem” zawiera informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z obiektywu, np. środki ostrożności typowe dla obiektywów. Sposób korzystania z poszczególnych obiektywów jest opisany w punkcie „Instrukcja obsługi” w osobnym arkuszu. Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.

## OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.

Nie patrzeć na słońce bezpośrednio przez obiektyw.

Grozi to uszkodzeniem lub utratą wzroku.

Przechowuj obiektyw pamięci w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Istnieje niebezpieczeństwo wypadku lub obrażeń ciała.

## Uwagi dla klientów w Europie



**Pozbycie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i pozostałych krajów europejskich stosujących własne systemy zbiórki)**

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów

domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Właściwa utylizacja urządzenia ułatwia zapobieganie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z miejscową jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym kupiono ten produkt.

## Informacja dla klientów zamieszkałych w krajach stosujących dyrektywę UE

Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku  
Tokio, 108-0075 Japonia

Kwestie zgodności produktu z wymaganiami UE:  
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,  
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

## Uwagi dotyczące używania

- Nie należy narażać obiektywu na światło słoneczne lub inne źródło jasnego światła. Nieprawidłowe działanie aparatu i obiektywu lub pożar mogą być skutkami skupienia światła. Jeśli okoliczności wymagają, aby zostawić obiektyw na słońcu, należy pamiętać o założeniu przykrywki.
- Należy zachować ostrożność, aby podczas zakładania obiektywu/telekonwertera nie narazić go na wstrząsy mechaniczne.
- Należy przechowywać obiektyw/telekonwerter zawsze z założoną przykrywką.
- Aby nie dopuścić do powstania pleśni, nie przechowywać obiektywu przez dłuższy okres w bardzo wilgotnych miejscach.
- Nie wolno dotykać styków obiektywu. Jeśli brud lub inne zanieczyszczenia dostaną się na styki obiektywu, mogą zakłócać lub blokować wysyłanie i odbieranie sygnałów między obiektywem a aparatem, prowadząc do nieprawidłowego działania.

## Skraplanie

Po przeniesieniu obiektywu bezpośrednio z zimnego do ciepłego miejsca może wystąpić zjawisko skraplania. Aby temu zapobiec, należy umieścić obiektyw w torebce foliowej lub zabezpieczyć go w podobny sposób. Obiektyw można wyjąć, gdy temperatura powietrza w torebce zrówna się z temperaturą otoczenia.

## Czyszczenie obiektywu

- Nie należy dotykać powierzchni obiektywu.
- Jeśli obiektyw się zabrudzi, należy usunąć kurz za pomocą dmuchawy i wytrzeć obiektyw miękką i czystą ściereczką (zaleca się użycie ściereczki czyszczącej).
- Nie należy używać żadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak rozcieńczalnik lub benzyna, do czyszczenia obiektywu lub stożka aparatu.