

## Osobný zvukový systém

Návod na používanie



4-592-062-41(1) (SK)  
© 2016 Sony Corporation  
<http://www.sony.net/>

SRS-ZR7



### Príručka Pomocníka (webový dokument pre počítač/smartfón)

Obsahuje podrobné informácie o tejto jednotke, spôsobe pripojenia k rôznym zariadeniam cez sieť a BLUETOOTH®, prehrávaní zvukových súborov s vysokým rozlíšením a podobne.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr7/h_zz/)




Príručka Pomocníka obsahuje nasledujúce informácie:

- Podrobné informácie o pripojení k sieti Wi-Fi
- Spôsob prepojenia s aplikáciou SongPal
- Pripojenie k sieti a spôsoby prehrávania pre každý operačný systém počítača
- Pripojenia cez BLUETOOTH a spôsoby prehrávania rôznymi zariadeniami
- Prehrávanie zvukových súborov s vysokým rozlíšením
- Aktualizácie softvéru
- Spôsob pripojenia k druhému a ďalším zariadeniam prostredníctvom siete Wi-Fi atď.

## KROK Č. 1: Pripojenie k sieťovej zásuvke

Pripojte jednotku k sieťovej zásuvke pomocou dodaného sieťového adaptéra a sieťovej šnúry.



Skontrolujte, či nie je pripojený kábel siete LAN. Káblové a bezdrôtové pripojenie nemožno používať súčasne.

**Ak chcete vykonať bezdrôtové pripojenie, prejdite na KROK Č. 2**

## KROK Č. 2: Pripojenie k sieti Wi-Fi

Sieť Wi-Fi vám umožňuje jednoducho si vychutnať hudbu uloženú na bezdrôtových zariadeniach vo vašej domácnosti.



Prostredníctvom siete Wi-Fi môžete prehrávať hudbu z online streamovacích služieb alebo prehrávať hudbu uloženú v počítači či smartfóne vo vysokej kvalite zvuku. Okrem toho si môžete vychutnať hudbu vo viacerých miestnostiach súčasne.

### Z nasledujúcich možností vyberte spôsob pripojenia jednotky k sieti Wi-Fi:

- **Pripojenie prostredníctvom aplikácie SongPal**  
Túto jednotku nastavte pomocou aplikácie SongPal nainštalovanej vo vašom smartfóne/zariadení iPhone.
- **Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**  
Túto jednotku nastavte stlačením tlačidla WPS na bezdrôtovom smerovači.

- **Pripojenie pomocou počítača**  
Môžete sa pripojiť aj prostredníctvom počítača. Podrobné informácie nájdete v príručke Pomocníka.

## Pripojenie prostredníctvom aplikácie SongPal

Požadované položky: smartfón so systémom Android alebo zariadenie iPhone/iPod touch, bezdrôtový smerovač

Nastavenia siete Wi-Fi jednotky nakonfigurujete pomocou smartfónu so systémom Android alebo zariadenia iPhone, v ktorom je nainštalovaná aplikácia SongPal.

Nainštalujte si aplikáciu SongPal do smartfónu alebo zariadenia iPhone. Pomocou pokynov aplikácie zobrazených na obrazovke pripojte jednotku k sieti Wi-Fi.



Aplikáciu SongPal vyhľadajte v obchode Google Play™ (Obchod Play) alebo v obchode App Store.


- Pripojte smartfón alebo zariadenie iPhone k tejto jednotke prostredníctvom rozhrania BLUETOOTH. Pred pripojením si nastavte funkciu rozhrania BLUETOOTH vo svojom smartfóne alebo v zariadení iPhone.
- Niektoré bezdrôtové smerovače majú niekoľko identifikátorov SSID. Pripojte jednotku a smartfón alebo zariadenie iPhone k rovnakému identifikátoru SSID.

**Prehrávanie hudby nastavte podľa KROKU Č. 3**


## Pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Požadovaná položka: bezdrôtový smerovač s tlačidlom funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

- 1 Jednotku umiestnite do blízkosti bezdrôtového smerovača a potom ju stlačením tlačidla (napájanie) zapnite. Indikátor (napájanie) začne blikať. Počkajte, kým indikátor prestane blikať. Môže to trvať približne 30 sekúnd.



- 2 Stlačte tlačidlo UPDATE/WPS na jednotke a podržte ho, kým nezaznie pípnutie (približne po dvoch sekundách).



- 3 Do 90 sekúnd stlačte tlačidlo funkcie Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) na smerovači.



V závislosti od bezdrôtového smerovača na niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo Wi-Fi Protected Setup (WPS). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie smerovača. Po pripojení k sieti Wi-Fi sa indikátor LINK rozsvieti na oranžovo.

**Prehrávanie hudby nastavte podľa KROKU Č. 3**

## KROK Č. 3: Počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi

Na počúvanie hudby prostredníctvom siete Wi-Fi sa odporúča používanie aplikácie SongPal v smartfóne alebo v zariadení iPhone.

### Inštalácia aplikácie SongPal do smartfónu alebo zariadenia iPhone

Ak už je aplikácia SongPal nainštalovaná, preskočte túto inštaláciu. Pozrite si časť „Počúvanie hudby pomocou jednotky“.


- 1 Nainštalujte si aplikáciu SongPal na smartfón/zariadenie iPhone. Vyhľadajte aplikáciu SongPal v obchode Google Play alebo v obchode App Store.
- 2 Ťuknutím na ikonu [SongPal] v smartfóne alebo v zariadení iPhone spustíte túto aplikáciu. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Keď sa zobrazí obrazovka napravo, ťuknite na položku [SRS-ZR7].



## Počúvanie hudby z tejto jednotky pomocou aplikácie SongPal

Požadované položky: smartfón so systémom Android, zariadenie iPhone alebo iPod touch s nainštalovanou aplikáciou SongPal

- 1 Ťuknutím na položku v smartfóne alebo v zariadení iPhone prehrávajte hudbu v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou aplikácie SongPal.




- 2 Po vybratí hudby spustíte prehrávanie a nastavíte hlasitosť.

## Počúvanie hudby z tejto jednotky pomocou aplikácie Google Cast

Požadované položky: smartfón so systémom Android, zariadenie iPhone alebo iPod touch s nainštalovanou aplikáciou SongPal

- 1 Nastavte aplikáciu Google Cast. Ak je aplikácia, ktorá zodpovedá aplikácii Google Cast, už nainštalovaná, prejdite na krok č. 2.
  - a. Ťuknutím na smartfón alebo zariadenie iPhone prehrávajte hudbu v smartfóne alebo zariadení iPhone pomocou aplikácie SongPal.
  - b. Dotknite sa položky [Settings].
  - c. Dotknite sa položky [Learn how to cast].
  - d. Dotknite sa položky [Learn how to cast].
  - e. Zistite, ako používať službu a ktorá aplikácia zodpovedá aplikácii Google Cast, a potom vyberte aplikáciu a nainštalujte ju.
- 2 Spustíte nainštalovanú aplikáciu, ktorá zodpovedá aplikácii Google Cast.
- 3 Dotknite sa ikony Cast a potom vyberte možnosť [SRS-ZR7].



- 4 V rámci aplikácie spustíte prehrávanie a nastavíte hlasitosť.

## Ďalšie spôsoby

### Ďalšie spôsoby počúvania hudby prostredníctvom siete Wi-Fi

V príručke Pomocníka sa dozviete, ako prehrávať hudbu inými spôsobmi.



Hudbu uloženú vo vašom telefóne Xperia môžete počúvať pomocou aplikácie Hudba, hudbu uloženú vo vašom počítači pomocou bezplatného softvéru MediaGo.

## SongPal Link

Svoju obľúbenú hudbu môžete počúvať v rôznych štýloch prostredníctvom kombinácií bezdrôtových reproduktorov.



**Wireless Multi-room**

Zaplníte svoje miestnosti hudbou súčasne prehrávanou skupinou reproduktorov.



**Wireless Surround**

Vychutnajte si ešte veľkolepejší priestorový zvuk vďaka prídavnému zvukovému panelu od spoločnosti Sony (nie je súčasťou balenia).\*  
\* Na nasledujúcej internetovej adrese nájdete informácie o kompatibilných zvukových paneloch alebo prijímačoch AV.  
<http://sony.net/nasite/>



**Wireless Stereo**


Spárujte dva reproduktory spoločne a vytvorte širší stereofónny zvuk.

Funkcie Wireless Stereo a Wireless Surround môžete využívať po aktualizácii softvéru jednotky. Informácie o aktualizácii nájdete v príručke Pomocníka.

Ďalšie informácie o nasledujúcich pripojeniach, spôsoboch prehrávania a iné informácie nájdete v príručke Pomocníka.


## Rozhranie BLUETOOTH

Hudbu zo svojho zariadenia BLUETOOTH môžete počúvať cez bezdrôtové pripojenie. Skôr než budete funkciu BLUETOOTH používať, vykonaním párovania zaregistrujte zariadenie BLUETOOTH.



## Pripojené komponenty

Môžete počúvať hudbu z vášho počítača, smartfónu, prenosného hudobného prehrávača alebo kľúča USB pripojením k portu USB-A alebo USB-B tejto jednotky. Pri zvukových súboroch s vysokým rozlíšením použite port USB-B s dodaným káblom USB. Prípadne môžete počúvať hudbu z vášho prenosného hudobného prehrávača pripojením ku konektoru zvukového vstupu AUDIO IN tejto jednotky. Ak pripojíte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky: vysokorychlostný typ) k portu HDMI IN ARC televízora a portu HDMI ARC TO TV tejto jednotky, môžete počúvať zvuk televízora z tejto jednotky.



\* ARC je funkcia na odosielanie zvuku televízora zo vstupného portu HDMI televízora do zariadenia AV pomocou kábla HDMI.

