


### Ръководство за бързо стартиране (това ръководство)

Обяснява процедури от подготовка на устройството до автоматично копиране на музика на компютър и нейното възпроизвеждане. Можете лесно да копирате музикални файлове на устройството, като трябва само да изпълните стъпки от 1 до 3.



### Помощно ръководство (онлайн ръководство)

Предоставя информация за това как се използва устройството.

- Включена е подробна информация относно използването на функции, като DSEE.
- Можете да поучите бърз достъп до най-новата и друга желана от вас информация, като използвате раздела „Отстраняване на неизправности“ или търсите чрез ключова дума.

HAP-Z1ES:

[http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/)

HAP Music Transfer/HDD Audio Remote:

<http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/>



### Справочно ръководство

Включва информация относно спецификациите и забележки относно използването на устройството.

**SONY**

Посетете уебсайта по-долу за повече информация  
относно използването на устройството:

[http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/)




Ръководство за бързо стартиране



\* 4 4 7 2 8 4 7 1 4 \* (1)

# 1

**Свързване на устройството към усилвател**

След свързването на устройството и високоговорителите свържете захранващия кабел към електрически контакт.

### Съвет

Можете да свържете устройството към усилвателя и чрез XLR кабел (не е включен в комплекта).

# 2

**Свързване на устройството и компютър към една и съща мрежа**


**Включете захранването на устройството, след което го настройте според екранните инструкции.**

Можете да свържете устройството към мрежата, като използвате или безжична, или кабелна LAN връзка.

**За да прехвърлите голям обем съдържание на устройството**


Използването на LAN кабел ви позволява да прехвърляте по-бързо.

Първо свържете LAN кабел, както е показано на илюстрацията вдясно, след което включете захранването на устройството.



Рутер/модем


# 3

**Прехвърляне на музикални файлове от компютъра ви на устройството**


**1 Инсталирайте HAP Music Transfer на компютъра си.**

HAP Music Transfer е софтуер за прехвърляне на аудиофайлове от компютъра ви на устройството.




Ако се покаже иконата , устройството и компютърът са успешно свързани към мрежата.

**2 Стартирайте HAP Music Transfer и прехвърлете музикални файлове на устройството.**


Прехвърлянето или обработването на много файлове на устройството могат да отнемат допълнително време. По време на обработката на данни се показва .

Посетете следния уебсайт и въведете HAP-Z1ES: [www.sony.eu/support](http://www.sony.eu/support)

## Възпроизвеждане на музика




**Изведете началното меню и след това възпроизведете музикален файл.**

Иконата  се показва, докато копирате и прехвърляте файлове. Можете да започнете да възпроизвеждането от файлове, прехвърлени и регистрирани на устройството.

**За да възпроизведете лесно музика с помощта на смартфон или таблет**



Изтеглете „HDD Audio Remote“ на мобилното си устройство.



**Посетете уебсайта по-долу за повече информация относно устройството и за това как да получите най-доброто от него.**

[http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/)