

Náhlavní displej

Úvodní uživatelská příručka



Před použitím si prostudujte také části „Opatření na ochranu zdraví“ a „Bezpečnostní opatření“ v „Referenční příručce“.


HMZ-T2

Jak postupovat, pokud z konzole PlayStation®3 (PS3™) nevystupuje zvuk či obraz nebo nefunguje přehrávání ve 3D

Pokud změňte výstup z konzole PS3™ pomocí některé z následujících metod, mohou nastat problémy se zvukem nebo obrazem.

- Změníte výstup na tento systém s použitím průchozího režimu HDMI tohoto systému.
- Změníte výstup na tento systém a připojíte konzoli PS3™ přímo k tomuto systému poté, co jste ji používali s TV.

V takovém případě zapněte tento systém, vypněte konzoli PS3™ a poté ji znovu zapněte tak, že vypínač na konzoli PS3™ podržíte alespoň 5 sekund (dokud neuslyšíte další pípnutí).



„PlayStation“ je registrovanou ochrannou známkou společnosti Sony Computer Entertainment Inc. „PS3“ je ochranná známka této společnosti.

Co je součástí dodávky



Náhlavní jednotka



Procesorová jednotka



Sluchátka



Kabel HDMI

Napájecí kabel
Příslušenství
Dokumentace




Vytisknuto s použitím inkoustu na bázi rostlinných olejů bez obsahu těžkých organických látek (VOC, Volatile Organic Compound).

© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (CZ)

1 Připojení

1 Připojte přehrávací zařízení a TV.



I když je na vašem přehrávacím zařízení pouze jedna zdířka HDMI OUT, můžete přesto sledovat obraz z přehrávacího zařízení na televizoru, pokud televizor připojíte k procesorové jednotce pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI. V tom případě nastavte položku „HDMI pass-through“ v nabídce „General Setup“ na hodnotu „On“.

Poznámka

- Průchozí režim HDMI neumožňuje současné přehrávání videa na náhlavní jednotce a TV.


2 Připojte náhlavní jednotku.



3 Připojte dodaná sluchátka.




4 Připojte napájecí kabel a zapojte ho do zásuvky.



5 Zapněte systém (⏻).

Kontrolka napájení na procesorové jednotce se rozsvítí zeleně.




6 Zapněte přehrávací zařízení (⏻).

Pokračujte krokem 2 Nasazení →

2 Nasazení

Po nasazení náhlavní jednotky nebudete vidět mimo displej. Než si ji nasadíte, prostudujte si kroky 2 – 4 (Nasazení, Nastavení a Používání) a seznamte se s postupem.



Zajištění pohodlné polohy nasazené jednotky

A Náhlavní jednotka by se vám měla opírat o čelo a být zajištěna na dvou místech vzadu na hlavě.
B Jednotka by se neměla opírat o nos.
C Nastavte jednotku tak, abyste měli obrazovky před očima.



Oko Obrazovka

Pokud obvykle nosíte brýle nebo kontaktní čočky, během používání přístroje je mějte nasazené (s výjimkou brýlí na čtení). Sledování obrazu s použitím bifokálních brýlí nemusí poskytovat optimální výsledky.




1 Vytáhněte upevňovací pásek.

Nejprve na jedné a poté na druhé straně podržte tlačítko pro uvolnění upevňovacího pásku a následně pásek vytáhněte.

2 Nasadte si náhlavní jednotku na hlavu.

Posuňte spodní upevňovací pásek dolů na zátylek.



3 Upravte polohu náhlavní jednotky na hlavě.

Pečlivě zkontrolujte umístění náhlavní jednotky směrem doleva, doprava, nahoru a dolů a vyhledejte polohu, ve které nejlépe vidíte střed obrazovky.

Poznámky

- Pokud jednotka detekuje, že se čelní opěrka **D** během sledování obrazu nedotýká čela, obrazovky se automaticky vypnou. Zkontrolujte, zda se čelová opěrka řádně opírá o čelo.
- Pokud je čelová opěrka **D** posunutá příliš dozadu (směrem k čelu), mohou být obrazovky špatně vidět. V tom případě přesuňte páčku zámku **E** doleva, podržte ji a nadzvedněte čelovou opěrku a postrčte ji dopředu.


4 Řádně utáhněte upevňovací pásky.

Tip

- Délku horního a spodního upevňovacího pásku můžete upravit. Podrobné informace najdete v „Referenční příručce“.

5 Nasadte si sluchátka.

Do pravého ucha vložte sluchátko s označením R a do levého ucha sluchátko s označením L.




Sejmutí náhlavní jednotky

- Před sejmutím náhlavní jednotky vyjměte z uší sluchátka.
- Na obou stranách podržte tlačítka pro uvolnění upevňovacích pásků a potáhněte náhlavní jednotku dopředu a vzhůru.


3 Nastavení

Při provádění operací postupujte podle pokynů na obrazovce.




1 Zvolte jazyk zobrazení (pouze při prvním použití).

Pomocí tlačítek ▲/▼ vyberte jazyk a poté stiskněte tlačítko MENU nebo ►.



2 Nastavte rozpětí čoček.

Posuňte oba seřizovací prvky rozpětí čoček tak, abyste zřetelně viděli obě obrazovky.
Po nastavení stiskněte tlačítko MENU nebo ►.




Tipy


- Pokud obrazovku zřetelně nevidíte ani po nastavení rozpětí čoček, začněte znovu od kroku „2 Nasazení“.
- Pokud máte s nastavením potíže, zkuste nejprve posunout oba seřizovací prvky do středové polohy.

3 Zkontrolujte seřízení displeje.

Zkontrolujte, zda se všechny značky „I“ kříží s vodorovnou čarou, a poté stiskněte tlačítko MENU nebo ►.
Značky „I“ se mohou s vodorovnou čarou křížit i jinde než ve středu obrazovky.



Všechny tři značky „I“ se kříží s vodorovnou čarou.



Více než jedna značka „I“ se nekříží s vodorovnou čarou.

Poznámka

- Jestliže se třeba jen jedna ze značek „I“ nekříží s vodorovnou čarou, přestaňte systém používat. Podrobné informace najdete v „Referenční příručce“.


4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po přečtení informací stiskněte tlačítko MENU nebo ►.

4 Používání

Můžete ovládat přehrávání z kompatibilních zdrojů přehrávání.

Ovládání přehrávání z jednotky



Poznámky

- Pomocí systému nelze provádět pokročilé operace ovládání přehrávacího zařízení, například pracovat s nabídkami.
- Ovládání pomocí těchto tlačítek je možné, pouze pokud je položka „Control for HDMI“ v nabídce „General Setup“ nastavena na hodnotu „On“ (výchozí nastavení).
- Některá přehrávací zařízení nelze ovládat pomocí tlačítek na náhlavní jednotce.

Podrobné informace o konfiguraci nastavení pomocí nabídek a o připojení příslušenství naleznete v „Referenční příručce“.

Poznámka

- Pokud nevystupuje zvuk či obraz nebo nefunguje přehrávání ve 3D, když je k systému připojena konzole PlayStation®3 (PS3™), zkuste potíže vyřešit podle pokynů na stránce vpravo od titulní strany.