

Bluetooth®  
Audio Sistem

4-480-656-11(1)  
  
 IJE3

Instalacija/Povezivanje SR

\* 4 4 8 0 6 5 6 1 1 \* (1)

©2013 Sony Corporation Štampano u Srbiji

MEX-N4000BT

## Srpski

## Mere opreza

Ovaj uređaj obavezno instalirajte u centralnu tablu automobila jer zadnja strana uređaja može veoma da se zagreje tokom upotrebe.

- Ovaj uređaj je projektovan isključivo za jednosmerni napon od 12V i negativno uzemljenje.
- Pazite da šrafovi na dotiču vijke ili da ih ne hvate pomicni deški (kao npr. šina za sedište).
- Pre povezivanja, oduzmite kontakt kako bi sprečili kratke spojeve.
- Povežite kabl za napajanje (2) na uređaj i zvučnike pre povezivanja na spoljni priključak napajanja.
- Sve vodove uzemljenja povežite na zajedničku tačku uzemljenja.**
- Obavezno izoljite svaki preostali otvoreni kraj bilo kog voda radi bezbednosti.

**Napomene o vodu napajanja (žuti)**

- Kada ovaj uređaj povezujete u kombinaciju sa drugim stereo komponentama, kapacitet kola automobila na koje se vezuju mora biti veći od zbirnog kapaciteta svih pojedinačnih komponenti.
- Kada nema strujnog kola sa dovoljnim kapacitetom, uređaj povežite direktno na akumulator.

## Lista delova (1)

- Brojevi u listi odgovaraju onima u uputstvu.
- Držać (1) i zaštitna (4) su fabrički postavljeni. Pre montiranja uređaja, izvadite uređaj iz držića (1) koristeći ključeve (3) za otpuštanje. Za detalje pogledajte odeljak "Uklanjanje zaštite i držića (1)" sa duge strane.
- Sačuvajte ključeve za otpuštanje za buduću upotrebu jer će vam biti potrebnii za vodenje uređaja iz automobila.**

## Oprez

Pažljivo rukujte držaćem (1) kako bi izbegli povrede

## Primer povezivanja (2)

**Lako povezivanje sabvufera (2-B)**

Sabvufer možete koristiti bez pojačala kada je povezan na kabl za zadnji zvučnik.

• U ovaj vodi nemotite koristiti zvučnik.

**Napomene**

- Povezite uzemljenje pre povezivanja pojačala (2-A).
- Ako imate neke optičke poslužitelje, povežite s kablom (plavo-beli) ili kablom (crveni) na spoljni priključak AMP REMOTE IN.
- Kada vidi auto ili FM/MW/LW antenu upravenu u zadnjebročno staklo, povežite REM OUT (plavo-beli) ili vodi dodatnog napajanja (crveni) na priključak za napajanje postoljećeg pojačavača antene. Za detalje, konsultujte se sa vašim prodavcem.



## Šema povezivanja (3)

## Upozorenje


Ukoliko imate napajanu antenu bez relaja, povezivanje ovog uređaja preko isporučenog kabla za napajanje (2) može dovesti od oštećenja antene.

**Napomene**

- Pre povezivanja zvučnika, ugasite uređaj.
- Koristite zvučnike impedanse 4 do 8 ohma i adekvatne snage kako bi izbegli oštećivanje.
- Kontakti zvučnika nemotile povezivati za šasiju automobila ili one od levog zvučnika sa onima od desnog.
- Nemotite povezivati uzemljenje ovog uređaja na negativni (-) priključak zvučnika.
- Nemotite povezivati zvučnike u paralelu.
- Povezivanje aktivnih zvučnika. Povezivanje aktivnih zvučnika (sa ugrađenim pojačateljem) može ošteti uređaj.
- Da biste izbegli kvar, nemotite koristiti preinstalirane vodove za zvučnike u vašim kolima ukoliko uređaj deli zajednički negativni (-) vod za levi i desni zvučnik.
- Nemotite međusobno povezivati vodove zvučnika.



Potrebna je priprema u vidu kablova zadnjih zvučnika.



Oprema korišćena za ilustracije (nije isporučena)



Prednji zvučnik



Subwoofer



Pojačalo



Zadnji zvučnik



Mikrofon XA-MC10

1	Ljubičasti	+	Zvučnik, Zadnji, Desni
2		-	Zvučnik, Zadnji, Desni
3	Sivi	+	Zvučnik, Prednji, Desni
4		-	Zvučnik, Prednji, Desni

5	Beli	+	Zvučnik, Prednji, Levi
6		-	Zvučnik, Prednji, Levi
7	Zeleni	+	Zvučnik, Zadnji, Levi
8		-	Zvučnik, Zadnji, Levi

Pozicije negativnog polarniteta 2,4,6 i 8 imaju ogoljene žice

\*1 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter (nije isporučen) ukoliko antenski konektor ne odgovara kabl (nije isporučen).

\*2 RPK kabl (nije isporučen).

\*3 U zavisnosti od tipa automobila, koristite adapter za žični daljinski upravljač (nije isporučen).

\*4 Impedansa zvučnika: 4 - 8 ohma x 4

\*5 Biće da ga koristite ili ne, kabl od mikrofona sprovedi tako da ne smeta tokom vožnje.

Osigurajte da preinstalirani držaćem i sl., ukoliko je spomenut u vašem vozilu.

\*6 AUDIO OUT se može prebaciti na SUB ili REAR.

Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu.

\*7 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*8 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*9 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*10 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*11 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*12 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*13 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*14 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*15 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*16 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*17 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*18 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*19 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*20 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*21 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*22 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*23 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*24 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*25 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*26 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*27 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*28 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*29 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*30 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*31 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*32 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*33 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*34 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*35 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*36 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*37 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*38 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*39 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*40 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*41 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*42 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*43 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*44 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*45 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*46 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*47 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*48 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*49 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*50 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*51 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*52 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*53 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*54 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*55 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*56 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*57 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*58 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*59 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*60 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*61 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*62 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*63 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*64 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*65 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*66 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*67 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*68 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*69 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*70 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*71 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*72 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*73 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*74 Čekići (čekići za spoljnu antenu).





\*75 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*76 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*77 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*78 Čekići (čekići za spoljnu antenu).

\*79 Čekići (čekići za spoljnu antenu).



## Srpski

### Mere opreza

- Pažljivo izaberite mesto za instalaciju kako uređaj ne bi ometao vožnju.
- Izbegavajte instaliranje uređaja na mestima pod uticajem, prašine, prljavštine, preteranih vibracija ili visokih temperatura kao što su direktno sunce ili u blizini grijnih tela.
- Koristiti isključivu priloženi pribor za instalaciju za bezbednu i sigurnu ugradnju.

### Podešavanje ugla ugradnje

Podesite ugao ugradnje na manje od 45°.

### Uklanjanje zaštite i držača (4)

#### Pre montiranja uređaja, uklonite štitnik (okvir) (4) i izvadite uređaj iz držača (1).

- Skinite zaštitni okvir (4).
- Uhvatiće obe ivice zaštitnog okvira (4) i izvucite ga.

#### Uklonite držač (1).

- Ubacite oba ključa (3) za vađenje između uređaja i držača dok ne kliknu. Povucite na dole držač (1), a
- Povucite na dole držač (1), a zatim povucite uređaj da bi ih razdvojili.

### Primer ugradnje (5)

#### Ugradnja u komandnu tablu

##### Napomene

- Pre instalacije, provjerite da li su žabice sa obe strane držača (1) savijene ka unutra 2mm. Ukoliko su žabice prave ili savijene ka spolu, uređaj neće dobro leći na mesto i može da izleti napoj (5-1).
- Ako je potrebno, savijte kukice ka spolu radi bolje ugradnje (5-2).

- Provjerite da li su sve 4 žabice na zaštitnom ramu pravilno legle na svoja mesta u uređaju (5-3).

### Kako postaviti i skinuti prednju ploču (6)

#### Pre ugradnje uređaja, skinite prednju ploču.

##### 6-A Skidanje

- Pre skidanja prednje ploče, pritisnite i zadržite OFF. Pritisnite taster za otpuštanje na prednjoj ploči i povucite je ka sebi.

##### 6-B Stavljanje

- Spojite deo (A) prednje ploče sa delom uređaja (8), kao u slici, gurajte levu stranu na mesto dok ne klikne.

### Upozorenje - automobili bez ACC položaja brave

#### Podesite funkciju Auto Off Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu

Uredaj će se automatski u potpunosti isključiti u podešeno vreme, čime se sprečava trošenje akumulatora.

Ako ne podesite funkciju Auto Off, pritisnite i zadržite OFF svaki put kad isključujete automobil dok se displej ne isključi.

### Promena osigurača (7)

Kod promene osigurača koristite osigurače iste vrednosti. Ako osigurač pregori, proverite priključak napajanja, pa zamenite osigurač.

Ako osigurač ponovo pregori, možda je reč o kvaru na uređaju. Postoje tri osnovna tipa (8-1, 8-2, 8-3)

Možda će biti potrebno da zamenite mesta crvenom i žutom kablu u vodu za napajanje vašeg stereo uređaja.

U tom slučaju se obratite najbližem Sony-jevom dobavljaču.

Nakon uparivanja veza i pravilnog pravljenog premeštanja kablova napajnog voda, povežite uređaj na napajanje automobila.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi povezivanja uređaja, a da nisu razrađeni u ovom uputstvu, обратите se prodavcu automobila.

### Šema povezivanja napajanja (8)

Spojlini priključak napajanja se može razlikovati u zavisnosti od automobila. Proverite šemu vezivanja spojlinog napajanja vašeg automobila kako bi obezbedili pravilno povezivanje.

Ako osigurač ponovo pregori, možda je reč o kvaru na uređaju.

Postoje tri osnovna tipa (8-1, 8-2, 8-3)

Možda će biti potrebno da zamenite mesta crvenom i žutom kablu u vodu za napajanje vašeg stereo uređaja.

Nakon uparivanja veza i pravilnog pravljenog

promeštanja kablova napajnog voda, povežite uređaj na napajanje automobila.

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi

povezivanja uređaja, a da nisu razrađeni u ovom

uputstvu, обратите se prodavcu automobila.

## OVLAŠĆENI SERVISI

### SRBIJA

**Input**  
Milentija Popovića 18  
Beograd  
011 2132 877, 311 9431

**ETC Electronic**  
Ustanička 128b  
Beograd  
011 3473 530, 2894 508

**ETC Electronic**  
Pere Velimirovića 8  
Beograd  
011 3510 424, 3591 243

**SS Digit**  
Kraljice Marije 29  
Beograd  
011 3223 674, 3370 369

**JEC Servis**  
Bul. Slobodana  
Jovanovića 30  
Novi Sad  
021 401 134, 021 6398  
418

**MD Servis Centar**  
Save Kovačevića 11a  
Niš  
tel/fax 018 524 072

**TV Video Centar**  
Save Kovačevića 153  
Podgorica  
020 620 980

**V.T. Center**  
Seljanovo bb  
Tivat-Kotor  
032 674 422

**TV Digital Servis**  
Šukrije Međedovića  
Bijelo Polje  
050 431 399

**Predstavništvo Sony Europe Ltd.**  
Omladinskih Brigada 88a  
11 070 Novi Beograd  
Republika Srbija

**Sony Info Centar**  
+381 11 228 33 00  
[www.sony.rs](http://www.sony.rs)  
[support.rs@eu.sony.com](mailto:support.rs@eu.sony.com)

### CRNA GORA