


# Stereo slušalice


Upute za uporabu

## MDR-AS30G


©2008 Sony Corporation




A



B



C



### Značajke

- Slušalice za aktivan životni stil s laganom vrpcom za pridržavanje.
- Jedinstveni "stabilizirajući umetak" omogućuje sigurno prianjanje u uho kako bi se sprječilo ispadanje pri bavljenju sportom ili vježbanju.
- Otporno na prskanje tekućinom\*.
- \* Izlaganje slabijoj kiši ili kapljicama vode ne utječe na funkcije proizvoda.

### Uporaba slušalica (pogledajte sliku A)

- 1 Uhvativajte slušalice tako da umeci na jastučićima budu okrenuti prema gore, a kabel na lijevoj strani.
- 2 Raširite slušalice.
- 3 Vrpcu za pridržavanje namjestite oko stražnjeg dijela glave te stavite slušalice na oba uha. Namjestite umetke na slušalicama tako da pristaju u vaše uši.

### Pričvršćivanje kabala na hvataljku (pogledajte sliku B)

- 1 Hvataljku držite zatvorenom i lagano povucite ručicu na hvataljci prema gore.
- 2 Položite kabel u udubljenje ispod ručice.

#### Napomene

- Ukoliko povučete ručicu kad hvataljka nije zatvorena ili držite hvataljku zatvorenom i previše otvorite ručicu, stavljanje kabala u udubljenje nije moguće.
- Pripazite da ne uhvatite kabel na izbočeni dio hvataljke te da ne uklještite kabel u udubljenju. U suprotnom, može doći do oštećenja žica u kabelu.

### Prenošenje slušalica (pogledajte sliku C)

Stavite slušalice u kutiju.

### Tehnički podaci

Vrsta: Otvoreni, dinamički / Zvučnik: 30 mm, kupolaste (CCAW prilagođeni) / Snaga: 1000 mW (IEC\*) / Impedancija: 24 Ω pri 1 kHz / Osjetljivost: 106 dB/mW / Frekvenčni odziv: 14 – 23 000 Hz / Kabel: Približno 0,6 m / Priklučak: Pozlaćeni stereo minipriklučak / Masa: Približno 40 g bez kabela / Isporučeni pribor: Kutija za nošenje (1), produžni kabel (0,6 m) (1), hvataljka (1)

\* IEC = Medunarodno elektrotehničko povjerenstvo

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

### Mjere opreza

- Slušanje putem slušalica pri visokoj glasnoći može oštetiti vaš sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom ili biciklom.
- Oblik lijevog i desnog uha razlikuje se od pojedinca do pojedinca i uši nisu simetrične. To može uzrokovati manje razlike u zvuku pri uporabi slušalica, no to je normalno.
- Slušalice čistite mekom suhom krpom.
- Jastučići se mogu istrošiti uslijed dugotrajnog skladištenja ili uporabe.
- Ne stavljavajte predmete na slušalice niti vršite pritisak, jer može doći do izobličenja slušalica tijekom dugotrajne pohrane ili uporabe. Kako biste očuvali slušalice, spremite ih u isporučenu kutiju za prenošenje dok ih ne koristite.



### Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućišni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

### Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

#### IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici [www.sukladnost-sony.com.hr](http://www.sukladnost-sony.com.hr)