

DAV-DZ110

Dansk

Højttaler- og tv-tilslutning

Placer højttalerne og tv'et som vist i eksemplet til højre, og tilslut dem som vist nedenfor. Farverne på højttalerkablerne og -stikkene svarer til de højttalerstik (SPEAKER), som de skal tilsluttes. Yderligere oplysninger om installation findes i betjeningsvejledningen.

Suomi

Kaiutin- ja televisioliitännät

Asenna kaiuttimet ja televisio oikealla puolella olevan asennusesimerkin mukaisesti ja liitä ne sitten alla olevan kuvan mukaisesti. Kaiutinjohtojen ja -liittimien värit vastaavat SPEAKER-liitäntöjen värejä. Lisätietoja asennuksesta on käyttöohjeissa.

