

Media Player

Referencevejledning	DK
Viiteopas	FI
Referensguide	SE
Veiledning	NO
Guida di riferimento	IT
Referentiegid	NL

ADVARSEL

Reducer risikoen for brand eller elektrisk stød ved at undlade at udsætte dette apparat for regn eller fugt

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Reducer risikoen for brand ved at undlade at dække apparatets ventilationsåbninger til med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder til åben ild (f.eks. tændte stearinlys).


Undgå elektrisk stød ved at undlade at åbne kabinettet. Service må kun udføres af fagfolk.

FORSIGTIG

Der kan være fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt.

Det må kun udskiftes med samme type eller en tilsvarende type.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.



Dette symbol skal advare brugeren om, at der er uisoleret "farlig spænding" i produktets kabinet, som kan være af en sådan størrelse, at den udgør en risiko for elektrisk stød for personer.



Dette symbol betyder, at brugeren skal være opmærksom på de vigtige instruktioner i betjening og vedligeholdelse (service) i den vejledning, der fulgte med apparatet.

Disse grafiske symboler findes på AC-adapteren.



Bortskaffelse af brugte batterier og elektrisk og elektronisk udstyr (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet, batteriet eller emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle batterier bliver dette symbol muligvis brugt sammen med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering. Genindvinding af materialerne vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.

I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet og elektrisk og elektronisk udstyr må disse produkter kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. For alle andre batterier henvises der til afsnittet om, hvordan batteriet tages ud af produktet på en sikker måde. Indlever batteriet på en deponeringsplads specielt indrettet til genindvinding af brugte batterier. Yderligere oplysninger om genvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller batteriet er købt.

Meddelelse til kunder:

Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.

CE-mærkningen gælder kun for de lande, hvor den håndhæves juridisk. Det gælder hovedsageligt EØS-landene (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde).



ADVARSEL LAD VÆRE MED AT INDTAGE BATTERIER, DET KAN FORÅRSAGE KEMISKE FORBRÆNDINGER

Den fjernbetjening, som leveres med produktet, indeholder et mønt-/knapcellebatteri. Hvis mønt-/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage alvorlige interne forbrændinger på blot 2 timer og kan føre til dødsfald.

Hold nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, skal du stoppe med at bruge produktet og holde det væk fra børn. Hvis du tror, at batterierne er blevet slugt eller er placeret et eller andet sted i kroppen, skal du straks søge læge.

Dette produkt er testet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter og fundet i overensstemmelse med de grænseværdier, der er angivet i EMC-direktivet.

Forholdsregler

- Afspilleren er ikke frakoblet vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve afspilleren er slukket.
- Installer denne enhed, så netledningen straks kan tages ud af stikkontakten i tilfælde af problemer.
- Navnepladen findes udvendigt i bunden af afspilleren.


Installation

Installer ikke denne afspiller på et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller lignende.


Om medfølgende vekselstrømsledninger

Medieafspilleren leveres med vekselstrømsledninger med fire typer stik. Af sikkerhedshensyn bør du kun bruge den ledning, der er beregnet til brug i dit land/område. Brug aldrig andre type ledninger.


Vekselstrømsledning (A): for kunder i Canada og Mexico





Vekselstrømsledning (B): for kunder i Storbritannien og Republikken Irland



Vekselstrømsledning (C): for kunder i Brasilien



Vekselstrømsledning (D): for kunder i de europæiske lande



Forholdsregler

Om placering

- Placer afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation for at undgå overophedning af afspilleren.
- Anbring ikke afspilleren på en blød flade, som f.eks. et tæppe, som kan blokere ventilationsåbningerne.
- Placer ikke afspilleren på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
- Placer ikke afspilleren udendørs, i køretøjer, på skibe, eller på andre fartøjer.
- Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, kan der dannes fugt på den ydre overflade og indvendigt i afspilleren. Hvis dette sker, fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I sådanne situationer skal du lade afspilleren stå tændt i cirka en halv time, indtil fugten er fordampet.
- Du må ikke placere afspilleren i skrå stilling. Det er kun beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
- Du må ikke anbringe tunge eller ustabile genstande på afspilleren.
- Tag vekselstrømsledningen og alle andre kabler ud af afspilleren, når du flytter afspilleren.
- Anbring ikke afspilleren i nærheden af udstyr med kraftige magneter, f.eks. mikrobølgeovne eller store højttalere.

Om strømkilder

- Følg proceduren nedenfor, når du tager vekselstrømsledningen ud.
 - ① Frakobl LAN-kablet, eller sæt downloaden på pause ved brug af 4K-programindstillingen under "Application" i afspillerens startmenu.
 - ② Vent i ca. fem minutter, efter du har slukket afspilleren.
 - ③ Kontroller, at harddiskdrevet ikke er i drift (strømindikatoren og HDD-indikatoren er slukkede).
 - ④ Tag vekselstrømsledningen ud.
- Du skal tage stikket ud af stikkontakten i væggen, hvis du ikke skal anvende afspilleren i længere tid. Hvis du vil tage vekselstrømsledningen ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.

- Bemærk følgende punkter for at undgå, at vekselstrømsledningen bliver beskadiget. Anvend ikke vekselstrømsledningen, hvis den er beskadiget, da det kan medføre elektrisk stød eller brand.
 - Vekselstrømsledningen må ikke komme i klemme mellem afspilleren og en væg, reol osv.
 - Du må ikke anbringe noget tungt på vekselstrømsledningen eller trække i selve vekselstrømsledningen.

Om AC-adapter

- Brug den medfølgende AC-adapter til denne afspiller, da andre adaptere kan medføre funktionsfejl.
- Du må ikke skille den ad eller bruge reverse-engineering.
- Du må ikke anbringe AC-adapteren på et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller et strømskab.
- Du må ikke tilslutte AC-adapteren til en elektrisk rejsetransformer, som kan generere varme og medføre funktionsfejl.
- Den må ikke tabes eller udsættes for stød.

Om lydstyrkeregulering

Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du gør det, kan både dine ører og højttalerne blive beskadiget, når der afspilles en sektion med meget kraftig lyd.

Om rengøring

Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.

Om udskiftning af dele


Hvis denne afspiller skal repareres, skal de udskiftede dele muligvis indleveres til genbrug eller genvinding.

Om tilslutning til HDMI-indgangen


Bemærk følgende, da ukorrekt håndtering kan beskadige HDMI-indgangen og stikket.

- Juster forsigtigt HDMI-indgangen på bagsiden af afspilleren og HDMI-stikket ved at kontrollere formen på dem. Sørg for, at stikket ikke vender omvendt eller hælder skråt.

HDMI-stik



HDMI-stik



- Sørg for at tage HDMI-kablet ud, når du flytter afspilleren.



- Du skal holde HDMI-stikket lige, når du tilslutter eller frakobler HDMI-kablet. Du må ikke vride eller mase HDMI-stikket ind i HDMI-stikket.

VIGTIGT!

Forsigtig: Denne afspiller kan bevare et stillvideobillede eller et skærbillede på TV-skærmen uendeligt længe. Hvis stillvideobilledet eller billedet på TV-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent beskadigelse af TV-skærmen. Fjernsyn med plasmaskærm eller projektfjernsyn er følsomme over for dette.

Hvis du har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med afspilleren, bør du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Om MPEG-4 AVC


DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS UNDER AVC-PATENTPORTEFØLGELICENSEN TIL PERSONLIG BRUG AF EN FORBRUGER ELLER ANDEN BRUG, HVOR DER IKKE MODTAGES GODTGØRELSE FOR (i)KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii)AFKODNING AF AVC-VIDEO, DER ER KODET, AF EN FORBRUGER, DER ER ENGAGERET I EN PERSONLIG AKTIVITET OG/ELLER ER ANSKAFFET HOS EN VIDEOLEVERANDØR, DER ER GODKENDT TIL AT LEVERE AVC-VIDEO.

INGEN LICENS GIVES ELLER ER UNDERFORSTÅET TIL NOGEN ANDEN BRUG. DER FINDES FLERE OPLYSNINGER HOS MPEG LA, L.L.C. SE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Udskiftning af batteriet til fjernbetjeningen


Udskift batteriet i fjernbetjeningen med et nyt ved at følge nedenstående trin.

- 1 Træk batterirummet ud ved at trykke på knappen med en tynd, spids genstand som f.eks. spidsen af en kuglepen.**



- 2 Udskift det gamle batteri med et nyt.** Isæt et nyt batteri med ⊕-siden opad.

CR2032-batteri
fremstillet af Sony



- 3 Luk batterirummet.**

Varemærkeoplysninger

- Betegnelserne HDMI™ og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.
- Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- TUXERA er et registreret varemærke tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre lande.
- Andre navne på systemer og produkter er generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter. Symbolerne ™ og ® bruges ikke i denne vejledning.

HDMI **DOLBY**
DIGITAL PLUS

TUXERA

LEADING FILE SYSTEM INTEROPERABILITY

Specifikationer

Indgangs-/udgangsstik	
HDMI OUT 1 (til AUDIO VIDEO)	HDMI-standardstik med 19 ben Video: 3840 × 2160 Billedhastighed: 24p, 25p, 30p, 50p, 60p Lyd: Linear PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
HDMI OUT 2 (til AUDIO)	HDMI-standardstik med 19 ben Linear PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
LAN (100)	100 BASE-TX-terminal
EXTRA HDD	USB-port på bagside: Til tilslutning af et eksternt harddiskdrev*1 *2
USB	USB-port på forsiden: Til tilslutning af USB-hukommelse*2
Strøm og andet	
Strømkrav	Indgang: DC 19,5 V, 1,6 A
Strømforbrug	Tændt: 35 watt Standby: 0,5 watt*3
Vekselstrømsadapter	Indgang: 100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 1,0 A Udgang: DC 19,5 V, 4,35 A
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Fugtighed under drift	25 % til 80 %
Mål (ca.)	250 mm × 250 mm × 50 mm (bredde/dybde/højde) ekskl. fremspringende dele
Vægt (ca.)	1,8 kg
Tilbehør	
Medfølgende tilbehør	Vekselstrømsledning (4)/AC-adapter (1)/fjernbetjening RMT-D304 med CR2032-batteri (1)/startvejledning, referencevejledning og garantikort

*1 Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande/områder.

*2 Du finder oplysninger om USB-enheder, der kan tilsluttes til afspilleren i "Hjælpevejledning" (http://rd1.sony.net/help/hv/fmnp5/h_zz).

*3 Værdien repræsenterer omtrentligt strømforbrug ved normal drift. Strømforbruget i standby kan øges umiddelbart, efter strømmen er afbrudt, eller mens softwaren opdateres.

Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

For kunder i de europæiske lande

BEMÆRKNINGER OG LICENSER FOR SOFTWARE, DER ER BRUGT I DETTE PRODUKT

Se følgende:

Dette dokument er tilgængeligt på følgende websted:
<http://support.sony-europe.com>

General Public License og Lesser General Public License er tilgængelige på følgende websted:
<http://www.gnu.org/licenses/translations.html>

SLUTBRUGERLICENSAFТАLE FOR BESTEMT SOFTWARE OG SERVICE, DER SKAL BRUGES MED DIT SONY-PRODUKT

VIGTIGT – LÆS DENNE AFTALE INDEN BRUG AF DIT SONY-PRODUKT. BRUG AF PRODUKTET ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN.

Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne slutbrugerlicensaf tale, som kan ændres fra tid til anden efter Sonys skøn, vil Sony ikke tildele dig licens til Sony-softwaren (som defineret nedenfor), og vil ikke give dig adgang til Sonys tjenester og indhold (som defineret nedenfor), og du skal straks kontakte Sony for at få anvisninger i, hvordan du returnerer hele Sony-produktet og medfølgende Sony-software for at få tilbagebetalt Sony-produktets indkøbspris.

Denne slutbrugerlicensaf tale ("EULA") er en juridisk bindende af tale mellem dig og Sony Corporation, en virksomhed, der er indregistreret i Japan ("Sony"), licensgiveren af softwaren (anden end den software, der er dækket af andre licenser, som angivet nedenfor "ekskluderet software"), der er inkluderet i dette Sony-produkt og relaterede materialer, samlet benævnt som "Sony-software". Denne EULA dækker markedet i hele verden (bortset fra USA, Canada og Japan) som et område og dækker også Sony-softwaren og softwaren tilhørende Sonys tredjepartslicensgivere ("tredjepartslicensgivere") og ledsagende dokumentation, både trykt og online. Sony-softwaren omfatter software i dit Sony-produkt, anden software, herunder opdateringer eller ændret software, som er givet til dig af Sony, uanset om det er lagret på et medie eller downloadet til Sony-produktet via en anden metode.

Dette Sony-produkt omfatter funktionen Sony Entertainment Network, som giver adgang til dvalgte indholdstjenester ("Tjenester") fra leverandører af tredjepartsindhold, herunder andre Sony-enheder end Sony Corporation ("Tredjepartsleverandører"). Funktionen Sony Entertainment Network giver dig også adgang til udvalgte Sony-indholdstjenester ("Sony-indholdstjenester"), hvis tjenester og

relaterede indhold ("Sony-indhold") skal betragtes som Sony-software under denne EULA. Funktionen Sony Entertainment Network kræver en internetforbindelse. Din mulighed for at få adgang til tjenester samt kvaliteten af disse tjenester er underlagt din internetudbyders service og vilkår samt hastigheden på den bredbåndsforbindelse, du anvender. Videokvalitet og billedstørrelse varierer afhængigt af hastigheden på din bredbåndstjeneste fra din internetudbyder og tredjepartsleverandørens kapacitet. Indholdet, inklusive men ikke begrænset til data, musik, lyd, fotografier, billeder, grafik, portrætter, software, tekst, video, meddelelser, tags eller andet materiale, der er leveret af tredjepartsleverandører ("indhold"), samt tilgængeligheden af tjenesterne sker udelukkende efter tredjepartsleverandørernes skøn og under deres kontrol. Indhold og tjenester fra de enkelte tredjepartsleverandører leveres i henhold til vilkår og betingelser fra den pågældende tredjepartsleverandør. Premiumindhold kan være forbundet med yderligere afgifter og/eller registrering hos tredjepartsudbyder via en computer. Tjenesterne og indholdet må kun bruges til egen personlig, privat visning og må ikke anvendes til scenevisning eller nogen visning, som kræver (eller på en plads som kræver) en entre, et adgangs- eller visningsgebyr eller til nogen offentlig visning. Tjenesterne og/eller indholdet kan når som helst ændres eller ikke være tilgængeligt.

SOFTWARELICENS

Du må ikke bruge Sony-softwaren, bortset fra som angivet heri. Sony-softwaren er givet i licens, ikke solgt. Sony og dets tredjepartslicensgivere tildeler dig en begrænset licens til at bruge Sony-softwaren udelukkende i Sony-produktet. Sony-softwaren kan automatisk oprette filer til brug med Sony-softwaren, og du accepterer, at sådanne filer skal betragtes som en del af Sony-softwaren. Sony-softwaren licenseres som et enkelt produkt, og du må ikke adskille dens komponentdele til brug på mere end en enhed, medmindre Sony har givet sin udtrykkelige tilladelse. Du må ikke bruge Sony-softwaren adskilt fra Sony-produktet. Bortset fra når et sådant forbud er begrænset i henhold til gældende lov, accepterer du, at du ikke har ret til at ændre, foretage reverse engineering, dekompile eller adskille Sony-softwaren helt eller delvist til noget andet formål, end hvad der er tilladt i henhold til denne EULA. Desuden må du ikke udleje, lease, underlicensere eller sælge Sony-softwaren, men du må overdrage alle dine rettigheder under denne EULA udelukkende som del af et salg eller en overdragelse af Sony-produktet, forudsat at du ikke beholder nogen kopier, overdrager hele Sony-softwaren (herunder alle kopier, komponentdele, medier, trykt materiale, alle versioner og eventuelle opgraderinger af Sony-softwaren samt denne EULA), og modtageren erklærer sig enig i vilkårene i denne EULA. Sony og dets tredjepartslicensgivere bevarer alle rettigheder, som denne EULA ikke udtrykkeligt

tildeler til dig. Du må ikke (a) undertrykke, modificere, annullere eller omgå nogen af funktionerne eller beskyttelsesmekanismerne i Sony-softwaren eller nogen andre mekanismer, der er driftsmæssigt tilknyttet Sony-softwaren, eller (b) fjerne, ændre, tildække eller gøre nogen varemærker eller bemærkninger ulæselige på Sony-softwaren. Du forstår og anerkender og erklærer dig enig i, at softwaren, netværkstjenester eller andre produkter end Sony-softwaren, som Sony-softwaren er afhængig af, kan blive afbrudt eller ophøre efter leverandørernes (softwareleverandører, serviceudbydere, tredjepartsleverandører osv.) eller Sonys valg.

EKSKLUDERET SOFTWARE

Uagtet den foregående begrænsede licenstildeling anerkender du, at Sony-produktet indeholder anden software, der er underlagt andre vilkår og betingelser end denne EULA, og som gælder for brugen af denne software ("Ekskluderet software"). Bestemt ekskluderet software kan være dækket af open source-softwarelicenser ("Open Source-komponenter"), hvilket betyder enhver softwarelicens, der er godkendt som open source-licenser af Open Source Initiative eller enhver anden i det væsentlige lignende licens, herunder men ikke begrænset til enhver licens, der som en betingelse for distribution af softwaren, der er licenseret under en sådan licens, kræver, at distributøren gør softwaren tilgængelig i kildekodeformat. Vilkår og betingelser, der gælder for open source-komponenter, leveres til dig sammen med denne EULA og/eller er lagret på enheden, og kan omfatte, men er ikke begrænset til menuerne "Hjælp" og "Om". Besøg fra tid til anden <http://www.sony.net/Products/Linux> for at få en liste over gældende ekskluderet software, der er inkluderet i dette Sony-produkt samt de vilkår og betingelser der gælder for brugen af dem. Sådanne vilkår og betingelser kan på ethvert tidspunkt blive ændret af den relevante tredjepart uden ansvar over for dig. I den udstrækning, som det kræves af licenserne, der dækker open source-komponenterne, vil betingelserne for sådanne licenser gælde i stedet for betingelserne i denne EULA. I den udstrækning, hvor de gældende betingelser for licenserne, der gælder for open source-komponenter, forbyder nogen af begrænsningerne i denne EULA med hensyn til sådanne open source-komponenter, vil sådanne begrænsninger ikke gælde for en sådan open source-komponent. I den udstrækning, hvor vilkårene i de licenser, der gælder for open source-komponenter, kræver, at Sony skal tilbyde at levere kildekode i forbindelse med softwaren, er tilbuddet hermed givet.

BRUGERKONTO

Som en del af aftalen, som giver dig adgang til åbne, gennemse eller bruge tjenesterne og indholdet, kan tredjepartsleverandører og/eller andre tredjeparter kræve, at du opretter en brugerkonto ("Konto"), for hvilken du skal angive

sande, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige oplysninger om dig selv og vedligeholde/opdatere sådanne oplysninger. Du er ansvarlig for bevarelse af fortroligheden af alle konti og alle dine adgangskoder, der er knyttet til en sådan konto.

DATAINDSAMLING

Alle tjenester, der leveres af affilierede til Sony Corporation og/eller tredjeparter, som du har adgang til, kan også tillade affilierede til Sony Corporation og/eller tredjeparter at indsamle data om dig og/eller om brugen af den pågældende tjeneste. Sony Corporation kontrollerer ikke og er ikke på nogen måde ansvarlig for sådan dataindsamling, og du bør rådføre dig med den relevante fortrolighedspolitik for enhver sådan tjeneste, før du anvender den.

SONYS RETTIGHEDER TIL BRUGERENS MATERIALE

Hvis du sender meddelelser eller materiale til Sony med elektronisk mail eller på anden måde ("materiale"), herunder kommentarer, data, spørgsmål, forslag eller lignende, er alt sådant materiale ikke-fortroligt og ikke-beskyttet, og vil blive behandlet som sådan. Du frasiger dig derfor i den udstrækning, som det er tilladt i henhold til gældende lov, enhver påstand om, at brugen af sådant materiale udgør en overtrædelse af dine rettigheder, herunder moralske rettigheder, fortrolighedsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, rettigheder til anerkendelse for materiale eller ideer eller enhver anden rettighed til at godkende den måde, som Sony anvender sådant materiale. Alt materiale kan blive tilpasset, udsendt, kopieret, offentliggjort, licenseret, fremført, publiceret, solgt eller brugt af Sony hvor som helst i verden på ethvert medie i den periode for ovennævnte rettigheder, som du har frasagt dig og uden tilskrivning eller godtgørelse til dig. Du overlader endvidere alle rettigheder, alt ejendomsret og interesse i, og Sony kan frit bruge, uden godtgørelse til dig, enhver ide, know-how, koncepter, teknikker eller anden immateriel ejendomsret, som er en del af materialet, uanset om det er patentberettiget, til noget som helst formål, herunder men ikke begrænset til at udvikle, producere, få produceret, licenseret, markedsført eller til at sælge produkter ved brug af sådant materiale. Du erklærer dig enig i og er indforstået med, at Sony ikke er forpligtet til at bruge sådanne ideer, know-how, koncepter, teknikker eller materialer, og du har ingen rettighed til at gennemtvinge en sådan brug.

OVERFØRT MATERIALE

Internetoverførsler er aldrig fuldstændig private eller sikre. Du forstår, at enhver meddelelse eller oplysninger, som du sender til Sony, kan blive læst eller opsnappet af andre, medmindre der er en særlig bemærkning om, at en bestemt meddelelse (f.eks. kreditkortoplysninger) er krypteret (sendt i kode). Det at du sender en meddelelse til Sony, medfører ikke, at Sony har noget særligt ansvar over for dig.

ANNONCER OG SERVICEKOMMUNIKATION

Inkludering af en tredjeparts tjeneste betyder ikke, at Sony godkender eller anbefaler denne tredjepartsleverandør eller dennes indhold. Du forstår og erklærer dig enig i, at tjenesterne og/eller indholdet kan inkludere annoncer ("Annoncer"), og at disse annoncer er nødvendige, for at tjenesten kan leveres. Hvis du bruger Sony Entertainment Network, gælder anvendelsesvilkårene og fortrolighedspolitikken for SEN og/eller PSN i dit land, og du er forpligtet til samtykke i disse. Du forstår og erklærer dig enig i, at brug af denne tjeneste (og andre tjenester der er tilgængelige via denne) samt andre tjenester end dem, der leveres af Sony Entertainment Network, kan resultere i, at du modtager eller får vist anbefalinger og/eller annoncer, servicemeddelelser, administrative meddelelser, nyhedsopdateringer og lignende, som Sony Corporation ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig for. SONY, DERES AFFILIEREDE OG DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE I FORHOLD TIL NØJAGTIGHED, LOVGYLIDIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER VALIDITET AF ENHVER ANNONCE, ENHVER SERVICEKOMMUNIKATION ELLER ETHVERT INDHOLD SAMT ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ I HENHOLD TIL ENHVER RETSPRAKSIS, FOR ANNONCEN, SERVICEKOMMUNIKATION OG INDHOLD.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af stiltiende garantier, hvorfor ovenstående udelukkelse muligvis ikke gælder for dig.

STØDENDE INDHOLD OG REGLER I FORBINDELSE MED MINDREÅRIGE

Noget indhold er muligvis ikke egnet for mindreårige eller andre brugere. Sådan indhold kan eller kan ikke være klassificeret eller identificeret som havende bestemt sprogbrug eller på anden måde være for et voksent publikum. Derfor anerkender du, at du bruger tjenesterne på egen risiko, og at Sony ikke har noget ertsatningsansvar over for dig for noget indhold, herunder indhold der kan være stødende. Du er ansvarlig for at overvåge mindreåriges brug af Sony-produktet, Sony-softwaren, ekskluderet software, tjenesterne og indholdet. Hvis du ikke har nogen juridisk kompetence til at indgå nogen aftale med tredjepart uden samtykke fra forældre, en værge eller andre personer, der har ret til at give et sådant samtykke til dig under gældende lov, skal du få samtykke, før du:

(i) sender e-mails til Sony via tjenesten, (ii) indsender oplysninger, (iii) deltager i en konkurrence eller et spil, der kræver oplysninger om dig eller udlover en præmie, (iv) deltager i nogen klub eller gruppe, (v) opslår oplysninger på en opslagstavle eller deltager i et chatrum, eller (vi) køber noget online.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

DU FORSTÅR, ACCEPTERER OG ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT NOGET INDHOLD OG VISSE TJENESTER KAN VÆRE LEVERET AF TREDJEPARTER, OG/ELLER AT SOFTWAREN KAN VÆRE LEVERET AF TREDJEPART, SOM SONY IKKE HAR NOGEN KONTROL OVER UDVALGET, TILVEJEBRINGELSE, KVALITET, BILLEDSTØRRELSE OG TILGÆNGELIGHED AF SÅDANT INDHOLD OG/ELLER SOFTWARE ER EN SÅDAN TREDJEPARTSLEVERANDØRS ELLER ANDEN TREDJEPARTS ANSVAR. DU ACCEPTERER AT OVERHOLDE ALLE VILKÅR OG BETINGELSER, SOM TREDJEPARTSLEVERANDØRER KAN HAVE ANGIVET FOR DERES TJENESTER, INDHOLD OG/ELLER SOFTWARE. DU FORSTÅR, ANERKENDER OG ERKLÆRER DIG ENIG I, AT ADGANG TIL, GENNEMGANG OG BRUG AF TJENESTERNE KRÆVER INTERNETTJENESTE, SOM LEVERES AF DIG, OG SOM DU ALENE ER ANSVARLIG FOR, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL BETALING AF EVENTUELLE TREDJEPARTSAFGIFTER (F.EKS. AFGIFTER TIL INTERNETUDBYDER ELLER TRAFIK) FOR EN SÅDAN ADGANG OG FOR VISNING AF ANNONCER, DER ER INKLUDERET I TJENESTERNE. BRUG AF SONY ENTERTAINMENT NETWORK-FUNKTIONEN KAN VÆRE BEGRÆNSET, OG TJENESTEN KAN VÆRE BEGRÆNSET AFHÆNGIG AF FUNKTIONERNE, BÅNDBREDDEN ELLER TEKNISKE BEGRÆNSNINGER FOR DIN INTERNETTJENESTE. SONY, DERES AFFILIEREDE OG DERES TREDJEPARTER SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR RETTIDIGHED, SLETNING, FEJLLEVERING ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT LAGRE NOGEN BRUGERKOMMUNIKATION ELLER PERSONLIGE INDSTILLINGER.

SONY-SOFTWAREN OG DEN LEDSAGENDE DOKUMENTATION, TJENESTERNE OG INDHOLDET ER UDARBEJDET TIL DIG "SOM DET ER" OG UDEN GARANTIER ELLER VILKÅR, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANDEN MÅDE AF NOGEN SLAGS. SONY, DERES AFFILIEREDE, DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE OG DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRALÆGGER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR OG VILKÅR, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR LOVBESTEMTE, RETTIGHED, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SONY, DERES AFFILIEREDE, DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE OG DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER GARANTERER IKKE, AT SONY-SOFTWAREN ELLER LEDSAGENDE DOKUMENTATION, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET ER I OVERENSSTEMMELSE MED DINE KRAV, ELLER AT SONY-SOFTWAREN, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET VIL FUNGERE UDEN AFBRYDELSE ELLER VIL VÆRE UDEN FEJL. ENDVIDERE GARANTERER SONY, DERES AFFILIEREDE, DERES TREDJEPARTSLICENSGIVERE OG DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE OG FREMSÆTTER IKKE NOGEN ERKLÆRINGER ELLER VILKÅR VEDRØRENDE BRUGEN ELLER RESULTATET AF BRUGEN AF SOFTWAREN, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET MED HENSYN TIL KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER LIGNENDE.

INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING FRA SONY, DERES AFFILIEREDE ELLER EN SONY-AUTORISERET REPRÆSENTANT SKAL UDGØRE NOGEN GARANTI ELLER VILKÅR ELLER PÅ NOGEN MÅDE ÆNDRE DENNE UDELUKKELSE AF GARANTI OG VILKÅR. SÅFREMT SOFTWAREN, MEDIET SOM SOFTWAREN ER UDARBEJDET PÅ, DOKUMENTATIONEN, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET VISER SIG AT VÆRE DEFEKT, PÅLÆGGES DU (OG IKKE SONY ELLER EN AUTORISERET REPRÆSENTANT FOR SONY) ALLE OMKOSTNINGER VED NØDVENDIG SERVICERING, REPARATION ELLER KORREKTION.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af stiltiende garantier, hvorfor ovenstående udelukkelse muligvis ikke gælder for dig.

ANSVARSBEGRÆNSNING

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN SONY (HERUNDER MED IKKE BEGRÆNSET TIL FORSØMMELIGHED RELATERET TIL TREDJEPARTSLICENSIGIVERE ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER), DERES AFFILIEREDE, DERES TREDJEPARTSLICENSIGIVERE ELLER DERES TREDJEPARTSUBYDERE HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING, TILBAGEBETALING ELLER SKADESERSTATNING I FORBINDELSE MED ELLER OPSTÅET I FORBINDELSE MED DENNE EULA, PÅ GRUND AF MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SONY-PRODUKTET, DOKUMENTATION, TJENESTERNE, INDHOLDET, NEDETID OG DIN TID, TAB AF NUVÆRENDE ELLER FREMTIDIG IND TJENING, TAB AF DATA, OPLYSNINGER AF NOGEN SLAGS, IND TJENING ELLER ANDET KOMMERCIELT TAB ELLER AF NOGEN ANDEN ÅRSAG, SELV HVIS SONY, DERES AFFILIEREDE, DERES TREDJEPARTSLICENSIGIVERE ELLER TREDJEPARTSLEVERANDØRER ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. SONY-SOFTWAREN OG DEN LEDSGAGENDE DOKUMENTATION, TJENESTERNE OG INDHOLDET ER UDARBEJDET TIL DIG TIL BRUG FOR DIN EGEN RISIKO. SONY, DERES AFFILIEREDE, DERES TREDJEPARTSLICENSIGIVERE OG DERES TREDJEPARTSLEVERANDØRER KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR BRUD PÅ UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE VILKÅR ELLER BETINGELSER, BRUD PÅ KONTRAKT, FORSØMMELSE, SKÆRPET ANSVAR ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI RELATERET TIL SONY-SOFTWAREN, TJENESTERNE, INDHOLDET ELLER DENNE EULA.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsninger af hændelige skader eller følgeskader, udelukkelse eller begrænsninger af underforståede garantier og vilkår eller begrænsninger for, hvor længe en underforstået garanti gælder, så ovenstående begrænsninger eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

BEGRÆNSET GARANTI PÅ MEDIER

I tilfælde hvor Sony-softwaren eller dele heraf leveres på medier, garanterer Sony, at det medie, hvorpå Sony-softwaren leveres til dig, er uden fejl i materialer og udførelse ved normal brug i en periode på halvfems (90) dage fra dit oprindelige køb. Denne begrænsede garanti gælder kun for dig som oprindelig licenshaver. Sony's fulde erstatningsansvar og din eneste afhjælpning vil være erstatning af det medie, der ikke opfylder Sony's begrænsede garanti. EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER VILKÅR PÅ MEDIET, HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHED, RETTIGHED, IKKE-KRÆNKELSE OG/ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER BEGRÆNSET I VARIGHED TIL HALVFEMS (90) DAGE FRA DIT OPRINDELIGE KØB. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER PÅ, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER ET UNDERFORSTÅET VILKÅR GÆLDER, HVORFOR DISSE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE GÆLDER FOR DIG. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG DU HAR MULIGVIS OGSÅ ANDRE RETTIGHEDER AFHÆNGIG AF JURISDIKTION.

AFGIFTER

Sony og deres tredjepartsleverandører forbeholder sig retten til når som helst at opkræve afgifter for adgang til nyt indhold eller nye tjenester eller til dele af eksisterende indhold eller tjenester eller til tjenesterne som helhed. Desuden kan tredjepartsleverandører opkræve afgifter for adgang til deres indhold. Du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet afgifter for adgang til nogen del eller hele indholdet og/eller tjenesterne, medmindre Sony og/eller en tredjepartsleverandør får dit forudgående samtykke til at betale sådanne afgifter. Hvis du ikke samtykker i sådanne afgifter, vil du dog muligvis ikke have adgang til betalt indhold eller betalte tjenester, for hvilke sådanne afgifter gælder.

IMMATERIEL EJENDOM/BESKED I FORBINDELSE MED KLAGER OVER OVERTRÆDELSE AF RETTIGHEDER FOR IMMATERIEL EJENDOM SAMT AGENT I FORBINDELSE MED BESKED

Sony respekterer andres immaterielle rettigheder, og vi beder dig gøre det samme. Det er Sony's politik efter eget skøn at (a) afslutte og/eller deaktivere indholdet fra tredjepartsleverandører eller brugerne af tjenesterne, som krænker eller gentagne gange krænker copyright eller andre immaterielle rettigheder tilhørende Sony, deres tredjepartsleverandører eller andre, og/eller (b) videresende rapporter om overtrædelser af immaterielle rettigheder til tredjepartsleverandører og andre til undersøgelse og behandling i henhold til betingelserne i sådanne tredjepartsleverandørers procedurer for beskyttelse af immaterielle ejendomsrettigheder. Sony's software og indhold

er beskyttet af copyrightlove og internationale aftaler om copyright samt andre love og aftaler om immateriel ejendomsret. Det kan være navnebeskyttede logoer, servicemærker, varemærker, afbildninger og varenavne i Sony-softwaren, indholdet eller i tjenesterne. Ved at stille Sony-softwaren og indholdet til rådighed i tjenesterne tildeler Sony og tredjepartsleverandørerne dig ikke nogen licens til at gøre brug af disse navnebeskyttede logoer, servicemærker, varemærker, afbildninger eller varenavne. Enhver uautoriseret brug af Sony-softwaren, tjenesterne eller indholdet kan udgøre et brud på copyrightlove, varemærkelove, lovene for beskyttelse af personlige oplysninger og offentlighed samt civile og kriminalretslige vedtægter. Alle rettigheder, ejendomsret til og interesse i Sony-softwaren og indholdet samt alle kopier eller dele heraf, er ejet af Sony, deres licensgivere, tredjepartslicensgivere, leverandører og/eller tredjepartsleverandører. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt tildeles under denne EULA, forbeholdes af Sony, deres licensgivere, tredjepartslicensgivere, leverandører og/eller tredjepartsleverandører.

Du er ansvarlig for alle dine aktiviteter herunder, inklusive alt juridisk ansvar, der måtte opstå i forbindelse med adgang til, gennemgang af eller brug af tjenesterne af dig eller andre, der bruger tjenesterne via dit Sony-produkt eller din (som defineret i afsnittet Brugerkonto). Du må kun bruge Sony-softwaren, tjenesterne og indholdet til lovlige formål. Du må ikke distribuere, udveksle, modificere, sælge eller overføre noget, som du kan kopiere fra Sony-softwaren, tjenesterne eller indholdet, herunder men ikke begrænset til data, tekst, software, afbildninger, fotografier, billeder, grafik, lyd, musik, video, meddelelser og tag til noget forretningsmæssigt, kommercielt eller offentligt formål. Så længe du overholder vilkårene i denne EULA, tildeler Sony dig en ikke-eksklusiv begrænset rettighed, der ikke kan overføres, til at bruge Sony Entertainment Network til at få adgang til tjenesterne og indholdet, som angivet i denne EULA. Du accepterer desuden ikke at afbryde/forstyrre eller forsøge at afbryde/forstyrre Sony-softwaren, tjenesten eller indholdet på nogen måde.

Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret på en måde, der krænker copyrightlovgivningen, eller at dine immaterielle rettigheder på anden måde er blevet overtrådt, skal du først kontakte tredjepartsleverandøren for den pågældende tjeneste. Hvis du ikke kan kontakte en sådan tredjepartsleverandør, eller hvis det pågældende problem vedrører Sony, kan du kontakte Sony skriftligt (kontaktoplysningerne finder du i de dokumenter, der fulgte med Sony-produktet) og angive følgende oplysninger:

(a) en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er autoriseret til at handle på vegne af copyright ejerens eller ejeren af anden immateriel ejendoms interesse, (b) en beskrivelse af værket med copyright eller anden immateriel ejendom, som du hævder, er krænket, (c) en beskrivelse af den specifikke tjeneste samt hvor materialet, som du hævder er krænkende, er placeret i tjenesten, med tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan finde materialet, (d) din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, (e) en erklæring fra dig om, at du er i god tro, når du hævder, at den omstridte brug ikke er autoriseret af copyrightindehaveren eller ejeren af den immaterielle ejendom, dennes agent eller loven, og (f) en erklæring fra dig, hvor du under straffeansvar erklærer, at ovenstående oplysninger er nøjagtige, og at du er sonyrighetejerens eller den immaterielle ejendoms ejer eller er autoriseret til at handle på vegne af copyright ejerens eller ejeren af anden immateriel ejendoms interesse.

SKADESLØSHOLDELSE

I den udstrækning, som det er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du at sikre, forsvare og holde Sony og alle deres agenter, direktører, chefer, medarbejdere, informationsleverandører, licensgivere, og licenstagere, affilierede, indholdsleverandører samt direkte og indirekte overordnede (samlet benævnt "skadesløsholdte parter") skadesløse for alt erstatningsansvar og omkostninger (herunder, men uden begrænsning udgifter og afgifter til advokater), som pådrages af de skadesløsholdte parter i forbindelse med enhver fordring, der opstår som følge af (i) din overtrædelse eller påståede overtrædelse af denne EULA på nogen måde, (ii) oplysninger, som du sender til Sony herunder, (iii) din overtrædelse eller påståede overtrædelse af tredjeparts rettigheder, (iv) enhver skade, som har påført eller hævdes at have påført Sony-softwaren, tjenesterne eller indholdet. I den udstrækning, som det er tilladt i henhold til gældende lov, skal du, inden du vælger advokat i forbindelse med forsvaret eller forlig, indhente samtykke fra Sony og/eller skadesløsholdte parter om, at denne advokat skal repræsentere dig og Sony og/eller skadesløsholdte parter. Du og din advokat skal samarbejde i den udstrækning, det er rimeligt, som krævet af skadesløsholdte parter, ved forsvaret eller indgåelse af forlig. Sony og/eller skadesløsholdte parter forbeholder sig retten til for egen regning at påtage sig det fulde forsvaret eller indgå forlig og styre alle andre områder, som på anden måde er underlagt skadesløsholdelse af dig. Du må under ingen omstændigheder samtykke i nogen/noget dom, forlig, beslaglæggelse eller tilbageholdelse eller nogen anden handling, som strider mod Sony's eller skadesløsholdte parter interesse, uden forudgående skriftlig samtykke fra Sony og/eller skadesløsholdte parter.

AUTOMATISK OPDATERINGSFUNKTION/ ÆNDRING AF EULA I FORBINDELSE MED TJENESTER

Sony eller tredjepart kan fra tid til anden automatisk opdatere eller på anden måde ændre Sony-softwaren, f.eks. men ikke begrænset til fejlfretning, forbedring af funktioner og forbedring af sikkerhedsfunktioner. Sådanne opdateringer eller ændringer kan ændre eller slette karakteren af funktioner eller andre aspekter ved Sony-softwaren, herunder funktioner du muligvis er afhængig af. Du erklærer dig hermed indforstået med, at sådanne aktiviteter kan finde sted efter Sony's skøn, og at Sony kan stille betingelser for fortsat brug af Sony-softwaren ved din fulde installation eller accept af sådanne opdateringer eller ændringer. Sony kan når som helst og uden forudgående varsel til dig tilføje, ændre eller fjerne enhver del, vilkår eller betingelse i denne EULA i forbindelse med Sony-softwaren, tjenesterne og/eller indholdet. Alle sådanne tilføjelser, ændringer eller fjernelser eller vilkår, som vises på Sony Entertainment Network, træder i kraft, så snart de er udsendt. Ved fortsat at anvende tjenesterne, Sony's indholdstjenester, indholdet og/eller Sony-indholdet, efter udsendelsen, betyder, at du samtykker heri. SONY KAN NÅR SOM HELST OG UDEN FORUDGÅENDE VARSEL OG ANSVAR MIDLERTIDIGT ELLER PERMANENT TILFØJE, ÆNDRE, AFBRYDE, FJERNE ELLER SUSPENDERE ENHVER AF TJENESTERNE ELLER SONY'S INDHOLDSTJENESTER. UDEN PRÆJUDICE FOR ANDRE RETTIGHEDER KAN SONY SUSPENDERE ELLER OPHÆVE DENNE EULA I FORBINDELSE MED TJENESTER, SONY'S INDHOLDSTJENESTER, INDHOLDET OG/ELLER SONY'S INDHOLD UMIDDELbart EFTER AT HAVE GIVET BESKED, HVIS DU IKKE OVERHOLDER VILKÅRENE I DENNE EULA. Sony kan også træffe eventuelle juridiske eller tekniske forholdsregler til at forhindre overtrædelse af og/eller til at håndhæve denne EULA, herunder, uden begrænsning til øjeblikkeligt ophør af din adgang til tjenesterne, hvis Sony efter eget skøn mener, at du overtræder eller har i sinde at overtræde denne EULA.

AKTIVITETER MED HØJ RISIKO

Sony-softwaren er ikke garanteret fejlfri og er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug eller videresalg som online kontroludstyr i farlige omgivelser, der kræver fejlfri drift, f.eks. i atom anlæg, luftnavigations- eller kommunikationssystemer, kontrol af luftrum, hjertemassageudstyr eller våbensystemer, hvor fejl i Sony-softwaren kunne medføre døden, personskade eller alvorlig fysisk eller miljømæssig skade ("Aktiviteter med høj risiko"). SONY OG HVER AF DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER OG HVER AF DERES RESPEKTIVE AFFILIEREDE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI FOR EGNETHED TIL HØJRISIKOAKTIVITETER.

BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE EKSPORT AF KRYPTERINGSTEKNOLOGI

Sony-softwaren og indholdet kan indeholde krypteringsteknologi. Du anerkender, at enhver eksport af Sony-softwaren eller det indhold, der indeholder krypteringsteknologi, fra dit hjemland eller efterfølgende videreeksport af sådan software af en person uden for dit hjemland, kan kræve en licens eller anden godkendelse fra myndighederne. Ved at acceptere denne licensaftale accepterer du at overholde alle gældende eksportlove og regulativer ved køb og brug af det købte Sony-produkt, herunder men ikke begrænset til de regulativer, der vedrører eksportkontrol af kryptografiske elementer, og ikke overføre eller godkende overførsel af Sony-softwaren eller indholdet til et forbudt land eller på anden måde overtræde sådanne begrænsninger og regulativer.

FRAFALDELSE AF RETSSAG MED JURY

SELV HVIS RETSSAG MED JURY KAN TAGES I BRUG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, FRAFALDER PARTERNE HERMED RETSSAG MED JURY I FORBINDELSE MED SAGER, DER MÅTTE OPSTÅ UNDER ELLER I RELATION TIL DENNE EULA, I DEN UDSTRÆKNING SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. Ethvert søgsmål, du måtte have i forbindelse med tjenesterne, skal anmeldes inden for et (1) år efter kravet eller søgsmålet fremkom, i den udstrækning som dette er tilladt i henhold til gældende lov. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger for anmeldelse af søgsmål (eller angiver en længere periode), hvorfor denne begrænsning muligvis ikke gælder for dig.

HELE AFTALEN, OPSIGELSE, FRAFALDELSE, ALVORLIGHED OG JURISDIKTION

Denne EULA, den begrænsede garanti, der ledsager Sony-produktet, Sony's på det pågældende tidspunkt aktuelle politik for beskyttelse af personlige oplysninger samt alle andre vilkår og betingelser, der er udgivet i tjenesterne, udgør tilsammen hele aftalen mellem dig og Sony med hensyn til Sony-produktet, Sony-softwaren, tjenesterne og indholdet. Alle beskeder fra Sony i forbindelse med denne aftale, kan ske via brev, e-mail eller ved udgivelse på tjenesterne. Sony's manglende udøvelse eller håndhævelse af en rettigthed eller bestemmelse i denne EULA skal ikke udgøre en frafaldelse af en sådan rettigthed eller bestemmelse. Hvis nogen del af denne EULA skulle blive fundet ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, skal denne bestemmelse håndhæves i videst mulige tilladelige udstrækning, så intentionen af denne EULA bevares, og de andre dele skal håndhæves i sin helhed. I den udstrækning, som loven tillader, skal denne aftale være styret af og udlægges i henhold til lovgivningen i Japan.

TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE

Hver tredjepartslicensgiver og hver tredjepartsleverandør er en udtrykkelig tiltænkt tredjepartsbegunstiget, der har ret til at gøre vilkår og betingelser i denne EULA gældende med hensyn til software, tjeneste og indhold som gældende for en sådan part.

TIDSRUM

Denne EULA er gældende, indtil den ophører. Sony kan ved at give dig besked straks ophæve denne EULA, hvis du ikke opfylder dens vilkår. I denne situation skal du destruere Sony-softwaren og ledsagende dokumentation, og alle kopier du har oprettet af dem. Ved ophævelse har du ingen mulighed for regres over for Sony, deres affilierede, deres tredjepartslicensgivere eller deres tredjepartsleverandører for din manglende mulighed for at kunne bruge Sony-softwaren eller den ledsagende dokumentation, tjenesterne eller indholdet.

AFREGISTRERING AF DIN ENHED

Hvis du skal returnere dit Sony-produkt til dets købssted, skal du sende det i overensstemmelse med denne EULA. Hvis denne EULA ophører, accepterer du at: (i) afregistrere Sony-produktet ved at slette enkelte eller alle konti, du har oprettet på eller har adgang til gennem Sony-produktet, og (ii) nulstille Sony-produktet til dets oprindelige fabriksindstillinger. DU ER ENEANSVARLIG FOR BEVARELSE AF FORTROLIGHEDEN AF ALLE KONTI, DU HAR HOS SONY ELLER TREDJEPART OG ALLE BRUGERNAVNE OG ADGANGSKODER, DER ER KNYTTET TIL DIN BRUG AF SONY-PRODUKTET.

VAROITUS

Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitteita sateelle tai kosteudelle.

Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle maljakkoo tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää.

Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, sillä siitä voi seurata tulipalo. Älä myöskään altista laitetta avotulen lähteille (kuten palaville kynttilöille).


Sähköiskujen välttämiseksi älä avaa koteloa. Vain pätevä huoltoasentaja saa huoltaa laitteen.

HUOMIO

Pariston virheellinen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaraan.

Vaihda paristo ainoastaan samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.

Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tullelle.



Tämä merkki varoittaa käyttäjää eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä tuotteen kotelon sisällä, joka saattaa olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun ihmiselle.



Tämä merkki ilmoittaa käyttäjälle tärkeistä käyttöön ja ylläpitoon (huoltoon) liittyvistä ohjeista laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

Nämä merkit sijaitsevat verkkolaitteessa.



Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva merkki ilmaisee, että tuotetta ja akkua/paristoa ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa/paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan merkin kanssa. Akkuun/paristoon on lisätty elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemialliset merkit, jos akku/paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.

Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa akun/pariston asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöajan loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Muiden akkujen/paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten akku/paristo irrotetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/pariston kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Huomautus asiakkaille:

Seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa vaatimustenmukaisuutta koskevista asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.

Huoltoa ja takuuta koskevista asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasikirjoissa annettuihin osoitteisiin.

CE-merkinnän voimassaolo on rajoitettu niihin maihin, joissa se on lainvoimainen, lähinnä Euroopan talousalueeseen (EEA) kuuluviin maihin.

VAROITUS
AKKUA/PARISTOA EI SAA NIELLÄ.
KEMIAALLISTEN PALOVAMMOJEN
VAARA.

Tuotteen mukana toimitetussa kauko-ohjaimessa on nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jopa kahdessa tunnissa, mikä voi johtaa kuolemaan. Säilytä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Jos paristotilaa ei saa suljettua täysin, lopeta tuotteen käyttö ja säilytä se lasten ulottumattomissa.

Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut kehon sisään jollain muulla tavalla, hakeudu heti lääkärin hoitoon.

Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-direktiivin rajoitusten mukainen, kun käytössä on alle 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.

Varotoimet

- Soitin ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytkettynä pistorasiaan, vaikka soitin itsessään olisi kytketty pois päältä.
- Asenna yksikkö siten, että verkkovirtajohto voidaan irrottaa seinäpistorasiasta välittömästi, jos laitteessa ilmenee ongelmia.
- Nimilaatta on soittimen pohjassa.

Asentaminen


Älä asenna soitinta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai vastaavaan.

Laitteen mukana toimitettavat verkkovirtajohdot


Mediasoitimen vakiovarusteena on verkkovirtajohdot, joissa on neljä erilaista pistoketta.

Käytä turvallisuussyistä vain maassasi/alueellasi käytettäväksi tarkoitettua johtoa. Älä koskaan käytä muita johtoja.

Verkkovirtajohto (A): Kanadassa ja Meksikossa asuvat asiakkaat




Verkkovirtajohto (B): Britanniassa ja Irlannissa asuvat asiakkaat



Verkkovirtajohto (C): Brasiliassa asuvat asiakkaat



Verkkovirtajohto (D): muissa Euroopan maissa asuvat asiakkaat



Varotoimet

Laitteen sijoittaminen

- Jotta soitin ei kuumenisi liikaa, sijoita se paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
- Älä sijoita soitinta pehmeälle alustalle, kuten matolle, joka voi tukkia tuuletusaukot.
- Älä sijoita soitinta lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, missä on suoraa auringonvaloa, paljon pölyä tai mekaanisia tärähdyksiä.
- Älä sijoita soitinta ulkotiloihin, ajoneuvoihin, laivoihin tai muihin vesikulkuneuvoihin.
- Jos soitin tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, soittimen ulko- ja sisäpinnoille voi kertyä kosteutta. Tällöin soitin ei ehkä toimi oikein. Jos näin käy, kytkä soittimeen virta noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
- Älä sijoita soitinta kaltevalle alustalle. Laitte on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa asennossa.
- Älä aseta painavia tai kiikkəriä esineitä soittimen päälle.
- Irrota verkkovirtajohto ja kaikki muut kaapelit soittimesta, kun siirrät soitinta.
- Älä sijoita soitinta lähelle voimakkaan magneettikentän aiheuttavia laitteita, kuten mikroaaltouuneja tai kookkaita kaiuttimia.

Virtalähteet

- Irrota verkkovirtajohto seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 - ① Irrota lähiverkkokaapeli tai keskeytä lataus valitsemalla soittimen päävalikossa Application-vaihtoehdoista 4K-sovelluksen asetus.
 - ② Odota viisi minuuttia virran katkaisemisen jälkeen.
 - ③ Varmista, että kiintolevyasema ei ole toiminnassa (virran merkkivalo ja HDD-merkkivalo eivät pala).
 - ④ Irrota verkkovirtajohto.
- Irrota soitin pistorasiasta, jos et käytä soitinta pitkään aikaan. Irrota verkkovirtajohto pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
- Huomioi seuraavat asiat, jotta vältät verkkovirtajohdon vaurioitumisen. Älä käytä vaurioitunutta verkkovirtajohtoa, koska seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
 - Älä litistä verkkovirtajohtoa soittimen ja seinän, hyllyn tms. väliin.
 - Älä vedä painavia esineitä verkkovirtajohdon yli. Älä myöskään vedä verkkovirtajohdosta.

Verkkolaite

- Käytä laitteessa vain sen mukana toimitettua verkkolaitetta. Muut verkkolaitteet saattavat aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä pura tai takaisinmallinna laitetta.
- Älä sijoita verkkolaitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai AV-kaappiin.
- Älä kytkä verkkolaitetta matkamuuntajaan. Muuntaja saattaa tuottaa lämpöä ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä pudota tai altista iskuille.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin hiljaista tai äänetöntä levyä osaa. Muutoin kuulo ja kaiuttimet voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus kasvaa suuresti.

Puhdistaminen

Puhdista kotelo, paneelit ja ohjaimet pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaustyyynyjä, tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.

Osien vaihtaminen

Jos soitinta korjataan, korjatut osat voidaan ottaa talteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.

HDMI-liitännän käyttäminen


Ota huomioon seuraavat asiat, sillä virheellinen käyttö saattaa vaurioittaa HDMI-liitäntää ja -liitintä.

- Kohdista HDMI-liitin soittimen takana olevaan HDMI-liitäntään huolellisesti liitännän muodon mukaan. Varmista, ettei liitin ole ylösalaisin tai vinossa.

HDMI-liitin



HDMI-liitin



- Älä irrota HDMI-kaapelia soittimen siirtämisen aikana.



- Pidä HDMI-liitintä suorassa, kun liität tai irrotat HDMI-kaapelia. Älä kierrä tai työnnä HDMI-liitintä väkisin HDMI-liitäntään.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Huomio: Tämä soitin voi pitää pysäytyskuvaa tai kuvaruutunäyttöä television kuvaruudussa rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi, kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi. Plasma- ja projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä tässä suhteessa.

Jos soittimen käytöstä on kysyttävää tai siinä esiintyy ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.


Tietoja MPEG-4 AVC -muodosta

TÄMÄ TUOTE ON LISENTOITU AVC PATENT PORTFOLIO -LISENSSIN MUKAISESTI KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN JA MUUHUN KÄYTTÖÖN, JOSTA EI SAADA KORVAUSTA, SELLAISEN (I) AVC STANDARD -STANDARDIN ("AVC VIDEO") MUKAISEN VIDEON KODIAUKSEEN JA/TAI (II) AVC VIDEON KODIAUKSEN PURKUUN, JOKA ON KODIAUTTU KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN JA/TAI HANKITTU LISENSOIDULTA AVC VIDEO -TOIMITTAJALTA. LISENSSIÄ EI MYÖNNETÄ MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN SUORAAN TAI EPÄSUORASTI. LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C. LISÄTIETOJA ON OSOITTEESSA [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

Kauko-ohjaimen pariston vaihtaminen


Jos kauko-ohjaimen pariston virta on vähissä, vaihda se uuteen noudattamalla seuraavia ohjeita.

- 1 Vedä paristotila ulos painamalla painiketta ohuella ja terävällä esineellä, kuten kynän kärjellä.**



- 2 Vaihda tilalle uusi paristo.**
Aseta uusi paristo paikalleen ⊕-puoli ylöspäin.

Sony:n valmistama
CR2032-paristo



- 3 Sulje paristotila.**

Tavaramerkkitiedot

- HDMI™ ja High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
- TUXERA on Tuxera Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
- Muut järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkintöjä ™ ja ® ei käytetä tässä asiakirjassa.

HDMI

DOLBY
DIGITAL PLUS

TUXERA

LEADING FILE SYSTEM INTEROPERABILITY

Tekniset tiedot

Tulo-/lähtöliitännät	
HDMI OUT 1 (AUDIO VIDEO)	Vakiomallinen 19-nastainen HDMI-liitin Video: 3840 × 2160 Kuvataajuus: 24p, 25p, 30p, 50p, 60p Ääni: Lineaarinen PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
HDMI OUT 2 (AUDIO)	Vakiomallinen 19-nastainen HDMI-liitin Lineaarinen PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
LAN (100)	100 BASE-TX -liitäntä
EXTRA HDD	USB-liitäntä takana: Ulkoisen kiintolevyaseman kytkemistä varten*1 *2
USB	USB-liitäntä edessä: USB-muistin kytkemistä varten*2
Virta- ja muut tiedot	
Tehontarve	Tulo: DC 19,5 V, 1,6 A
Virrankulutus	Toiminnassa: 35 W Valmiustilassa: 0,5 W*3
Verkkolaite	Tulo: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A Lähtö: DC 19,5 V, 4,35 A
Käyttölämpötila	5–35 °C
Käyttöympäristön kosteus	25–80 %
Mitat (noin)	250 mm × 250 mm × 50 mm (leveys/syvyys/korkeus) ilman ulkonevia osia
Paino (noin)	1,8 kg
Lisävarusteet	
Vakiovarusteet	Verkkovirtajohto (4) / verkkolaite (1) / kauko-ohjain RMT-D304 ja CR2032-paristo (1) / Aloitusopas, Viiteopas ja takuukortti

*1 Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa maissa / kaikilla alueilla.

*2 Lisätietoja tähän soittimeen liitettävistä USB-laitteista on käyttöohjeissa (http://rd1.sony.net/help/hv/fmpx5/h_zz).

*3 Arvo tarkoittaa likimääräistä virrankulutusta tavallisessa käytössä. Valmiustilan virrankulutus voi kasvaa välittömästi virran katkaisun jälkeen tai ohjelmistoa päivitettäessä.

Teknisiä tietoja ja rakennetta saatetaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.

Euroopan maissa asuvat asiakkaat

ILMOITUKSET JA KÄYTTÖOIKEUDET, JOTKA KOSKEVAT TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETTÄVÄÄ OHJELMISTOA

Lisätietoja:

Asiakirja on saatavana seuraavassa sivustossa:

<http://support.sony-europe.com>

GPL- ja LGPL-käyttöoikeus ovat saatavilla

seuraavassa sivustossa:

<http://www.gnu.org/licenses/translations.html>

SONY-TUOTTEEN KANSSA KÄYTETTÄVÄN TIETYN OHJELMISTON JA PALVELUN LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (EULA)

TÄRKEÄÄ – LUE TÄMÄ SOPIMUS ENNEN SONY-TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ.

KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ TUOTETTA ILMAISET HYVÄKSYVÄSI TÄMÄN SOPIMUKSEN.

Jos et hyväksy tämän EULAn ehtoja, joita Sony ajoittain muuttaa oman harkintansa mukaan, Sony ei myönnä sinulle Sony-ohjelmiston käyttöoikeutta (kuvataan jäljempänä) eikä salli Sonyn palvelujen ja sisällön (kuvataan jäljempänä) käyttöä, ja sinun on viipymättä otettava yhteyttä Sonyyn saadaksesi ohjeet koko Sony-tuotteen ja siihen sisältyvän Sony-ohjelmiston palauttamisesta ja Sony-tuotteen ostohinnan hyvittämisestä.

Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (End-User License Agreement, "EULA") on sinun ja Sony Corporationin, Japanissa rekisteröidyn yhtiön ("Sony"), joka on Sony-tuotteeseen sisältyvän ohjelmiston ja muun materiaalin, johon viitataan yhteisnimityllä "Sony-ohjelmisto", käyttöoikeuden myöntäjä (lukuun ottamatta ohjelmistoa, johon sovelletaan muita jäljempänä ilmoitettuja käyttöoikeussopimuksia, "poissuljettu ohjelmisto"), välinen sopimus. Tämän EULAn sovellusalue on maailmanlaajuinen (lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Japania), ja se koskee myös Sony-ohjelmistoa, Sonylle käyttöoikeuden myöntäneitä kolmansia osapuolia ("käyttöoikeuden myöntäneet kolmannet osapuolet") ja mukana toimitettua painettua tai online-dokumentaatiota. Sony-ohjelmistoa sisältää Sony-tuotteen ohjelmiston, muut ohjelmistot, mukaan lukien päivitykset tai muokatuin ohjelmiston, jotka Sony on toiminut tallennusvälineellä tai Sony-tuotteeseen jollain tavalla ladattuna.

Tämä Sony-tuote sisältää myös Sony Entertainment Network -ominaisuuden, jonka kautta voi käyttää maksutta valittuja kolmansien sisällöntuottajaosapuolien, mukaan lukien muiden Sony-osapuolten kuin Sony Corporationin ("kolmannen osapuolen toimittajat"), sisältöpalveluja ("palveluja"). Sony Entertainment

Network -ominaisuudella voi käyttää myös valittuja Sony-sisältöpalveluja ("Sony-sisältöpalvelut"), joiden palvelut ja liittyvä sisältö ("Sony-sisältö") katsotaan tähän EULAn kuuluvaksi Sony-ohjelmistoksi. Sony Entertainment Network -ominaisuutta varten tarvitaan internet-yhteys. Mahdollisuus käyttää palveluja ja tarjottujen palvelujen laatu määräytyvät internet-palveluntarjoajan palveluehtojen sekä käytetyn internet-yhteyden kaistanleveyden nopeuden perusteella. Videon laatu ja kuvakoko vaihtelevat ja määräytyvät internet-palveluntarjoajan laajakaistapalvelun nopeuden ja kolmannen osapuolen toimittajien toimitusnopeuden perusteella. Sisältö koostuu datasta, musiikista, äänestä, valokuvista, kuvista, grafiikasta, ohjelmistosta, tekstistä, videoista, viesteistä, tunnisteista ja muista materiaaleista, jotka kolmannen osapuolen toimittaja on toiminut ("sisältö"). Palvelujen saatavuus on kolmansien osapuolten toimittajien yksinomaisessa päättäväisyydessä ja hallinnassa. Kolmannen osapuolen toimittajan sisältö ja palvelut toimitetaan kyseisen kolmannen osapuolen toimittajan käyttöehtojen mukaisesti. Premium-sisältö voi olla maksullista ja/tai edellyttää rekisteröitymistä tietokoneella kolmannen osapuolen toimittajalle. Palveluja ja sisältöä saa käyttää vain omaan, henkilökohtaiseen ja yksityiseen katseluun eikä sitä saa käyttää ei-teatterimaiseen näyttämiseen tai näyttämiseen tavalla (tai paikassa), jonka vuoksi siitä peritään pääsy-, käyttö- tai katselumaksu, tai minkäänlaisen julkiseen katseluun tai näyttämiseen. Palvelut ja/tai sisältö voi muuttua koska tahansa, ja sen saatavuudessa voi olla ajoittain käyttökatkoksia.

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS

Sony-ohjelmistoa saa käyttää vain tässä määritetyllä tavalla. Sony-ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus, sitä ei myydy. Sony ja sille käyttöoikeuden myöntäneet kolmannet osapuolet myöntävät rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Sony-ohjelmistoa vain Sony-tuotteessa. Sony-ohjelmisto voi luoda automaattisesti Sony-ohjelmiston kanssa käytettäviä datatiedostoja, ja hyväksyt, että nämä datatiedostot ovat Sony-ohjelmiston osa. Sony-ohjelmistoon myönnetään käyttöoikeus yhtenä tuotteena, eikä sen erillisiä komponentteja saa erottaa toisistaan käytettäväksi useissa laitteissa, ellei Sony nimenomaisesti salli tätä. Et saa käyttää Sony-ohjelmistoa erillään Sony-tuotteesta. Ellei sovellettava laki sitä nimenomaisesti kiellä, hyväksyt, että sinulla ei ole oikeutta muokata, kääntää, takaisinmallintaa, purkaa tai hajottaa Sony-ohjelmistoa tai sen osia mitään tarkoitusta varten muutoin kuin tämän EULAn niin sallissa. Et myöskään saa vuokrata, liisata tai myydä Sony-ohjelmistoa tai myöntää siihen alikäyttöoikeuksia, mutta saat siirtää kaikki tämän EULAn mukaiset oikeutesi siinä tapauksessa, että Sony-tuote myydään tai siirretään, ja edellyttäen, että et säilytä itsellesi yhtään kopiota

ja siirrätkoko Sony-ohjelmiston (mukaan lukien kaikki kopiot, komponentit, tietovälineet, painetun aineiston, kaikki Sony-ohjelmiston versiot ja päivitykset sekä tämän EULAn) ja että vastaanottaja hyväksyy tämän EULAn ehdot. Sony ja sille käyttöoikeuden myöntäneet kolmannet osapuolet pidättävät itsellään kaikki EULAn oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty sinulle. Et saa (a) ohittaa, muokata, mitätöidä tai kiertää mitään Sony-ohjelmiston toimintoja tai suojaus- ja Sony-ohjelmistoon toiminnallisesti linkitettyjä mekanismeja tai (b) poistaa, muuttaa, peittää tai hävittää Sony-ohjelmistossa olevia tavaramerkkejä tai ilmoituksia. Hyväksyt, että ohjelmistojen, verkkopalvelujen ja muiden tuotteiden kuin Sony-ohjelmiston, joista Sony-ohjelmiston suorituskyky voi riippua, toiminta voidaan keskeyttää tai lopettaa toimittajien (ohjelmistotoimittajat, palvelutoimittajat, kolmannen osapuolen toimittajat jne.) tai Sonyn harkinnan mukaan.

POISSULJETUT OHJELMISTOT

Edellä esitetystä rajoitetun käyttöoikeuden myöntämisestä huolimatta käyttäjä hyväksyy, että Sony-tuote sisältää ohjelmiston, jonka käyttöä koskevat jotkin muut käyttöehdot kuin tämä EULA ("Poissuljetut ohjelmistot"). Joillakin poissuljetuilla ohjelmistoilla saattaa olla avoimen lähdekoodin ohjelmistokäyttöoikeus ("Avoimen lähdekoodin komponentit"). Tällaisia ovat ohjelmistojen käyttöoikeudet, jotka Open Source Initiative on hyväksynyt avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksiksi, ja muut olennaisesti samankaltaiset käyttöoikeudet mukaan lukien rajoituksetta käyttöoikeudet, jotka asettavat kattamansa ohjelmiston jakelun ehdoksi, että jakelija antaa ohjelmiston saataville lähdekoodimuodossa. Avoimen lähdekoodin komponentteja koskevat käyttöehdot toimitetaan yhdessä tämän EULAn kanssa ja/tai tallennettuna laitteeseen, joka voi sisältää rajoituksetta Ohje- tai Tietoja-valikot. Tutustu ajoittain sivustossa <http://www.sony.net/Products/Linux> olevaan luetteloon tähän Sony-tuotteeseen sisältyvistä poissuljetuista ohjelmistoista ja niiden käyttöä koskeviin käyttöehtoihin. Kolmas osapuoli voi muuttaa tällaisia ehtoja milloin tahansa ilman mitään velvollisuuksia käyttäjää kohtaan. Tällaisten käyttöoikeuksien ehdot ohittavat tämän EULAn ehdot siinä laajuudessa, jossa avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöoikeudet edellyttävät. Tämän EULAn avoimen lähdekoodin komponentteja koskevat rajoitukset eivät päde avoimen lähdekoodin komponentteihin siinä laajuudessa, jossa avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöoikeuksien ehdot estävät tällaiset rajoitukset. Jos avoimen lähdekoodin komponentteja koskevien käyttöoikeuksien ehdot edellyttävät, että Sony tarjoaa lähdekoodin ohjelmiston yhteydessä, tällainen tarjous tehdään tällaisten käyttöoikeuksien edellyttämässä laajuudessa.

KÄYTTÄJÄTILI

Osana sopimusta, jolla saat palvelujen ja sisällön käyttöoikeuden ja jolla voit selata ja käyttää niitä,

kolmannen osapuolen toimittajat ja/tai muut kolmannet osapuolet voivat edellyttää, että muodostat käyttäjätilin ("tilin"), jota varten sinun on ilmoitettava heille todenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset itseäsi koskevat tiedot sekä ylläpidettävä tai päivitettävä välittömästi kyseiset tiedot. Olet vastuussa kaikkien kyseiseen tilin liittyvien käyttäjätunnusten luottamuksellisuudesta.

TIETOJEN KERÄÄMINEN

Kaikki Sony Corporationin tytäryhtiöiden ja/tai kolmansien osapuolien tarjoamat palvelut, joita käytät, voivat sallia myös Sony Corporationin tytäryhtiöiden ja/tai kolmansien osapuolien kerätä sinusta ja/tai kyseisen palvelun käytöstä tietoja. Sony Corporation ei hallitse eikä ole millään tavalla vastuussa kyseisten tietojen keräämisestä, ja sinun on syytä tutustua kunkin palvelun tietosuojakäytäntöön ennen palvelun käyttöä.

SONYN OIKEUDET KÄYTTÄJÄN AINEISTOON

Jos lähetät Sonylle viestejä tai aineistoa sähköpostitse tai muutoin ("aineisto"), kuten valintoja, kommentteja, dataa, kysymyksiä tai vastaavia, kyseinen aineisto ei ole luottamuksellista eikä omistusoikeudellista eikä sitä sellaisena käsitellä. Näin ollen luovut sovellettavan lainsäädännön suurimmassa sallitussa laajuudessa oikeudesta esittää kanne, että kyseisen aineiston käyttö rikkoo jollain tavalla oikeuksiasi, mukaan lukien moraalisia oikeuksia, yksityisyyden suojaa, omistusoikeutta, julkaisu-oikeutta, aineiston tai ideoiden tekijänoikeuksia tai mitään muuta oikeutta, kuten oikeutta hyväksyä, miten Sony käyttää aineistoa. Sony saa muokata, yleslähettää, muuttaa, kopioida, paljastaa, lisensoida, suorittaa, julkaista, myydä, siirtää tai käyttää mitä tahansa aineistoa kaikkialla maailmassa, missä muodossa tahansa sinä aikana, jona edellä mainitut luovuttamasi oikeudet ovat olemassa ja ilman sinun nimeämistä tekijäksi tai korvauksen suorittamista. Lisäksi myönnät kaikki omistusoikeudet, ja Sony saa vapaasti käyttää ilman sinulle annettavaa korvausta kaikkia aineistoon sisältyviä ideoita, tietotaltoja, käsitteitä, tekniikoita ja muita immateriaalioikeuksia, riippumatta siitä, voidaanko niille myöntää patentti vai ei, mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien rajoittamatta tuotteiden kehittäminen, valmistaminen, valmistuttaminen, lisensoiminen, markkinointi ja myynti kyseisiä materiaaleja hyödyntäen. Hyväksyt kuitenkin, ettei Sonylla ole mitään velvollisuutta käyttää kyseisiä ideoita, tietotaltoja, käsitteitä tai tekniikoita tai aineistoja ja ettei sinulla ole oikeutta pakottaa tällaista käyttöä.

LÄHETETTY AINEISTO

Internet-lähetykset eivät ole koskaan täysin suojattuja tai turvallisia. Hyväksyt, että muut voivat lukea tai siepata minkä tahansa Sonylle lähettämäsi viestin tai tiedot, ellei erikseen ilmoiteta, että kyseinen viesti (esimerkiksi luottokorttietiedot) on salattu (lähetetään koodattuna). Viestin lähettäminen Sonylle ei synnytä Sonylle mitään erityisiä velvollisuuksia sinua kohtaan.

MAINOKSET, PALVELUVIESTINTÄ

Kolmannen osapuolen toimittajan palvelun sisällyttäminen ei tarkoita, että Sony hyväksyy tai tukee tai suosittelee kyseistä kolmannen osapuolen toimittajaa tai sen sisältöä. Hyväksyt, että palvelut ja/tai sisältö voi sisältää mainoksia ("mainokset") ja että kyseiset mainokset ovat välttämättömiä palvelujen toimittamiselle. Jos käytät Sony Entertainment Network -palvelua, sovelletaan oman maasi SEN- ja/tai PSN-käyttö-/palveluehtoja ja SEN- ja/tai PSN-tietosuojakäytäntöä ja sinua pyydetään hyväksymään ne. Hyväksyt, että kyseisen palvelun (ja muiden sen kautta käytettävien palveluiden) käyttö sekä muiden kuin Sony Entertainment Networkin tarjoamat palvelut voivat johtaa siihen, että sinulle lähetetään tai näytetään suosituksia ja/tai mainoksia, palveluilmoituksia, hallintoviestejä, uutisia, päivityksiä ja vastaavia, joista Sony Corporation ei ole vastuussa. SONY, SEN TYTÄRYHTIÖT JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, JOKA KOSKEE MINKÄÄN MAINOKSEN, PALVELUILMOITUKSEN TAI SISÄLLÖN TARKKUUTTA, LAINMUKAISUUTTA, LUOTETTAVUUTTA TAI OIKEELLISUUTTA EIKÄ MITÄÄN VASTUUTA, JOKA SYNTYY MISTÄÄN MAINOKSIA, PALVELUILMOITUKSIA JA SISÄLTÖÄ KOSKEVASTA OIKEUSPERIAATTEESTA.

Jotkin oikeustoimialueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista, joten edellä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua.

PAHEKSUTTAVA SISÄLTÖ JA ALAIKÄISIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Tietty sisältö ei ehkä sovi alaikäisille tai muille käyttäjille. Kyseistä sisältöä ei ehkä ole luokiteltu karkeaa kielenkäyttöä sisältäväksi tai olevan suunnattu aikuisille tai sitä ei ole tunnistettu sellaiseksi. Siksi hyväksyt, että käytät palveluja omalla vastuullasi ja että Sony ei ole vastuussa sisällöstä, vaikka se oli mahdollisesti loukkaavaa sisältöä. Sinun vastuullasi on valvoa, miten alaikäinen käyttää Sony-tuotetta, Sony-ohjelmistoa, poissuljettuja ohjelmistoja, palveluja ja sisältöä. Jos et ole oikeudellisesti pätevä solmimaan sopimuksia kolmannen osapuolen kanssa ilman vanhempiä, huoltajan tai jonkun muun sellaisen henkilön suostumusta, jolla on oikeus sovellettavan lainsäädännön mukaan antaa lupa, sinun on hankittava lupa ennen kuin (i) lähetät Sonylle sähköpostia palvelun kautta; (ii) lähetät mitään tietoja; (iii) osallistut mihinkään kilpailuun tai peliin, jossa sinun on ilmoitettava tietoja itsestäsi tai jossa annetaan palkinto; (iv) liityt mihinkään kerhoon tai ryhmään; (v) julkaiset mitään tietoja ilmoitustauluilla tai osallistut keskusteluryhmään tai (vi) ostat mitään verkossa.

TAKUUN RAJOITUS

HYVÄKSYT, ETTÄ KOLMANSIEN OSAPUOLIIEN TOIMITTAJAT TARJOAVAT SISÄLLÖN JA PALVELUT JA/TAI OHJELMISTON TOIMITTAA KOLMAS OSAPUOLI, JOKA EI OLE SONYN HALLINNASSA. TÄLLÄISEN SISÄLLÖN JA/TAI OHJELMISTON

VALINTA, TARJOAMINEN, LAATU, KUVAKOKO JA SAATAVUUS OVAT YKSINOMAAN KYSEISEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAN TAI MUUN KOLMANNEN OSAPUOLEN VASTUULLA. HYVÄKSYT KAIKKIEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAN SISÄLLÖLLE JA/TAI OHJELMISTON MÄÄRITTÄMIEN KÄYTTÖEHTOJEN NOUDATTAMISEN. HYVÄKSYT MYÖS, ETTÄ PALVELUIDEN KÄYTTÖOIKEUS SEKÄ NIIDEN SELAAMINEN JA KÄYTTÖ EDellyttävät INTERNET-PALVELUA, JONKA TOIMITAT ITSE JA JOSTA OLET YKSIN VASTUUSSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITTUMATTA KOLMANSIEN OSAPUOLIIEN MAKSUT (KUTEN INTERNET-PALVELUNTARJOAJAN MAKSUT TAI KÄYTTÖAIKAMAKSUT), JOITA SYNTYY KÄYTTÖSTÄ JA PALVELUIHIN SISÄLTÄVIEN MAINOSTEN NÄYTTÄMISESTÄ TAI TOIMITTAMISESTA. INTERNET-PALVELUN OMINAISUUDET, KAISTANLEVEYS TAI TEKNISET RAJOITUKSET SAATTAVAT RAJOITTAA SONY ENTERTAINMENT NETWORK -OMINAISSUUDEN JA PALVELUN TOIMINTAA. SONY, SEN TYTÄRYHTIÖT JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT EIVÄT VASTAA MILLÄÄN TAVOIN KÄYTTÄJÄN VIESTINNÄN TAI MUKAUTETTUIEN ASETUSTEN AJANTASAISUUDESTA, POISTOSTA, VIRHEELLISESTÄ TOIMITUKSESTA TAI TALLENTAMATTOMUUDESTA.

SONY-OHJELMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄ DOKUMENTAATIO, PALVELUT JA SISÄLTÖ TOIMITETAAN "SELLAISENAAN" JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUUNLAISIA TAKUITA TAI EHTOJA. SONY, SEN TYTÄRYHTIÖT, SILLE KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄNEET KOLMANNET OSAPUOLET JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA TAKUU OMISTUSOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA, KAUPALLISTETTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SONY, SEN TYTÄRYHTIÖT, SILLE KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄNEET KOLMANNET OSAPUOLET JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ TAKUUTA, ETTÄ SONY-OHJELMISTO TAI SIIHEN LIITTYVÄ DOKUMENTAATIO, PALVELUT TAI SISÄLTÖ TÄYTTÄVÄT KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ETTÄ SONY-OHJELMISTON, PALVELUIJEN TAI SISÄLLÖN TOIMINTA EI KESKEYDY TAI ON VIRHEETONTÄ. LISÄKSI SONY, SEN TYTÄRYHTIÖT, SILLE KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄNEET KOLMANNET OSAPUOLET JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT EIVÄT TAKAA EIVÄTKÄ ANNA SONY-OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN DOKUMENTAATION, PALVELUIJEN TAI SISÄLLÖN KÄYTTÖÄ TAI KÄYNTÖN TULOKSIEN OIKEELLISUUTTA, TARKKUUTTA, LUOTETTAVUUTTA TAI MUUTA KOSKEVIA ESITYKSIÄ TAI EHTOJA. MIKÄÄN SONYN, SEN TYTÄRYHTIÖN TAI SEN VALTUUTETUN EDUSTAJAN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN LAUSUMA TAI OHJE EI LUO TAKUUTA TAI EHTOA TAI MUUTA TÄMÄN TAKUUN TAI EHDON RAJOITUSTA MILLÄÄN TAVALLA. JOS OHJELMISTO, TIETOVÄLINE, JOLLA OHJELMISTO TOIMITETTIIN, DOKUMENTAATIO, PALVELUT TAI SISÄLTÖ OSOITTAUTUU VIRHEELLISEKSI, SINÄ (EIKÄ SONY TAI SEN VALTUUTETUT EDUSTAJAT) VASTAAT KAIKISTA

KUSTANNUKSISTA LIITTYEN TARPEELLISIIN KORJAUKSIIN, HUOLTOIHIN TAI VIRHEENKORJAUKSIIN.

Jotkin oikeustoimialueet eivät salli epäsuorien takuiden poissulkemista, joten edellä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua.

VASTUUNRAJOITUS

SONY (MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITUKSETTAA KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄNEISIIN KOLMANSIIN OSAPUOLIIN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIIN LIITTYVÄT LAIMINLYÖNTIKYSYMYKSET), SEN TYTÄRYHTIÖT, SILLE KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄNEET KOLMANNET OSAPUOLET JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA SINULLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, RANKASEIVISTA, VAROITETTAVISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITTAMATTA KORVAUS, REMBURSSI TAI VAHINGONKORVAUKSET, JOTKA LIITTYVÄT TAI AIHEUTUVAT TÄSTÄ EULASTA, JOTKA JOHTUVAT SONY-TUOTTEEN, DOKUMENTAATION, PALVELUIJEN TAI SISÄLLÖN KÄYTÖN MENETYKSESTÄ, KÄYTTÖKATKOKSISTA JA AJAN MENETYKSESTÄ, NYKYISTEN TAI MAHDOLLISTEN TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI MISTÄÄN MUUSTA SYYSTÄ, VAIKKA SONYLLE, SEN TYTÄRYHTIÖILLE, SILLE KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄNEILLE KOLMANSIIN OSAPUOLILLE JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJILLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA. SONY-OHJELMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄ DOKUMENTAATIO, PALVELUT JA SISÄLTÖ TOIMITETAAN SINULLE OMALLA VASTUULLASI. SONY, SEN TYTÄRYHTIÖT, SILLE KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄNEET KOLMANNET OSAPUOLET JA SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT EIVÄT VASTAA MISTÄÄN SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT NIMENOMAISEN TAI EPÄSUORAN TAKUUN TAI EHDON RIKKOMISESTA, SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA, HUOLIMATTOMUUDESTA, ANKARASTA VASTUUSTA TAI MUUSTA OIKEUSPERIAATTEESTA LIITTYEN SONY-OHJELMISTOON, PALVELUIHIN, SISÄLTÖÖN TAI TÄHÄN EULAAN.

Jotkin oikeustoimialueet eivät salli satunnaisten tai seurannaisten vahingonkorvausten poissulkemista tai rajoituksia, epäsuorien takuiden tai ehtojen poissulkemista tai rajoituksia tai epäsuoran takuun keston rajoittamista, joten edellä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät ehkä koske sinua.

TALLENNUSVÄLINEITÄ KOSKEVA RAJOITETTU TAKUU

Tilanteissa, joissa Sony-ohjelmisto tai jokin sen osa on toimitettu tallennusvälineellä, Sony myöntää tallennusvälineelle, jolla Sony-ohjelmisto on, materiaalin ja työn osalta 90 päivän takuun tietovälineen ostopäivästä lukien edellyttäen, että sitä käytetään normaalilla tavalla. Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan sinua alkuperäisenä käyttöoikeuden haltijana. Sonyn vastuu ja sinun oikeutesi on rajoitettu koskemaan ainoastaan

sellaisen tallennusvälineen vaihtoa, joka ei täytä Sonyn rajoitettua takuuta. **KAIKKI TALLENNUSVÄLINEITÄ KOSKEVAT EPÄSUORAT TAKUUT JA EHDOT, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, OMISTUSOIKEUTTA, OMISTUSOIKEUDEN LOUKKAAMATTOMUUTTA JA/TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EPÄSUORAT TAKUUT JA EHDOT ON RAJOITETTU KESTOLTAAN YHDEKSÄNKYMMEEN (90) PÄIVÄÄN ALKUPERÄISESTÄ OSTOPÄIVÄSTÄ LUKIEN. TIETTYJEN MAIDEN LAINSÄÄDÄNTÖ EI SALLI EPÄSUORAN TAKUUN TAI EHDON AJALLISTA RAJOITTAMISTA. EPÄSUORAN TAKUUN AJALLINEN RAJOITTAMINEN EI OLE VOIMASSA TÄLLÄISISSÄ MAISSA. TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE TIETTYJÄ ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, MINKÄ LISÄKSI SINULLA SAATTAO OLLA ASUINVALTION LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JOHTUEN MUITA OIKEUKSIA.**

MAKSUT

Sony ja sen kolmannen osapuolen toimittajat pidättävät oikeuden veloittaa koska tahansa uuden sisällön tai uusien palvelujen tai nykyisen sisällön tai nykyisten palvelujen tai palvelujen kokonaisuudessaan käytöstä. Lisäksi kolmannen osapuolen toimittajat voivat veloittaa sisältönsä käytöstä. Sinulta ei missään tapauksessa veloiteta sisällön ja/tai palvelujen tai niiden osien käytöstä, ellei Sony ja/tai kolmannen osapuolen toimittaja ole sopinut maksujen veloitamisesta ennakolta. Jos et hyväksy maksuja, et voi käyttää sellaista maksullista sisältöä tai sellaisia palveluja, joita kyseiset maksut koskevat.

IMMATERIAALIOIKEUDET / ILMOITUS IMMATERIAALIOIKEUKSIEN RIKKOMISTA KOSKEVISTA KANTEISTA JA ILMOITUKSEN VASTAANOTTAJA

Sony kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia, ja pyydämme myös sinua toimimaan samoin. Sonyn käytäntönä on oman harkintansa mukaan (a) lopettaa sellainen käyttö ja/tai poistaa käytöstä kolmannen osapuolen toimittajan sisältö tai palveluiden käyttäjät, jotka mahdollisesti tai jatkuvasti rikkovat Sonyn, sen kolmannen osapuolen toimittajien tai muiden immateriaalioikeuksia ja/tai (b) välittää immateriaalioikeuksien loukkaukset kolmansien osapuolien toimittajille tai muille arvioitavaksi ja reagoitavaksi kyseisen kolmannen osapuolen toimittajan immateriaalioikeuksien suojausmenetelmien ehtojen mukaisesti. Sony-ohjelmisto ja sisältö ovat tekijänoikeuslainsäädännön ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä muun immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön ja sopimusten suojaamia. Sony-ohjelmistossa, sisällössä tai palveluissa voi olla omistajan logoja, palvelumerkkejä, tavaramerkkejä, kuvia tai kaupunimiä. Vaikka Sony-ohjelmisto ja sisältö ovat käytettävissä palveluissa, Sony ja kolmannen osapuolen toimittajat eivät myönnä sinulle oikeutta hyödyntää näitä omistajan logoja, palvelumerkkejä, tavaramerkkejä, kuvia tai kaupunimiä. Sony-ohjelmiston, palvelujen tai sisällön luvaton käyttö

voi rikkoa tekijänoikeus-, tavaramerkki-, tietosuojaja julkisuuslainsäädäntöä sekä siviili- ja rikosoikeudellisia lakeja. Sony-ohjelmiston ja sisällön kaikki oikeudet ja omistusoikeus sekä kaikki niiden kopiot ja niiden osat ovat Sonyn, sen käyttöoikeuden myöntäjien, sille käyttööikeuden myöntäneiden kolmansien osapuolien, tavarantoimittajien ja/tai kolmansien osapuolien toimittajien omistamia. Kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty tässä EULAssa, ovat Sonyn, sen käyttöoikeuden myöntäjien, sille käyttööikeuden myöntäneiden kolmansien osapuolien, tavarantoimittajien ja/tai kolmannen osapuolen toimittajien varaamia.

Vastaat kaikista toiminnastasi, mukaan lukien kaikista oikeudellisista vastuista, jotka aiheutuvat palvelun käyttöoikeudesta, selaamisesta tai käytöstä tai jonkun Sony-tuotteesi tai -tilisi kautta käyttämistä palveluista (Käyttäjätili-osassa kuvatulla tavalla). Voit käyttää Sony-ohjelmistoa, palveluja ja sisältöä vain laillisin tarkoituksiin. Et saa jakaa, vaihtaa, muokata, myydä tai siirtää mitään Sony-ohjelmistosta, palveluista ja sisällöstä kopioimaasi, mukaan lukien mutta rajoittumatta dataa, tekstiä, ohjelmistoa, kuvia, valokuvia, grafiikkaa, ääntä, musiikkia, videoita, viestejä ja tunnisteita mihinkään liiketoiminnalliseen, kaupalliseen tai julkiseen tarkoitukseen. Niin kauan kuin noudatat tämän EULAn ehtoja, Sony myöntää sinulle ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän rajoitetun oikeuden käyttää palveluja ja sisältöä Sony Entertainment Network -ominaisuudella tässä EULAssa määritetyllä tavalla. Hyväksyt lisäksi, ettet keskeytä/häiritse tai yritä keskeyttää/häiritä Sony-ohjelmiston, palvelun tai sisällön toimintaa millään tavalla.

Jos uskot, että työtäsi on kopioitu tekijänoikeuksia rikkovalla tavalla tai että immateriaalioikeuksiasi on rikottu jollain muulla tavalla, ota yhteys ensin kyseisen palvelun kolmannen osapuolen toimittajaan. Jos et voi ottaa yhteyttä kyseiseen kolmannen osapuolen toimittajaan tai jos kyseessä oleva sisältö kuuluu Sonylle, voit ottaa yhteyttä Sonyn (yhteyshiedot ilmoitetaan Sony-tuotteen mukana toimitettavissa asiakirjoissa) ilmoittamalla kirjallisesti seuraavat tiedot:

(a) sen henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus, jolla on valtuudet toimia tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden omistajan puolesta; (b) kuvaus tekijänoikeudella suojatusta työstä tai muusta immateriaalioikeudesta, jota on mielestäsi loukattu; (c) kyseisen palvelun kuvaus ja riittävän tarkat tiedot siitä, missä aineisto, jonka väität loukkaavan oikeuksia, sijaitsee kyseisessä palvelussa, jotta se löydetään; (d) osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi; (e) ilmoitus, jonka mukaan hyvässä uskossa olet sitä mieltä, että kiistanalainen käyttö ei ole tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden omistajan, edustajan tai lainsäädännön valtuuttama ja (f) ilmoitus, jossa vakuutat rangaistuksen uhalla, että edellä ilmoittamasi tiedot ovat totuudenmukaisia ja että olet tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden omistaja

tai sinulla on valtuudet toimia tekijänoikeuden tai immateriaalioikeuden omistajan puolesta.

KORVAUKSET

Sitoudut sovellettavan lainsäädännön suurimmassa sallitussa laajuudessa suojaamaan ja puolustamaan Sonya ja kaikkia sen edustajia, johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, tietojen toimittajia, käyttöoikeuksien myöntäjiä ja käyttöoikeuden haltijoita, tytäryhtiöitä, sisällöntuottajia sekä suoria ja epäsuoria emoyrityksiä (yhdessä "suojatut osapuolet") kaikkia vastuita ja kustannuksia vastaan (mukaan lukien rajoituksetta asianajomaksut ja -kulut), joita suojatuille osapuolille liittyvä sellaiseen kanteeseen, joka johtuu (i) siitä, että olet rikkonut tai sinun väitetään rikkoneen tätä EULAA jollain tavalla, (ii) Sonylle lähettämistä tiedoista, (iii) siitä, että olet rikkonut tai sinun väitetään rikkoneen kolmannen osapuolen oikeuksia, (iv) mistään vahingosta, jonka olet aiheuttanut tai jonka sinun väitetään aiheuttaneen Sony-ohjelmistolle, palveluille tai sisällölle. Sovellettavan lainsäädännön suurimmassa sallitussa laajuudessa Sonyn ja/tai suojattavan osapuolen on hyväksyttävä asianajaja, jonka valitset puolustamaan tai sopimaan kannetta, ennen asianajajan palkkaamista edustamaan sinua ja Sonya ja/tai suojattavia osapuolia. Sinä ja asianajajasi toimitte yhdessä siten kuin suojattavat osapuolet voivat kohtuullisesti odottaa kannetta puolustettavan ja sovittavan. Sony ja/tai suojattavat osapuolet pidättävät oikeuden hoitaa yksin, omalla kustannuksellaan minkä tahansa asian puolustuksen tai sopimisen, joka muuten olisi sinun vastuullasi. Et saa missään tapauksessa hyväksyä mitään tuomiota, sopimusta, liittämistä tai panttausta tai mitään muuta toimea, joka olisi Sonyn tai jonkun suojattavan osapuolen etujen vastainen, ilman Sonyn ja/tai suojatun osapuolen ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

AUTOMAATTINEN PÄIVITYSTOIMINTO / EULAN PALVELUJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sony tai kolmannet osapuolet voivat ajoittain automaattisesti päivittää tai muutoin muokata Sony-ohjelmistoa, muun muassa virheiden korjaamiseksi, toimintojen kehittämiseksi ja tietoturvaominaisuuksien parantamiseksi. Tällaiset päivitykset tai muutokset voivat muuttaa tai poistaa Sony-ohjelmiston ominaisuuksien luonnetta tai muita puolia, mukaan lukien sellaisia ominaisuuksia, joista toimintasi saattaa olla riippuvainen. Hyväksyt sen, että tässä kuvattujen toimien toteuttaminen on Sonyn yksinomaisessa päättävällävallassa sekä sen, että Sony saattaa asettaa Sony-ohjelmiston käytön jatkamisen edellytykseksi sen, että asennat tai hyväksyt kokonaisuudessaan kyseiset päivitykset tai muutokset. Sony voi lisätä, muuttaa tai poistaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta minkä tahansa EULAn osan tai ehdon, joka koskee Sony-ohjelmistoa, palveluja ja/tai sisältöä. Mitä tahansa tällaista Sony Entertainment Network -ominaisuudessa julkaistua ehtojen lisäystä,

muutosta tai poistoa sovelletaan heti, kun se on julkaistu. Palvelujen, Sony-sisältöpalvelujen, sisällön ja/tai Sony-sisällön käytön jatkaminen julkistuksen jälkeen osoittaa, että hyväksyt sen. SONY VOI LISÄTÄ, MUUTTAA, LOPETTAA, POISTAA TAI KESKEYTTÄÄ MINKÄ TAHANSA PALVELUN TAI SONY-SISÄLTÖPALVELUT TILAPÄISESTI TAI PYSYVÄSTI MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOILMOITUSTA JA ILMAN VELVOLLISUUKSIA. RAJOITAMATTA MUITA OIKEUKSIA SONY VOI KESKEYTTÄÄ TAI IRTISANOA PALVELUJA, SONY-SISÄLTÖPALVELUJA, SISÄLTÖÄ JA/TAI SONY-SISÄLTÖÄ KOSKEVAN EULAN HETI ILMOITUKSEN JÄLKEEN, JOS ET NOUDATA TÄMÄN EULAN KÄYTTÖEHTOJA. Sony voi myös ryhtyä laillisiin ja teknisiin toimiin estääkseen tällaista EULAN rikkomisen ja/tai pannakseen tämän EULAN täytäntöön, mukaan lukien rajoituksetta palvelujen käyttöoikeuden välitön irtisanominen, jos Sony uskoo, että rikot tai aiot rikkoa tätä EULAA.

KORKEAN RISKIN TOIMINNOT

Sony-ohjelmisto ei ole vikasietoinen, eikä sitä ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi tai myytäväksi verkossa tapahtuvaa ohjausta varten vaarallisissa ympäristöissä, joissa edellytetään vikaturvallista toimintaa, kuten ydinlaitoksissa, lentokoneiden navigointi- tai viestintäjärjestelmissä, lennonjohdossa, elintoimintoja ylläpitävissä laitteissa tai asejärjestelmissä, joissa Sony-ohjelmiston häiriö saattaisi aiheuttaa kuoleman, henkilövahingon tai vakavan fyysisen tai ympäristöllisen vahingon ("Korkean riskin toiminnot"). SONY, KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄNEET KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT JA NIIDEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT MUONNÄ MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA KORKEAN RISKIN TOIMINTOIHIN.

SALAUSTEKNIIKAN VIENTIÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

Sony-ohjelmisto ja sisältö voivat sisältää salaustekniikkaa. Hyväksyt, että salaustekniikkaa sisältävän Sony-ohjelmiston tai sisällön vieminen asuinmaastasi tai tällaisen ohjelmiston myöhemmin tapahtuva jälleenvienti asuinmaasi ulkopuolella asuvan henkilön toimesta voi edellyttää viranomaisen lupaa tai muuta valtuutusta. Hyväksymällä käyttöoikeussopimuksen sitoudut noudattamaan kaikkia hankittavan Sony-tuotteen ostoon ja käyttöön sovellettavia villentilakeja ja määräyksiä, mukaan lukien rajoittumatta määräyksiä, jotka liittyvät salausnimikkeiden vientiin, ja olemaan siirtämättä Sony-ohjelmistoa tai sisältöä kiellettyyn maahan tai muutoin tällaisten rajoitusten tai määräysten vastaisesti tai valtuuttamaan tällaista siirtoa.

LUOPUMINEN VALAMIESOIKEUDENKÄYNNISTÄ
VAIKKA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTI OLISI MAHDOLLISTA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN, OSAPUOLET LUOPUVAT OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN KAIKSSA TÄHÄN EULAA LIITTYVISSÄ ASIOISSA SOVELLETTAVAN

LAINSÄÄDÄNNÖN SUURIMMASSA SALLITUSSA LAAJUUDESSA. Mikä tahansa palveluja koskeva kanne tai vaatimus on aloitettava yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun kanne tai vaatimus nousee esille sovellettavan lainsäädännön suurimmassa sallitussa laajuudessa. Tietty oikeustoimialueet eivät salli kanteiden aloittamisen rajoittamista (tai määrittävät pidemmän ajanjakson), joten edellä oleva rajoitus ei ehkä koske sinua.

KOKO SOPIMUS, ILMOITUS, LUOPUMINEN, JAKAMINEN JA TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN

Tämä EULA, Sony-tuotteen mukana toimitettava rajoitettu takuu, Sonyn kyseisellä hetkellä voimassa oleva tietoturvakäytäntö ja muut mahdolliset palveluissa julkaistut käyttöehdot muodostavat yhdessä koko sinun ja Sonyn välisen Sony-tuotetta, Sony-ohjelmistoa, palveluja ja sisältöä koskevan sopimuksen. Sony voi lähettää tähän liittyvän ilmoituksen postitse, sähköpostitse tai julkaisemalla sen palveluissa. Jonkin tämän EULAn mukaisen oikeuden tai ehdon käyttämättä tai toimeenpanematta jättäminen ei tarkoita, että Sony luopuisi tällaisesta oikeudesta tai ehdosta. Jos jokin tämän EULAn ehto on pätemätön, laiton tai toimeenpanokelvoton, kyseinen ehto pannaan toimeen suurimmassa sallitussa laajuudessa tämän EULAn tarkoituksen säilyttämiseksi, ja muut osat pysyvät voimassa koko laajuudessaan. Tätä sopimusta hallitaan ja se laaditaan lain sallimassa laajuudessa Japanin lakien mukaisesti.

KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJAT

Käyttöoikeuden myöntänyt kolmas osapuoli ja kolmannen osapuolen toimittaja on tämän sopimuksen tarkoittama kolmannen osapuolen edunsaaja, jolla on oikeus toimeenpanna tämän EULAn ehdot tarjoamansa ohjelmiston suhteen.

VOIMASSAOLLO

Tämä EULA on voimassa, kunnes se irtisanotaan. Toimittamalla ilmoituksen Sony voi irtisanoa tämän EULAn välittömästi, jos et noudata sen ehtoja. Siinä tapauksessa sinun on tuhottava Sony-ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio ja kaikki niistä otetut kopiot. Sinulla ei myöskään ole oikeutta valittaa irtisanomisen jälkeen Sonysta, sen tytäryhtiöstä, sille käyttöoikeuden myöntäneistä kolmansista osapuolista tai sen kolmannen osapuolen toimittajista sen vuoksi, että et voi käyttää Sony-ohjelmistoa tai siihen liittyvää dokumentaatiota, palveluja tai sisältöä.

LAITTEEN REKISTERÖINNIN POISTAMINEN

Jos palautat Sony-tuotteen ostopaikkaan tai siirrat Sony-tuotteen tämän EULAn mukaisesti tai jos EULA irtisanotaan, hyväksyt (i) Sony-tuotteen rekisteröinnin poistamisen poistamalla kaikki tilit, jotka olet luonut tai joita olet käyttänyt Sony-tuotteella ja (ii) alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen Sony-tuotteeseen. OLET YKSIIN VASTUUSSA KOLMANNELLA OSAPUOLELLA OLEVIEN TILIESI LUOTTAMUKSELLISUUDESTA SEKÄ KAIKISTA SONY-TUOTTEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ SALASANOISTASI.

VARNING!

Utsätt inte produkten för regn eller fukt – det ökar risken för brand eller elektriska stötar.

Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå enheten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med tidningar, dukar, gardiner eller liknande, eftersom det kan orsaka brand. Utsätt heller inte enheten för öppen eld (till exempel levande ljus).


Öppna inte höljet så undviker du elektriska stötar. Låt endast kvalificerad personal utföra service.

VAR FÖRSIKTIG!

Det finns risk för explosion om batteriet byts ut på fel sätt.

Byt bara ut det mot ett batteri av samma eller motsvarande typ.

Batterier och enheter med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus och eld.



Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på att det innanför produktens hölje finns strömförande, oisolerade komponenter och att spänningen kan ha tillräcklig styrka för att utgöra stötrisk.



Den här symbolen används för att uppmärksamma användaren på instruktioner för användning och underhåll (service) i enhetens medföljande dokumentation.

De här grafiska symbolerna är placerade på nätadaptern.



Avfallshantering av uttjänta batterier och elektriska och elektroniska produkter (gäller inom EU samt i andra europeiska länder med separata insamlingsystem)

Den här symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa batterier kan den här symbolen användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly. När produkterna och batterierna kasseras på rätt sätt kan det förebygga de potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas av en auktoriserad servicetekniker. Lämna det förbrukade batteriet och den elektriska och elektroniska utrustningen på en återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter för att garantera en korrekt hantering. När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier. Om du vill ha mer information om återvinningen av produkten eller batteriet kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller återförsäljaren som du köpte produkten eller batteriet från.

Kundmeddelande:

Följande information gäller enbart för utrustning såld i länder som tillämpar EU-direktiven.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

Adresser och kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.

CE-märkningen är giltig endast i de länder där den är obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i EEA-länderna (europeiska ekonomiska samarbetsområdet).



VARNING

FÖRTÄR INTE BATTERIET, FARA FÖR KEMISKA BRÄNNSKADOR

Fjärrkontrollen som medföljer produkten innehåller ett knappbatteri. Om knappbatteriet förtärs kan det orsaka allvarliga inre brännskador redan efter två timmar och medföra livsfara.

Förvara nya och begagnade batterier på avstånd från barn. Om batterifacket inte går att stänga ordentligt, bör du sluta använda produkten och förvara den på avstånd från barn.

Uppsök läkare omedelbart om du misstänker att batterierna har förtärs eller hamnat inuti kroppen.

Utrustningen har testats och överensstämmer med de begränsningar som finns i EMC-direktivet, gällande användning av en anslutningskabel kortare än 3 meter.

Försiktighetsåtgärder

- Spelaren är strömförande så länge kontakten sitter i ett vägguttag, även om själva spelaren är avstängd.
- Installera enheten så att nätsladden kan kopplas bort från vägguttaget omedelbart om det skulle inträffa problem.
- Namnplåten är placerad på undersidan av spelaren.

Installera


Installera inte spelaren i ett slutet utrymme, såsom en bokhylla eller liknande.

Medföljande nätsladdar


Mediespelaren levereras med nätsladdar med fyra typer av kontakter.

Av säkerhetsskäl bör du enbart använda den sladd som är avsedd för landet/regionen där du befinner dig. Använd aldrig andra typer av sladdar.


Nätsladd (A): För kunder i Kanada och Mexiko




Nätsladd (B): För kunder i Storbritannien och Irland



Nätsladd (C): För kunder i Brasilien



Nätsladd (D): För kunder i övriga länder i Europa



Försiktighetsåtgärder

Placering

- Placera spelaren på en plats med tillräcklig ventilerig för att undvika att spelaren blir för varm.
- Placera inte spelaren på en mjuk yta, till exempel en matta, som kan blockera ventilationshålen och orsaka driftfel.
- Placera inte spelaren i närheten av värmekällor eller på platser som utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar.
- Placera inte spelaren utomhus, i fordon eller på båtar.
- Om spelaren tas direkt från en kall till en varm plats eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum kan kondens bildas utanpå och inuti spelaren. Om detta inträffar kanske spelaren inte fungerar som den ska. Låt i så fall spelaren vara påslagen i en halvtimme tills kondensen har avdunstat.
- Placera inte spelaren så att den lutar. Den är enbart avsedd att användas i horisontellt läge.
- Placera inte tunga eller instabila föremål på spelaren.
- Koppla ur nätsladden och alla andra sladdar från spelaren när du flyttar den.
- Håll spelaren borta från utrustning med starka magnetfält, till exempel mikrovågsugnar eller stora högtalare.

Strömkällor

- Följ anvisningarna nedan när du kopplar från nätsladden.
 - ① Koppla från LAN-kabeln eller pausa hämtningen genom att välja programinställningen 4K i alternativet Program på spelarens startmeny.
 - ② Vänta i fem minuter efter att du har stängt av spelaren.
 - ③ Kontrollera att hårddisken inte är i drift (strömindikatorn och hårddiskindikatorn är släckta).
 - ④ Koppla från nätsladden.
- Koppla loss spelaren från vägguttaget om du inte ska använda den under en längre tid. Håll i själva kontakten, aldrig i sladden, när du ska koppla bort nätsladden.

- Tänk på följande när du använder nätsladden för att hindra att den skadas. Använd inte nätsladden om den är skadad eftersom det kan orsaka elektriska stötar eller brand.
 - Undvik att klämma nätsladden mellan spelaren och en vägg, hylla osv.
 - Placera inte tunga föremål på nätsladden och dra inte i själva nätsladden.

Om nätadaptern

- Använd den nätadapter som medföljer spelaren, eftersom andra adapterar kan orsaka fel.
- Du får inte demontera eller bakåtkompilera nätadaptern.
- Placera inte nätadaptern i ett slutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett AV-skåp.
- Anslut inte nätadaptern till en elektrisk reseadapter eftersom det kan orsaka överhettning och fel.
- Tappa och skaka inte nätadaptern.

Justera volymen

Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett avsnitt med mycket låga signalstyrkor eller ingen signal alls. Öronen och högtalarna kan då skadas när volymen kommer till högre nivåer.

Rengöring

Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk trasa. Använd inte skursvamp, skurmedel eller lösningsmedel som t.ex. sprit eller bensin.

Utbyte av delar

Om spelaren repareras kan reparerade delar samlas in för återanvändning eller återvinning.

Anslutning till HDMI-uttaget

Tänk på följande eftersom felaktig hantering kan skada HDMI-uttaget och HDMI-kontakten.

- Passa försiktigt in HDMI-kontakten mot HDMI-uttaget på spelarens baksida med hjälp av dess form. Se till att kontakten inte är upp och ned eller lutad.

HDMI-uttag



HDMI-uttag



- Var noga med att koppla bort HDMI-kabeln när du flyttar spelaren.



- Håll HDMI-kontakten rakt när du ansluter eller kopplar bort HDMI-kabeln. Vrid eller tvinga inte in HDMI-kontakten i HDMI-uttaget.

VIKTIGT MEDDELANDE

Försiktighet! Den här spelaren kan visa en stillbild (video eller skärmbild) på en tv-skärm under obegränsad tid. Om du låter bilden vara kvar på skärmen under mycket lång tid kan tv:n få permanenta skador. Detta gäller särskilt för plasma- och projektions-tv-apparater.

Om du har frågor eller problem rörande spelaren kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.


Om MPEG-4 AVC

DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD UNDER LICENSEN FÖR AVC-PATENTPORTFÖLIEN, FÖR PERSONLIG ANVÄNDNING AV EN KONSUMENT ELLER ANDRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN DÄR ANVÄNDAREN INTE ERHÅLLER EKONOMISK KOMPENSATION FÖR (i)KODNING AV VIDEO I ENLIGHET MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OCH/ELLER (ii)AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGA ÄNDAMÅL OCH/ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM LICENSIERATS FÖR ATT LEVERERA AVC-VIDEO. DETTA MEDFÖR INTE ATT LICENS FÖR ANNAN ANVÄNDNING HAR BEVILJATS. YTTRELIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Byta ut batteriet i fjärrkontrollen


Byt ut batteriet i fjärrkontrollen om det börjar ta slut. Följ stegen nedan.

- 1 Mata ut batterifacket genom att trycka på knappen med hjälp av ett tunt, vasst föremål, till exempel en pennspets.**



- 2 Ta ut det gamla batteriet och sätt i det nya. Sätt i det nya batteriet med symbolen ⊕ uppåt.**

CR2032-batteri från Sony



- 3 Stäng batterifacket.**

Varumärkesinformation

- Termerna HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.
- Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
- TUXERA är ett registrerat varumärke som tillhör Tuxera Inc. i USA och andra länder.
- Övriga system- och produktnamn är vanligtvis varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare. Märkena ™ och ® anges inte i det här dokumentet.

HDMI **DOLBY**
DIGITAL PLUS

TUXERA

LEADING FILE SYSTEM INTEROPERABILITY

Specifikationer

Ljudingångar/-utgångar	
HDMI OUT 1 (för AUDIO VIDEO)	19-stifts HDMI-standardkontakt Video: 3840 × 2160 Bildhastighet: 24p, 25p, 30p, 50p, 60p Ljud: Linjär PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
HDMI OUT 2 (för AUDIO)	19-stifts HDMI-standardkontakt Linjär PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
LAN (100)	100 BASE-TX-terminal
EXTRA HDD	Bakre USB-port: För anslutning av extern hårddisk*1 *2
USB	Främre USB-port: För anslutning av USB-minne*2
Ström och annat	
Strömförsörjning	In: DC 19,5 V, 1,6 A
Energiförbrukning	På: 35 W Viloläge: 0,5 W*3
Nätadapter	In: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A Ut: DC 19,5 V, 4,35 A
Drifttemperatur	5 till 35 °C
Luftfuktighet vid drift	25 till 80 %
Mått (cirka)	250 × 250 × 50 mm (9 7/8 × 9 7/8 × 2 tum) (bredd × djup × höjd) exkl. utskjutande delar
Vikt (cirka)	1,8 kg
Tillbehör	
Medföljande tillbehör	Nätsladd (4)/nätadapter (1)/fjärrkontroll RMT-D304 med CR2032-batteri (1)/Snabbstartguide, Referensguide och garantikort

*1 Den här funktionen är inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

*2 Information om vilka USB-enheter som kan anslutas till spelaren finns i hjälpguiden (http://rd1.sony.net/help/hv/fmpx5/h_zz).

*3 Värdet avser ungefärlig strömförbrukning vid normal drift. Strömförbrukningen i viloläge kan öka omedelbart efter att strömmen har slagits på eller medan programvaran uppdateras.

Tekniska data och utförande kan komma att ändras utan föregående meddelande.

För kunder i länder i Europa

ANMÄRKNINGAR OCH LICENSER AVSEENDE PROGRAMVARA I DENNA PRODUKT

Se följande:

Detta dokument är tillgängligt på följande webbplats:
<http://support.sony-europe.com>

General Public License och Lesser General Public License är tillgängliga på följande webbplats:
<http://www.gnu.org/licenses/translations.html>

SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR SÄRSKILD PROGRAMVARA OCH TJÄNSTER SOM ANVÄNDS TILLSAMMANS MED DIN SONY-PRODUKT

VIKTIGT! LÄS DETTA AVTAL INNAN DU ANVÄNDER DIN SONY-PRODUKT. DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTEN TOLKAS SOM DITT SAMTYCKE TILL AVTALET.

Om du inte samtycker till villkoren i detta slutanvändaravtal, som kan komma att ändras efter Sonys eget gottfinnande, utfärdar Sony ingen licens till Sony-programvaran (enligt definitionen nedan) till dig, och ger dig inte åtkomst till Sonys tjänster och innehåll (enligt definitionen nedan). Kontakta skyndsamt Sony för anvisningar vid returnering av hela Sony-produkten och ingående Sony-programvara, för återbetalning av Sony-produktens inköpspris.

Detta slutanvändaravtal ("Slutanvändaravtal") är ett juridiskt avtal mellan dig och Sony Corporation, ett aktiebolag i Japan ("Sony"), licensgivaren till programvaran (annan än den programvara som omfattas av andra licenser enligt nedan, "Undantagen programvara") som ingår i denna Sony-produkt samt relaterat material ("Sony-programvara"). Detta slutanvändaravtal omfattar världsmarknaden (undantaget USA, Kanada och Japan) som territorium, och omfattar även Sony-programvaran och programvaran som tillhör Sonys tredjepartslicensgivare ("Tredjepartslicensgivare"), medföljande tryckt dokumentation eller onlinedokumentation. Sony-programvaran inbegriper programvara i din Sony-produkt samt annan programvara, inklusive uppdateringar och modifierad programvara, som tillhandahålls från Sony på media eller hämtas till Sony-produkten med andra metoder.

Denna Sony-produkt inbegriper även funktionen Sony Entertainment Network, som ger åtkomst till utvalda innehållstjänster ("Tjänster") från tredje parts innehållsleverantörer, inklusive andra Sony-dotterbolag än Sony Corporation

("Tredjepartsleverantörer"). Funktionen Sony Entertainment Network ger även åtkomst till utvalda innehållstjänster från Sony ("Sonys innehållstjänster"), vars tjänster och relaterade innehåll ("Sony-innehåll") ska betraktas som Sony-programvara enligt detta slutanvändaravtal. Funktionen Sony Entertainment Network kräver Internetanslutning. Din åtkomst till tjänsterna och kvaliteten på dessa tjänster är underkastade Internetleverantörens tjänster och villkor samt aktuell anslutningshastighet. Videokvaliteten och bildstorleken varierar beroende på bredbandsanslutningen från Internetleverantören och tredjepartsleverantörernas kapacitet. Innehållet, inklusive men inte begränsat till data, musik, ljud, fotografier, bilder, grafik, avbildningar, programvara, text, video, meddelanden, taggar och annat material som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer ("Innehåll"), samt tillgängligheten till tjänsterna, begränsas enligt tredjepartsleverantörernas gottfinnande. Tredjepartsleverantörernas innehåll och tjänster tillhandahålls enligt den aktuella tredjepartsleverantörens användarvillkor. Premiuminnehåll kan omfattas av extra avgifter och/eller kräva onlineregistrering hos tredjepartsleverantören. Tjänsterna och innehållet får användas endast för personlig, privat visning och får inte användas för sluten visning eller visning som kräver, eller på en plats som kräver, inträdes-, åtkomst- eller visningsavgift, eller för offentlig visning. Tjänsterna och innehållet kan när som helst komma att ändras eller inte vara tillgängliga.

PROGRAMVARULICENS

Du har inte rätt att använda Sony-programvaran utom enligt villkoren i detta licensavtal. Sony-programvaran säljs inte, utan licensieras. Sony och dess tredjepartslicensgivare ger dig en begränsad licens att använda Sony-programvaran endast i Sony-produkten. Sony-programvaran kan automatiskt skapa datafiler för användning med Sony-programvaran, och du samtycker till att alla sådana datafiler betraktas som en del av Sony-programvaran. Sony-programvaran licensieras som en enda produkt, och du har inte rätt att separera komponenter för användning på fler än en dator utan uttryckligt tillstånd från Sony. Du har inte rätt att använda Sony-programvaran separat från Sony-produkten. Utom där detta begränsas av gällande lag, samtycker du till att du inte har rätt att modifiera, bakåttutveckla, dekompile eller bakåttassemblera Sony-programvaran helt eller delvis, för andra syften än de som tillåts enligt detta slutanvändaravtal. Därutöver har du inte rätt att hyra ut, leasa, underlicensiera eller sälja Sony-programvaran. Däremot har du rätt att överlåta alla dina rättigheter enligt detta slutanvändaravtal i samband med försäljning eller överlåtelse av Sony-produkten, under förutsättning att du inte behåller några kopior, överlåter hela Sony-

programvaran (inklusive alla kopior, komponenter och delar, media, tryckt material, alla versioner och uppgraderingar av Sony-programvaran samt detta slutanvändaravtal), och att mottagaren samtycker till villkoren i detta slutanvändaravtal. Sony och dess tredjepartslicensgivare behåller alla rättigheter som enligt detta slutanvändaravtal inte uttryckligen tillfaller dig. Du får inte (a) förkoppla, modifiera, upphäva eller kringgå några av de funktioner eller skydd av Sony-programvaran eller mekanismer som är verksamt länkade till Sony-programvaran, eller (b) avlägsna, modifiera, täcka över eller utplåna varumärken eller meddelanden på Sony-programvaran. Du är införstådd med, erkänner och samtycker till att programvara, nätverkstjänster eller andra produkter utöver den Sony-programvara som är nödvändig för Sony-programvarans funktion kan komma att avbrytas eller upphöra enligt leverantörernas (programvaruleverantörer, tjänstleverantörer, tredjepartsleverantörer osv.) eller Sonys gottfinnande.

UNDANTAGEN PROGRAMVARA

Oaktat ovanstående begränsade licensbeviljande samtycker du till att Sony-produkten kan innehålla programvara som omfattas av andra användarvillkor än detta slutanvändaravtal ("Undantagen programvara"). Viss undantagen programvara kan omfattas av licenser för programvara med öppen källkod ("Komponenter med öppen källkod"). Detta innebär eventuella programvarulicenser som godkänts som licenser för öppen källkod av Open Source Initiative eller i allt väsentligt lika licenser, inklusive men inte begränsat till licenser där ett krav för distribution av den licenserade programvaran under licensen är att distributören gör programvaran tillgänglig i källkodsformat. Användarvillkoren för komponenter med öppen källkod medföljer detta slutanvändaravtal och/eller har lagrats på din dator, inklusive men inte begränsat till menyerna Hjälp och Om. På <http://www.sony.net/Products/Linux> finns en lista med aktuell undantagen programvara som kan ingå i denna Sony-produkt, samt gällande användarvillkor. Dessa villkor kan komma att ändras av tillämplig tredje part när som helst och utan skyldigheter gentemot dig. I den utsträckning som krävs enligt de licenser som omfattar komponenter med öppen källkod ska villkoren i dessa licenser gälla istället för villkoren i detta slutanvändaravtal. I den utsträckning villkoren i de licenser som gäller för komponenter med öppen källkod förbjuder någon av begränsningarna i detta slutanvändaravtal rörande sådana komponenter med öppen källkod, ska dessa begränsningar inte gälla komponenten med öppen källkod. I den utsträckning de licensvillkor som kan tillämpas på komponenter med öppen källkod kräver att Sony erbjuder att tillhandahålla källkod tillsammans med programvaran, görs härmed detta erbjudande.

ANVÄNDARKONTO

Som en del av avtalet som ger dig tillstånd att få åtkomst till, navigera i eller använda tjänsterna och innehållet, kan tredjepartsleverantörer och/eller annan tredje part kräva att du skapar ett användarkonto ("Konto"), i vilket du måste tillhandahålla sanna, aktuella och fullständiga uppgifter om dig själv och underhålla/uppdatera sådana uppgifter. Du ansvarar för att skydda alla dina sökord som är kopplade till detta konto.

DATAINSAMLING

Alla tjänster som du nyttjar och som tillhandahålls av Sony Corporations dotterbolag och/eller tredje part, kan också tillåta att Sony Corporations dotterbolag och/eller tredje part samlar in data om dig och/eller din användning av tjänsten. Sony Corporation styr inte och ansvarar inte på något sätt över sådan datainsamling, och du bör läsa relevant sekretesspolicy för varje sådan tjänst innan du använder den.

SONYS RÄTTIGHETER TILL ANVÄNDARENS MATERIAL

Om du skickar meddelanden eller material till Sony via e-post eller på annat sätt ("Material"), inklusive urval, kommentarer, data, frågor, förslag och liknande, betraktas och hanteras allt sådant material som icke-konfidentiellt och icke-exklusivt. Du fransäger dig därför, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag, alla anspråk på att användningen av sådant material utgör intrång i dina rättigheter, inklusive moraliska rättigheter, sekretessrättigheter, upphovsrättigheter och andra egendomsrättigheter, publiceringsrättigheter, upphovsrättigheter till material eller idéer, samt andra rättigheter, inklusive rätten att godkänna hur Sony använder sådant material. Allt material kan komma att anpassas, utsändas, ändras, kopieras, yppas, licensieras, uppföras, publiceras, säljas, överföras eller användas av Sony var som helst i världen, på vilket medium som helst, under giltighetsperioden för ovan nämnda rättigheter som du fransagt dig, och utan tillskrivning eller ersättning till dig. Du överlåter härmed alla rättigheter, all äganderätt och allt intresse i, och Sony har rätt att utan ersättning till dig använda, alla rättigheter till idéer, sakkunskap, koncept, tekniker och andra immaterialrättigheter som ingår i materialet, vare sig det kan patentsökas eller inte, i valfritt syfte, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka, ha tillverkat, licensiera, marknadsföra och sälja produkter med användning av sådant material. Du samtycker till och är införstådd med att Sony inte är förpliktigad att använda sådana idéer, sakkunskap, koncept eller tekniker eller material, och du har inte rätt att kräva sådan användning.

ÖVERFÖRT MATERIAL

Internetöverföringar är aldrig fullständigt privata eller säkra. Du är medveten om att alla meddelanden och all information som du skickar till Sony kan komma att läsas eller fångas upp av andra, om det inte finns en särskild upplysning om att specifik information (till exempel kreditkortsuppgifter) är krypterad (kodad). Att du skickar ett meddelande till Sony innebär inte att Sony har ett särskilt ansvar gentemot dig.

ANNONSER OCH SERVICEKOMMUNIKATION

Att en tredjepartsleverantörs tjänst är inkluderad innebär inte att Sony godkänner, förespråkar eller rekommenderar denna tredjepartsleverantör eller dess innehåll. Du är införstådd med och samtycker till att tjänsterna och/eller innehållet kan inbegripa annonser ("Annonser"), och att dessa annonser är nödvändiga för att tjänsterna ska tillhandahållas. Om du använder tjänsten Sony Entertainment Network, gäller användarvillkoren och/eller sekretesspolicyen för SEN och/eller PSN i ditt land, och du är förpliktad att godkänna dessa. Du är införstådd med och samtycker till att tjänsten (och andra tjänster som görs tillgängliga genom den) samt andra tjänster än de som tillhandahålls via Sony Entertainment Network kan resultera i att du tar emot eller visas rekommendationer och/eller annonser, serviceinformation, administrativa meddelanden, nyheter och liknande, som Sony Corporation inte är ansvarigt eller skadeståndsskyldigt till. SONY, DESS DOTTERBOLAG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER, SÄVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANNONSERNAS, SERVICEMEDDELANDENAS OCH INNEHÅLLETS KORREKTHET, LAGLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH GLITIGHET, SAMT ALLT SKADESTÅNDSANSVAR PÅ JURIDISK GRUND FÖR DESSA.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier, varför ovan nämnda begränsning kanske inte gäller dig.

STÖTANDE INNEHÅLL OCH REGLER FÖR MINDERÅRIGA

Visst innehåll kanske inte är lämpligt för minderåriga eller andra användare. Sådan innehåll kan vara märkt som barnförbjudet eller innehållande stötande språkbruk, eller av annan anledning vända sig till vuxna. Du samtycker därför till att du använder tjänsterna på egen risk och att Sony inte har någon ansvarsskyldighet gentemot dig avseende innehållet, inklusive eventuellt innehåll av stötande natur. Du ansvarar för att övervaka minderårigas användning av Sony-produkten, Sony-programvaran, undantagen programvara, tjänster och innehåll. Om du inte har laglig rätt att teckna avtal med tredje part utan medgivande från förälder, målsman eller annan vuxen person som har laglig rätt att ge sådant medgivande, måste du inhämta medgivande innan du:

(i) skickar e-post till Sony via tjänsten, (ii) skickar in information, (iii) deltar i tävlingar som kräver uppgifter om dig eller utlovar vinst, (iv) går med i en klubb eller grupp, (v) lägger upp information i ett forum eller medverkar i ett chattrum, eller (vi) köper produkter online.

GARANTIFRISKRIVNING

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED, ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT INNEHÅLLET OCH TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖRER OCH/ELLER ATT PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS FRÅN TREDJE PART SOM STÅR UTANFÖR SONYS KONTROLL. TREDJEPARTSLEVERANTÖREN ELLER ANNAN TREDJE PART ANSVARAR SJÄLV FÖR URVAL, TILLHANDAHÅLLANDE, KVALITET, BILDSTORLEK OCH TILLGÄNGLIGHET HOS SÅDANT INNEHÅLL OCH/ELLER SÅDAN PROGRAMVARA. DU SAMTYCKER TILL ATT FÖLJA TREDJEPARTSLEVERANTÖRERNAS ALLA ANVÄNDARVILLKOR FÖR DERAS TJÄNSTER, INNEHÅLL OCH/ELLER PROGRAMVARA. VIDARE ÄR DU INFÖRSTÅDD MED, ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT ÅTKOMST TILL, NAVIGERING I OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA KRÄVER INTERNETANSLUTNING, FÖR VILKEN DU SJÄLV ENSAM ANSVARAR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL BETALNING AV EVENTUELLA AVGIFTER TILL TREDJE PART (TILL EXEMPEL AVGIFTER FÖR INTERNETANSLUTNING ELLER DATORTRAFIK) FÖR SÅDAN ÅTKOMST OCH FÖR VISNING ELLER LEVERANS AV ANNONSER SOM INGÅR I TJÄNSTERNA. ANVÄNDNING AV FUNKTIONEN SONY ENTERTAINMENT NETWORK OCH TJÄNSTEN KAN VARA BEGRÄNSAD BEROENDE PÅ KAPACITET, BANDBREDD ELLER TEKNISKA BEGRÄNSNINGAR HOS INTERNETANSLUTNINGEN. SONY, DESS DOTTERBOLAG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR LÄGLIGHET, RADERING, FELLEVERANS ELLER UNDERLÅTENHET ATT SPARA ANVÄNDARENS KOMMUNIKATION ELLER PERSONLIGT ANPASSADE INSTÄLLNINGAR.

SONY-PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION, TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, VARE SIG LAGSTADGADE ELLER ANDRA. SONY, DESS DOTTERBOLAG, TREDJEPARTSLICENSgivare OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, SÄVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER RÖRANDE ICKE-INTRÅNG, ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. SONY, DESS DOTTERBOLAG, TREDJEPARTSLICENSgivare OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER GARANTERAR INTE ATT SONY-PROGRAMVARAN ELLER MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER ATT SONY-PROGRAMVARAN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET KOMMER ATT FUNGERA UTAN

AVBROTT ELLER VARA FELFRIA. VIDARE LÄMNAR SONY, DESS DOTTERBOLAG, TREDJEPARTSLICENSGIVARE OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA GARANTIER OCH ÅTAR SIG INGET ANSVAR AVSEENDE ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV SONY-PROGRAMVARAN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET GÄLLANDE DESS KORREKTHET, RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANNAT. INGEN MUNTLAG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD FRÅN SONY, DESS DOTTERBOLAG ELLER EN AUKTORISERAD SONY-REPRESENTANT SKA BETRAKTAS SOM GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT FÖRÄNDRA DENNA GARANTIFRISKRIVNING. OM PROGRAMVARAN, PROGRAMVARUMEDIET, DOKUMENTATIONEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET VISAR SIG VARA DEFEKT, ANSVARAR DU (INTE SONY ELLER EN AUKTORISERAD SONY-REPRESENTANT) FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier, varför ovan nämnda begränsning kanske inte gäller dig.

ANSVARSBEGRÄNSNING

SONY, DESS DOTTERBOLAG, TREDJEPARTSLICENSGIVARE OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRUMMLIGHET FRÅN TREDJEPARTSLICENSGIVARE ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖRER) HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR SPECIELLA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, TYPISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ERSÄTTNING, ÅTERBETALNING ELLER SKADESTÄND I ANSLUTNING TILL, HÄRRÖRANDE FRÅN ELLER MED ANKNYTNING TILL DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL, AVSEENDE OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SONY-PRODUKTEN, DOKUMENTATION, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET, ARBETSAVBROTT OCH TIDSFÖRLUST, FÖRLUST AV NUVARANDE ELLER FRAMTIDA VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER INFORMATION AV NÅGOT SLAG, FÖRETAGSINTÄKTER ELLER ANNAN KOMMERSIELL FÖRLUST, ELLER AV ANNAN ORSAK, ÄVEN OM SONY, DESS DOTTERBOLAG, TREDJEPARTSLICENSGIVARE ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. SONY-PROGRAMVARAN OCH TILLHÖRANDE DOKUMENTATION, TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS TILL DIG FÖR ANVÄNDNING PÅ EGEN RISK. SONY, DESS DOTTERBOLAG, TREDJEPARTSLICENSGIVARE OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER KAN INTE HÅLLAS SKADESTÄNDSANSVARIGA FÖR BROTT MOT UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR, AVTALSBRÖTT, FÖRSUMMELSE, STRIKT SKADESTÄNDSANSVAR ELLER ANNAN JURIDISK TEORI MED ANKNYTNING TILL SONY-PROGRAMVARAN, TJÄNSTERNA, INNEHÅLLET ELLER DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande eller begränsning av ansvar för oförutsedda skador eller följdskador, eller begränsning av hur länge en underförstådd garanti ska gälla, varför dessa begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig.

BEGRÄNSAD GARANTI FÖR MEDIA

Då Sony-programvaran eller delar av denna tillhandahålls på media, garanterar Sony under en period på nittio (90) dagar från det ursprungliga inköpsdatumet att mediet där Sony-programvaran är lagrad är fritt från defekter i material och utförande under normal användning. Denna begränsade garanti ges endast till dig som är ursprunglig licenstagare. Sonys hela ansvarsskyldighet och din enda kompensation är utbyte av det medium som inte uppfyller Sonys begränsade garanti. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE MEDIET, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄR BEGRÄNSADE TILL NITTIO (90) DAGAR FRÅN DET URSPRUNGLIGA INKÖPSDATUMET. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNING AV HUR LÅNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER ETT UNDERFÖRSTÅTT VILLKOR SKA GÄLLA, VARFÖR DESSA BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER OCH DU KANSKE ÄVEN HAR ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA JURISDIKTIONER.

AVGIFTER

Sony och dess tredjepartsleverantörer förbehåller sig rätten att när som helst debitera avgifter för åtkomst till nytt innehåll eller nya tjänster, till delar av befintligt innehåll eller befintliga tjänster, eller till tjänsterna i sin helhet. Tredjepartsleverantörer kan därutöver komma att debitera avgifter för åtkomst till deras innehåll. Du kommer under inga omständigheter att debiteras för åtkomst till en del eller hela innehåll och/eller tjänsterna, såvida inte Sony och/eller en tredjepartsleverantör får föregående skriftligt tillstånd från dig att debitera sådana avgifter. Om du inte samtycker till sådana avgifter kanske du inte får åtkomst till avgiftsbelagt innehåll eller avgiftsbelagda tjänster.

IMMATERIELL EGENDOM / ANSPRÅK PÅ BROTT MOT IMMATERIALRÄTTIGHETER SAMT KONTAKTPERSON VID SÅDANA ANSPRÅK

Sony respekterar andras immaterialrättigheter och vi förväntar oss detsamma av dig. Sony har som policy att efter eget gottfinnande (a) säga upp och/eller inaktivera innehåll från tredjepartsleverantörer eller användare av tjänsterna som gör intrång eller upprepade intrång på Sonys, dess tredjepartsleverantörers eller andras upphovsrättigheter eller andra immaterialrättigheter, och/eller (b) att vidarebefordra anmälningar om brott mot immaterialrättigheter till tredjepartsleverantörer och andra för granskning och åtgärd enligt

villkoren i tredjepartsleverantörens regler för att skydda sina immaterialrättigheter. Sony-programvaran och innehållet skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag, samt av andra lagar och fördrag avseende immateriell egendom. Det kan förekomma privatägda logotyper, service marks, varumärken, avbildningar och märkesnamn i Sony-programvaran, innehållet eller tjänsterna. Att Sony-programvaran och innehållet görs tillgängliga i tjänsterna innebär inte att Sony och dess tredjepartsleverantörer ger dig tillstånd att använda sådana privatägda logotyper, service marks, varumärken, avbildningar och märkesnamn. All obehörig användning av Sony-programvaran, tjänsterna eller innehållet kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar som reglerar sekretess och offentlighet samt civil- eller kriminalrättsliga lagar. Alla rättigheter, all äganderätt och allt intresse till och i Sony-programvaran och innehållet, samt alla kopior och delar av dessa, tillhör Sony, dess licensgivare, tredjepartslicensgivare, leverantörer och/eller tredjepartsleverantörer. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges enligt detta slutanvändaravtal förbehålles av Sony, dess licensgivare, tredjepartslicensgivare, leverantörer och/eller tredjepartsleverantörer.

Du ansvarar för alla dina aktiviteter enligt detta avtal, inklusive all juridisk skadeståndsskyldighet som härrör från åtkomst till, navigering i eller användning av tjänsterna av dig eller andra som använder tjänsterna via din Sony-produkt eller ditt konto (enligt definitionen i avsnittet "Användarkonto"). Du har rätt att använda Sony-programvaran, tjänsterna och innehållet endast för lagliga ändamål. Du får inte distribuera, byta ut, modifiera, sälja eller överföra något som du kopierar från Sony-programvaran, tjänsterna eller innehållet, inklusive men inte begränsat till data, text, programvara, avbildningar, fotografier, bilder, grafik, ljud, musik, video, meddelanden och taggar, för företagsmässiga, kommersiella eller offentliga ändamål. Under förutsättning att du uppfyller villkoren i detta slutanvändaravtal, ger Sony dig icke-exklusiv, icke överföringsbar, begränsad rätt att använda funktionen Sony Entertainment Network för att få åtkomst till tjänsterna och innehållet enligt villkoren i detta slutanvändaravtal. Vidare samtycker du till att inte avbryta/störa eller försöka avbryta/störa driften av Sony-programvaran, tjänsterna eller innehållet.

Om du misstänker att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör brott mot upphovsrättslagen eller överträdelse av dina immaterialrättigheter, bör du i första hand kontakta tredjepartsleverantören som tillhandahåller den aktuella tjänsten. Om du inte har möjlighet att kontakta tredjepartsleverantören eller om det aktuella innehållet tillhör Sony, kan du kontakta Sony skriftligen (kontaktuppgifter finns i de dokument som medföljer Sony-produkten) med följande information:

(a) en elektronisk eller fysisk underskrift av den person som agerar i upphovsrättsägarens eller den immateriella egendomens ägares intresse, (b) en beskrivning av det aktuella upphovsrättskyddade verket eller den immateriella egendomen, (c) en beskrivning av den specifika tjänsten och var i tjänsten det aktuella materialet är placerat, med tillräcklig detaljnoggrannhet så att vi har möjlighet att hitta detta material, (d) din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress, (e) ett uttalande av dig enligt vilket du i god tro hävdar att användningen är otillåten enligt upphovsrättsägaren eller ägaren av den immateriella egendomen, dennas ombud eller gällande lag, och (f) ett edsvuret uttalande av dig enligt vilket ovanstående information i ditt uttalande är korrekt och att du är upphovsrättsägaren eller ägaren av den immateriella egendomen, eller behörig att agera i dennas intresse.

SKADESTÅNDSANSPRÅK

I den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till att gottgöra, skydda och hålla skadeslösa Sony och alla dess ombud, styrelsemedlemmar, chefer, anställda, informationsleverantörer, licensgivare och licenstagare, dotterbolag, innehållsleverantörer och direkta och indirekta överordnade ("Skadestandsberättigade parter") för alla skadestandsanspråk och kostnader (inklusive men inte begränsat till advokatkostnader) som de skadestandsberättigade parterna ådrar sig i samband med anspråk gällande (i) din överträdelse eller påstådda överträdelse av detta slutanvändaravtal, (ii) information som du skickar in till Sony under detta avtal, (iii) din överträdelse eller påstådda överträdelse av tredje parts rättigheter, (iv) skador på Sony-programvaran, tjänsterna eller innehållet som har orsakats eller påstås ha orsakats av dig. I den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag måste du, innan du anlitar en advokat för försvar eller biläggande av tvist, inhämta medgivande från Sony och/eller skadestandsberättigade parter om att denna advokat ska representera dig och Sony och/eller skadestandsberättigade parter. Du och din advokat ska samarbeta i den utsträckning som rimligen krävs av skadestandsberättigade parter vid försvar eller biläggning av en eventuell tvist. Sony och/eller skadestandsberättigade parter förbehåller sig rätten att på egen bekostnad anlita eget försvar eller egen biläggning, samt besluta i alla övriga ärenden där du kan hållas skadeståndsskyldig. Du får inte under några omständigheter samtycka till domslut, förlikning, anlitan eller rättighet, eller annan handling som strider mot Sonys eller skadestandsberättigade parters intressen, utan föregående skriftligt medgivande av Sony och/eller skadestandsberättigade parter.

AUTOMATISK UPPDATERINGSFUNKTION/ MODIFIERING AV SLUTANVÄNDARAVTAL AVSEENDE TJÄNSTER

Sony eller tredje part kan när som helst komma att automatiskt uppdatera eller på annat sätt modifiera Sony-programvaran, inklusive men inte begränsat till i syfte att åtgärda fel, förbättra funktioner och stärka säkerhetsfunktioner. Sådana uppdateringar eller modifieringar kan förändra eller avlägsna funktionernas egenskaper eller andra aspekter av Sony-programvaran, inklusive funktioner som du kanske är beroende av. Härmed samtycker du till att sådana aktiviteter kan inträffa enligt Sonys gottfinnande och att Sony kan ange villkor för fortsatt användning av Sony-programvaran när du har slutfört installationen eller samtyckt till sådana uppdateringar eller modifieringar. Sony kan när som helst och utan föregående avisering införa tillägg till, ändra eller ta bort avsnitt eller villkor i slutanvändaravtalet med avseende på Sony-programvaran, tjänsterna och/eller innehållet. Alla sådana tillägg, förändringar och borttagningar eller villkor som publiceras i funktionen Sony Entertainment Network träder i kraft så fort de har publicerats. Genom att fortsätta använda tjänsterna, Sonys innehållstjänster, innehållet och/eller Sony-innehållet efter sådan publicering, indikerar du att du samtycker till dessa. **SONY KAN NÄR SOM HELST OCH UTAN FÖREGÅENDE AVISERING INFÖRA TILLÄGG TILL, ÄNDRA, AVBRYTA, TA BORT ELLER UPPHÄVA VILKA SOM HELST AV TJÄNSTERNA ELLER SONYS INNEHÅLLSTJÄNSTER, TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT. MED FÖRBEHÅLL FÖR EVENTUELLA ANDRA RÄTTIGHETER KAN SONY SÄGA UPP ELLER AVSLUTA DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTERNA, SONYS INNEHÅLLSTJÄNSTER, INNEHÅLLET OCH/ELLER SONY-INNEHÅLLET OMEDELBART EFTER FÖREGÅENDE AVISERING, OM DU UNDERLÅTER ATT UPPFYLLA VILLKOREN I DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL.** Sony kan vidta juridiska och tekniska åtgärder för att förhindra överträdelse av och/eller för att genomdriva detta slutanvändaravtal, inklusive men inte begränsat till omedelbar inaktivering av din åtkomst till tjänsterna, om Sony efter eget gottfinnande anser att du bryter mot detta slutanvändaravtal.

HÖGRISKAKTIVITETER

Sony-programvaran är inte feltolerant och har inte utformats eller tillverkats och är inte avsedd att användas eller återförsäljas som direktkopplad styrutrustning i riskfyllda miljöer som kräver felsäkra prestanda, t.ex. vid drift av kärnkraftsanläggningar, flygplansnavigering eller kommunikationssystem, flygtrafikkontroll, livsuppehållande utrustning eller vapensystem, där fel i Sony-programvaran kan leda till död, personskada eller allvarliga fysiska skador eller miljöskador ("Högriskaktiviteter"). **SONY, ALLA TREDJEPARTSLICENSGIVARE OCH RESPEKTIVE DOTTERBOLAG FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA**

GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE PROGRAMVARANS LÄMPLIGHET FÖR HÖGRISKAKTIVITETER.

BEGRÄNSNINGAR AV EXPORT AV KRYPTERINGSTEKNIK

Sony-programvaran och innehållet kan innehålla krypteringsteknik. Du är införstådd med att all export från ditt hemland av Sony-programvara eller innehåll som innehåller krypteringsteknik eller efterföljande återexport av sådan programvara av en person utanför ditt hemland kan kräva licens eller annat tillstånd från myndighet. Genom att godkänna detta licensavtal samtycker du till att omfattas av alla tillämpliga lagar och bestämmelser avseende export vid köp och användning av den aktuella Sony-produkten, inklusive men inte begränsat till bestämmelser avseende exportbegränsningar för kryptografisk utrustning, samt att inte överföra eller tillåta överföring av Sony-programvaran eller innehållet till ett förbjudet land eller på annat sätt bryta mot sådana begränsningar och bestämmelser.

AVSÄGELSE AV RÄTTEGÅNG MED JURY

ÄVEN OM RÄTTEGÅNG MED JURY TILLÄMPAS ENLIGT GÄLLANDE LAG, AVSÄGER SIG PARTERNA HÄRMEDE RÄTTEN TILL RÄTTEGÅNG MED JURY VID ÄRENDET SOM UPPSTÅR UNDER ELLER MED ANKNYTNING TILL DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL, I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG. All talan avseende tjänsterna måste väckas inom ett (1) år efter uppkomsten av anspråket eller grunden för talan, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning av tiden inom vilken talan ska väckas (eller föreskriver en längre period), varför denna begränsning kanske inte gäller dig.

AVTALET I SIN HELHET, UPPSÄGNING, AVSÄGELSE, AVSKILJBARHET OCH JURISDIKTION

Detta slutanvändaravtal, den begränsade garanti som medföljer Sony-produkten, Sonys vid tiden aktuella sekretesspolicy samt eventuella övriga villkor som publiceras i tjänsterna, utgör tillsammans hela avtalet mellan dig och Sony avseende Sony-produkten, Sony-programvaran, tjänsterna och innehållet. All kommunikation från Sony avseende detta avtal kan ske i form av brev, e-post eller publicering i tjänsterna. Sonys underlåtenhet att utöva eller verkställa någon av rättigheterna eller villkoren i detta slutanvändaravtal innebär inte en avsägelse av denna rättighet eller detta villkor. Om någon del av detta slutanvändaravtal bedöms vara ogiltig eller overkställbar, ska detta villkor verkställas i största tillåtna utsträckning för att upprätthålla intentionen i detta slutanvändaravtal, och de övriga delarna fortsätter att vara verksamma i full utsträckning. I den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag ska detta avtal regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Japan.

TREDJEPARTSFÖRMÅNSTAGARE

Varje tredjepartslicensgivare och tredjepartsleverantör är en uttrycklig avsedd tredjepartsförmånstagare av, och ska ha rätt att genomdriva, alla villkor i detta slutanvändaravtal, med avseende på den programvara, de tjänster och det innehåll som tillhör respektive part.

GILTIGHETSTID

Detta slutanvändaravtal är giltigt tills det sägs upp. Sony kan efter skriftlig avisering komma att säga upp detta slutanvändaravtal omedelbart om du inte följer villkoren. I så fall måste du förstöra Sony-programvaran och medföljande dokumentation, samt alla eventuella kopior av dessa. Vid uppsägning har du inte möjlighet till rättslig prövning mot Sony, dess dotterbolag, tredjepartslicensgivare eller tredjepartsleverantörer avseende din oförmåga att använda Sony-programvaran eller medföljande dokumentation, tjänsterna eller innehållet.

AVREGISTRERING AV ENHETEN

Om du returnerar Sony-produkten till inköpsstället, överläter Sony-produkten i enlighet med detta slutanvändaravtal eller om detta slutanvändaravtal sägs upp, samtycker du till att (i) avregistrera Sony-produkten genom att ta bort alla konton som du har skapat i eller använt via Sony-produkten och (ii) återställa Sony-produkten till ursprungliga fabriksinställningar. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT SKYDDA ALLA KONTON SOM DU HAR HOS TREDJE PART OCH ALLA ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD SOM ÄR KOPPLADE TILL DIN ANVÄNDNING AV SONY-PRODUKTEN.

ADVARSEL

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må du ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.

Du reduserer risikoen for brann eller elektrisk støt ved å unngå å utsette apparatet for drypping eller spruting, og ikke plassere væskefylte objekter på apparatet, for eksempel vaser.

Du reduserer risikoen for brann ved å unngå å dekke til ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser, duker, gardiner osv. Ikke plasser åpne flammekilder i nærheten av apparatet (for eksempel stearinlys).


Åpning av kabinettet medfører fare for elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.

FORSIKTIG

Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes på feil måte.

Bytt bare med samme eller tilsvarende type.

Pass på at batterier, eller apparater som inneholder batterier, ikke utsettes for sterk varme, for eksempel fra direkte sollys eller åpen ild.



Dette symbolet skal varsle brukeren om at det finnes uisolert "skadelig spenning" i produktets kabinett, som kan være nok til at brukere kan få elektrisk støt.



Dette symbolet skal varsle brukeren om at det finnes viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i dokumentasjonen som følger med enheten.

Du finner disse grafiske symbolene på nettadapteren.



Avhending av brukte batterier og elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer)

Dette symbolet på produktet, batteriet eller innpakningen viser at produktet og batteriet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også merket med de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter og batterier på en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av materialene bidrar til å bevare naturressursene.

I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må dette batteriet bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever disse produktene etter endt levetid på et egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det håndteres riktig. For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller batteriet, kan gi mer informasjon om avhending av dette produktet og batteriene.

Merknad til kunder:

Den følgende informasjonen gjelder bare for utstyr som er solgt i land som bruker EU-direktiver.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som gjelder produktets samsvar med EU-lovgivning, skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.

For spørsmål som gjelder service og garanti, henvises det til adressene som er angitt i de separate service- og garantidokumentene.

Gyldigheten for CE-merkingen er bare begrenset til landene der den håndheves juridisk, i hovedsak EØS-landene.

ADVARSEL **BATTERIET MÅ IKKE SVELGES, FARE** **FØR KJEMISK FORBRENNING**

Fjernkontrollen som følger med dette produktet, inneholder et mynt-/knappecellebatteri. Hvis mynt-/knappecellebatteriet svelges, kan dette forårsake alvorlige indre forbrenninger etter bare 2 timer, og det kan føre til dødsfall.

Oppbevar både nye og brukte batterier utilgjengelig for barn. Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og oppbevare det utilgjengelig for barn. Hvis du tror at batterier kan ha blitt svelget eller på andre måter kommet inn i kroppen, må du kontakte lege umiddelbart.

Testing av dette utstyret har vist at det oppfyller kravene i EMC-direktivet når det brukes en tilkoblingskabel på under 3 meter.

Forholdsregler

- Selv om spilleren er slått av, er den ikke koblet fra strømkilden så lenge støpset står i stikkkontakten.
- Plasser denne enheten slik at strømledningen raskt kan trekkes ut av stikkkontakten hvis det skulle oppstå problemer.
- Navneplaten finnes på undersiden av spilleren.

Montering


Pass på at det er tilstrekkelig plass rundt spilleren. Den må ikke stå inne i en bokhylle eller lignende.

Om medfølgende strømledninger


Mediespilleren din leveres med strømledninger med fire forskjellige typer støpsler.

For din egen sikkerhet må du bare bruke ledningen som er tiltenkt for bruk i landet/området ditt. Bruk aldri andre typer ledninger.


Strømledning (A): for kunder i Canada og Mexico




Strømledning (B): for kunder i Storbritannia og Irland



Strømledning (C): for kunder i Brasil



Strømledning (D): for kunder i andre europeiske land



Forholdsregler

Plassering

- Plasser spilleren på et sted hvor det er tilstrekkelig ventilasjon, slik at den ikke overopphetes.
- Ikke plasser spilleren på et mykt underlag, for eksempel et teppe, som kan blokkere ventilasjonsåpningene.
- Ikke plasser spilleren på et sted nær varmekilder eller der den kan bli utsatt for direkte sollys, mye støv eller mekaniske støt.
- Spilleren må ikke brukes utendørs, i kjøretøy eller i båter eller andre fartøy.
- Hvis spilleren flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted eller plasseres i et svært fuktig rom, kan det danne seg kondens utvendig og innvendig i spilleren.
Hvis dette skjer, er det ikke sikkert at spilleren fungerer som den skal. Hvis dette skulle skje, bør du la spilleren være påslått i omtrent en halvtime til kondensen har fordampet.
- Pass på at spilleren ikke står på skrå. Det er bare ment for bruk i vannrett posisjon.
- Ikke plasser tunge eller ustødige gjenstander oppå spilleren.
- Trekk ut støpselet fra stikkkontakten og koble fra alle andre kabler før du flytter spilleren.
- Hold spilleren unna utstyr med sterke magneter, for eksempel mikrobølgeovner eller store høyttalere.

Strømkilder

- Følg fremgangsmåten nedenfor når du skal koble fra strømledningen.
 - ① Koble fra LAN-kabelen, eller sett ned nedlastingen på pause ved å bruke 4K-programinnstillingen under "Program" på startmenyen på spilleren.
 - ② Vent i omtrent fem minutter etter at du har slått av spilleren.
 - ③ Kontroller at harddiskstasjonen ikke er i drift (strømindikatoren og HDD-indikatoren er av).
 - ④ Koble fra strømledningen.
- Hvis du vet at du ikke kommer til å bruke spilleren på en lang stund, bør du trekke ut støpselet fra stikkkontakten. Når du kobler fra strømledningen, må du passe på at du trekker i selve støpslet, og ikke i ledningen.

- Merk deg følgende punkter for å unngå at strømledningen blir skadet. Ikke bruk strømledningen hvis den er skadet. Dette kan medføre fare for elektrisk støt eller brann.
 - Pass på at strømledningen ikke kommer i klem mellom spilleren og veggen eller mellom veggen og et møbel e.l.
 - Ikke plasser tunge gjenstander på strømledningen, og ikke trekk i ledningen for å ta ut støpselet av kontakten.

Nettadapteren

- Bruk den tilhørende nettadapteren for denne spilleren, ettersom andre adaptere kan føre til feil.
- Ikke demonter eller utfør reverse-engineering.
- Ikke plasser nettadapteren på et lukket område, for eksempel i en bokhylle eller et stereokabinett.
- Ikke koble nettadapteren til en reiseadapter, da dette kan generere varme og føre til feil.
- Ikke slipp adapteren i bakken eller utsett den for støt.

Justere volumet

Ikke skru opp volumet når du lytter til en del som har lavt lydnivå, eller det ikke er noe lydsignal. Hvis du gjør det, kan ørene dine og høyttalerne skades når en del med høy lyd spilles av plutselig.

Rengjøring

Du kan tørke støv av kabinettet, frontpanelet og kontrollene med en fuktig klut. Det må ikke brukes skuresvamp eller skurepulver, og heller ikke løsemidler som alkohol eller rensbensin.

Bytting av deler

Hvis det blir utført reparasjoner på denne spilleren, kan brukte deler bli samlet inn til gjenbruk eller resirkulering.

Tilkobling av HDMI-kontakt


Merk følgende, siden feil bruk kan skade HDMI-inngangen og -kontakten.

- Kontroller at HDMI-inngangen bak på spilleren og HDMI-kontakten har samme fasong. Pass på at ikke kontakten er opp-ned eller er vendt sideveis.

HDMI-kontakt



HDMI-kontakt



- Ta alltid ut HDMI-kabelen når du flytter spilleren.



- Hold HDMI-kontakten rett når du kobler til eller fra HDMI-kabelen. Ikke bruk makt eller vri på HDMI-kontakten for å få den inn i HDMI-inngangen.

VIKTIG MERKNAD

Forsiktig: Denne spilleren kan vise et stillvideobilde eller skjermbilde på TV-skjermen i ubegrenset tid. Hvis du lar spilleren vise et stillvideobilde eller skjermbilde på TV-en i et langt tidsrom, kan det forårsake uopprettelig skade på TV-skjermen. Plasma- og projektorskjerm-TV-er er spesielt utsatt for dette.

Hvis du har spørsmål angående spilleren eller du opplever problemer med den, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.


MPEG-4 AVC

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN TIL PRIVAT BRUK FOR EN FORBRUKER ELLER ANNEN BRUK DER DET IKKE MOTTAS KOMPENSASJON FOR (i)DEKODING AV VIDEO, I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii)DEKODING AV AVC-VIDEO, SOM ER BLITT KODET I EN PRIVAT AKTIVITET OG/ELLER ER TILVEIEBRAKT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM HAR LISENS TIL Å TILBY AVC-VIDEO. DET GIS INGEN LISENS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL NOEN ANNEN BRUK. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL MPEG LA, L.L.C. SE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Bytte batteri på fjernkontrollen


Bytt batteriet i fjernkontrollen med et nytt når batterinivået er lavt ved å følge trinnene nedenfor.

- 1** Dra ut batterirommet ved å trykke på knappen med et tynt, skarpt objekt, for eksempel tuppen av en penn.



- 2** Bytt det gamle batteriet med et nytt. Sett inn det nye batteriet med siden ⊕ vendt opp.

CR2032-batteri
produsert av Sony



- 3** Lukk batterirommet.

Informasjon om varemerker

- Begrepene HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
- Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby- og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
- TUXERA er et registrert varemerke for Tuxera Inc. i USA og andre land.
- Andre system- og produktnavn er vanligvis varemerker eller registrerte varemerker for produsentene. ™- og ®-merkene påvises ikke i dette dokumentet.

HDMI **DOLBY**
DIGITAL PLUS

TUXERA

LEADING FILE SYSTEM INTEROPERABILITY

Spesifikasjoner

Inngangs-/utgangskontakter	
HDMI OUT 1 (for lyd/video)	HDMI 19-pin standardkontakt Video: 3840 × 2160 Bildehastighet: 24p, 25p, 30p, 50p, 60p Lyd: Linear PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
HDMI OUT 2 (for lyd)	HDMI 19-pin standardkontakt Linear PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
LAN (100)	100 BASE-TX-terminal
EXTRA HDD	Bakre USB-port: For tilkobling av ekstern harddiskstasjon*1 *2
USB	Fremre USB-port: For tilkobling av USB-minne*2
Strøm og annet	
Strømkrav	Inngang: DC 19,5 V, 1,6 A
Strømforbruk	På: 35 W Standby: 0,5 W*3
Nettadapter	Inngang: 100 V-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 1,0 A Ut: DC 19,5 V, 4,35 A
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Fuktighetstoleranse i drift	25-80 %
Mål (ca.)	250 mm × 250 mm × 50 mm (bredde/dybde/høyde) utstikkende deler utelatt
Vekt (tilnærmet)	1,8 kg
Tilbehør	
Medfølgende tilbehør	Strømledning (4) / nettadapter (1) / fjernkontroll RMT-D304 med CR2032-batteri (1) / oppstartsveiledning, referanseveiledning og garantikort

*1 Denne funksjonen er utilgjengelig i enkelte områder/land.

*2 For informasjon om USB-enheter som kan kobles til spilleren, kan du se "Hjelpeveiledning" (http://rd1.sony.net/help/hv/fmpx5/h_zz).

*3 Verdien representerer omtrentlig strømforbruk ved vanlig drift. Strømforbruk i standby kan øke umiddelbart etter at strømmen slås av eller mens programvaren oppdateres.

Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

For kunder i europeiske land

MERKNADER OG LISENSER FOR PROGRAMVARE BRUKT I DETTE PRODUKTET

Se følgende:

Dette dokumentet er tilgjengelig på følgende nettsted:

<http://support.sony-europe.com>

Den generelle offentlige lisensen og den mindre generelle offentlige lisensen er tilgjengelige på følgende nettsted:

<http://www.gnu.org/licenses/translations.html>

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE FOR BESTEMTE TYPER PROGRAMVARE OG TJENESTER SOM SKAL BRUKES MED SONY-PRODUKTET DITT

VIKTIG – LES DENNE AVTALEN FØR DU BRUKER SONY-PRODUKTET. BRUK AV PRODUKTET BETYR AT DU GODTAR DENNE AVTALEN.

Hvis du ikke godtar vilkårene i denne LISENSAVTALEN, som kan endres fra tid til annen etter Sonys skjønn, vil ikke Sony lisensiere Sony-programvaren (slik den er definert nedenfor) til deg og vil ikke gi deg tilgang til Sony-tjenestene og -innholdet (slik det er definert nedenfor), og du må umiddelbart kontakte Sony for instruksjoner om hvordan du returnerer hele Sony-produktet og den medfølgende Sony-programvaren for å få refundert prisen du betalte for Sony-produktet.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere ("LISENSAVTALEN") er en juridisk avtale mellom deg og Sony Corporation, et japansk selskap ("Sony"), lisenshaveren av programvaren (annen programvare enn programvaren som er regulert av andre lisenser som indikert nedenfor, "Ekskludert programvare") inkludert i dette Sony-produktet og relatert materiale som vil bli referert til samlet som "Sony-programvaren". Denne LISENSAVTALEN dekker markedet i hele verden (bortsett fra USA, Canada og Japan) som et territorium, og den dekker også Sony-programvaren og programvaren til Sonys tredjepartslisensgivere ("Tredjepartslisensgivere") og medfølgende trykt eller elektronisk dokumentasjon. Sony-programvaren inkluderer programvaren i Sony-produktet ditt, annen programvare, inkludert oppdateringer eller endret programvare, levert til deg av Sony, enten den er lagret på medier eller lastet ned til Sony-produktet via enhver metode.

Dette Sony-produktet omfatter også Sony Entertainment Network-funksjonen, som gir deg tilgang til utvalgte innholdstjenester ("Tjenester") fra tredjepartsinnholdsleverandører, inkludert andre Sony-entiteter enn Sony Corporation ("Tredjepartsleverandører")

kostnadsfritt for deg. Sony Entertainment Network-funksjonen gir deg også tilgang til utvalgte Sony-innholdstjenester ("Sony-innholdstjenester"), der både tjenestene og relatert innhold ("Sony-innhold") skal regnes som Sony-programvare underlagt denne LISENSAVTALEN. Sony Entertainment Network-funksjonen krever en Internett-tilkobling. Du mulighet til å få tilgang til tjenestene, og kvaliteten på tjenestene som foreligger, avhenger av din Internett-leverandørs tjeneste og betingelser, i tillegg til hastigheten på Internett-bredbåndstilkoblingen du bruker. Videokvalitet og bildestørrelse varierer, og avhenger av hastigheten på bredbåndstjenesten fra Internett-leverandøren din og leveransen fra tredjepartsleverandører. Innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, data, musikk, lyd, fotografier, bilder, grafikk, likheter, programvare, tekst, video, meldinger, tagger eller annet materiale, fremskaffet av tredjepartsleverandører ("Innhold") og tilgjengeligheten av tjenestene, er utelukkende etter tredjepartsleverandørers sitt skjønn og underlagt kontroll fra disse. Innholdet og tjenestene fra hver tredjepartsleverandør er fremskaffet i henhold til betingelsene og vilkårene til den aktuelle tredjepartsleverandøren. Premium-innholds kan kreve flere gebyrer og/eller registrering hos tredjepartsleverandøren via en datamaskin. Tjenestene og innholdet kan bare brukes til egen, personlig, privat fremvisning, og skal ikke brukes til ikke-teatriske utstillinger eller fremvisninger eller utstillinger der (eller i en arena der) det tas gebyr for adgang, tilgang eller visning, eller til en offentlig utstilling eller fremvisning. Tjenestene og/eller innholdet kan endres når som helst og kan være utilgjengelig fra tid til annen.

PROGRAMVARELISENS

Du kan ikke bruke Sony-programvaren bortsett fra slik det er spesifisert her. Sony-programvaren lisensieres, den selges ikke. Sony og dets tredjepartslisensgivere gir deg en begrenset lisens til å bruke Sony-programvaren bare på Sony-produktet. Sony-programvaren kan opprette datafiler automatisk for bruk med Sony-programvaren, og du godtar at alle slike datafiler regnes som å være en del av Sony-programvaren. Sony-programvaren lisensieres som ett enkelt produkt, og du kan ikke skille ut komponentdelene for bruk på flere enn én enhet, med mindre dette er eksplisitt godkjent av Sony. Du kan ikke bruke Sony-programvaren separat fra Sony-produktet. Bortsett fra hvis et slikt forbud er begrenset av gjeldende lover, godtar du at det er forbudt å endre, foreta omvendt utvikling, dekompile eller demontere Sony-programvaren i sin helhet eller i deler til et hvilket som helst annet formål enn hva som er tillatt under denne LISENSAVTALEN. I tillegg kan du ikke leie, lease, viderelisensiere eller selge Sony-programvaren, men du kan overføre alle dine rettigheter under denne LISENSAVTALEN utelukkende som en del av et salg eller en overføring av Sony-produktet, under forutsetning

av at du ikke beholder noen kopier, overfører Sony-programvaren i sin helhet (inkludert alle kopier, komponentdelar, medier, trykt materiale, alle versjoner og eventuelle oppgraderinger av Sony-programvaren, i tillegg til denne LISENSAVTALEN), og at mottakeren godtar vilkårene i denne LISENSAVTALEN. Sony og dets tredjepartslisensgivere beholder alle rettigheter som denne LISENSAVTALEN ikke eksplisitt gir til deg. Du kan ikke (a) omgå, modifisere, oppheve eller overstyre noen av Sony-programvarens funksjoner eller beskyttelser som driftsmessig er knyttet til Sony-programvaren, eller (b) fjerne, endre, tildekke eller gni bort noen varemærker eller merknader på Sony-programvaren. Du forstår, erkjenner og samtykker i at programvaren, nettverkstjenestene eller andre produkter, bortsett fra Sony-programvaren, som ytelsen til Sony-programvaren kan være avhengig av, kan avbrytes eller opphøre etter leverandørenes skjønn (programvareleverandører, tjenesteleverandører, tredjepartsleverandører osv.) eller Sony.

EKSKLUDERT PROGRAMVARE

Uavhengig av den foregående tildelingen av begrenset lisens erkjenner du at Sony-produktet inkluderer programvare som er underlagt andre betingelser og vilkår som regulerer bruken av slik programvare, utenfor denne LISENSAVTALEN ("Ekskludert programvare"). Noe ekskludert programvare kan være dekket av åpen kildekode-lisenser ("åpen kildekode-komponenter"), noe som betyr at eventuelle programvarelisenser som er godkjent som åpen kildekode-lisenser av Open Source Initiative, eller lisenser av vesentlig lignende art, inkludert, men ikke begrenset til enhver lisens som, som en betingelse for distribusjon av programvare lisensiert under en slik lisens, krever at distributøren gjør programvaren tilgjengelig i kildekodeformat. Betingelser og vilkår som gjelder for åpen kilde-komponenter, er oppgitt til deg sammen med denne LISENSAVTALEN og/eller lagret på enheten, noe som kan inkludere, men som ikke er begrenset til, menyene "Hjelp" eller "Om". Gå til <http://www.sony.net/Products/Linux> for en liste over aktuell ekskludert programvare inkludert i dette Sony-produktet fra tid til annen, og de gjeldende betingelsene og vilkårene som regulerer bruken av denne. Slike betingelser og vilkår kan endres av den aktuelle tredjepart når som helst uten ansvar overfor deg. I den grad det følger av lisensene som dekker åpen kilde-komponenter, vil vilkårene i slike lisenser gjelde i stedet for vilkårene i denne LISENSAVTALEN. I den grad vilkårene i lisensene som gjelder for åpen kilde-komponenter, forbyr noen av restriksjonene i denne LISENSAVTALEN med hensyn til slike åpen kilde-komponenter, vil slike begrensninger ikke gjelde for slike åpen kilde-komponenter. I den grad vilkårene i lisensene som gjelder for åpen kildekode-komponenter, krever at Sony tilbyr tilgang til kildekoden i forbindelse med programvaren, er et slikt tilbud herved gitt.

BRUKERKONTO

Som en del av avtalen om å gi deg tillatelse til å få tilgang til, se gjennom eller bruke tjenestene og innholdet, kan tredjepartsleverandører og/eller andre tredjeparter kreve at du oppretter en brukerkonto ("Konto"), der du må oppgi ekte, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv og vedlikeholde / umiddelbart oppdatere slik informasjon. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til alle passordene dine som er knyttet til enhver slik konto.

DATAINNSAMLING

Alle tjenester som tilbys av samarbeidspartnere til Sony Corporation og/eller tredjeparter som du har tilgang til, kan også tillate at samarbeidspartnere til Sony Corporation og/eller tredjeparter samler inn data om deg og/eller om bruken av en slik tjeneste. Sony Corporation kontrollerer ikke og er ikke på noen måte ansvarlig for en slik datainnsamling, og du må se gjennom de relevante retningslinjene for personvern for enhver slik tjeneste før du bruker den.

SONYS RETTIGHETER TIL BRUKERENS MATERIALE

Hvis du sender kommunikasjon eller materialer til Sony via elektronisk post eller på andre måter ("Materiale"), inkludert alle utvalg, kommentarer, data, spørsmål, forslag og lignende, er all slik materiale å betrakte som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær, og behandles deretter. Dermed gir du, så langt det er tillatt under aktuelle lover, opp ethvert krav om at bruk av slik materiale er et brudd på noen av dine rettigheter, inkludert moralske rettigheter, personvernsrettigheter, proprietære eller andre eiendomsrettigheter, publiseringsrettigheter, rettigheter til kreditering for materiale eller ideer eller enhver annen rettighet, inkludert rettigheten til å godkjenne hvordan Sony bruker slikt materiale. Alt materiale kan tilpasses, kringkastes, endres, kopieres, avdekkes, lisensieres, fremvises, posteres, publiseres, selges, overføres eller brukes av Sony hvor som helst i verden, i ethvert medium, i løpet av perioden der de ovenfornevnte rettighetene gitt opp av deg eksisterer, uten godskriving eller kompensasjon til deg. Videre gir du herved opp alle rettigheter, titler og interesse i, og godtar at Sony står fritt til å bruke, uten kompensasjon til deg, alle ideer, kunnskap, konsepter, teknikker eller andre immaterielle rettigheter som finnes i materialet, enten det kan tas patent på disse eller ikke, til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon, det å ha produsert, lisensiering, markedsføring og salg av produkter som bruker et slikt materiale. Du godtar imidlertid og forstår at Sony ikke er forpliktet til å bruke slike ideer, kunnskap, konsepter eller teknikker eller materialer, og du har ingen rett til å kreve slik bruk.

OVERFØRT MATERIALE

Internett-overføringer er aldre fullstendig private eller sikre. Du er underforstått med at alle meldinger og all informasjon du sender til Sony, kan leses eller oppfanges av andre, med mindre det er en spesiell merknad om at en bestemt melding (for eksempel kredittkortopplysninger) er kryptert (sendt i kode). Når du sender en melding til Sony, impliserer dette ikke at Sony har et spesielt ansvar overfor deg.

ANNONSER, SERVICEKOMMUNIKASJON

At en tredjepartsleverandør inkluderer tjenesten betyr ikke at Sony godkjenner, bifaller eller anbefaler denne tredjepartsleverandøren eller dennes innhold. Du forstår og godtar at tjenestene og/eller innholdet kan inkludere annonser ("Annonser"), og at disse annonsene er nødvendige for at tjenestene skal tilbys. Hvis du bruker Sony Entertainment Network-tjenesten, vil bruksvilkårene/tjenesten for SEN og/eller PSN og retningslinjene for personvern for SEN og/eller PSN for landet ditt gjelde, og det kreves at du godtar disse. Du forstår og godtar at bruken av denne tjenesten (og andre tjenester som er tilgjengelige via denne), i tillegg til andre tjenester enn de som tilbys av Sony Entertainment Network, kan føre til at du mottar eller blir forevist anbefalinger og/eller annonser, servicekunninggjøringer, administrative meldinger, nyhetsoppdateringer og lignende som Sony Corporation ikke er ansvarlig for. SONY, DETS SAMARBEIDSPARTNERE OG DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER, EKSP LISITTE ELLER IMPLISITTE, OVERFOR NØYAKTIGHETEN, LOVLIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER GYLDIGHETEN AV ALLE ANNONSER, ALL SERVICEKOMMUNIKASJON OG ALT INNHOLD, I TILLEGG TIL ETHVERT ANSVAR SOM MÅTTE OPPSTÅ UNDER ENHVER JURIDISK TEORI FOR ANNONSENE, SERVICEKOMMUNIKASJONEN OG INNHOLDET.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, og det er derfor mulig at utelukkelsen ovenfor ikke gjelder for deg.

STØTENDE INNHOLD OG REGLER FOR MINDREÅRIGE

Enkelte typer innhold kan være upassende for mindreårige eller andre brukere. Slikt innhold kan eller kan ikke være rangert eller identifisert med støtende språk, eller ellers være for et voksent publikum. Derfor godtar du at du bruker tjenestene på egen risiko, og at Sony ikke har noe ansvar overfor deg angående innholdet, inkludert ethvert innhold som kan være støtende. Du er ansvarlig for å holde kontrollen over enhver mindreårigs bruk av Sony-produktet, Sony-programvaren, ekskludert programvare, tjenestene og innholdet. Hvis du ikke har juridisk kompetanse til å inngå en avtale med en tredjepart uten samtykke fra foresatt(e), må en verge eller andre personer som har rett til det, gi samtykke til deg underlagt aktuelle lover. Du må innhente samtykke før du: (i) sender e-post til Sony via tjenesten; (ii) sender inn informasjon; (iii) blir med i en konkurranse eller

et spill som krever opplysninger om deg eller tilbyr en premie; (iv) blir med i en klubb eller gruppe; (v) publiserer informasjon på en oppslagstavle eller blir med i et chatterom; eller (vi) kjøper noe via nettet.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

DU FORSTÅR, ERKJENNER OG GODTAR AT INNHOLDET OG TJENESTENE TILBYS AV TREDJEPARTSLEVERANDØRER, OG/ELLER AT PROGRAMVAREN TILBYS AV TREDJEPARTER SOM SONY IKKE HAR NOEN KONTROLL OVER. UTVALG, TILVEIEBRINGELSE, KVALITET, BILDESTØRRELSE OG TILGJENGELIG FOR SLIKT INNHOLD OG/ELLER PROGRAMVARE ER DET FULLE ANSVARET TIL EN SLIK TREDJEPARTSLEVERANDØR ELLER ANNEN TREDJEPART. DU GODTAR Å OVERHOLDE ALLE BETINGELSER OG VILKÅR SOM TREDJEPARTSLEVERANDØRER KAN STILLE FOR TJENESTEN, INNHOLDET OG/ELLER PROGRAMVAREN. VIDERE FORSTÅR, ERKJENNER OG GODTAR DU AT TILGANG, GJENNOMSYN OG BRUK AV TJENESTENE KREVER AT DU HAR EN INTERNETT-TJENESTE, SOM DU HAR ENEANSVAR FOR, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BETALING AV GEBYRER TIL TREDJEPARTER (FOR EKSEMPEL INTERNETT-LEVERANDØR ELLER BETALING FOR TELLERSKRITT) FOR EN SLIK TILGANG OG FOR VISNING ELLER LEVERING AV ANNONSER INKLUDERT MED TJENESTENE. BRUK AV SONY ENTERTAINMENT NETWORK-FUNKSJONEN OG -TJENESTEN KAN VÆRE BEGRENSET ELLER INNSKRENKET AVHENGIG AV FUNKSJONENE, BÅNDBREDDEN ELLER DE TEKNISKE BEGRENSNINGENE VED DIN INTERNETT-TJENESTE. SONY, DETS SAMARBEIDSPARTNERE OG DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER HAR INTET ANSVAR FOR PUNKTLIGHET, SLETTING ELLER FEILLEVERING AV BRUKERKOMMUNIKASJON ELLER PERSONLIGE INNSTILLINGER, ELLER AT SLIKE IKKE BLIR LAGRET. SONY-PROGRAMVAREN OG MEDFØLGENDE DOKUMENTASJON, TJENESTENE OG INNHOLDET LEVERES TIL DEG "SOM DEN ER" OG UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER, LOVFESTEDE ELLER ELLERS, AV NOEN SOM HELST TYPE. SONY, DETS SAMARBEIDSPARTNERE, DETS TREDJEPARTSLISENSGIVERE OG DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM OVERHOLDELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER, FRIHET FRA HEFTELSER, SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET SÆRSKILT FORMÅL. SONY, DETS SAMARBEIDSPARTNERE, DETS TREDJEPARTSLISENSGIVERE OG DETS TREDJEPARTSLEVERANDØRER GARANTERER IKKE AT SONY-PROGRAMVAREN ELLER MEDFØLGENDE DOKUMENTASJON, TJENESTENE ELLER INNHOLDET VIL OVERHOLDE DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN AV SONY-PROGRAMVAREN, TJENESTENE ELLER INNHOLDET VIL FOREGÅ UAVBRUTT ELLER FEILFRITT. VIDERE GARANTERER SONY, DETS SAMARBEIDSPARTNERE, DETS TREDJEPARTSLISENSGIVERE OG DETS

TREDJEPARTSLEVERANDØRER HELLER IKKE FOR
ELLER GIR NOEN LØFTER ELLER VILKÅR ANGÅENDE
BRUKEN AV ELLER RESULTATENE AV BRUKEN AV
SONY-PROGRAMVAREN, TJENESTENE ELLER
INNHALDET MED HENSYN TIL KORREKTHET,
NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER PÅ ANDRE
MÅTER. VERKEN MUNTILIG ELLER SKRIFTLIG
INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV SONY, DETS
SAMARBEIDSPARTNERE ELLER EN SONY-
AUTORISERT REPRESENTANT SKAL GJELDE SOM
EN GARANTI ELLER BETINGELSE, ELLER PÅ
NOEN SOM HELST MÅTE ENDRE DENNE
GARANTIFRASKRIVELSE ELLER DETTE VILKÅRET.
HVIS PROGRAMVAREN, MEDIER SOM
PROGRAMVAREN ER LEVERT PÅ,
DOKUMENTASJONEN, TJENESTENE ELLER
INNHALDET VISER SEG Å VÆRE DEFECT, SKAL DU
(OG IKKE SONY ELLER EN SONY-AUTORISERT
REPRESENTANT) PÅTA DEG HELE KOSTNADEN
FOR NØDVENDIG VEDLIKEHOLD, REPARASJON
ELLER KORRIGERING.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av
underforståtte garantier, og det er derfor mulig
at utelukkelsen ovenfor ikke gjelder for deg.

ANSVARSBEGRENSNINGER

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL SONY
(INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
FORSØMMESSAKER RELATERT TIL
TREDJEPARTSLISENSGIVERE ELLER
TREDJEPARTSLEVERANDØRER), DETS
SAMARBEIDSPARTNERE, DETS
TREDJEPARTSLISENSGIVERE ELLER DETS
TREDJEPARTSLEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG
OVERFOR DEG FOR NOEN SOM HELST SPECIELLE,
INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFERETTSLIGE,
EKSEMPELMESSIGE SKADER ELLER FØLGESKADER
AV NOEN SOM HELST TYPE, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, KOMPENSASJON, REFUNDERING
ELLER SKADER I FORBINDELSE MED, SOM FØLGE
AV ELLER RELATERT TIL DENNE LISENSAVTALEN,
NÅR DET GJELDER DET AT SONY-PRODUKTET,
DOKUMENTASJONEN, TJENESTENE INNHALDET IKKE
KAN BRUKES ELLER HAR NEDETID, ELLER TAP AV
DIN TID, TAP AV NÅVÆRENDE ELLER FREMTIDIG
FORTJENESTE, TAP AV DATA, INFORMASJON
UANSATT ART, FORRETNINGSINNTEKTER ELLER
ANNET KOMMERSIELT TAP, ELLER AV ALLE
ANDRE ÅRSAKER, SELV OM SONY, DETS
SAMARBEIDSPARTNERE, DETS
TREDJEPARTSLISENSGIVERE ELLER DETS
TREDJEPARTSLEVERANDØRER HAR BLITT ADVART
OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SONY-
PROGRAMVAREN OG MEDFØLGENDE
DOKUMENTASJON, TJENESTENE ELLER INNHALDET
LEVERES TIL DEG FOR Å BRUKES PÅ EGEN RISIKO.
SONY, DETS SAMARBEIDSPARTNERE, DETS
TREDJEPARTSLISENSGIVERE OG DETS
TREDJEPARTSLEVERANDØRER SKAL IKKE HOLDES
ANSVARLIGE FOR BRUDD PÅ ENHVER EKSPISITT
ELLER IMPLISITT GARANTI ELLER BETINGELSE,
BRUDD PÅ KONTRAKT, FØRSØMMEELSE, OBJEKTIVT
ANSVAR ELLER ENHVER ANNEN JURIDISK TEORI
RELATERT TIL SONY-PROGRAMVAREN, TJENESTENE,
INNHALDET ELLER DENNE LISENSAVTALEN.

Enkelte jurisdiksjoner tillater kanskje ikke
utelukkelse eller begrensning av tilfeldige eller
konsekvensmessige skader, utelukkelse eller
begrensning av implisitte garantier eller
betingelser, eller tillater begrensninger for hvor
lenge en implisitt garanti varer, og det er derfor
mulig at begrensningen eller utelukkelsen ovenfor
ikke gjelder for deg.

BEGRENSET GARANTI FOR MEDIER

I situasjoner der Sony-programvaren eller enhver
del av denne leveres på medier, garanterer Sony at
i en periode på nitti (90) dager fra den opprinnelige
kjøpsdatoen, vil mediene som Sony-programvaren
leveres til deg på, være fri for defekter i materiale
og arbeid under normal bruk. Denne begrensede
garantien gjelder bare for deg som den
opprinnelige lisenshaveren. Sonys totale ansvar og
din eksklusive rettighet vil være erstatning av
medier som ikke overholder Sonys begrensede
garanti. ALLE IMPLISITTE GARANTIER ELLER
BETINGELSER FOR MEDIENE, INKLUDERT DE
IMPLISITTE GARANTIENE OG BETINGELSENE FOR
SALGBARHET, FRIHET FRA HEFTELSER,
OVERHOLDELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER
OG/ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL,
ER BEGRENSET I VARIGHET TIL NITTI (90) DAGER
FRA DEN OPPRINNELIGE KJØPSDATOEN. ENKELTE
JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER
FOR HVOR LENGE EN IMPLISITT GARANTI ELLER
BETINGELSE VARER, OG DET ER DERFOR MULIG AT
DISSE BEGRENSENINGENE IKKE GJELDER FOR DEG.
DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFIKKE JURIDISKE
RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE
RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON
TIL JURISDIKSJON.

GEBYRER

Sony og dets tredjepartsleverandører forbeholder
seg rettigheten til når som helst å ta gebyrer for
tilgang til nytt innhold eller nye tjenester eller til
deler av eksisterende innhold eller tjenester,
eller til tjenestene i sin helhet. I tillegg kan
tredjepartsleverandører ta gebyrer for tilgang til
deres innhold. Ikke under noen omstendigheter
skal du bli belastet for tilgang til enhver del av eller
hele innholdet og/eller tjenestene med mindre
Sony og/eller en tredjepartsleverandør innhenter
samtykke fra deg på forhånd om å betale slike
avgifter. Hvis du ikke godtar slike gebyrer, vil du
imidlertid ikke ha tilgang til betalingsinnhold eller
-tjenester som slike gebyrer gjelder for.

IMMATERIELLE RETTIGHETER / MERKNAD FOR KRAV VED BRUDD PÅ IMMATERIELLE RETTIGHETER OG AGENT SOM SKAL VARSLES

Sony respekterer de immaterielle
eiendomsrettighetene til andre, og vi ber deg om
å gjøre det samme. Det er Sonys retningslinjer,
etter aktuelt skjønn, (a) å opphøre og/eller
deaktivere innholdet til tredjepartsleverandører
eller brukere av tjenestene som kan tenkes å bryte
eller gjentatte ganger bryter opphavsrettighetene
eller andre immaterielle opphavsrettigheter til
Sony, dets tredjepartsleverandører eller andre;

og/eller (b) å videresende rapporter om brudd på immaterielle opphavsrettigheter til tredjepartsleverandører og andre for gjennomsyn og handling i henhold til vilkårene i prosedyrene til en slik tredjepart for beskyttelse av immaterielle opphavsrettigheter. Sony-programvaren og innholdet er beskyttet ifølge lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner, samt andre lover og konvensjoner som gjelder immaterielle rettigheter. Det kan finnes proprietære logoer, servicemerker, varemerker, likheter og varemerkenavn i Sony-programvaren, innholdet eller tjenestene. Ved å gjøre Sony-programvaren og innholdet tilgjengelig i tjenestene gir ikke Sony og dets tredjepartsleverandører deg noen som helst lisens til å utnytte disse proprietære logoene, servicemerkene, varemerkene, likhetene eller varemerkenavnene. All uautorisert bruk av Sony-programvaren, tjenestene eller innholdet kan være et brudd på lover om opphavsrett, lover om varemerker, lover om personvern og publisitet og sivile rettslige og kriminelle vedtekter. Alle rettigheter, all frihet fra heftelser og interesse i og om Sony-programvaren og innholdet, og alle kopier eller deler av dette, eies av Sony, dets lisensgivere, tredjepartslisensgivere, leverandører og/eller tredjepartsleverandører. Alle rettigheter som ikke er gitt spesifikt under denne LISENSAVTALEN, er reservert av Sony, dets lisensgivere, tredjepartslisensgivere, leverandører og/eller tredjepartsleverandører.

Du er ansvarlig for alle aktiviteter herunder, inkludert alle juridiske heftelser som et resultat av tilgang til, gjennomsyn eller bruk av tjenestene av deg eller andre som bruker tjenestene via ditt Sony-produkt eller din Sony-konto (som definert i delen om brukerkonto. Du kan bare bruke Sony-programvaren, tjenestene og innholdet til lovlige formål. Du kan ikke distribuere, utveksle, endre, selge eller overføre noe som helst som du kopierer fra Sony-programvaren, tjenestene eller innholdet, inkludert, men ikke begrenset til, data, tekst, programvare, likheter, fotografier, bilder, grafikk, lyd, musikk, lyder, video, meldinger og tagger, til noe som helst forretningsmessig, kommersielt eller offentlig formål. Så lenge du overholder vilkårene i denne LISENSAVTALEN, gir Sony deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rettighet til å bruke Sony Entertainment Network-funksjonen til å få tilgang til innholdet, slik det er fremsatt i denne LISENSAVTALEN. Du samtykker videre til ikke å forstyrre/avbryte eller forsøke å forstyrre/avbryte driften av Sony-programvaren, tjenesten eller innholdet på noen som helst måte.

Hvis du mener at arbeidet ditt er blitt kopiert på en måte som utgjør et brudd på opphavsrettigheter, eller at dine immaterielle opphavsrettigheter på andre måter er blitt brutt, må du først kontakte tredjepartsleverandøren for den bestemte tjenesten. Hvis du ikke kan kontakte en slik tredjepartsleverandør, eller hvis det aktuelle innholdet er Sonys, kan du kontakte Sony

(hvordan du kontakter Sony er beskrevet i dokumentene som følger med Sony-produktet) med følgende informasjon i en skriftlig merknad: (a) en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å agere på vegne av eieren av opphavsrettigheten eller annen immateriell eiendom; (b) en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet eller annen immateriell eiendom som du hevder er blitt brutt; (c) en beskrivelse av den bestemte tjenesten og hvor materialet du hevder er blitt brutt, befinner seg i den aktuelle tjenesten, med nok opplysninger til at vi kan finne materialet; (d) din adresse, ditt telefonnummer og din e-postadresse; (e) en erklæring fra deg om at du er av den oppfatning at den omstridte bruken ikke er autorisert av eieren av opphavsrettigheten eller den immaterielle eiendommen, dennes agent eller lovverket; og (f) en erklæring fra deg, som kan forfølges rettslig hvis den ikke stemmer, om at informasjonen ovenfor i din merknad er nøyaktig, og at du er eieren av opphavsrettigheten eller den immaterielle eiendommen, eller at du er autorisert til å agere på vegne av eieren av opphavsrettigheten eller den immaterielle eiendommen.

SKADESLØSHET

Så langt det er tillatt under aktuelle lover godtar du å holde skadesløs og forsvare Sony og alle dets agenter, direktører, ledere, ansatte, informasjonsleverandører, lisensgivere og lisenshavere, samarbeidspartnere, innholdsleverandører og direkte og indirekte partnere (samlet sett "Skadesløse parter") fra og mot alle belastninger og kostnader (inkludert uten begrensning advokatsalærer og -kostnader) påløpt av de skadesløse partene i forbindelse med ethvert krav som har oppstått fra (i) ethvert brudd eller påstått brudd av deg på denne LISENSAVTALEN uansett art, (ii) all informasjon du sender til Sony herunder, (iii) ethvert brudd eller påstått brudd av deg på en tredjeparts rettigheter, (iv) enhver skade forårsaket eller påstått forårsaket av deg på Sony-programvaren, tjenestene eller innholdet. Så langt det er tillatt under aktuelle lover, må rådgivere du velger å følge for forsvar eller oppgjør av et krav, være godkjent av Sony og/eller skadesløse parter før disse rådgiverne blir engasjert for å representere deg og Sony og/eller skadesløse parter. Du og rådgiverne dine må samarbeide så langt det innen rimelighetens grenser kreves av de skadesløse partene under forsvar eller oppgjør av ethvert krav. Sony og/eller de skadesløse partene forbeholder seg retten, og dekker utgiftene selv, til å påta seg eksklusivt forsvar eller oppgjør, og kontroll av alle saker som ellers er underlagt skadesløshet av deg. Du skal ikke under noen omstendighet godta noen som helst dom, oppgjør, forordning eller tilbakeholdsrett eller noen som helst annen handling som er i konflikt med interessene til Sony eller enhver skadesløs part, uten skriftlig samtykke fra Sony og/eller de skadesløse partene på forhånd.

AUTOMATISK OPPDATERINGSFUNKSJON / MODIFISERING AV LISENSAVTALEN MED HENSYN TIL TJENESTER

Fra tid til annen kan Sony eller tredjeparter automatisk oppdatere eller på annen måte modifisere Sony-programvaren, for eksempel inkludert, men ikke begrenset til, med tanke på feilretting, forbedring av funksjoner og forbedring av sikkerhetsfunksjoner. Slike oppdateringer eller modifikasjoner kan endre eller slette beskaftenheten til funksjoner eller andre aspekter ved Sony-programvaren, herunder også funksjoner du kan være avhengig av. Du godtar herved at slike aktiviteter kan forekomme etter Sony eget skjønn, og at Sony kan gjøre fortsatt bruk av Sony-programvaren betinget etter at du har utført en komplett installasjon eller av at du aksepterer en slik oppdatering eller modifikasjoner. Sony kan tilføye, endre eller fjerne enhver del, betingelse eller vilkår i LISENSAVTALEN slik den gjelder for Sony-programvaren, tjenestene og/eller innholdet, når som helst uten at du blir varslet på forhånd. Alle slike tilføyesler, endringer eller fjerninger eller alle betingelser publisert i Sony Entertainment Network-funksjonen skal gjelde så snart de er publisert. Ved å fortsette bruken av tjenestene, Sony-innholdstjenesten, innholdet og/eller Sony-innholdet etter en slik publisasjon, indikerer du at du godtar denne. SONY KAN TILFØYE, ENDRE, AVBRYTE, FJERNE ELLER LA OPPHØRE ALLE TJENESTER ELLER SONY-INNHOLDSTJENESTER, MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT, NÅR SOM HELST, UTEN FORVARSEL OG UTEN ANSVAR. UTEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR ANDRE RETTIGHETER, KAN SONY SUSPENDERE ELLER OPPHØRE DENNE LISENSAVTALEN MED HENSYN TIL TJENESTENE, SONY-INNHOLDSTJENESTENE, INNHOLDET OG/ELLER SONY-INNHOLDET UMIDDELBART ETTER AT VARSELET ER SENDT UT, HVIS DU IKKE OVERHOLDER BETINGELSENE OG VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN. SONY kan ta juridiske og tekniske skritt for å forebygge overtredelse av og/eller for å håndheve denne LISENSAVTALEN, inkludert uten begrensning til umiddelbar oppsigelse av din tilgang til tjenestene hvis Sony etter eget skjønn mener at du bryter denne LISENSAVTALEN.

AKTIVITETER SOM INNEBÆRER HØY RISIKO

Sony-programvaren er ikke feiltolerant og er ikke utformet, produsert eller ment for bruk eller vidresalg som elektronisk kontrollutstyr i farlige miljøer som krever feilsikker ytelse, for eksempel under drift av kjernekraftsanlegg, luftfartsnavigasjon eller kommunikasjonssystemer, lufttrafikkontroll, livredningsmaskiner eller våpensystemer, der feil i Sony-programvaren kan føre til dødsfall, personskade eller alvorlig fysisk eller miljømessig skade ("Aktiviteter som innebærer høy risiko"). SONY, HVER AV TREDJEPARTSLISENSGIVERNE OG HVER AV DERES RESPEKTIVE SAMARBEIDSPARTNERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, PLIKT ELLER EGNETHET FOR AKTIVITETER SOM INNEBÆRER HØY RISIKO.

RESTRIKSJONER FOR EKSPORT AV KRYPTERINGSTEKNOLOGI

Sony-programvaren og innholdet kan inneholde krypteringsteknologi. Du erkjenner at all eksport av Sony-programvare eller innhold som inneholder krypteringsteknologi fra din bolig, eller en etterfølgende ny eksport av slik programvare av en person utenfor din bolig, kan kreve en lisens eller annen godkjenning fra en offentlig myndighet. Ved å godta denne lisensavtalen godtar du å overholde alle aktuelle eksportlover og -forskrifter ved kjøp og bruk av Sony-produktet du er i ferd med å anskaffe deg, inkludert, men ikke begrenset til, forskrifter relatert til eksportkontroll av kryptografiske elementer, og ikke å overføre eller godkjenne en overføring av Sony-programvaren eller innholdet til et forbudt land eller som ellers er et brudd på slike begrensninger eller forskrifter.

FRASKRIVELSE VED SAK FØRT FOR JURY
SELV OM EN SAK FØRT FOR JURY KAN TILPASSES UNDERLAGT AKTUELLE LOVER, FRASKRIVER PARTENE HERUNDER SEG SAK FØRT FOR JURY MED HENSYN TIL ALLE SAKER SOM KAN OPPSTÅ UNDER ELLER RELATERT TIL DENNE LISENSAVTALEN, SÅ LANGT DET ER TILLATT UNDERLAGT AKTUELLE LOVER. Enhver sak du måtte ha med hensyn til tjenestene, må igangsettes innen ett (1) år etter kravet, ellers vil saken øke så lang det er tillatt underlagt aktuelle lover. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger for tiden innen igangsettelse av saker (eller de fremlegger en lengre periode), så derfor kan det hende at denne begrensningen ikke gjelder for deg.

HELE AVTALEN, MERKNAD, FRASKRIVELSE, UAVHENGIGHET OG JURISDIKSJON

Denne LISENSAVTALEN, den begrensede garantien som følger med Sony-produktet, Sonys retningslinjer for personvern som da var gjeldende, og eventuelle ekstrabetingelser og -vilkår publisert i tjenestene utgjør samlet hele avtalen mellom deg og Sony med hensyn til Sony-produktet, Sony-programvaren, tjenestene og innholdet. Alle merknader fra Sony herunder kan fremsettes via brev, e-post eller bli publisert i tjenestene. Sonys manglende utøvelse eller håndhevelse av en rettighet eller bestemmelse i denne LISENSAVTALEN skal ikke utgjøre en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse. Hvis noen deler av denne LISENSAVTALEN blir kjent ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen håndheves i størst mulig grad for å opprettholde intensjonen med denne LISENSAVTALEN, og de andre delene vil fortsette å være i full kraft og ha full effekt. Så langt loven tillater det skal denne avtalen reguleres av og oppfattes i overensstemmelse med lovverket i Japan.

TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE

Hver tredjepartslisensgiver og hver tredjepartsleverandør er en uttalt tiltenkt tredjepartsbegunstiget for, og skal ha rett til å håndheve, hver bestemmelse i denne LISENSAVTALEN med hensyn til programvaren, tjenesten og innholdet, alt etter hva som er aktuelt, til en slik part.

BETINGELSE

Denne LISENSAVTALEN er gyldig til den opphører. Sony kan la opphøre denne LISENSAVTALEN umiddelbart hvis du ikke overholder betingelsene i den, ved å sende deg et varsel. I et slikt tilfelle må du destruere Sony-programvaren og medfølgende dokumentasjon, og alle kopier du har laget av dette. Ved opphør vil du heller ikke ha rett på noen regress mot Sony, dets samarbeidspartnere, dets tredjepartslisensgivere eller dets tredjepartsleverandører for din manglende evne til å bruke Sony-programvaren eller den medfølgende dokumentasjonen, tjenestene eller innholdet.

AVREGISTRERING AV ENHETEN

Hvis du returnerer Sony-produktet ditt til kjøpsstedet, må du overføre Sony-produktet i overensstemmelse med denne LISENSAVTALEN, eller hvis LISENSAVTALEN er opphørt, godtar du å:

(i) avregistrere Sony-produktet ved å slette alle kontoer du måtte ha opprettet på eller hatt tilgang til gjennom Sony-produktet; og (ii) tilbake stille Sony-produktet til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. DU ER SELV ANSVARLIG FOR Å OPPRETTHOLDE KONFIDENSIALITET FOR KONTOER DU HAR HOS TREDJEPARTER, OG EVENTUELLE BRUKERNAVN OG PASSORD SOM ER KNYTTET TIL DIN BRUK AV SONY-PRODUKTET.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchiatura alla pioggia o all'umidità.

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchiatura a gocciolamenti o spruzzi né collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire la presa di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e così via. Non esporre l'apparecchio a sorgenti a fiamma libera (ad esempio candele accese).


Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento. Per gli interventi di manutenzione rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

ATTENZIONE

Pericolo di esplosione se la batteria non viene riposizionata correttamente.

Sostituire soltanto con lo stesso tipo o tipo equivalente.

Non esporre le batterie o l'apparecchio con all'interno le batterie a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole o al fuoco.



Questo simbolo avverte l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata nella custodia del prodotto che può essere sufficientemente forte da rappresentare un rischio di scosse elettriche per le persone.



Questo simbolo allerta l'utente della presenza di istruzioni per l'uso e per la manutenzione (riparazione) importanti nella documentazione in dotazione con l'apparecchiatura.

Questi simboli grafici si trovano sull'adattatore CA.



Smaltimento delle pile esauste e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (applicabile in tutti i paesi dell'Unione europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto, sulla batteria o sulla confezione indica che il prodotto e la batteria non devono essere smaltiti come normali rifiuti domestici. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo. Garantendo il corretto smaltimento dei prodotti e delle batterie, sarà possibile prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute umana altrimenti riconducibili a uno smaltimento inadeguato dei rifiuti. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Affinché la batteria e le apparecchiature elettriche ed elettroniche vengano trattate correttamente, consegnare tali prodotti a fine vita presso un punto di raccolta preposto per il loro smaltimento. Per le altre pile consultare la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Consegnare le batterie esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento del prodotto o della batteria, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il rivenditore.

Nota per i clienti:

Le informazioni seguenti sono applicabili esclusivamente alle apparecchiature vendute nei paesi in cui sono in vigore le direttive UE.

Questo prodotto è stato fabbricato da o a nome di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Eventuali domande relative alla conformità del prodotto in base alla legislazione dell'Unione europea vanno indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stoccarda, Germania.

Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

La validità del marchio CE è limitata ai paesi in cui è legalmente in vigore, principalmente nei paesi dello Spazio economico europeo.

⚠ AVVERTENZA
NON INGERIRE LE BATTERIE, PERICOLO
DI USTIONI CHIMICHE

Il telecomando fornito in dotazione con il prodotto contiene una batteria a bottone. In caso di ingestione, in sole 2 ore la batteria a bottone può provocare gravi ustioni interne che possono portare alla morte.

Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se lo scomparto della batteria non si chiude in maniera sicura, interrompere l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Se si ritiene che le batterie possano essere state ingoiate o inserite in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti indicati nella Direttiva EMC utilizzando un cavo di collegamento di lunghezza inferiore ai 3 metri.

Precauzioni

- Il lettore non è scollegato dalla fonte di alimentazione CA finché rimane collegato alla presa a muro, anche se il lettore stesso è stato spento.
- Installare questa unità in modo che sia possibile scollegare immediatamente il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro in caso di problemi.
- La targhetta si trova nella parte inferiore del lettore.


Installazione

Non collocare il lettore in uno spazio confinato, ad esempio librerie o unità simili.


Cavi di alimentazione CA in dotazione

Il lettore multimediale viene fornito con cavi di alimentazione CA e quattro diversi tipi di prese. Per motivi di sicurezza, utilizzare unicamente il cavo specifico per il paese o la regione di residenza. Non utilizzare altri tipi di cavi.


Cavo di alimentazione CA (A): per i clienti residenti in Canada e Messico





Cavo di alimentazione CA (B): per i clienti residenti nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda



Cavo di alimentazione CA (C): per i clienti residenti in Brasile



Cavo di alimentazione CA (D): per i clienti residenti in altri paesi europei



Precauzioni

Collocazione

- Collocare il lettore in un ambiente che consenta un'adeguata circolazione d'aria per prevenire il surriscaldamento interno.
- Non collocare il lettore su superfici morbide, ad esempio tappeti, che potrebbero bloccare le prese di ventilazione.
- Non collocare il lettore in prossimità di fonti di calore o in luoghi soggetti a luce solare diretta, polvere eccessiva o urti meccanici.
- Non collocare il lettore in ambienti esterni oppure all'interno di veicoli, a bordo di navi o altri tipi di imbarcazione.
- Lo spostamento del lettore da un luogo freddo a uno caldo o il suo utilizzo in un ambiente molto umido potrebbero comportare la formazione di condensa sulla superficie esterna e all'interno del lettore. Ciò potrebbe impedire il corretto funzionamento del lettore. In tal caso, lasciare acceso il lettore per circa mezz'ora, per far evaporare la condensa.
- Non installare il lettore in posizione inclinata. Il lettore è progettato per essere utilizzato esclusivamente in posizione orizzontale.
- Non collocare oggetti pesanti o instabili sul lettore.
- Quando si sposta il lettore, scollegare il cavo di alimentazione CA e tutti gli altri cavi dal lettore.
- Tenere il lettore lontano da apparecchiature con magneti potenti, quali forni a microonde o diffusori di grandi dimensioni.

Fonti di alimentazione

- Attenersi alla procedura seguente per scollegare il cavo di alimentazione CA.
 - ① Scollegare il cavo LAN o sospendere il download utilizzando l'impostazione dell'applicazione 4K nella voce "Application" (Applicazione) del menu principale del lettore.
 - ② Attendere circa cinque minuti dopo aver spento il lettore.
 - ③ Accertarsi che l'unità disco rigido non sia in funzione (ovvero, l'indicatore e l'indicatore HDD sono spenti).
 - ④ Scollegare il cavo di alimentazione CA.

- Se si prevede di non utilizzare il lettore per un periodo di tempo prolungato, assicurarsi di scollegarlo dalla presa a muro. Per scollegare il cavo di alimentazione CA, afferrare la spina e mai il cavo stesso.
- Per impedire che il cavo di alimentazione CA venga danneggiato, attenersi ai punti seguenti. Non utilizzare il cavo di alimentazione CA se è danneggiato, poiché potrebbe causare scosse elettriche o incendi.
 - Non stringere il cavo di alimentazione CA tra il lettore e il muro, il ripiano e così via.
 - Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione CA e non tirare il cavo di alimentazione CA direttamente.

Adattatore CA

- Utilizzare l'adattatore CA fornito per questo lettore, poiché altri adattatori potrebbero causare un malfunzionamento.
- Non smontare o sottoporre a reverse engineering.
- Non collocare l'adattatore CA in uno spazio chiuso, ad esempio librerie o armadietti AV.
- Non collegare l'adattatore CA a un trasformatore elettrico da viaggio, che può generare calore e causare un malfunzionamento.
- Non far cadere o urtare.

Regolazione del volume

Non alzare eccessivamente il volume durante l'ascolto di una parte di brano con livelli di suono molto bassi o con segnali audio assenti. Nel caso in cui venisse riprodotto improvvisamente un suono a livello massimo, i diffusori e l'udito potrebbero subire danni.

Pulizia

Pulire l'unità, il pannello e i comandi con un panno morbido. Non utilizzare alcun tipo di spugna o polvere abrasiva, né solventi come alcool o benzina.

Sostituzione delle parti

Nell'eventualità in cui il lettore venga riparato, le parti riparate possono essere riutilizzate o riciclate.

Collegamento al jack HDMI


Attenersi alle indicazioni seguenti poiché un trattamento incorretto può causare danni al jack HDMI e al connettore.

- Allineare attentamente il jack HDMI sul retro del lettore e il connettore HDMI verificandone la forma. Accertarsi che il connettore non sia capovolto o inclinato.

Jack HDMI



Jack HDMI



- Quando si sposta il lettore, accertarsi di scollegare il cavo HDMI.



- Quando si collega o scollega il cavo HDMI, accertarsi che il connettore HDMI sia in posizione diritta. Non ruotare o forzare il connettore HDMI nel jack HDMI.

IMPORTANTE

Attenzione: questo lettore è in grado di mantenere sullo schermo del televisore un fermo immagine o un'indicazione per un tempo indeterminato. Se un fermo immagine o un'indicazione rimangono visualizzati per un periodo prolungato, lo schermo del televisore potrebbe subire danni permanenti. I televisori con schermo al plasma e a retroproiezione sono soggetti a questo problema.

Per qualsiasi domanda o problema riguardante il lettore, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Informazioni su MPEG-4 AVC


QUESTO PRODOTTO È CONCESSO IN LICENZA AI SENSI DELLE LICENZE PER IL PORTAFOGLIO DI BREVETTI AVC PER L'UTILIZZO PERSONALE DI UN CONSUMATORE O PER ALTRI UTILIZZI PER I QUALI IL CONSUMATORE NON RICEVE COMPENSI, AL FINE DI (i) CODIFICARE VIDEO CONFORMEMENTE ALLO STANDARD AVC ("AVC VIDEO") E/O (ii) DECODIFICARE VIDEO AVC CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALE E/O OTTENUTO DA UN FORNITORE VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE VIDEO AVC.

NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O SARÀ IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO, PER EVENTUALI DOMANDE, IL LICENZIATARIO POTRÀ CONTATTARE MPEG LA, L.L.C. VEDERE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Sostituzione della batteria del telecomando


Se la batteria del telecomando è scarica, sostituirla attenendosi ai passaggi seguenti.

- 1 Estrarre lo scomparto della batteria premendo il pulsante con un oggetto fino e appuntino, ad esempio la punta di una penna.**



- 2 Sostituire la vecchia batteria con una nuova.**
Inserire la nuova batteria con il lato ⊕ rivolto verso l'alto.

Batteria CR2032
prodotta da Sony



- 3 Chiudere lo scomparto della batteria.**

Informazioni sui marchi

- I termini HDMI™ e High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi di proprietà o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Costruito su licenza dai Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- TUXERA è un marchio registrato di proprietà di Tuxera Inc. negli USA e in altri paesi.
- Altri nomi di sistemi e prodotti sono solitamente marchi o marchi registrati dei produttori. In questo documento non sono indicati i simboli ™ e ®.

HDMI **DOLBY**
DIGITAL PLUS

TUXERA

LEADING FILE SYSTEM INTEROPERABILITY

Specifiche

Jack di ingresso/uscita	
HDMI OUT 1 (per AUDIO VIDEO)	Connettore HDMI standard a 19 pin Video: 3840 × 2160 Frequenza fotogrammi: 24p, 25p, 30p, 50p, 60p Audio: PCM lineare, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
HDMI OUT 2 (per AUDIO)	Connettore HDMI standard a 19 pin PCM lineare, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
LAN (100)	Terminale 100 BASE-TX
EXTRA HDD	Porta USB posteriore: per il collegamento dell'unità disco rigido esterna*1 *2
USB	Porta USB anteriore: per il collegamento della memoria USB*2
Alimentazione e altro	
Requisiti di alimentazione	Ingresso: CC 19,5 V, 1,6 A
Consumo energetico	Acceso: 35 W Standby: 0,5 W*3
Adattatore CA	Ingresso: 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz, 1,0 A Uscita: CC 19,5 V, 4,35 A
Temperatura operativa	Da 5°C a 35°C
Umidità operativa	Da 25% a 80%
Dimensioni (circa)	250 mm × 250 mm × 50 mm (larghezza/profondità/altezza), escluse le parti sporgenti
Peso (circa)	1,8 kg
Accessori	
Accessori in dotazione	Cavo di alimentazione CA (4)/Adattatore CA (1)/Telecomando RMT-D304 con batteria CR2032 (1)/Guida all'avvio, guida di riferimento e scheda di garanzia

*1 Questa funzione non è disponibile in alcuni paesi/aree geografiche.

*2 Per dettagli sui dispositivi USB che è possibile collegare al lettore, vedere la Guida (http://rd1.sony.net/help/hv/fmpx5/h_zz).

*3 Il valore rappresenta il consumo energetico approssimativo durante il normale funzionamento. Il consumo energetico in standby può aumentare immediatamente dopo che l'alimentazione viene scollegata o durante l'aggiornamento del software.

Le specifiche e il design sono soggetti a modifica senza preavviso.

Per i clienti in altri paesi europei

NOTE E LICENZE PER IL SOFTWARE UTILIZZATO IN QUESTO PRODOTTO

Fare riferimento a quanto segue:

Il presente documento è disponibile sul seguente sito Web:

<http://support.sony-europe.com>

Le licenze General Public License e Lesser General Public License sono disponibili sul sito Web seguente:

<http://www.gnu.org/licenses/translations.html>

CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE (EULA) PER TALUNI SOFTWARE E SERVIZI DA UTILIZZARE IN CONGIUNZIONE CON IL PRODOTTO SONY

IMPORTANTE - LEGGERE IL PRESENTE CONTRATTO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO SONY. L'UTILIZZO DEL PRODOTTO IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'UTENTE.

Qualora l'utente non accetti le condizioni del presente contratto EULA, così come modificate di volta in volta da Sony a propria discrezione, Sony non potrà concedere all'utente la licenza del Software Sony (come definito in seguito) e non potrà consentire all'utente di accedere ai Servizi e contenuti Sony (come definiti in seguito) e l'utente deve contattare tempestivamente Sony per ottenere informazioni sulla restituzione dell'intero Prodotto Sony e del Software Sony incluso, per un rimborso del prezzo di acquisto del Prodotto Sony.

Il presente Contratto di licenza con l'utente finale ("EULA") è un contratto legale intercorrente tra l'utente e Sony Corporation, società costituita in Giappone ("Sony"), conceditore di licenza del software (ad esclusione del software regolato da altre licenze come indicato di seguito, i "Software esclusi") incluso nel presente Prodotto Sony e nei relativi materiali, a cui ci si riferisce congiuntamente con il termine "Software Sony". Il presente contratto EULA copre il mercato mondiale (ad eccezione di Stati Uniti, Canada e Giappone) come territorio e copre inoltre il Software Sony e il software di concessori di licenza terzi ("Concessori di licenza terzi") e la relativa documentazione, stampata o online. Il Software Sony include il software contenuto nel Prodotto Sony, altro software, inclusi aggiornamenti o modifiche software, forniti da Sony all'utente, siano essi archiviati su un supporto o scaricati nel Prodotto Sony attraverso qualsiasi metodo.

Questo Prodotto Sony include anche la funzionalità Sony Entertainment Network che offre accesso a servizi di contenuto selezionati (i "Servizi") di fornitori terzi, tra cui entità Sony diverse da

Sony Corporation ("Fornitori terzi"), a titolo gratuito per l'utente. La funzionalità Sony Entertainment Network offre inoltre accesso a servizi di contenuto Sony selezionati (i "Servizi di contenuto Sony"), i cui servizi e contenuti correlati (il "Contenuto Sony") saranno considerati Software Sony ai sensi di questo contratto EULA. La funzionalità Sony Entertainment Network richiede una connessione Internet. La capacità dell'utente di accedere ai servizi e la qualità dei servizi presentati sono soggetti al servizio e alle condizioni del fornitore Internet, così come alla velocità della connessione a banda larga utilizzata. La qualità video e il formato dell'immagine variano e dipendono dalla velocità del servizio a banda larga del fornitore Internet, nonché dall'erogazione da parte dei fornitori terzi. Il contenuto, ivi inclusi, in via esemplificativa, dati, musica, suono, audio, fotografie, immagini, grafica, somiglianze, software, testo, video, messaggi, tag o altro materiale, fornito da Fornitori terzi (il "Contenuto") e la disponibilità dei servizi sono a discrezione e sotto il controllo dei Fornitori terzi. Il Contenuto e i Servizi di ciascun Fornitore terzo sono forniti ai sensi dei termini e delle condizioni del Fornitore terzo stesso. Per il Contenuto Premium possono essere richiesti costi e/o una registrazione aggiuntiva presso il Fornitore terzo attraverso un computer. I Servizi e il Contenuto possono essere utilizzati solo per la propria visione privata e non devono essere utilizzati per mostre non teatrali, o per qualsiasi visione o mostra per la quale (o in un luogo in cui) è richiesto un costo per l'ammissione, l'accesso, o la visualizzazione, o per qualsiasi manifestazione o visualizzazione pubblica. I Servizi e/o il Contenuto possono essere modificati in qualunque momento e potrebbero essere non disponibili di tanto in tanto.

LICENZA SOFTWARE

L'utente non è autorizzato a utilizzare il Software Sony diversamente da come specificato nel presente contratto. Il Software Sony viene concesso in licenza e non venduto. Sony e i suoi Concessori di licenza terzi concedono una licenza limitata per l'utilizzo del Software Sony solo sul Prodotto Sony. Il Software Sony può creare automaticamente file di dati per l'utilizzo con il Software Sony e l'utente accetta che tali file di dati siano considerati parte del Software Sony. Il Software Sony è concesso in licenza come prodotto singolo ed è vietato separare i suoi componenti per l'utilizzo su più di un dispositivo se non espressamente autorizzato da Sony. Non è possibile utilizzare il Software Sony separatamente dal Prodotto Sony. Salvo per quanto tale divieto è limitato dalla legge applicabile, l'utente accetta che è vietato modificare, effettuare ingegneria inversa, decompilare o smontare il Software Sony, nel suo complesso o in parte, per scopi diversi da quelli consentiti ai sensi del presente contratto EULA. Inoltre, non è consentito noleggiare, sublicenziare o vendere il Software Sony, ma è possibile cedere tutti i diritti previsti dal presente contratto EULA solo come parte di una vendita o trasferimento del Prodotto Sony purché

non siano conservate copie, sia ceduto tutto il Software Sony (comprese tutte le copie, le parti componenti, i supporti, il materiale stampato, tutte le versioni e gli eventuali aggiornamenti del Software Sony e il presente contratto EULA) e il destinatario accetti le condizioni del presente contratto EULA. Sony e i suoi Concessori di licenza terzi detengono tutti i diritti non espressamente concessi dal presente contratto EULA. Non è consentito (a) ignorare, modificare, annullare o aggirare qualsiasi delle funzioni o protezioni del Software Sony o qualsiasi meccanismo collegato operativamente al Software Sony; o (b) rimuovere, alterare, coprire o deturpare eventuali marchi o avvisi sul Software Sony. L'utente comprende, riconosce e accetta che il software, i servizi di rete o gli altri prodotti diversi dal Software Sony dai quali possono dipendere le prestazioni del Software Sony potrebbero essere interrotti o sospesi a discrezione dei fornitori (fornitori di software, fornitori di servizi, Fornitori terzi e così via) o da Sony.

SOFTWARE ESCLUSI

Fermo restando quanto concesso dalla licenza limitata, l'utente riconosce che il Prodotto Sony include software soggetto ad altri termini e condizioni che disciplinano l'uso di tale software, diversi dal presente contratto EULA ("Software esclusi"). Alcuni software esclusi possono essere coperti da licenze di software open source ("Componenti open source"); ciò significa che tutte le licenze software approvate come licenze open source dalla Open Source Initiative o tutte le licenze sostanzialmente simili, inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi licenza che, come condizione di distribuzione del software concesso in licenza sotto la licenza stessa, richiede che il distributore renda il software disponibile in formato codice sorgente. I termini e le condizioni applicabili ai Componenti open source sono forniti all'utente contestualmente al presente contratto EULA e/o sono memorizzati nel Dispositivo; ciò può includere, a titolo esemplificativo, i menu "Help" (Guida) o "About" (Informazioni). Visitate la pagina <http://www.sony.net/Products/Linux> per un elenco dei Software esclusi applicabili, inclusi nel presente Prodotto Sony di volta in volta, nonché per i termini e le condizioni che ne regolano l'uso. Tali termini e condizioni possono essere modificati dalla terza parte applicabile in qualsiasi momento senza responsabilità nei confronti dell'utente. Nella misura richiesta dalle licenze che coprono i Componenti open source, i termini di tali licenze si applicano in luogo delle condizioni del presente contratto EULA. Nella misura in cui i termini delle licenze applicabili ai Componenti open source vietano qualsiasi delle limitazioni previste dal presente contratto EULA rispetto a tali Componenti open source, tali limitazioni non si applicano a tali Componenti open source. Nella misura in cui i termini delle licenze applicabili ai Componenti open source richiedono a Sony di avanzare un'offerta per fornire il codice sorgente in relazione al Software, tale offerta è avanzata nel presente contratto.

ACCOUNT UTENTE

Come parte del contratto, per consentire all'utente di accedere, navigare o utilizzare i Servizi e i Contenuti, i Fornitori terzi e/o altre terze parti possono richiedere la creazione di un account utente ("Account") per il quale è necessario fornire informazioni personali vere, accurate, aggiornate e complete, nonché mantenere/aggiornare tempestivamente tali informazioni. È responsabilità dell'utente mantenere la riservatezza di tutte le password associate a tale account.

RACCOLTA DATI

Tutti i servizi forniti da società affiliate di Sony Corporation e/o da terze parti a cui l'utente accede possono inoltre consentire alle società affiliate di Sony Corporation e/o alle terze parti di raccogliere dati sull'utente e/o relativi all'utilizzo del servizio. Sony Corporation non controlla e non è in alcun modo responsabile per tale raccolta di dati ed è consigliabile consultare l'informativa sulla privacy relativa a ciascun servizio prima di utilizzarlo.

DIRITTI DI SONY SUL MATERIALE DELL'UTENTE

Se l'utente invia comunicazioni o materiali a Sony per mezzo posta elettronica o in altro modo (i "Materiali"), comprese eventuali selezioni, commenti, dati, domande, suggerimenti o simili, tali Materiali sono e saranno trattati come non riservati e non proprietari. Pertanto, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l'utente rinuncia a qualsiasi pretesa che l'uso di tali Materiali violi i propri diritti, inclusi diritti morali, diritti di privacy, diritti proprietari o altri diritti di proprietà, diritti di pubblicità, diritti di credito per materiale o idee o qualsiasi altro diritto, tra cui il diritto di approvare il modo in cui Sony utilizza tali materiali. Tutto il materiale può essere adattato, trasmesso, modificato, copiato, divulgato, concesso in licenza, eseguito, inviato, pubblicato, venduto, trasmesso o utilizzato da Sony in tutto il mondo, mediante qualsiasi mezzo, per il periodo in cui esistono i suddetti diritti a cui l'utente ha rinunciato e senza attribuzione o compenso nei confronti dell'utente. Inoltre, con il presente contratto l'utente assegna ogni diritto, titolo e interesse e Sony è libera di utilizzare, senza alcun compenso per l'utente, tutte le idee, il know-how, i concetti, le tecniche o altri diritti di proprietà intellettuale contenuti nei Materiali, anche non brevettabili, per qualsiasi scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, sviluppo, produzione, fabbricazione, concessione in licenza, marketing e vendita di prodotti utilizzando tali materiali. Tuttavia, l'utente accetta e comprende che Sony non è obbligata a utilizzare tali idee, know-how, concetti, tecniche o materiali e che l'utente non ha il diritto di imporre tale uso.

MATERIALE TRASMESSO

Le trasmissioni attraverso Internet non sono mai completamente private o protette. L'utente comprende che qualsiasi messaggio o informazione inviata a Sony può essere letta o intercettata da altri, a meno che non vi sia un avviso speciale che indica che un determinato

messaggio (ad esempio, informazioni sulla carta di credito) è crittografato (inviato in codice). L'invio di un messaggio a Sony non comporta responsabilità speciali di Sony nei confronti dell'utente.

PUBBLICITÀ, COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

L'inclusione di un Servizio di un Fornitore terzo non implica l'approvazione, il supporto o la raccomandazione da parte di Sony in relazione al Fornitore terzo o ai suoi Contenuti. L'utente riconosce e accetta che i Servizi e/o i Contenuti possono includere pubblicità ("Pubblicità") e che tali pubblicità sono necessarie per l'erogazione dei Servizi. Se l'utente utilizza il servizio Sony Entertainment Network, saranno applicati i termini di uso/servizio SEN e/o PSN e la politica sulla privacy SEN e/o PSN, ai quali l'utente dovrà fornire il proprio consenso. L'utente riconosce e accetta che l'uso di tale servizio (e degli altri servizi disponibili attraverso lo stesso), così i servizi diversi da quelli forniti da Sony Entertainment Network potrebbe comportare la ricezione o la visualizzazione di consigli e/o pubblicità, annunci di servizio, comunicazioni amministrative, aggiornamenti e simili, in relazione ai quali Sony Corporation non ha responsabilità. SONY, I SUOI AFFILIATI E I SUOI FORNITORI TERZI NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, PER QUANTO RIGUARDA LA PRECISIONE, LA LEGALITÀ, L'AFFIDABILITÀ O LA VALIDITÀ DI QUALSIASI PUBBLICITÀ, COMUNICAZIONE SERVIZIO O CONTENUTO; NON ACCETTA INOLTRE ALCUNA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA QUALSIASI IPOTESI DI LEGGE IN RELAZIONE A PUBBLICITÀ, COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E CONTENUTO.

Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione di garanzie implicite; in tal caso, la suddetta esclusione potrebbe non essere applicabile all'utente.

CONTENUTO DISCUTIBILE E REGOLE PER I MINORI

Taluni contenuti potrebbero non essere adatti a minori o altri utenti. Tale contenuto può essere o può non essere indicato o identificato come linguaggio esplicito, o essere altrimenti destinato a un pubblico adulto. Pertanto, l'utente riconosce di utilizzare i Servizi a proprio rischio e che Sony non ha alcuna responsabilità nei suoi confronti per il Contenuto, incluso qualsiasi Contenuto che potrebbe essere offensivo. L'utente è responsabile per la supervisione dell'uso del Prodotto Sony, del Software Sony, dei Software esclusi, dei Servizi e del Contenuto da parte di un minore. Se l'utente non dispone della competenza legale per eseguire un accordo con terze parti senza il consenso di un genitore, un tutore o altre persone che hanno il diritto di fornire il consenso all'utente ai sensi della legge applicabile. È necessario ottenere il consenso prima di:

- (i) inviare e-mail a Sony attraverso il Servizio;
- (ii) inviare qualsiasi informazione; (iii) partecipare a concorsi o giochi che richiedono informazioni

personali o mettono in palio premi; (iv) iscriversi in un club o gruppo; (v) postare informazioni su bacheche o entrare in chat, oppure (vi) acquistare qualunque cosa online.

ESCLUSIONE DI GARANZIA

L'UTENTE COMPRENDE, RICONOSCE E ACCETTA CHE IL CONTENUTO E I SERVIZI SONO FORNITI DA FORNITORI TERZI E/O CHE IL SOFTWARE È FORNITO DA TERZE PARTI SULLE QUALI SONY NON HA CONTROLLO. LA SELEZIONE, L'EROGAZIONE, LA QUALITÀ, IL FORMATO DELLE IMMAGINI E LA DISPONIBILITÀ DI TALI CONTENUTI E/O SOFTWARE SONO RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DI TALE FORNITORE TERZO O ALTRA TERZA PARTE. L'UTENTE ACCETTA DI CONFORMARSI A TUTTI I TERMINI E CONDIZIONI CHE I FORNITORI TERZI POSSONO STABILIRE PER I PROPRI SERVIZI, CONTENUTI E/O SOFTWARE. L'UTENTE COMPRENDE, RICONOSCE E ACCETTA INOLTRE CHE L'ACCESSO, LA NAVIGAZIONE E L'UTILIZZO DEI SERVIZI RICHIEDONO UNA CONNESSIONE INTERNET FORNITA DALL'UTENTE STESSO, PER IL QUALE L'UTENTE HA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ, IVI COMPRESO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL PAGAMENTO DEI CANONI A TERZI (COME PROVIDER DI SERVIZI INTERNET E SPESE DI CONNESSIONE) PER TALE ACCESSO E PER LA VISUALIZZAZIONE E LA CONSEGNA DELLE PUBBLICITÀ INCLUSE CON I SERVIZI. IL FUNZIONAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E DEL SERVIZIO SONY ENTERTAINMENT NETWORK POSSONO ESSERE LIMITATE A SECONDA DELLE CAPACITÀ, DELLA LARGHEZZA DI BANDA O DELLE LIMITAZIONI TECNICHE DEL PROPRIO SERVIZIO INTERNET. SONY, I SUOI AFFILIATI E I FORNITORI TERZI NON HANNO RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLA PUNTUALITÀ, ELIMINAZIONE, ERRATA CONSEGNA O MANCATA ARCHIVIAZIONE DELLE COMUNICAZIONI UTENTE O DELLE IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE.

IL SOFTWARE SONY E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, I SERVIZI E IL CONTENUTO SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E SENZA GARANZIE O CONDIZIONI DI LEGGE O ALTRO TIPO. SONY, I SUOI AFFILIATI E CONCESSORI DI LICENZA TERZI E I FORNITORI TERZI DECLINANO ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA E CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, TITOLO, COMMERCIALITÀ E ADEGUATEZZA A UNO SCOPO SPECIFICO. SONY, I SUOI AFFILIATI E CONCESSORI DI LICENZA TERZI E I FORNITORI TERZI NON GARANTISCONO CHE IL SOFTWARE SONY O LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, I SERVIZI O IL CONTENUTO SODDISFERANNO I REQUISITI DELL'UTENTE O CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SONY, DEI SERVIZI O DEL CONTENUTO SARÀ ININTERROTTO E PRIVO DI ERRORI. INOLTRE, SONY, I SUOI AFFILIATI E CONCESSORI DI LICENZA TERZI E I FORNITORI TERZI NON RILASCIANO GARANZIE O DICHIARAZIONI CIRCA L'USO O I RISULTATI DELL'USO DEL SOFTWARE SONY, DEI SERVIZI O DEL CONTENUTO IN TERMINI DI CORRETTEZZA, ACCURATEZZA, AFFIDABILITÀ O ALTRO. NESSUNA INFORMAZIONE

O CONSULENZA ORALE O SCRITTA RILASCIATA DA SONY, I SUOI AFFILIATI O DA UN RAPPRESENTANTE SONY AUTORIZZATO IMPLICA UNA GARANZIA O CONDIZIONE NÉ CAMBIA IN ALCUN MODO TALE ESCLUSIONE DI GARANZIA E CONDIZIONE. QUALORA IL SOFTWARE, I SUPPORTI SUI QUALI IL SOFTWARE È FORNITO, LA DOCUMENTAZIONE, I SERVIZI O IL CONTENUTO DOVESSERO ESSERE DIFETTOSI, L'UTENTE (E NON SONY O UN RAPPRESENTANTE SONY AUTORIZZATO) SI FA CARICO DEI COSTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIA.

Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione di garanzie implicite; in tal caso, la suddetta esclusione potrebbe non essere applicabile all'utente.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

IN NESSUN CASO SONY (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, EVENTUALI PROBLEMI RELATIVI A NEGLIGENZA IN CONNESSIONE CON TERZE PARTI O FORNITORI DI TERZI), I SUOI AFFILIATI, I SUOI CONCESSORI DI LICENZA TERZI O I FORNITORI TERZI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, MORALI, ESEMPLARI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIASI TIPO, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL RISARCIMENTO, IL RIMBORSO O IL PAGAMENTO DEI DANNI CORRELATI A, DERIVANTI DA O RELATIVI AL PRESENTE CONTRATTO EULA, PER LA PERDITA DI UTILIZZO DEL PRODOTTO SONY, DOCUMENTAZIONE, SERVIZI, CONTENUTO, TEMPI DI FERMO E TEMPO DELL'UTENTE, PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI, PERDITA DI DATI, INFORMAZIONI DI QUALSIASI TIPO, PROFITTO O ALTRE PERDITE COMMERCIALI, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE, ANCHE SE SONY, I SUOI AFFILIATI, I SUOI CONCESSORI DI LICENZA TERZI O I FORNITORI TERZI SONO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IL SOFTWARE SONY E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, I SERVIZI E IL CONTENUTO SONO FORNITI ALL'UTENTE PER L'USO A RISCHIO DELL'UTENTE STESSO. SONY, I SUOI AFFILIATI, I SUOI CONCESSORI DI LICENZA TERZI E I SUOI FORNITORI TERZI NON SARANNO RESPONSABILI PER DANNI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DI QUALUNQUE GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa O CONDIZIONE, VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ DIRETTA O ALTRA TEORIA LEGALE CORRELATI AL SOFTWARE SONY, AI SERVIZI, AL CONTENUTO O AL PRESENTE CONTRATTO EULA.

Alcune giurisdizioni potrebbero non consentire l'esclusione di garanzie implicite di danni incidentali o consequenziali, esclusioni o limitazioni di garanzie o condizioni implicite, o consentire limitazioni sulla durata di una garanzia implicita; in tal caso, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'utente.

GARANZIA LIMITATA SUI SUPPORTI

Nei casi in cui il Software Sony o parte di esso è fornito su un supporto, Sony garantisce che per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto originale da parte dell'utente, il supporto

sul quale il Software Sony è fornito sarà privo di difetti nei materiali e nella fabbricazione, in condizioni di utilizzo normale. Questa garanzia limitata si estende unicamente all'utente quale licenziatario originale. L'intera responsabilità di Sony e il rimedio esclusivo dell'utente sarà la sostituzione dei supporti non conformi alla garanzia limitata di Sony. TUTTE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI IMPLICITE RELATIVE AL SUPPORTO, INCLUSE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, TITOLO, NON VIOLAZIONE E/O IDONEITÀ A UN FINE PARTICOLARE SONO LIMITATE NEL TEMPO PER UN PERIODO DI NOVANTA (90) GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DELL'ACQUISTO ORIGINALE DA PARTE DELL'UTENTE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITa; PERTANTO, TALI LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE. LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE ALL'UTENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI. L'UTENTE POTREBBE ANCHE AVERE ALTRI DIRITTI LEGALI CHE VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE.

COSTI

Sony e i suoi Fornitori terzi si riservano il diritto, in qualunque momento, di addebitare un costo per l'accesso a nuovi Contenuti o nuovi Servizi o a parti del Contenuto o dei Servizi esistenti o ai Servizi nel loro insieme. Inoltre, i Fornitori terzi possono addebitare un costo per l'accesso al loro Contenuto. In nessun caso verranno addebitati costi per l'accesso a una parte del Contenuto e/o dei Servizi senza che sia stato ottenuto da Sony e/o dal Fornitore terzo il consenso da parte dell'utente al pagamento di tali costi. Se l'utente non fornisce il proprio consenso al pagamento di tali costi, tuttavia, potrebbe non ottenere accesso ai Contenuti o Servizi a pagamento, ai quali si applicano suddetti costi.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE / NOTIFICA PER RICHIESTE RELATIVE A VIOLAZIONI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E AGENTE PER LA NOTIFICA

Sony rispetta i diritti di proprietà intellettuale di altri, e chiediamo che sia fatto lo stesso. La politica di Sony prevede, a propria discrezione a seconda dei casi, (a) di sospendere e/o disabilitare il contenuto dei Fornitori terzi o utenti dei Servizi che possono violare o violare ripetutamente i diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale di Sony, i suoi Fornitori terzi o altri; e/o (b) di inoltrare segnalazioni di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale a Servizi di Fornitori terzi e altri per essere esaminati e gestiti secondo i termini delle procedure per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale di tali Fornitori terzi. Il Software Sony e il Contenuto sono protetti dalle leggi sul copyright e da trattati internazionali, nonché da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Nel Software Sony, nel Contenuto o nei Servizi possono essere presenti loghi di proprietà, marchi di servizio, marchi di fabbrica, somiglianze e nomi commerciali. Rendendo disponibile

il Software Sony e il Contenuto sui Servizi, Sony e i Fornitori terzi non concedono una licenza di utilizzo di tali loghi di proprietà, marchi di servizio, marchi di fabbrica, somiglianze e nomi commerciali. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del Software Sony, dei Servizi o del Contenuto può violare leggi sul copyright, leggi sui marchi di fabbrica, leggi relative a privacy e pubblicità e leggi civili e penali. Tutti i diritti, i titoli e gli interessi in materia di e relativi al Software Sony e al Contenuto e tutte le copie e le parti dello stesso sono proprietà di Sony, i relativi concessionari di licenza, concessionari di licenza terzi, fornitori e/o Fornitori terzi. Tutti i diritti non specificamente concessi ai sensi del presente contratto EULA sono diritti riservati di Sony, i relativi concessionari di licenza, concessionari di licenza terzi, fornitori e/o Fornitori terzi.

L'utente è responsabile per tutte le attività ivi indicate, comprese tutte le responsabilità legali derivanti dall'accesso, dalla navigazione o dall'uso dei Servizi da parte dell'utente o da parte di altri utenti che utilizzano i Servizi tramite il Prodotto Sony o l'Account dell'utente (come definito nella sezione Account utente). È possibile utilizzare il Software Sony, i Servizi e il Contenuto solo per scopi legittimi. È vietato distribuire, scambiare, modificare, vendere o trasmettere qualsiasi cosa che sia possibile copiare dal Software Sony, dai Servizi o dal Contenuto, ivi inclusi, in via esemplificativa, dati, testo, software, somiglianze, fotografie, immagini, grafica, audio, musica, suono, video, messaggi e tag, per qualsiasi attività commerciale o scopo pubblico. Agli utenti che si attengono alle condizioni del presente contratto EULA, Sony concede un diritto non esclusivo, non trasferibile e limitato di utilizzare la funzionalità di Sony Entertainment Network per accedere ai Servizi e Contenuti, secondo quanto stabilito nel presente contratto EULA. L'utente accetta inoltre di non interrompere/interferire o di non tentare di interrompere/interferire in alcun modo con il funzionamento del Software Sony, del Servizio o del Contenuto.

Se si ritiene che il proprio lavoro sia stato copiato in un modo che costituisce una violazione del copyright, o che i propri diritti di proprietà intellettuale siano altrimenti stati violati, si prega di contattare in primo luogo il Fornitore terzo del Servizio in questione. Se non si riesce a contattare tale Fornitore terzo, o se il contenuto in questione è di Sony, è possibile contattare Sony (come indicato nei documenti che accompagnano il Prodotto Sony) indicando le seguenti informazioni mediante una comunicazione scritta:

(a) una firma elettronica o fisica della persona autorizzata ad agire per conto dell'interesse relativo al diritto d'autore o altri interessi di proprietà intellettuale; (b) una descrizione del lavoro protetto dal diritto d'autore o altra proprietà intellettuale che si ritiene siano stati violati; (c) una descrizione del servizio in questione e un'indicazione del punto all'interno del Servizio in cui si trova il materiale che si sostiene sia in

violazione, con dettagli sufficienti a permettere a Sony di identificare il materiale; (d) indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail; (e) una dichiarazione rilasciata in buona fede in cui si indica che l'utilizzo contestato non è autorizzato dal titolare del diritto d'autore o proprietà intellettuale, dal suo agente o dalla legge; e (f) una dichiarazione, fatta sotto pena di spergiuro, che le suddette informazioni sono accurate e che l'utente è il proprietario del diritto d'autore o di proprietà intellettuale o è autorizzato ad agire per conto del proprietario del diritto d'autore o di proprietà intellettuale.

INDENNIZZI

Nella misura massima consentita ai sensi della legge applicabile, l'utente accetta di indennizzare, difendere e considerare esente Sony e tutti i suoi agenti, direttori, funzionari, dipendenti, fornitori di informazioni, licenzianti e licenziatari, affiliati, fornitori di contenuti e società affiliate dirette e indirette (congiuntamente, le "Parti indennizzate") da e contro qualsiasi responsabilità e costo (incluse, a titolo esemplificativo, le spese legali) sostenute dalle Parti indennizzate in relazione a qualsiasi reclamo derivante da (i) qualsiasi violazione o presunta violazione da parte dell'utente del presente contratto EULA in qualsiasi modo, (ii) tutte le informazioni inviate a Sony ai sensi del presente contratto, (iii) qualsiasi violazione o presunta violazione da parte dell'utente di diritti di terzi, (iv) danni causati o presunti tali da parte dell'utente al software di Sony, i Servizi o il Contenuto. Nella misura massima consentita ai sensi della legge applicabile, il consiglio scelto dall'utente per la difesa o la risoluzione della richiesta deve avere l'assenso da parte di Sony e/o delle Parti indennizzate prima di poter rappresentare l'utente e Sony e/o le Parti indennizzate. L'utente e il consiglio si impegnano a collaborare nella misura ragionevolmente richiesta dalle Parti indennizzate per la difesa o la risoluzione di tutte le richieste. Sony e/o le Parti indennizzate si riservano il diritto, a proprie spese, di assumersi la difesa o la risoluzione esclusiva e il controllo di qualunque questione altrimenti soggetta a indennizzo da parte dell'utente. In nessun caso l'utente deve fornire il proprio consenso a qualsiasi giudizio, accordo, allegato o pegno o qualsiasi altro atto sfavorevole agli interessi di Sony o qualsiasi Parte indennizzata senza previo consenso per iscritto da parte di Sony e/o le Parti indennizzate.

FUNZIONALITÀ DI AGGIORNAMENTO AUTOMATICO / MODIFICA DEL CONTRATTO EULA IN RELAZIONE AI SERVIZI

Di volta in volta, Sony o terze parti possono aggiornare automaticamente o altrimenti modificare il Software Sony, tra le altre cose, ai fini di correzione degli errori, miglioramento delle caratteristiche e miglioramento delle funzioni di sicurezza. Tali aggiornamenti o modifiche possono modificare o eliminare la natura delle funzionalità o altri aspetti del Software Sony, incluse

funzionalità sulle quali l'utente potrebbe fare affidamento. L'utente accetta che tali attività possono verificarsi a esclusiva discrezione di Sony e che Sony può condizionare l'uso continuato del Software Sony dopo la completa installazione o l'accettazione di tali aggiornamenti o modifiche da parte dell'utente. Sony può aggiungere, modificare o rimuovere qualsiasi parte, termine o condizione del contratto EULA applicabile al Software Sony, ai Servizi e/o al Contenuto in qualsiasi momento, senza previa notifica all'utente. Tali aggiunge, modifiche o rimozioni o tutti i termini pubblicati nella funzionalità Sony Entertainment Network si applicano sin dal momento della pubblicazione. Continuando ad accedere ai Servizi, ai Servizi di contenuto Sony, al Contenuto e/o al Contenuto Sony dopo tale pubblicazione, l'utente ne indica l'accettazione. SONY PUÒ AGGIUNGERE, MODIFICARE, INTERRUPERE, RIMUOVERE O SOSPENDERE QUALSIASI SERVIZIO O I SERVIZI DI CONTENUTO SONY IN MANIERA TEMPORANEA O PERMANENTE, IN QUALUNQUE MOMENTO, SENZA NOTIFICA E SENZA RESPONSABILITÀ. FERMO RESTANDO QUALSIASI ALTRO DIRITTO, SONY PUÒ SOSPENDERE O RESCINDERE IL PRESENTE CONTRATTO EULA IN RELAZIONE AI SERVIZI, AI SERVIZI DI CONTENUTO SONY, AL CONTENUTO E/O AL CONTENUTO SONY IMMEDIATAMENTE CON RELATIVO AVVISO QUALORA L'UTENTE NON RISPETTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO EULA. Sony può intraprendere tutti i rimedi giuridici e tecnici per prevenire la violazione e/o per far rispettare il presente contratto EULA, ivi compresa, a titolo esemplificativo, l'immediata cessazione dell'accesso ai Servizi, se Sony ritiene, a propria discrezione, che l'utente stia violando il presente contratto EULA.

ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO

Il Software Sony non è a prova di guasto e non è progettato, fabbricato o ideato per essere utilizzato o rivenduto come apparecchio di controllo in linea in ambienti pericolosi che richiedono prestazioni esenti da guasto, come nel funzionamento di impianti nucleari, navigazione aerea o sistemi di comunicazione, controllo del traffico aereo, apparecchi per mantenere artificiosamente in vita una persona, o sistemi di armamenti, in cui il guasto del Software Sony potrebbe comportare il decesso, lesioni personali o a gravi danni fisici o ambientali ("Attività ad alto rischio"). SONY, CIASCUNO DEI SUOI CONCESSORI DI LICENZA TERZI E CIASCUNO DEI SUOI AFFILIATI DECLINANO ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA O CONDIZIONE DI ADEGUATEZZA PER LE ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO.

LIMITAZIONI SULL'ESPORTAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI CRITTOGRAFIA

Il Software Sony e il Contenuto possono contenere tecnologia di crittografia. L'utente riconosce che qualsiasi esportazione di Software Sony o di Contenuto contenente tecnologia di crittografia dalla residenza dell'utente o la successiva riesportazione di tale software da parte di una

persona che si trova al di fuori della residenza dell'utente potrebbe richiedere l'emissione di una licenza o altra autorizzazione da parte di qualsiasi autorità governativa. Accettando il presente contratto EULA, l'utente accetta di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili per l'acquisto e l'utilizzo del prodotto Sony acquisito, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni di prodotti crittografici; l'utente accetta inoltre di non trasferire o autorizzare il trasferimento del Software Sony o del Contenuto in un paese vietato o comunque in violazione di tali restrizioni o regolamenti.

RINUNCIA AL PROCESSO DAVANTI A UNA GIURIA

ANCHE SE AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE PUÒ ESSERE ADOTTATO UN PROCESSO DAVANTI A UNA GIURIA, CON IL PRESENTE CONTRATTO LE PARTI RINUNCIANO A TALE PROCESSO IN RELAZIONE A TUTTE LE QUESTIONI DERIVANTI O RELATIVE AL PRESENTE CONTRATTO EULA, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE. Qualsiasi azione legale l'utente possa intraprendere in relazione ai Servizi deve essere avviata entro un (1) anno dal momento in cui sorge la richiesta o l'azione, nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla tempestività per l'avvio delle azioni (o la prescrizione di un periodo maggiore); pertanto, tali limitazioni potrebbero non essere applicabili all'utente.

ACCORDO COMPLETO, NOTIFICA, RINUNCIA, SEPARABILITÀ E GIURISDIZIONE

Il presente contratto EULA, la garanzia limitata che accompagna il Prodotto Sony, la politica sulla privacy corrente di Sony e gli eventuali ulteriori termini e condizioni pubblicati sui Servizi insieme costituiscono l'intero accordo tra l'utente e Sony per quanto riguarda il Prodotto Sony, il Software Sony, i Servizi e il Contenuto. Qualsiasi comunicazione da parte di Sony ai sensi del presente contratto può essere effettuata mediante lettera, e-mail o pubblicazione sui Servizi. Il mancato esercizio o applicazione di Sony di qualsiasi diritto o disposizione del presente contratto EULA non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione. Se una qualsiasi parte del presente contratto EULA viene ritenuta non valida, illegale o inapplicabile, tale disposizione sarà applicata nella misura massima consentita in modo tale da mantenere l'intento del presente contratto EULA e le altre parti rimarranno in pieno vigore ed efficacia. Nella misura consentita dalla legge, il presente contratto è regolato e interpretato in conformità con le leggi del Giappone.

BENEFICIARI TERZI

Ogni terzo Concessore di licenza terzo e ogni Fornitore terzo è un beneficiario terzo diretto, e ha il diritto di far valere, ciascuna disposizione del presente contratto EULA per quanto riguarda il software, il servizio e il contenuto, come applicabile, di tale parte.

PERIODO

Il contratto EULA ha efficacia fino alla sua rescissione. Sony può rescindere il presente contratto EULA immediatamente, previa notifica, qualora l'utente non si attenga alle condizioni dello stesso. In tal caso, l'utente deve distruggere il Software Sony e la relativa documentazione, nonché tutte le copie effettuate dello stesso. Inoltre, al momento della rescissione, l'utente non avrà alcun ricorso contro Sony, i suoi affiliati, i suoi Concessori di licenza terzi o i suoi Fornitori terzi in relazione all'incapacità dell'utente di utilizzare il Software Sony o la relativa documentazione, i Servizi o il Contenuto.

ANNULLAMENTO DELLA REGISTRAZIONE DEL DISPOSITIVO

Se l'utente restituisce il Prodotto Sony nel luogo in cui è stato acquistato, trasferisce il Prodotto Sony in conformità con il presente contratto EULA o se il presente contratto EULA viene rescisso, acconsente a: (i) annullare la registrazione del Prodotto Sony eliminando tutti gli account creati o ai quali ha effettuato l'accesso attraverso il Prodotto Sony; e (ii) ripristinare il Prodotto Sony alle impostazioni originali di fabbrica. L'UTENTE È IL SOLO RESPONSABILE PER IL MANTENIMENTO DELLA RISERVATEZZA DEGLI ACCOUNT CON TERZE PARTI E DEI NOMI UTENTE E PASSWORD ASSOCIATE ALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO SONY.

WAARSCHUWING

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat.

Om brand te voorkomen mogen de ventilatieopeningen van het apparaat niet worden afgedekt met kranten, tafelkleedjes, gordijnen, enzovoort. Stel het apparaat niet bloot aan open vlammen (zoals een brandende kaars).


Maak de behuizing niet open, om elektrische schokken te voorkomen. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan bevoegd personeel.

OPGELET

Als de batterij niet correct is vervangen, bestaat er explosiegevaar.

Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar type batterij.

Batterijen of apparaten met geplaatste batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht en vuur.



Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' in het apparaat, die dermate krachtig kan zijn dat personen een risico lopen op het krijgen van een elektrische schok.



Dit symbool is bedoeld om de gebruiker te wijzen op het belang van de gebruiks- en onderhoudshandleiding die in de documentatie staat die bij het apparaat is geleverd.

Deze grafische symbolen zijn te vinden op de netadapter.



Verwijdering van oude batterijen, en elektrische en elektronische apparaten (toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of de verpakking wijst erop dat het product en de batterij niet als huishoudelijk afval mogen worden behandeld. Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen.

Wanneer de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, dient deze batterij alleen door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, en de elektrische en elektronische apparatuur correct worden verwerkt, dienen deze producten aan het eind van de levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recycling van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte met uitleg over het veilig verwijderen van de batterij uit het product. Lever de batterij in bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recycling van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of deze batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of de batterij hebt gekocht.

Kennisgeving voor klanten:

De volgende informatie geldt alleen voor apparatuur die wordt verkocht in landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn.

Dit product is vervaardigd door of namens Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen die gerelateerd zijn aan het voldoen van het product aan wetgeving van de Europese Unie dienen te worden gericht aan de gevolmachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.

Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen die in de afzonderlijke service- of garantiedocumenten worden gegeven.

De geldigheid van de CE-aanduiding is beperkt tot die landen waar naleving van de aanduiding wettelijk wordt afgedwongen, met name in de landen van de EER (Europese Economische Regio).

WAARSCHUWING SLIK DE BATTERIJ NIET IN, WEGENS RISICO OP CHEMISCHE BRANDWONDEN

De afstandsbediening die bij dit product wordt geleverd, bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur tot zware interne brandwonden leiden en de dood veroorzaken.

Bewaar nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Als het batterijvakje niet juist afgesloten kan worden, stopt u meteen met het gebruik van het product en houdt u het uit de buurt van kinderen.

Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in delen van het lichaam zijn geplaats, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

Dit toestel is getest en goedgekeurd conform de beperkingen zoals vermeld in de EMC-richtlijn met gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter.

Voorzorgsmaatregelen

- De speler blijft onder netspanning staan als de stekker in het stopcontact zit, zelfs als de speler zelf is uitgeschakeld.
- Installeer dit apparaat dusdanig dat het netsnoer in geval van problemen onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken.
- Het naamplaatje bevindt zich aan de onderkant van de speler.


Installeren

Plaats deze speler niet in een krappe ruimte, zoals op een boekenplank of iets soortgelijks.


Over bijgeleverde netsnoeren

Bij uw Media Player worden netsnoeren geleverd met vier verschillende typen stekkers. Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen het snoer dat bedoeld is voor gebruik in uw land/regio. Gebruikt nooit andere typen snoeren.


Netsnoer (A): voor klanten in Canada en Mexico




Netsnoer (B): voor klanten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland



Netsnoer (C): voor klanten in Brazilië



Netsnoer (D): voor klanten in andere Europese landen



Voorzorgsmaatregelen

Plaatsing

- Plaats de speler op een goed geventileerde plaats om te voorkomen dat de speler oververhit raakt.
- Plaats de speler niet op een zacht oppervlak zoals een tapijt, omdat de ventilatieopeningen dan mogelijk worden afgesloten.
- Plaats de speler niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken.
- Plaats de speler niet buiten, in voertuigen, op boten of andere vervoermiddelen.
- Indien de speler direct van een koude in een warme of zeer vochtige ruimte wordt gebracht, kan er condensvorming optreden aan de buitenkant van de speler of in de speler zelf.
In dat geval kan de werking van de speler worden verstoord. Laat in dat geval de speler ongeveer een half uur aan staan totdat al het vocht is verdampt.
- Plaats de speler niet op een hellend vlak. De speler is alleen ontworpen voor gebruik in horizontale stand.
- Plaats geen zware of instabiele voorwerpen op de speler.
- Haal het netsnoer en alle andere kabels uit de speler wanneer u de speler verplaatst.
- Houd de speler uit de buurt van apparatuur met sterke magneten, zoals een magnetron of een grote luidspreker.

Stroombronnen

- Volg de procedure hieronder wanneer u het netsnoer uit de speler haalt.
 - ① Ontkoppel de LAN-kabel of onderbreek het downloaden met behulp van de instelling voor 4K-toepassingen in de 'Application'-items (Toepassing) van het startmenu van de speler.
 - ② Zet de speler uit en wacht ongeveer 5 minuten.
 - ③ Controleer of de harde schijf niet gebruikt wordt (de stroomindicator en de HDD-indicator zijn uit).
 - ④ Haal het netsnoer uit de speler.

- Haal de speler uit het stopcontact als u de speler gedurende langere tijd niet gaat gebruiken. Trek altijd aan de stekker en nooit aan het netsnoer als u het netsnoer uit het stopcontact haalt.
- Let op de volgende punten om te voorkomen dat het netsnoer beschadigd wordt. Gebruik het netsnoer niet als het beschadigd is. Als u dat wel doet kan dat een elektrische schok of brand veroorzaken.
 - Zorg dat het netsnoer niet bekneld wordt tussen de speler en een muur, plank, enzovoort.
 - Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en trek nooit aan het netsnoer zelf.

Netadapter

- Gebruik de netadapter die bij deze speler is geleverd, aangezien andere adapters een storing kunnen veroorzaken.
- De adapter demonteren of uit elkaar halen is niet toegestaan.
- Plaats de netadapter niet in een krappe ruimte, zoals op een boekenplank of in een kast voor audio- en videoapparatuur.
- Sluit de netadapter niet aan op een reisadapter. Hierdoor kan hitte ontstaan en een storing veroorzaakt worden.
- Laat de adapter niet vallen en schud de adapter niet heen en weer.

Volumeregeling

Zet het volume niet hoger wanneer u een zeer stille passage of een gedeelte zonder geluid beluistert. Als u dat toch doet, kunnen uw oren of de luidsprekers worden beschadigd wanneer er een gedeelte met een piekwaarde wordt afgespeeld.

Reiniging

Maak de behuizing, het paneel en bedieningselementen schoon met een zachte doek. Gebruik geen schuursponsen, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.

Vervanging van onderdelen

Bij eventuele reparatie van deze speler worden vervangen onderdelen mogelijk ingezameld voor hergebruik of recycling.

Verbinden met de HDMI-aansluiting


Let op de volgende aanwijzingen, aangezien onjuist handelen de HDMI-aansluiting en de connector kan beschadigen.

- Zorg dat de HDMI-aansluiting op de achterkant van de speler en de HDMI-connector goed uitgelijnd zijn, door op hun vorm te letten. Controleer of de connector niet ondersteboven of gekanteld is.

HDMI-aansluiting



HDMI-aansluiting



- Verwijder de HDMI-kabel voordat u de speler verplaatst.



- Houd de HDMI-connector recht wanneer u de HDMI-kabel aansluit of loskoppelt. Forceer of draai de HDMI-connector niet in de HDMI-aansluiting.

BELANGRIJK

Opgelet: deze speler kan voor onbepaalde duur een stilstaand videobeeld of instelscherm op het tv-scherm weergeven. Als u dit beeld lange tijd op het tv-scherm laat staan, bestaat het gevaar dat het tv-scherm onherstelbaar wordt beschadigd. Tv's met plasmaschermen en projectie-tv's zijn hier gevoelig voor.

Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer wanneer u problemen ondervindt of een vraag hebt over uw speler.

Over MPEG-4 AVC


DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE AVC-PATENT-PORTFOLIOLICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO') EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCEEL WAS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN.

VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLEMENTEERD. EXTRA INFORMATIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

De batterij van de afstandsbediening vervangen


Als de batterij in de afstandsbediening bijna leeg is, vervangt u deze door een nieuwe door de onderstaande stappen te doorlopen.

- 1 Trek het batterijvakje naar buiten door de knop in te drukken met een dun, scherp voorwerp, zoals bijvoorbeeld het uiteinde van een pen.**



- 2 Vervang de oude batterij door een nieuwe.** Plaats de nieuwe batterij met de ⊕-kant naar boven.

CR2032-batterij, geproduceerd door Sony



- 3 Sluit het batterijvakje.**

Handelsmerkinformatie

- De termen HDMI™ en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de VS en andere landen.
- Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- TUXERA is een gedeponeerd handelsmerk van Tuxera Inc. in de VS en andere landen.
- Andere systemen en productnamen zijn doorgaans handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun fabrikanten. De symbolen ™ en ® worden niet weergegeven in deze handleiding.

HDMI  **DOLBY DIGITAL PLUS**

TUXERA
LEADING FILE SYSTEM INTEROPERABILITY

Specificaties

Input/output-aansluitingen	
HDMI OUT 1 (voor AUDIO VIDEO)	HDMI 19-pins standaardconnector Video: 3840 × 2160 Framesnelheid: 24p, 25p, 30p, 50p, 60p Audio: lineaire PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
HDMI OUT 2 (voor AUDIO)	HDMI 19-pins standaardconnector Lineaire PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
LAN (100)	100 BASE-TX-aansluiting
EXTRA HDD	Achterste USB-poort: voor het aansluiten van een externe harde schijf* ¹ * ²
USB	Voorste USB-poort: voor het aansluiten van een USB-geheugen* ²
Stroom en overige	
Stroomvereisten	Input: DC 19,5 V, 1,6 A
Stroomverbruik	Aan: 35 W Stand-by: 0,5 W* ³
Netadapter	Input: 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A Output: DC 19,5 V, 4,35 A
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Bedrijfsvochtigheid	25% tot 80%
Afmetingen (ongeveer)	250 mm × 250 mm × 50 mm (breedte/diepte/hoogte) uitstekende onderdelen niet meegerekend
Gewicht (ongeveer)	1,8 kg
Accessoires	
Bijgeleverde accessoires	Netsnoer (4)/netadapter (1)/afstandsbediening RMT-D304 met batterij CR2032 (1)/Opstartgids, Referentiegid en Garantiebewijs

*¹ Deze functie is in sommige landen/regio's niet beschikbaar.

*² Voor meer informatie over USB-apparaten die op de speler kunnen worden aangesloten, raadpleegt u de 'Help-gids' (http://rd1.sony.net/help/hv/fmpx5/h_zz).

*³ De waarde geeft bij benadering het stroomverbruik weer tijdens normaal gebruik. Het stroomverbruik in de stand-bystand kan direct nadat de stroom wordt ingeschakeld of terwijl de software wordt bijgewerkt toenemen.

Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor klanten in Europese landen

KENNISGEVINGEN EN LICENTIES VOOR SOFTWARE DIE IN DIT PRODUCT GEBRUIKT WORDT

Raadpleeg het volgende:

Dit document is beschikbaar op de volgende website:
<http://support.sony-europe.com>

De Algemene Publieke Licentie en de Minder Algemene Publieke Licentie zijn beschikbaar op de volgende website:
<http://www.gnu.org/licenses/translations.html>

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VOOR BEPAALDE SOFTWARE EN DIENSTEN DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR UW SONY-PRODUCT

BELANGRIJK – LEES DEZE OVEREENKOMST VOORDAT U UW SONY-PRODUCT GEBRUIKT. ALS U UW PRODUCT GEBRUIKT, BETEKENT DIT DAT U DEZE OVEREENKOMST GEACCEPTEERD HEBT.

Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze licentieovereenkomst, die naar eigen inzicht van tijd tot tijd door Sony gewijzigd kan worden, is Sony niet bereid om u een licentie toe te kennen voor de Sony-software (zoals hieronder beschreven) en niet bereid om u toegang te verlenen voor de Sony-diensten en inhoud (zoals hieronder beschreven). U dient dan onmiddellijk contact op te nemen met Sony voor instructies om het volledige Sony-product, inclusief bijbehorende Sony-software, te retourneren om het aanschafbedrag van het Sony-product terug te krijgen.

Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('EULA', End User Licence Agreement) is een juridische overeenkomst tussen u en Sony Corporation, een bedrijf gevestigd in Japan ('Sony'), de licentiegever van de software (met uitzondering van de software waarvoor andere licenties gelden zoals hieronder wordt beschreven, de 'uitgesloten software') waarvan dit Sony-product voorzien is en van alle gerelateerde materialen die samen beschreven worden als de 'Sony-software'. Deze EULA geldt voor de wereldwijde markt (met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Japan) als gebied en geldt ook voor de Sony-software en die van licentiegevers als derden van Sony ('externe licentiegevers') en bijbehorende gedrukte of online documentatie. De Sony-software bestaat uit software in uw Sony-product, overige software, inclusief updates of aangepaste software, die aan u verstrekt wordt door Sony, of deze nu op media is opgeslagen of op een andere manier op het Sony-product wordt gedownload.

Dit Sony-product bevat ook de Sony Entertainment Network-functie die toegang biedt tot een selectie van diensten voor inhoud ('diensten') van derden die content aanbieden, inclusief entiteiten van Sony anders dan Sony Corporation ('externe aanbieders') om u van dienst te zijn.

De Sony Entertainment Network-functie biedt u ook toegang tot een selectie van diensten voor inhoud van Sony ('Sony Content-diensten'). De diensten en gerelateerde inhoud daarvan ('Sony Content') worden volgens deze EULA ook beschouwd als Sony-software. Voor de Sony Entertainment Network-functie is een internetverbinding vereist. Of u in staat bent om toegang te krijgen tot de diensten en de kwaliteit van de aangeboden diensten is onderhevig aan de diensten en voorwaarden van uw internetprovider en aan de snelheid van de breedbandinternetverbinding die u gebruikt. Videokwaliteit en beeldformaat varieert en is afhankelijk van de snelheid van de breedbandverbinding die uw internetprovider aanbiedt en van levering door externe aanbieders. De inhoud, waaronder maar niet beperkt tot gegevens, muziek, audio, foto's, beelden, graphics, gelijkenissen, software, tekst, video, berichten, tags of andere materialen die verstrekt worden door externe aanbieders ('inhoud') en de beschikbaarheid van de diensten gebeuren naar eigen inzicht en onder beheer van de externe aanbieders. De inhoud en diensten van elke externe aanbieder worden verstrekt conform de algemene voorwaarden van de desbetreffende externe aanbieder. Voor premiuminhoud zijn mogelijk extra kosten en/of registratie bij de externe aanbieder met behulp van een computer nodig. De diensten en de inhoud mogen uitsluitend worden gebruikt voor uw eigen persoonlijke weergave in de privésfeer en mogen niet worden gebruikt voor vertoning buiten een theater of voor elke andere vorm van vertoning waar (of op een locatie waar) voor de toegang, het gebruik of het bekijken betaald moet worden. De diensten en de inhoud mogen voor geen enkele vorm van vertoning of weergave in het openbaar worden gebruikt. De diensten en/of inhoud kunnen te allen tijde worden gewijzigd en zijn mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar.

SOFTWARELICENTIE

U mag de Sony-software uitsluitend gebruiken zoals in deze licentieovereenkomst wordt beschreven. De Sony-software wordt in licentie gegeven en wordt niet verkocht. Sony en zijn externe licentiegevers kennen u een beperkte licentie toe om de Sony-software alleen op het Sony-product te gebruiken. De Sony-software kan automatisch gegevensbestanden aanmaken die bedoeld zijn voor gebruik in de Sony-software en u gaat ermee akkoord dat dergelijke gegevensbestanden onderdeel zijn van de Sony-software. De Sony-software wordt in licentie gegeven als afzonderlijk product en u mag geen onderdelen van de software opsplitsen voor gebruik op meer dan één apparaat, tenzij dat

nadrukkelijk is goedgekeurd door Sony. U mag de Sony-software niet zonder het Sony-product gebruiken. Behalve wanneer een dergelijk verbod beperkt wordt door geldende wetgeving, gaat u ermee akkoord dat het verboden is om de Sony-software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, ontmantelen, decompileren, demonteren of op een andere manier uit elkaar te halen voor elk doel anders dan de doelen die worden toegestaan in deze EULA. Daarnaast mag u de Sony-software niet verhuren, leasen, in sublicentie geven of verkopen. U mag wel al uw rechten in deze EULA overdragen als onderdeel van de verkoop of overdracht van het Sony-product op voorwaarde dat u geen kopieën bewaart, de volledige Sony-software overdraagt (inclusief alle kopieën, onderdelen, media, gedrukt materiaal, alle versies en elke upgrade van de Sony-software en deze EULA) en de ontvanger akkoord gaat met de voorwaarden in deze EULA. Sony en zijn externe licentiegevers behouden alle rechten voor die deze EULA niet nadrukkelijk aan u toekent. U verklaart dat u het volgende niet zult doen: (a) de functies en beveiligingen van de Sony-software omzeilen, aanpassen, buiten werking stellen of ontwijken; of (b) handelsmerken of kennisgevingen van de Sony-software verwijderen, wijzigen, bedekken of beschadigen. U begrijpt, erkent en accepteert dat de software, netwerkdiensten of andere producten anders dan de Sony-software waarvan de prestaties van de Sony-software mogelijk afhankelijk zijn, kunnen worden onderbroken of beëindigd naar eigen inzicht van de aanbieders (softwareleveranciers, dienstverleners, externe aanbieders, enzovoort) of Sony.

UITGESLOTEN SOFTWARE

Niettegenstaande de voorgaande beperkte licentietoekenning erkent u dat het Sony-product software bevat die onderhevig is aan andere voorwaarden en beperkingen van het gebruik van dergelijke software, waarop deze EULA niet van toepassing is ('uitgesloten software'). Mogelijk valt bepaalde uitgesloten software onder opensourcelicenties ('opensourcecomponenten'), wat verwijst naar elke softwarelicentie die is goedgekeurd als een opensourcelicentie door het Open Source Initiative of in elke wezen vergelijkbare licentie, waaronder maar niet beperkt tot elke licentie die, als voorwaarde voor distributie van de software die in licentie wordt gegeven, de distributeur ertoe verplicht om de software beschikbaar te stellen in broncodeformaat. Voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn op opensourcecomponenten worden aan u verstrekt in combinatie met deze EULA en/of opgeslagen op uw apparaat, waaronder eventueel maar niet beperkt tot de menu's 'Help' of 'Over'. Ga naar <http://www.sony.net/Products/Linux> voor een lijst met geldende uitgesloten software van tijd tot tijd onderdeel uit kan maken van dit Sony-product en voor de voorwaarden en beperkingen die van toepassing zijn op het gebruik daarvan. Dergelijke voorwaarden en beperkingen kunnen te allen tijde

door de desbetreffende derde worden gewijzigd, zonder enige verplichting jegens u. Voor zover dat nodig is volgens de licentie die gelden voor opensourcecomponenten, gelden de voorwaarden van dergelijke licenties als vervanging van de voorwaarden van deze EULA. Voor zover de voorwaarden van de licenties die gelden voor opensourcecomponenten, beperkingen van deze EULA uitsluiten met betrekking tot dergelijke opensourcecomponenten, gelden dergelijke beperkingen niet voor dergelijke opensourcecomponenten. Voor zover de voorwaarden van de licenties die gelden voor opensourcecomponenten, van Sony vereisen dat Sony de broncode in relatie tot deze Software beschikbaar maakt, wordt deze hierbij beschikbaar gesteld.

GEBRUIKERSACCOUNT

Als een onderdeel van de overeenkomst waarmee u de diensten en de inhoud kunt oproepen, doorbladeren of gebruiken, is het mogelijk dat u voor externe aanbieders en/of andere derden een gebruikersaccount ('account') moet aanmaken waarvoor u werkelijke, accurate, huidige en complete informatie moet verschaffen over uzelf en deze informatie moet onderhouden/updaten. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van al uw wachtwoorden betreffende een dergelijke account.

GEGEVENS VERZAMELEN

Elke dienst die u wordt aangeboden door partners van Sony Corporation en/of derden waar u toegang toe hebt, geven partners van Sony Corporation en/of derden toestemming om gegevens over u en/of uw gebruik van die dienst te verzamelen. Sony Corporation heeft geen invloed op dergelijke gegevensverzameling en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke gegevensverzameling. U dient het desbetreffende privacybeleid te raadplegen voor elk van deze diensten voordat u er gebruik van maakt.

RECHTEN VAN SONY OP MATERIAAL VAN DE GEBRUIKER

Als u communicatie of materialen verstuurt naar Sony via e-mail of op een andere manier ('materialen'), waaronder selecties, commentaren, gegevens, vragen, suggesties of vergelijkbare materialen, zullen deze materialen behandeld worden als niet-vertrouwelijk en als niemands eigendom. Bijgevolg doet u, voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, afstand van het recht op eventuele claims dat het gebruik van deze Materialen in strijd is met uw rechten, inclusief morele rechten, privacyrechten, eigendomsrechten, publiciteitsrechten, rechten op materialen of ideeën, of om het even welke andere rechten, inclusief het recht op goedkeuring van de manier waarop Sony dergelijke materialen gebruikt Materialen kunnen worden aangepast, uitgezonden, gewijzigd, gekopieerd, vrijgegeven, in licentie gegeven, uitgevoerd, gepost, gepubliceerd, verkocht, verstuurd of gebruikt door Sony, en dit overal ter wereld, via om het

even welk medium, gedurende de periode waarbinnen de hierboven vermelde rechten bestaan waarvan afstand gedaan is en zonder toebedeling of compensatie voor u. Bovendien draagt u alle rechten, titels en belangen (en Sony kan deze vrij gebruiken zonder enige vorm van compensatie jegens u) over aan Sony betreffende ideeën, knowhow, concepten, technieken of andere intellectuele eigendomsrechten vervat in de materialen, waarvoor al dan niet een octrooi kan worden aangevraagd, voor om het even welk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren, laten produceren, in licentie geven, markten en verkopen van producten met gebruik van dergelijke materialen. Daarnaast gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat Sony niet verplicht is dergelijke ideeën, knowhow, concepten, technieken of materialen te gebruiken en heeft u geen recht dergelijk gebruik af te dwingen.

VERZONDEN MATERIAAL

Zaken die via Internet verzonden worden, zijn nooit volledig privé of veilig. U begrijpt dat berichten of informatie die u verstuurt naar Sony kunnen worden gelezen of onderschept door anderen, tenzij er een speciale melding is dat een bepaald bericht (bijvoorbeeld creditcardinformatie) gecodeerd is. Het versturen van een bericht naar Sony houdt niet in dat Sony bepaalde verantwoordelijkheden heeft naar u toe.

ADVERTENTIES, SERVICEBERICHTEN

De insluiting van de dienst van een externe aanbieder betekent niet dat Sony deze externe aanbieder of diens inhoud goedkeurt, onderschrijft of aanbeveelt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de diensten en/of inhoud mogelijk advertenties ('Advertenties') bevatten en dat deze advertenties nodig zijn om de diensten te kunnen verstrekken. Als u de dienst Sony Entertainment Network gebruikt, gelden de gebruiksvoorwaarden/servicevoorwaarden van SEN en/of PSN en het privacybeleid van het SEN en/of PSN voor uw land en dient u daarmee akkoord te gaan. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van die dienst (en van andere diensten die via de dienst beschikbaar zijn) en van diensten anders dan de diensten die door Sony Entertainment Network worden aangeboden, ertoe kunnen leiden dat u aanbevelingen en/of advertenties, serviceberichten, administratieve berichten, nieuwsupdates en vergelijkbare berichten ontvangt of te zien krijgt, waarvoor Sony niet verantwoordelijk of aansprakelijk is. SONY, ZIJN PARTNERS EN ZIJN EXTERNE AANBIEDERS WIJZEN IEDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN DE HAND AANGAANDE DE NAUWKEURIGHEID, WETTIGHEID, BETROUWBAARHEID OF GELDIGHEID VAN EENDER WELKE ADVERTENTIE, INHOUD OF EENDER WELK SERVICEBERICHT, EVENALS ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE ZICH VOORDOET ONDER EENDER WELKE WETTHEORIE VOOR DE ADVERTENTIES, SERVICEBERICHTEN EN INHOUD.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan. In dat geval is de bovenstaande uitsluiting wellicht niet voor u van toepassing.

AANSTOOTGEVENDE INHOUD EN REGELS VOOR MINDERJARIGEN

Bepaalde inhoud is mogelijk niet geschikt voor minderjarigen of andere gebruikers. Dergelijke inhoud kan al dan niet geclassificeerd of geïdentificeerd zijn als expliciet qua taalgebruik of als bestemd voor een volwassen publiek. U erkent daarom dat u de diensten gebruikt op uw eigen risico en dat Sony niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud, evenmin als deze inhoud als aanstootgevend kan worden gezien. U bent verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik door een minderjarige van het Sony-product, de Sony-software, uitgesloten software, de diensten en de inhoud. Als u niet wettelijk bevoegd bent om een overeenkomst aan te gaan met een derde zonder de toestemming van uw ouder(s), een voogd of een andere persoon die het recht heeft u deze toestemming te verlenen onder de geldende wetgeving, dient u eerst deze toestemming te verkrijgen voordat u:

- (i) Sony e-mailt via de dienst; (ii) informatie verstuurt; (iii) meedoet aan een wedstrijd of spel waarvoor informatie over u is vereist of waarvoor u een prijs kunt ontvangen; (iv) lid wordt van een club of groep; (v) informatie plaatst op een forum of een chatroom bezoekt; (vi) iets online aankoopt.

UITSLUITING VAN GARANTIE

U BEGRIJPT, ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE INHOUD EN DE DIENSTEN VERSTREKT WORDEN DOOR EXTERNE AANBIEDERS EN/OF DAT DE SOFTWARE VERSTREKT WORDT DOOR DERDEN WAAROVER SONY GEEN ZEGGENSCHAP HEEFT. DE SELECTIE, LEVERING, KWALITEIT, BEELDGROOTTE EN BESCHIKBAARHEID VAN DERGELIJKE INHOUD EN/OF SOFTWARE ZIJN DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DESBETREFFENDE EXTERNE AANBIEDER OF ANDERE DERDE. U GAAT ERMEE AKKOORD TE VOLDOEN AAN ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE DE EXTERNE AANBIEDERS VERBINDEN AAN DE DIENST, INHOUD EN/OF SOFTWARE. DAARNAAST BEGRIJPT, ERKENT EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT VOOR DE TOEGANG TOT, HET DOORBLADEREN VAN EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EEN INTERNETVERBINDING VEREIST IS DIE DOOR U WORDT VOORZIEN EN WAARVOOR U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET BETALEN VAN DE KOSTEN VAN EEN DERDE (ZOALS KOSTEN VOOR DE INTERNETPROVIDER OF ZENDTIJD) VOOR DEZE TOEGANG EN VOOR HET WEERGEVEN OF LEVEREN VAN ADVERTENTIES DIE BIJ DE DIENSTEN ZIJN INBEGREPEN. HET GEBRUIK VAN DE FUNCTIE SONY ENTERTAINMENT NETWORK EN DE DIENST IS MOGELIJK BEPERKT, AFHANKELIJK VAN DE MOGELIJKHEDEN, BANDBREEDTE OF TECHNISCHE BEPERKINGEN VAN UW INTERNETABONNEMENT. SONY, ZIJN PARTNERS EN ZIJN EXTERNE

AANBIEDERS DRAGEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE STIPTHEID, VERWIJDERING, FOUTE LEVERING OF HET NALATEN VAN HET OPSLAAN VAN BERICHTEN OF PERSOONLIJKE INSTELLINGEN VAN GEBRUIKERS.

DE SONY-SOFTWARE EN BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD WORDEN U TER BESCHIKKING GESTELD IN HUN 'HUIDIGE STAAT' EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN, NOCH WETTELIJK VOORGESCHREVEN, NOCH ANDERSZINS. SONY, ZIJN PARTNERS, ZIJN EXTERNE LICENTIEGEVERS EN ZIJN EXTERNE AANBIEDERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIJP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-SCHENDING, TITEL, VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SONY, ZIJN PARTNERS, ZIJN EXTERNE LICENTIEGEVERS EN EXTERNE AANBIEDERS GARANDEREN NIET DAT DE SONY-SOFTWARE OF BIJBEHOORENDE DOCUMENTATIE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD BEANTWOORDEN AAN UW VEREISTEN OF DAT HET GEBRUIK VAN DE SONY-SOFTWARE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZAL VERLOPEN. DAARENBOVEN GEVEN SONY, ZIJN PARTNERS, ZIJN EXTERNE LICENTIEGEVERS EN EXTERNE AANBIEDERS GEEN GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN OVER HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SONY-SOFTWARE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD BETREFFENDE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERE KWALITEITEN. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES DAT WORDT GEGEVEN DOOR SONY, ZIJN PARTNERS OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN SONY, MAG OOIIT WORDEN GEZIEN ALS EEN GARANTIE OF VOORWAARDE, OF ALS EEN WIJZIGING VAN DE UITSLUITING VAN GARANTIES EN VOORWAARDEN. MOCHTEN DE SOFTWARE, HET MEDIUM WAAROP DE SOFTWARE WORDT VERSTREKT, DE DOCUMENTATIE, DE DIENSTEN OF DE INHOUD DEFECT BLIJKEN TE ZIJN, DAN DIENT U (NIET SONY OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN SONY) ALLE KOSTEN TE BETALEN VOOR HET NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, DE NOODZAKELIJKE REPARATIES OF CORRECTIES.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan. In dat geval is de bovenstaande uitsluiting wellicht niet voor u van toepassing.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL KUNNEN SONY (MET INBEGRIJP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEIDSPROBLEMEN BETREFFENDE EXTERNE LICENTIEGEVERS OF EXTERNE AANBIEDERS), ZIJN PARTNERS, EXTERNE LICENTIEGEVERS OF EXTERNE AANBIEDERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE VORM VAN SPECIALE, INDIRECTE, TOEVALLIGE, BESTRAFFENDE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIJP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT COMPENSATIE, VERGOEDING OF

SCHADE IN VERBAND MET, TEN GEVOLGE VAN OF BETREFFENDE DEZE EULA, WEGENS VERLIES VAN GEBRUIK VAN HET SONY-PRODUCT, DE DOCUMENTATIE, DE DIENSTEN, DE INHOUD, STORINGSDUUR EN TIJDVERLIES VOOR DE GEBRUIKER, VERLIES VAN HUIDIGE OF TOEKOMSTIGE OPBRENGSTEN, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN OM HET EVEN WELKE VORM VAN INFORMATIE, ZAKELIJKE OPBRENGSTEN OF ANDERE COMMERCIELE VERLIEZEN, OF VOOR OM HET EVEN WELKE ANDERE REDEN, ZELFS INDIEN SONY, ZIJN PARTNERS, EXTERNE LICENTIEGEVERS OF EXTERNE AANBIEDERS OP DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEGEVALLEN. DE SONY-SOFTWARE EN BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE, DE DIENSTEN EN DE INHOUD WORDEN U TER BESCHIKKING GESTELD VOOR GEBRUIK OP UW EIGEN RISICO. SONY, ZIJN PARTNERS, ZIJN EXTERNE LICENTIEGEVERS EN EXTERNE AANBIEDERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE ONTSTAAT DOOR SCHENDING VAN EEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, STRIKTE WETTELIJKE VERPLICHTING OF ANDERE WETTELIJKE THEORIE DIE GERELATEERD IS AAN DE SONY-SOFTWARE, DE DIENSTEN, DE INHOUD OF DEZE EULA.

In sommige rechtsgebieden zijn uitsluitingen of beperkingen van incidentele schade of gevolgschade, uitsluitingen of beperkingen van impliciete garanties of voorwaarden, of beperkingen van de lengte van een impliciete garantie niet toegestaan. In dat geval zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

BEPERKTE GARANTIE OP MEDIA

In situaties waar de Sony-software of een onderdeel ervan wordt geleverd op een medium, garandeert Sony dat het medium waarop de Sony-software wordt geleverd gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de originele aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten onder gewone gebruiksomstandigheden. Deze beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op u als de oorspronkelijke licentiehouder. De volledige aansprakelijkheid van Sony en uw enige recht is de vervanging van het medium dat niet voldoet aan de beperkte garantie van Sony. ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN AANGAANDE HET MEDIUM, MET INBEGRIJP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, NIET-SCHENDING EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT NEGENTIG (90) DAGEN VANAF DE ORIGINALE AANKOOPDATUM. IN SOMMIGE RECHTSGBIEDEN MOGEN GEEN BEPERKINGEN WORDEN GESTELD OP DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN. IN DAT GEVAL IS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING WELCHT NIET VOOR U VAN TOEPASSING U HEBT SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN OP BASIS VAN DEZE GARANTIE. AFHANKELIJK VAN UW RECHTSGBIED, HEBT U MOGELIJK NOG ANDERE RECHTEN.

KOSTEN

Sony en zijn externe aanbieders behouden zich het recht voor om op eender welk ogenblik kosten te rekenen voor toegang tot nieuwe inhoud of nieuwe diensten, voor delen van de bestaande inhoud of diensten, of voor de diensten als geheel. Daarnaast kunnen externe aanbieders kosten rekenen voor toegang tot hun inhoud. In geen geval zullen u kosten in rekening worden gebracht voor toegang tot een onderdeel van of de volledige inhoud en/of diensten, tenzij Sony en/of een externe aanbieder voor dergelijke kosten uw voorafgaande toestemming heeft/hebben verkregen. Als u echter niet akkoord gaat met dergelijke kosten, krijgt u mogelijk geen toegang tot betaalde inhoud of diensten waarop dergelijke kosten van toepassing zijn.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN/OPMERKING BETREFFENDE CLAIMS WEGENS INBREUKEN OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN COPYRIGHTAGENT

Sony respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij vragen dat u dat ook doet. Het is het beleid van Sony om, naar eigen inzicht, (a) de inhoud te beëindigen en/of uit te schakelen van externe aanbieders of gebruikers van de diensten die, al dan niet herhaaldelijk, een inbreuk hebben gepleegd op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Sony, zijn externe aanbieders of anderen; en/of (b) rapporten betreffende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten door te sturen naar externe aanbieders en anderen om deze te controleren en de nodige acties te ondernemen in overeenstemming met de voorwaarden van de procedures ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van deze externe aanbieders. De Sony-software en inhoud worden beschermd door auteursrechten en internationale auteursrechtelijke verdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen. Er kunnen eigendomslogo's, servicemerken, handelsmerken, verwijzingen en merknamen voorkomen op de Sony-software, de inhoud of de diensten. Door de Sony-software en inhoud beschikbaar te stellen via de diensten, verlenen Sony en de externe aanbieders u geen licentie om deze eigendomslogo's, servicemerken, handelsmerken, verwijzingen of merknamen te gebruiken. Elk ongeoorloofd gebruik van de Sony-software, de diensten of de inhoud kan een inbreuk zijn op de wetgeving inzake auteursrechten, de wetgeving inzake handelsmerken, de wetgeving inzake privacy en publiciteit, en burgerlijke en strafrechtelijke wetten. Alle rechten, titels en belangen betreffende de Sony-software en de inhoud en alle kopieën en onderdelen ervan, zijn het eigendom van Sony, zijn licentiegevers, externe licentiegevers, leveranciers en/of externe aanbieders. Alle rechten die niet specifiek worden toegekend in deze EULA worden voorbehouden door Sony, zijn licentiegevers,

externe licentiegevers, leveranciers en/of externe aanbieders.

U bent verantwoordelijk voor al uw activiteiten die hieronder vallen, met inbegrip van de wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de toegang tot, bladeren in of gebruiken van de diensten door u of door anderen die gebruikmaken van de diensten via uw Sony-product of Account (zoals beschreven in het onderdeel Gebruikersaccount). U mag de Sony-software, de diensten en de inhoud alleen gebruiken voor legale doeleinden. Het is verboden om zaken te verspreiden, te wisselen, aan te passen, te verkopen of door te geven die u kopieert uit de Sony-software, de diensten of de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens, tekst, software, gelijkenissen, foto's, beelden, graphics, audio, muziek, geluid, video, berichten en tags, voor zakelijke, commerciële of openbare doeleinden. Zolang u akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, verleent Sony u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de functie Sony Entertainment Network te gebruiken voor het raadplegen van de diensten en de inhoud zoals uiteengezet in deze EULA. Verder gaat u ermee akkoord om op geen enkele wijze de werking van de Sony-software, de dienst of de inhoud te onderbreken/verstoren of deze op geen enkele wijze te proberen te onderbreken/te verstoren.

Als u vermoedt dat uw werk werd gekopieerd op een manier die een inbreuk betekent op de auteursrechten of dat uw intellectuele eigendomsrechten werden geschaad, neemt u eerst contact op met de externe aanbieder van de desbetreffende dienst. Als u er niet in slaagt om contact op te nemen met deze externe aanbieder of als de inhoud in kwestie van Sony is, kunt u contact opnemen met Sony (het contactpunt kunt u vinden in de documenten die geleverd zijn bij het Sony-product) en de volgende informatie schriftelijk doorgeven:

(a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de houder van het auteursrecht of het intellectuele eigendom; (b) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde document of ander intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk wordt gepleegd; (c) een omschrijving van de dienst in kwestie en waar het materiaal dat een inbreuk pleegt zich bevindt op deze dienst, met voldoende gegevens zodat wij het materiaal kunnen vinden; (d) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (e) een verklaring door u dat u reden hebt om aan te nemen dat het gebruik in kwestie niet is goedgekeurd door de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendom, diens agent of de wet; en (f) een verklaring door u op straffe van meeneed, dat de bovenstaande informatie in uw mededeling juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord, voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, om Sony en al zijn vertegenwoordigers, directeurs, managers, werknemers, informatieproviders, licentiegevers en licentiehouders, partners, inhoudsproviders en directe en indirecte ouder(s) (samen 'schadeloosgestelde partijen') schadeloos te stellen, te verdedigen en voor kwaad te behoeden van en tegen alle mogelijke aansprakelijkheden en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaathonoraria en -kosten) opgelopen door de schadeloosgestelde partijen in verband met claims die voortvloeien uit (i) een inbreuk of een vermeende inbreuk door u op deze EULA op om het even welke manier, (ii) informatie die u dienaangaande verstrekt aan Sony, (iii) een inbreuk of een vermeende inbreuk door u op de rechten van een derde, (iv) schade veroorzaakt of vermeend te zijn veroorzaakt door u aan de Sony-software, de services of de inhoud. Voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, moet de raadsman die u kiest voor het verdedigen of het vereffenen van een claim goedgekeurd worden door Sony en/of schadeloosgestelde partij(en) voordat deze raadsman wordt aangesteld om u en Sony en/of schadeloosgestelde partij(en) te vertegenwoordigen. U en uw raadsman zullen voor zover als redelijk kan worden geëist door de schadeloosgestelde partij(en) zoveel mogelijk meewerken ter verdediging of vereffening van een claim. Sony en/of schadeloosgestelde partij(en) behouden zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging van of vereffening van en de controle over alles dat onderhevig is aan schadeloosstelling door u op zich te nemen. U zult in geen geval akkoord gaan met een uitspraak, vereffening, beslaglegging, retentie of enige andere daad die ingaat tegen de belangen van Sony of een schadeloosgestelde partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony en/of schadeloosgestelde partij(en).

AUTOMATISCHE UPDATEFUNCTIE/AANPASSING VAN EULA BETREFFENDE DIENSTEN

Het is mogelijk dat Sony of derden de Sony-software van tijd tot tijd automatisch updaten of aanpassen, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) om fouten op te lossen, functies te verbeteren en beveiligingsfuncties te verhogen. Dergelijke updates of aanpassingen kunnen de aard van functies of andere aspecten van de Sony-software wijzigen of verwijderen, waaronder functies waar u mogelijk gebruik van maakt. U gaat er bij dezen mee akkoord dat dergelijke activiteiten zich kunnen voordoen naar Sony's eigen goeddunken en dat Sony als voorwaarde voor uw verder gebruik van de Sony-software eist dat u deze updates of aanpassingen volledig installeert en accepteert. Sony kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving delen of voorwaarden toevoegen aan, wijzigen in of verwijderen uit de EULA zoals deze van toepassing is op de Sony-software, de diensten en/of de inhoud.

Dergelijke toevoegingen, wijzigingen of verwijderingen of voorwaarden die geplaatst worden in de functie Sony Entertainment Network zijn van kracht zodra deze geplaatst worden. Door de diensten, de Sony Content-diensten, de inhoud en/of de Sony Content te blijven gebruiken na een dergelijk geplaatst bericht, gaat u hiermee akkoord. SONY KAN DE DIENSTEN OF DE SONY CONTENT-DIENSTEN TIJDELIJK OF PERMANENT, OP ELK MOMENT, ZONDER KENNISGEVING EN ZONDER AANSPRAKELIJKHEID TOEVOEGEN, WIJZIGEN, STOPZETTEN, VERWIJDEREN OF ONDERBREKEN. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN ANDERE RECHTEN, KAN SONY DEZE EULA ONMIDDELIJK NA KENNISGEVING ONDERBREKEN OF BEÏNDIGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, DE SONY CONTENT-DIENSTEN, DE INHOUD EN/OF DE SONY CONTENT, ALS U DE VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN VAN DEZE EULA NIET NALEEFT. Sony heeft het recht juridische en technische stappen te ondernemen om schending van deze EULA te voorkomen en/of deze EULA af te dwingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onmiddellijke stopzetting van uw toegang tot de diensten, als Sony naar eigen inzicht van mening is dat u de voorwaarden van deze EULA schendt.

ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO

De Sony-software is niet storingsbestendig en is niet ontworpen, gemaakt of bedoeld voor gebruik of doorverkoop als online regelapparatuur in gevaarlijke omgevingen waar een gegarandeerde werking vereist is, zoals bij de bediening van nucleaire installaties, luchtvaartnavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersregeling, directe levensinstandhoudingssystemen of wapensystemen, waarbij de storing van de Sony-software tot de dood kan leiden of persoonlijk letsel, ernstige lichamelijke schade of milieuschade ('Activiteiten met een hoog risico') kan veroorzaken. SONY, ALLE EXTERNE LICENTIEGEVERS EN ALLE RESPECTIEVE PARTNERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN AANGAANDE GESCHIKTHEID VOOR ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO VAN DE HAND.

BEPERKINGEN AANGAANDE EXPORT VAN CODERINGSTECHNOLOGIE

De Sony-software en de inhoud bevatten mogelijk coderingstechnologie. U erkent dat voor een export van Sony-software of inhoud die coderingstechnologie bevat vanuit uw residentie of een daaropvolgende export van deze software door een persoon buiten uw residentie, mogelijk een vergunning of een andere toestemming van een overheidsinstelling vereist is. Door deze licentieovereenkomst te aanvaarden, gaat u ermee akkoord zich te houden aan alle geldende exportwetten en -regelgevingen bij de aankoop en het gebruik van het Sony-product dat u aanschaft, met inbegrip van maar niet beperkt tot de regelgevingen aangaande de exportcontrole van cryptografische items, en de Sony-software of

de inhoud niet over te brengen of te laten overbrengen naar een verboden land of anderszins als dit in strijd is met deze beperkingen en regelgevingen.

VERKLARING VAN AFSTAND VAN PROCES MET JURY

ZELFS ALS EEN PROCES MET JURY WORDT TOEGEPAST ONDER DE GELDENDE WETGEVING, DOEN DE PARTIJEN BIJ DEZEN AFSTAND VAN EEN PROCES MET JURY MET BETREKKING TOT ZAKEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE EULA, EN DIT VOOR ZOVER DE GELDENDE WETGEVING DIT TOELAAT. Als u acties wilt ondernemen betreffende de diensten, dient u dit te doen binnen een (1) jaar nadat de claim of de oorzaak van de actie zich voordoet, en dit voor zover de geldende wetgeving dit toelaat. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen aangaande de periode voor het starten van procedures verboden (of wordt een langere periode voorgeschreven). In dat geval is bovenstaande uitsluiting mogelijk niet voor u van toepassing.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST, KENNISGEVING, VERKLARING VAN AFSTAND, SCHEIDBAARHEID EN RECHTSGEBIED

Deze EULA, de beperkte garantie die geldt voor het Sony-product, Sony's toen actuele privacybeleid en eventuele bijkomende algemene voorwaarden die als berichten op de diensten geplaatst worden, vormen samen de volledige overeenkomst tussen u en Sony met betrekking tot het Sony-product, de Sony-software, de diensten en de inhoud. Kennisgevingen van Sony ingevolge hiervan kunnen verstrekt worden per brief, e-mail of als bericht in de diensten. Het nalaten van Sony om een recht of voorwaarde van deze EULA uit te oefenen of af te dwingen, houdt niet in de Sony afstand doet van dit recht of deze voorwaarde. Als een deel van deze EULA als ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dat deel, voor zover maximaal is toegestaan worden afgedwongen om de bedoeling van deze EULA te handhaven. De andere delen blijven van kracht. In de mate die wettelijk is toegestaan, is deze overeenkomst onderworpen aan en dient deze te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Japanse wetgeving.

DERDE BEGUNSTIGDEN

Elke externe licentiegever en elke externe aanbieder is een uitdrukkelijk bedoelde derde begunstigde van elke voorwaarde van deze EULA (en heeft het recht deze voorwaarden af te dwingen) met betrekking tot de software, diensten en inhoud van dergelijke partij, zoals van toepassing.

TERMIJN

Deze EULA is van kracht tot deze wordt beëindigd. Sony kan deze EULA na kennisgeving onmiddellijk stopzetten als u zich niet houdt aan de voorwaarden ervan. In dat geval moet u de Sony-software en de bijbehorende documentatie vernietigen, evenals alle kopieën die u ervan hebt gemaakt. Bovendien hebt u na de beëindiging geen recht op vergoeding door Sony, zijn partners, zijn externe licentiegevers of zijn externe aanbieders voor uw onvermogen om de Sony-software of de bijbehorende documentatie, de diensten of de inhoud te gebruiken.

REGISTRATIE VAN UW APPARAAT OPHEFFEN

Mocht u uw Sony-product retourneren bij de plek van aankoop, uw Sony-product overdragen in overeenstemming met deze EULA of ingeval deze EULA wordt opgeheven, gaat u akkoord met het volgende: (i) u heft de registratie van uw Sony-product op door alle accounts te verwijderen die u hebt aangemaakt of waar u via uw Sony-product toegang toe had; en (ii) u reset het Sony-product naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. U BENT UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERTROUWELIJK HOUDEN VAN EVENTUELE ACCOUNTS DIE U BIJ DERDEN HEBT EN VAN EVENTUELE GEBRUIKERSNAMEN EN WACHTWOORDEN DIE GEKOPPELD ZIJN AAN UW GEBRUIK VAN HET SONY-PRODUCT.



Trykt med VOC-fri (Volatile Organic Compound)
vegetabilisk oliebaseret blæk.

Painamisessa on käytetty kasviöljypohjaista painomustetta,
jossa ei ole haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC-yhdisteitä).

Tryckt med VOC-fritt bläck baserat på
vegetabilisk olja.

Trykt med VOC (Volatile Organic Compound) – gratis
blekk basert på grønnsaksolje.

Stampato con inchiostro a base olio vegetale privo
di composti organici volatili (COV).

Gedrukt met inkt op basis van plantaardige olie zonder
vluchtige organische stoffen (VOC, Volatile Organic Compound).

<http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation