


Σύστημα ηχείων

Οδηγίες χρήσης



- Η ισχύς εξόδου του δέκτη ή του ενισχυτή σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ εισόδου του συστήματος ηχείων και πρέπει να τηρείται το κατάλληλο επίπεδο έντασης προκειμένου να μην γίνεται παραμόρφωση του ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» για τη μέγιστη ισχύ εισόδου.



* 4 5 3 4 1 6 7 1 1 * (1)

SS-HW1

© 2014 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Ελληνικά

Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.

Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μονάδας.

Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα διακομιδής)

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία διακομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.


Η εγκυρότητα της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο στις χώρες εκείνες όπου έχει επιβληθεί νόμιμα, κυρίως στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

Δυνατότητες

Τα εμπρός και πάνω σούπερ τούιτερ WD (Wide Dispersion) εξασφαλίζουν μια εμπειρία ακρόασης πολλαπλών κατευθύνσεων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής ποιότητας από πηγές ήχου ή δίσκους CD σε ευρύτερη περιοχή σε σχέση με τα συμβατικά ηχεία.

Τοποθέτηση πελμάτων στα ηχεία

Τοποθετήστε τα παρεχόμενα πέλματα των ηχείων στην κάτω πλευρά των ηχείων για να αποτρέψετε την ολίσθηση.



Συνδέσεις

- Πριν τη σύνδεση, απενεργοποιήστε τον ενισχυτή για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στο σύστημα ηχείων.
- Όταν ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τον ενισχυτή ή πηγή προγράμματος, μειώστε το επίπεδο ήχου στον ενισχυτή στο ελάχιστο.
- Όταν απουσιάζει ήχος μπάσων ή η θέση εξόδου ήχου των μουσικών οργάνων δεν είναι διακριτή, φροντίστε ώστε οι ακροδέκτες +/- των καλωδίων ηχείων να είναι σωστά συνδεδεμένοι.

Προφυλάξεις

- Αποφύγετε να διειργείτε το σύστημα ηχείων διαρκώς με watt που υπερβαίνουν τη μέγιστη ισχύ εισόδου κάθε ηχείου.
- Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στα ηχεία.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα ή να αφαιρέσετε μονάδες ηχείου. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό που να μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης.
- Κρατάτε σε απόσταση από το σύστημα ηχείων εγγεγραμμένες κασέτες, ρολόγια, πιστωτικές κάρτες και μονάδες σκληρών δίσκων που χρησιμοποιούν μαγνητική κωδικοποίηση.
- Το σύστημα ηχείων έχει ρυθμιστεί χωρίς τοποθετημένο το πλέγμα. Αφαιρέστε το πλέγμα προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το σύστημα ηχείων.

Καθαρισμός και συντήρηση

- Για να αποφύγετε ζημιές στο περίβλημα, μη χρησιμοποιείτε αραιωτικά, βενζίνη ή ιονόπνευμα κ.λπ.
- Για να διατηρήσετε τη γυαλάδα του περιβλήματος, πρώτα ξεσκονίστε το με ξεσκονόπανο, βούρτσα ή φτερό κι έπειτα γυαλίστε το με στεγνό πανί (ποτέ μη χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα ή σφουγγάρι).
- Σκουπίστε την επιφάνεια με απαλές κινήσεις. Για δαχτυλιές ή λιπαρούς λεκέδες κ.λπ., εκπνεύστε στην επιφάνεια για να νοτίσει και σκουπίστε με καθαρό πανί.
- Εάν το περίβλημα λερωθεί έντονα, σκουπίστε το περίβλημα χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί ελαφρά μουσκεμένο σε σαπούνι και νερό.
- Προσέξτε να μη γρατζουνίσετε την επιφάνεια του περιβλήματος.

(Συνέχεια στην πίσω σελίδα)

(Συνέχεια από την μπροστινή σελίδα)

- Απομακρύνετε τη σκόνη και άλλους ρύπους από το σούπερ τουίτερ WD (Wide Dispersion) (πάνω όψη) χρησιμοποιώντας βούρτσα με φυσερό ή απαλή βούρτσα.

Τοποθέτηση ηχείων

- Λάβετε υπόψη σας ότι η ακουστική των δωματίων μπορεί συχνά να παράγει μεγάλη διαφορά στον ήχο με μικρές αλλαγές στη θέση των ηχείων.
 - Τοποθετήστε το σύστημα ηχείων πάνω σε σκληρό τοίχο με την πλάτη σε απόσταση περίπου 20 cm από τον τοίχο.
 - Τοποθετήστε το δεξί και το αριστερό ηχείο σε παρόμοιο ακουστικό περιβάλλον.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα ηχείων στις εξής θέσεις:
 - Οπουδήποτε έχει εξαιρετική ζέστη ή σε άμεση έκθεση στον ήλιο
 - Σε χώρους με πολλή σκόνη
 - Σε χώρους με πολλή υγρασία
 - Κοντά σε συσκευή αναπαραγωγής
 - Σε ντουλάπι, ειδικά κάποιο που είναι πάνω από την ευθεία της όρασης

Σχετικά με το κωνικό γούφερ 13 cm

Τα μαύρα στίγματα στην επιφάνεια του κωνικού γούφερ είναι φυσικά για το υλικό που χρησιμοποιείται στον κώνο και λέγεται «μίκρα». Δεν επηρεάζουν τον ήχο/τα χαρακτηριστικά του ηχείου.

Προδιαγραφές

Σύστημα ηχείων	Σύστημα ηχείων 3 δρόμων, 4 διατάξεις οδήγησης
Μονάδες μεγαφώνου	Γούφερ: 13 cm, τύπου κώνου (1) Τουίτερ: 2,5 cm, τύπου μαλακού θόλου (1) Σούπερ τουίτερ: 1,9 cm, τύπου μαλακού θόλου (2)
Τύπος περιβλήματος	Ανάκλαση μπάσων
Ονομαστική σύνθετη αντίσταση	4 Ω
Μέγιστη ισχύς εισόδου	100 Watt
Επίπεδο ευαισθησίας	83 dB (2,83 V, 1 m)
Αποτελεσματικό εύρος συχνοτήτων	50 Hz - 50 kHz
Διαστάσεις (π/υ/β)	Περίπου 171 mm × 309 mm × 273 mm
Βάρος	Περίπου 5,1 kg
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Καλώδια ηχείου (2) Πέλματα ηχείων (8) Οδηγίες χρήσης (1)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.