



Παρεχόμενα εξαρτήματα




Για να εγκαταστήσετε τη Ράβδο ηχείο σε τοίχο Ανατρέξτε στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης.

Για οριζόντια εγκατάσταση του υπογούφερ Τοποθετήστε το υπογούφερ στην αριστερή πλευρά με το λογότυπο «SONY» να βλέπει μπροστά.


1 Σύνδεση με τηλεόραση

Υπάρχει μια οπτική ψηφιακή υποδοχή στην τηλεόρασή σας;

ΝΑΙ




ΟΧΙ




Σημείωση

Εάν η υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης εξυπηρετεί επίσης ως υποδοχή εξόδου ήχου, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης.

2 Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου




3 Ενεργοποίηση του συστήματος



- 1 Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος (τροφοδοτικά).
- 2 Πατήστε το κουμπί I/⏻ (ενεργό/σε αναμονή).
Ανάβει μια ενδεικτική λυχνία εισόδου.
Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης/σε αναμονή του υπογούφερ ανάβει πράσινο. Όταν η ενδεικτική λυχνία ενεργοποιείται, η ασύρματη σύνδεση της Ράβδου ηχείο και του υπογούφερ ολοκληρώνεται. Εάν δεν ανάβει, η ασύρματη μετάδοση δεν ενεργοποιείται. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Ασύρματος ήχος υπογούφερ» της ενότητας «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης.

4 Ακρόαση του ήχου



Πατήστε το κουμπί OPTICAL για να ενεργοποιήσετε την ενδεικτική λυχνία OPTICAL. Έπειτα, πατήστε το κουμπί (ένταση ήχου) για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου. Εάν συνδέσατε την τηλεόρασή σας στην υποδοχή ANALOG στο βήμα 1, πατήστε το κουμπί ANALOG.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε! Απολαύστε!

Ανατρέξτε στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης αναφορικά με τη σύνδεση BLUETOOTH και άλλες λειτουργίες.

