

SONY[®]**NP-FA70**

Nabíjateľný akumulátor

Návod na použitie

Upozornenia

- Pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko vzniku požiaru alebo chemickej reakcii. Akumulátor nerozoberajte, nevystavujte vysokým teplotám, ani nehádzte do ohňa.
- Nabíjateľný akumulátor je určený len na používanie so špecifikovanými audio/video zariadeniami Sony.
- Pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko vzniku požiaru. Akumulátor nerozoberajte.
- Informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa platných miestnych predpisov a noriem.
- Akumulátor držte mimo dosahu detí.

Bezpečnostné upozornenia

- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, napr. na priamom slnečnom žiarení alebo v aute zaparkovanom na slnku.
- Akumulátor nevystavujte nárazom, neudierajte naň, nenechajte ho spadnúť, ani naň nestúpajte.
- Akumulátor udržiujte suchý.

- Ak neplánujete elektronické zariadenie dlhší čas používať, vyberte z neho akumulátor a uskladnite ho na chladnom a suchom mieste.
- Ak je kapacita akumulátora po maximálnom nabití cca polovičná, vymeňte ho za nový.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa tohto nabíjateľného akumulátora, kontaktujte predajcu Sony.

Technické údaje

Maximálne výstupné napätie:	Jednosmerné 8,4 V
Menovité výstupné napätie:	Jednosmerné 7,2 V
Kapacita:	cca 8,8 Wh (1220 mAh)
Prevádzková teplota:	0°C až +40°C
Rozmery:	Cca 47,2 x 9,8 x 75,5 mm (š/v/h)
Hmotnosť:	Cca 70 g

Právo na zmeny vyhradené.