

NP-FA50

Nabíjecí akumulátor

Návod k použití

Upozornění

- Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vzniku požáru nebo chemické reakce. Akumulátor nerozebírejte, nevystavujte vysokým teplotám, ani nevhazujte do ohně.
- Akumulátor je určený jen pro používání se specifikovanými audio/video zařízeními Sony.
- Při nesprávné manipulaci hrozí riziko vzniku požáru. Akumulátor nerozebírejte.
- Informujte se o způsobu likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení dle platných místních předpisů a norem.
- Akumulátor držte mimo dosah dětí.
- Pokud plánujete elektronické zařízení delší dobu nepoužívat, vyjměte z něj akumulátor a uskladněte jej na chladném a suchém místě.
- Jestli je kapacita akumulátoru po maximálním nabití přibližně poloviční, vyměňte jej za nový.

Pokud máte jakékoli otázky nebo problémy týkající se tohoto nabíjecího akumulátoru, kontaktujte prodejce Sony.

Bezpečnostní upozornění

- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám, např. na přímém slunečním světle, nebo v autě na které svítí slunce.
- Akumulátor nevystavujte nárazům, tlakům, nenechte jej spadnout, ani na něj nestoupejte.
- Akumulátor udržujte suchý.

Technické údaje

Maximální výstupní napětí:	stejnoseměrné 8,4 V
Jmenovité výstupní napětí:	stejnoseměrné 7,2 V
Kapacita:	cca 4,9 Wh (680 mAh)
Provozní teplota:	0 °C až + 40 °C cca 47,2 x 6,8 x 75,5 mm
Rozměry:	(š/v/h)
Hmotnost:	cca 50 g

Právo na změny vyhrazeno.